



**NOISE CANCELLING
HEADPHONES 700 UC**

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
8. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteitsnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende lange tijd bij een hoog volume.
 - Om gehoorschade te voorkomen, dient u de hoofdtelefoon op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
 - Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de hoofdtelefoon op uw oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET voor telefoongesprekken of andere doeleinden terwijl u rijdt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET met noise cancelling wanneer het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden een gevaar voor uzelf of anderen kan opleveren, bijvoorbeeld tijdens fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg, enz. en houd u aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van hoofdtelefoons.
 - Zet de hoofdtelefoon af of gebruik de hoofdtelefoon met noise cancelling uitgeschakeld en pas het volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden kunt horen, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen.
 - Houd er rekening mee dat geluiden waarop u vertrouwt als herinnering of waarschuwing anders kunnen klinken wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET als deze een hard, ongewoon geluid te horen geeft. Als dit gebeurt, zet de hoofdtelefoon dan uit en neem contact op met de Bose-klantenservice.
- Zet de hoofdtelefoon onmiddellijk af als u warmte voelt of als het geluid wegvalt.
- Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons om hoofdtelefoons aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen door oververhitting.

- Gebruik de hoofdtelefoon NIET als headset voor communicatiedoeleinden in de luchtvaart, behalve in noodgevallen.
 - Inkomend geluid zal niet worden gehoord als de accu leeg of verkeerd geplaatst is. Dit kan tot gevolg hebben dat bij het besturen van een vliegtuig niet alle berichten doorkomen.
 - Zeer hard omgevingsgeluid, zoals vaak voorkomt bij propellervliegtuigen, kan de ontvangst van inkomende audiocommunicatie bemoeilijken, met name bij het opstijgen en klimmen.
 - De hoofdtelefoon is niet geschikt voor de geluiden, hoogte, temperatuur en andere omgevingsfactoren die gebruikelijk zijn bij niet-commerciële vliegtuigen. Dit kan leiden tot het verstoren van kritieke communicatie.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
- Producten die accu's of batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- Draag de hoofdtelefoon NIET tijdens het opladen.
- De hoofdtelefoon geeft tijdens het opladen geen geluid weer.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:


- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

 Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:

Bluetooth: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitzenden.

Producttype: **Specifieke draadloze apparaten met laag vermogen (draadloze apparaten voor draadloze datacommunicatiesystemen)**, Certificaatnummer R-C-BFM-423352, Modelnummer 423352 (hoofdtelefoon), 434489 (Bose USB Link)

Probeer **NIET** om de oplaadbare lithium-ion-accu uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om deze te verwijderen.



Gooi gebruikte accu's en batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften.
Niet verbranden.



Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.						
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "0" is 2010 of 2020.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Oplaadtemperatuur: 0 °C tot 45 °C

Ontlaadtemperatuur: -20 °C tot 60 °C

Model: 423352 en 434489

CMIIT-ID: 2019DJ5068 en 2020DJ3104

Plaats van herkomst: China

Beveiligingsinformatie



Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen via de Bose Music-app. Om de beveiligingsupdates te ontvangen, dient u de productinstallatieprocedure in de Bose Music-app te voltooien. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt.**

Amazon, Alexa, Amazon Music en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of dochterondernemingen.

Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone, iPod en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Het handelsmerk "iPhone" wordt in Japan gebruikt onder licentie van Aiphone K.K. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal ontworpen is voor verbinding met de in de badge vermelde Apple-producten en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de mate waarin het apparaat voldoet aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Google, Google Maps, Google Play en alle overige gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance[®].

Bose, Bose Music en Bose Noise Cancelling Headphones zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

Het privacybeleid van Bose is in te zien op de Bose-website.

© 2020 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib license

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved. The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below.

Apache 2.0 License

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - d. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2018-2020 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at:

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

INHOUD VAN DE DOOS

Inhoud	13
--------------	----

INSTALLEREN MET DE BOSE MUSIC-APP

De Bose Music-app downloaden	14
De hoofdtelefoon toevoegen aan een bestaand account	14

DRAAGWIJZE

De pasvorm bijstellen	15
Knoprichting	16

AAN/UIT

In- en uitschakelen.....	17
Bose USB Link.....	17
Hoofdtelefoon.....	17

AANRAAKBEDIENING

Aanraakoppervlak.....	18
Afspelen en volume regelen.....	18
Afspelen/Pauzeren.....	18
Vooruit skippen	19
Achteruit skippen	19
Het volume wijzigen	20
Belfuncties.....	21
Een oproep beantwoorden of beëindigen.....	21
Een inkomende oproep weigeren	21
Een gesprek dempen	22
Oproepmeldingen	22
Snelfunctie aanpassen	23

MICROSOFT TEAMS BEDIENEN

De Microsoft Teams-knop gebruiken	24
---	----

SPRAAKASSISTENT

Opties voor spraakassistenten..... 25

Uw spraakassistent instellen..... 25

Toegang tot de Google Assistent..... 26

 De Spraakassistent-knop gebruiken 27

Toegang tot Amazon Alexa 28

 Uw stem gebruiken 29

 De Spraakassistent-knop gebruiken 30

Toegang tot de spraakbediening op uw mobiele apparaat..... 31

NOISE CANCELLING

Noise cancelling-niveaus aanpassen..... 32

 Noise cancelling-niveaus 32

 Schakelen tussen Favorieten..... 33

Gespreksmodus..... 34

 Gespreksmodus aanzetten 34

 Gespreksmodus uitzetten 34

Noise cancelling terwijl u aan het bellen bent..... 35

Alleen noise cancelling gebruiken..... 35

ACCU

De hoofdtelefoon opladen 36

 Oplaadtijd 37

Het laadniveau van de accu horen..... 37

STATUS

Bluetooth-lampje 38

Acculampje..... 39

Bose USB Link-lampje..... 40

BLUETOOTH-VERBINDINGEN

Verbinden via het <i>Bluetooth</i> -menu op uw mobiele apparaat.....	41
De verbinding tussen een mobiel apparaat en de hoofdtelefoon verbreken	42
Een mobiel apparaat opnieuw met de hoofdtelefoon verbinden.....	42
Nog een mobiel apparaat met de hoofdtelefoon verbinden.....	43
Schakelen tussen twee verbonden mobiele apparaten.....	43
Een hoofdtelefoon opnieuw verbinden met de Bose USB Link.....	44
Nog een hoofdtelefoon verbinden met de Bose USB Link.....	44
De lijst met apparaten van de hoofdtelefoon wissen.....	44
De lijst met apparaten van de Bose-USB Link wissen.....	44

BEDRADE AANSLUITINGEN

De audiokabel aansluiten.....	45
-------------------------------	----

VERZORGING EN ONDERHOUD

De hoofdtelefoon opbergen.....	46
De hoofdtelefoon en Bose USB Link schoonmaken	48
Reserveonderdelen en accessoires.....	48
Beperkte garantie	48
Locaties van serienummer	49

PROBLEMEN OPLOSSEN


Probeer deze oplossingen eerst	50
Andere oplossingen.....	50
De hoofdtelefoon opnieuw opstarten	55
De standaardfabrieksinstellingen van de Bose USB Link herstellen.....	55
De firmware updaten.....	55

INHOUD


Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:




Bose Noise Cancelling Headphones 700 UC




Draagetui



Bose USB Link



USB-C-naar-USB-A-kabel



Audiokabel

OPMERKING: Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.


Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/HP700UC

Met de Bose Music-app kunt u de hoofdtelefoon instellen en bedienen via een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet. U kunt in de app de Google Assistent of Amazon Alexa configureren, de taal voor de gesproken mededelingen kiezen, de noise cancelling-niveaus aanpassen en de instellingen van de hoofdtelefoon beheren.

OPMERKING: Als u voor een ander Bose-product al een Bose-account hebt aangemaakt in de app, zie dan "De hoofdtelefoon toevoegen aan een bestaand account".

DE BOSE MUSIC-APP DOWNLOADEN

1. Download de Bose Music-app op uw mobiele apparaat.



2. Volg de instructies van de app.

DE HOOFDTELEFOON TOEVOEGEN AAN EEN BESTAAND ACCOUNT

1. Tik op het scherm **Mijn Bose** van de Bose Music-app op +.


OPMERKING: Tik op  in de linkerbovenhoek van het scherm om terug te keren naar het scherm **Mijn Bose**.

2. Volg de instructies van de app.


DE PASVORM BIJSTELLEN

Voordat u de hoofdtelefoon op uw hoofd plaatst, past u de positie van de oorschelpen op de hoofdband aan om een goede pasvorm te verkrijgen.

1. Houd de hoofdband stevig vast, met de buitenkant van de oorschelp naar u toe.



2. Pak met uw andere hand de oorschelp vast. Schuif de oorschelp omhoog of omlaag om de positie aan te passen.



3. Herhaal deze stappen voor de andere oorschelp.

KNOPRICHTING

De stoffen afscherming aan de binnenkant van de oorschelpen van de hoofdtelefoon is gemarkeerd met een **L** (linkeroorschelp) of **R** (rechteroorschelp). Op de rechteroorschelp bevinden zich twee knoppen en op de linkeroorschelp één.

Draag de rechteroorschelp over het rechteroor en de linkeroorschelp over het linkeroor. Plaats de hoofdtelefoon op uw hoofd met de knoppen naar achteren gericht. Als u de hoofdtelefoon ophebt, gebruikt u uw duimen om op de knoppen te drukken.




IN- EN UITSCHAKELEN

Bose USB Link

Sluit de Bose USB Link aan op een USB-poort van de computer. Het lampje op de USB Link gaat knipperen.

OPMERKING: Als de computer een USB-C-poort heeft in plaats van een USB-A-poort, kunt u een standaard USB-A-naar-C-adapter of USB-hub gebruiken om de aansluiting tot stand te brengen.



Hoofdtelefoon

Druk kort op de aan-uit-/Bluetooth-knop op de hoofdtelefoon.

Nadat u de hoofdtelefoon hebt ingeschakeld, hoort u een gesproken mededeling en gaan de statuslampjes branden (zie pagina 38). Het lampje op de Bose USB Link gaat snel knipperen en blijft continu branden wanneer er verbinding is met de hoofdtelefoon.



Automatisch uit

Met de functie Automatisch uit wordt de accu van de hoofdtelefoon gespaard. Hierbij wordt gebruikgemaakt van bewegingsdetectie. De hoofdtelefoon wordt automatisch uitgeschakeld als u de hoofdtelefoon 10 minuten lang niet hebt bewogen.


Druk op de aan-uit-/Bluetooth-knop om de hoofdtelefoon te activeren.

TIP: U kunt de hoofdtelefoon ook zo instellen dat deze wordt uitgeschakeld wanneer er geen audio wordt afgespeeld. Hiervoor maakt u gebruik van de Bose Music-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

Maak gebruik van aanraakbediening door over het aanraakoppervlak van de hoofdtelefoon te vegen of erop te tikken. Met aanraakbediening kunt u audio afspelen of pauzeren, voor- of achteruit skippen, het volume wijzigen en eenvoudige belfuncties uitvoeren.

AANRAAKOPPERVLAK

Het aanraakoppervlak bevindt zich aan de voorkant van de rechteroorschelp.



AFSPELEN EN VOLUME REGELEN


Afspelen/Pauzeren

Tik twee keer om audio af te spelen of te pauzeren.




Vooruit skippen

Veeg naar voren om naar de volgende track te gaan.




Achteruit skippen

Veeg naar achteren om naar de vorige track te gaan.



Het volume wijzigen


- Veeg naar boven om het volume te verhogen.
- Veeg naar beneden om het volume te verlagen.



BELFUNCTIES

Een oproep beantwoorden of beëindigen

Tik twee keer om een oproep te beantwoorden of beëindigen.



Een inkomende oproep weigeren

Tik het oppervlak één seconde aan om een inkomende oproep te weigeren.



Een gesprek dempen

Druk tijdens een gesprek kort op de Spraakassistent-knop om de microfoon te dempen.



Oproepmeldingen

U wordt via gesproken mededelingen op de hoogte gebracht van inkomende bellers en hun oproepstatus.

Gebruik de Bose Music-app om oproepmeldingen uit te schakelen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

OPMERKING: Als u gesproken mededelingen uitschakelt, worden oproepmeldingen ook uitgeschakeld.

SNELFUNCTIE AANPASSEN

U kunt kiezen welke van de volgende twee functies door de hoofdtelefoon wordt uitgevoerd als u het aanraakoppervlak aangetikt houdt:

- Het accuniveau mededelen (standaard).
- Het activeringswoord voor Amazon Alexa in- of uitschakelen (niet van toepassing op de Google Assistent of de spraakbediening van uw mobiele apparaat).

OPMERKING: Zie pagina 25 voor meer informatie over de opties voor spraakassistenten.

Gebruik de Bose Music-app om de aanraakbediening aan te passen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.


Zodra de instelling is aangepast, wordt de gekozen functie uitgevoerd door het aanraakoppervlak aangetikt te houden.

Wanneer de hoofdtelefoon is verbonden met de Bose USB Link, kunt u de Microsoft Teams-knop op de hoofdtelefoon gebruiken om diverse functies in de Microsoft Teams-app op de computer te bedienen.

OPMERKING: De Spraakassistent is niet beschikbaar als de hoofdtelefoon is verbonden met de USB Link.

DE MICROSOFT TEAMS-KNOP GEBRUIKEN

Met de Microsoft Teams-knop kunt u diverse functies in de Microsoft Teams-app op de computer bedienen. De knop bevindt zich op de rechteroorschelp.



Controleer voor u begint of uw mobiele apparaat verbonden is met Wi-Fi® of een mobiel datanetwerk en gebruik de Bose Music-app om te leren hoe u de Microsoft Teams-knop gebruikt.

OPTIES VOOR SPRAAKASSISTENTEN

U kunt de hoofdtelefoon zo programmeren dat u snel en gemakkelijk toegang krijgt tot de Google Assistant of Amazon Alexa of tot de spraakbedieningsfuncties op uw mobiele apparaat.

OPTIES	HOE U TOEGANG KRIJGT
Google Assistent	Gebruik de Spraakassistent-knop (zie pagina 27). OPMERKING: Het is vooralsnog niet mogelijk om uw stem te gebruiken om toegang te krijgen tot de Google Assistent. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd.
Amazon Alexa	Gebruik uw stem en/of de Spraakassistent-knop (zie pagina 30).
Spraakbediening mobiel apparaat	Gebruik de Spraakassistent-knop (zie pagina 31). OPMERKING: Het is niet mogelijk om uw stem te gebruiken om toegang te krijgen tot de spraakbediening van uw mobiele apparaat.

OPMERKING: De Spraakassistent is niet beschikbaar als de hoofdtelefoon is verbonden met de USB Link.

OPMERKING: U kunt de hoofdtelefoon niet zodanig instellen dat u tegelijkertijd toegang tot de Google Assistent en Amazon Alexa hebt.

UW SPRAAKASSISTENT INSTELLEN

Controleer voor u begint of uw mobiele apparaat verbonden is met Wi-Fi® of een mobiel datanetwerk.

Gebruik de Bose Music-app om uw spraakassistent in te stellen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

TOEGANG TOT DE GOOGLE ASSISTENT

De hoofdtelefoon is geoptimaliseerd voor de Google Assistent en dus de ideale metgezel als u op reis of op weg van of naar uw werk dingen gedaan wilt krijgen. U kunt uw gesprekken onderweg voortzetten en krijgt eenvoudig toegang tot het beste wat Google te bieden heeft, van Google Play Music tot Google Maps. Snel toegang tot entertainment, in contact blijven met vrienden, informatie opvragen, uw dag plannen, het kan allemaal zonder op uw telefoon te kijken. Luister naar uw favoriete muziek, laat meldingen en berichten voorlezen of stel herinneringen en timers in. Houd gewoon de Spraakassistent-knop ingedrukt om een gesprek met de Google Assistent te beginnen.

Voor meer informatie over wat de Google Assistent zoal kan, gaat u naar:
<https://support.google.com/headphones>

OPMERKING: De Google Assistent is niet in alle talen en landen beschikbaar.

De Spraakassistent-knop gebruiken

De Spraakassistent-knop wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Google Assistent. De knop bevindt zich op de rechteroorschelp.



DINGEN OM TE PROBEREN

WAT TE DOEN

Praten met de Google Assistent	<p>Houd de Spraakassistent-knop ingedrukt totdat u een toon hoort. Na de toon spreekt u uw verzoek uit.</p> <p>Voor voorbeelden van dingen die u kunt vragen of doen, gaat u naar: https://support.google.com/headphones</p>
Uw meldingen beluisteren	<p>Druk op de Spraakassistent-knop.</p>
Een bericht beantwoorden	<p>Nadat u een berichtmelding hebt ontvangen, houdt u de Spraakassistent-knop ingedrukt om te antwoorden. Wanneer u klaar bent, laat u de knop los.</p>
De Google Assistent stoppen	<p>Druk twee keer op de Spraakassistent-knop.</p>

TOEGANG TOT AMAZON ALEXA

De hoofdtelefoon is geschikt voor gebruik met Amazon Alexa. Met Alexa kunt u muziek afspelen, naar het nieuws of het weerbericht luisteren, apparaten voor smarthomes bedienen en nog veel meer. Alexa gebruiken op uw hoofdtelefoon is net zo eenvoudig als iemand iets vragen. Stel gewoon een vraag of gebruik de Spraakassistent-knop en Alexa antwoordt direct.

Voor meer informatie over wat Alexa zoal kan, gaat u naar:

<https://www.amazon.com/usealexa>

OPMERKING: Alexa is niet in alle talen en landen beschikbaar.

Aangepaste toegang

Tijdens de eerste installatie wordt u door de app gevraagd om te kiezen hoe u Alexa wilt activeren. Als u Alexa als uw spraakassistent kiest, kunt u kiezen hoe deze kan worden geactiveerd:

- Alleen met de Spraakassistent-knop.
- Met zowel uw stem als de Spraakassistent-knop.

Uw stem gebruiken

Begin de zin met “Alexa,” gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Praten met Alexa	What can you do?
Audio afspelen	Play Beethoven. OPMERKING: Amazon Music is ingesteld als de standaardmuziekdienst. Gebruik de Alexa-app om de standaardmuziekdienst te veranderen.
Een specifieke audioservice afspelen	Play NPR on TuneIn.
Skippen naar het volgende liedje	Next song.
Uw dag plannen	What’s the weather?
Een boodschappenlijstje maken	Add eggs to my shopping list.
Een bericht sturen (alleen naar andere Alexa-gebruikers)	Send a message to Tom.
Meer mogelijkheden ontdekken	What new skills do you have?
Alexa beëindigen	Stop.

Het activeringswoord uitschakelen

Gebruik de Bose Music-app om het activeringswoord voor Amazon Alexa uit te schakelen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

OPMERKINGEN:

- Nadat u het activeringswoord hebt uitgeschakeld, kunt u nog steeds gebruikmaken van de Spraakassistent-knop (zie pagina 25).
- U kunt het activeringswoord ook in- of uitschakelen door de aanraakbediening aan te passen (zie pagina 23).

De Spraakassistent-knop gebruiken

De Spraakassistent-knop wordt gebruikt om Amazon Alexa te bedienen. De knop bevindt zich op de rechteroorschelp.



DINGEN OM TE PROBEREN

WAT TE DOEN

Praten met Alexa

Druk kort op de Spraakassistent-knop. Na de toon spreekt u uw verzoek uit.

Voor een lijst met dingen om te proberen, gaat u naar: <https://www.amazon.com/usealexa>

Alexa stoppen

Druk kort op de Spraakassistent-knop.

TOEGANG TOT DE SPRAAKBEDIENING OP UW MOBIELE APPARAAT

U kunt de hoofdtelefoon instellen op toegang tot de spraakbediening op uw mobiele apparaat. Vervolgens fungeert de microfoon van de hoofdtelefoon als verlengstuk van de microfoon in uw mobiele apparaat.

Houd de Spraakassistent-knop ingedrukt om de spraakbediening op uw mobiele apparaat te activeren. U hoort een toon die aangeeft dat spraakbediening actief is.



Noise cancelling vermindert ongewenst omgevingsgeluid, waardoor het afspeken helderder en natuurgetrouwer klinkt. Wanneer u de hoofdtelefoon inschakelt, is noise cancelling standaard ingesteld op het hoogste niveau (10).

OPMERKING: Gebruik de Bose Music-app om de standaardinstelling voor het noise cancelling-niveau bij inschakeling aan te passen.

NOISE CANCELLING-NIVEAUS AANPASSEN

Kies het gewenste noise cancelling-niveau op basis van uw luistervoorkeuren en omgeving. Wanneer u noise cancelling hoger zet, wordt ongewenst omgevingsgeluid verminderd. Wanneer u noise cancelling lager zet, hoort u meer geluiden van buitenaf.

Stel het gewenste niveau in met de daarvoor bestemde knop op de hoofdtelefoon (zie pagina 33) of gebruik de Bose Music-app.

Noise cancelling-niveaus

U kunt zelf het noise cancelling-niveau bepalen, van alle omgevingsgeluiden tot vrijwel totale stilte. Niveau 0 is het laagste noise cancelling-niveau. Op dit niveau hoort u alles wat er om u heen gebeurt. Niveau 10 is het hoogste noise cancelling-niveau. Op dit niveau hoort u nauwelijks wat er om u heen gebeurt.

TIP: Gebruik de Bose Music-app voor toegang tot alle noise cancelling-niveaus.

Favorieten

Met de noise cancelling-knop hebt u de beschikking over drie standaardniveaus (zie pagina 33): 0 (volledig omgevingsgeluid), 5 (enig omgevingsgeluid) en 10 (nauwelijks omgevingsgeluid).

STANDAARDINSTELLING	OMSCHRIJVING
0	Laat al het omgevingsgeluid door, zodat u de wereld om u heen hoort alsof u geen hoofdtelefoon ophebt.
5	Houdt geluid met een lage frequentie, zoals dat van een trein of stofzuiger, grotendeels tegen, maar u hoort nog wel iets van wat er om u heen gebeurt.
10	Noise cancelling van wereldklasse die vrijwel al het geluid om u heen uitsluit.

OPMERKING: Gebruik de Bose Music-app om de favoriete niveaus voor noise cancelling aan te passen.

Schakelen tussen Favorieten

OPMERKING: Gebruik de Bose Music-app om de favoriete niveaus voor noise cancelling aan te passen.

1. Druk kort op de noise cancelling-knop.
U hoort het huidige noise cancelling-niveau.



2. Herhaal dit totdat u het gewenste niveau hoort.

GESPREKSMODUS

De gespreksmodus is een handige functie waarmee de audio wordt gepauzeerd en het omgevingsgeluid volledig wordt toegelaten. Op die manier kunt u snel even met iemand praten of direct alles horen wat er om u heen gebeurt.

Gespreksmodus aanzetten

Houd de noise cancelling-knop 1 seconde ingedrukt.



Gespreksmodus uitzetten

Druk op een knop of tik het aanraakoppervlak aan.

De hoofdtelefoon schakelt weer over op het eerdere noise cancelling-niveau en de audio wordt hervat.

NOISE CANCELLING TERWIJL U AAN HET BELLEN BENT

Wanneer u wordt gebeld, blijft de hoofdtelefoon op het huidige noise cancelling-niveau en wordt Self Voice geactiveerd. Met Self Voice klinkt uw stem natuurlijker in uw oren. Gebruik de noise cancelling-knop om het noise cancelling-niveau tijdens het bellen aan te passen (zie pagina 33).

OPMERKINGEN:

- Gebruik de Bose Music-app om Self Voice aan te passen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.
- U kunt tijdens het bellen geen gebruikmaken van de gespreksmodus.

ALLEEN NOISE CANCELLING GEBRUIKEN

Elimineer afleidende geluiden zonder audio. Concentreer u op waar het om gaat — uw werk of uw passie.

1. Houd de aan-uit-/Bluetooth-knop ingedrukt totdat u een gesproken mededeling hoort.

De verbinding met uw mobiele apparaten wordt verbroken en er wordt geen geluid meer weergegeven.

2. Stel het gewenste noise cancelling-niveau in (zie pagina 33).

DE HOOFDTELEFOON OPLADEN

1. Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de USB-C-poort op de rechterschelp.



2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-A-wandoplader of een ingeschakelde computer.

Tijdens het opladen knippert het acculampje wit. Wanneer de accu volledig is opgeladen, brandt het acculampje continu wit (zie pagina 39).

OPMERKING: De hoofdtelefoon geeft tijdens het opladen geen geluid weer. Ook kunt u geen gebruikmaken van noise cancelling.

Oplaadtijd

Het duurt maximaal 2,5 uur om de hoofdtelefoon volledig op te laden.

OPMERKINGEN:

- Na 15 minuten opladen werkt de hoofdtelefoon maximaal 3,5 uur.
- Met een volledig opgeladen accu werkt de hoofdtelefoon maximaal 20 uur.

HET LAADNIVEAU VAN DE ACCU HOREN

Wanneer u de hoofdtelefoon inschakelt, hoort u een gesproken mededeling met het accuniveau. Als tijdens gebruik van de hoofdtelefoon het accuniveau te laag wordt, hoort u "Accu bijna leeg, nu opladen."


Als u het accuniveau wilt controleren terwijl u de hoofdtelefoon gebruikt, houdt u het aanraakoppervlak aangetikt totdat u een gesproken mededeling hoort.



OPMERKING: De actie die door de hoofdtelefoon wordt uitgevoerd bij aangetikt houden, is standaard ingesteld op het vermelden van het accuniveau. Zie pagina 23 voor meer informatie over het aanpassen van deze actie.

BLUETOOTH-LAMPJE


Het *Bluetooth*-lampje bevindt zich op de rechteroorschelp en geeft de verbindingstatus van een mobiel apparaat aan.



ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Pulseert langzaam blauw	Klaar om te verbinden
Knippert blauw	Bezig met verbinden
Continu blauw	Verbonden
Uit	Verbinding verbroken Niet verbonden

ACCULAMPJE

Het acculampje bevindt zich op de rechteroorschelp en geeft het accuniveau aan.




ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Continu wit	Half tot volledig opgeladen
Continu rood	Bijna leeg
Knippert rood	Moet worden opgeladen
Knippert rood en wit	Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice
Knippert snel wit	Bezig met updaten van hoofdtelefoon

OPMERKINGEN:

- Tijdens het opladen knippert het acculampje wit. Wanneer de hoofdtelefoon volledig is opgeladen, brandt het acculampje continu wit.
- Bij verbinding met een Apple-apparaat geeft dat apparaat het accuniveau weer in de rechterbovenhoek van het scherm en in het meldingscentrum.
- U kunt het accuniveau ook controleren via de Bose Music-app.

BOSE USB LINK-LAMPJE

Het lampje op de Bose USB Link geeft de verbindingstatus van de hoofdtelefoon en de status van Microsoft Teams aan.



ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Pulseert langzaam blauw	De USB Link is klaar om verbinding te maken met de hoofdtelefoon.
Knippert snel blauw	De USB Link maakt verbinding met de hoofdtelefoon.
Continu blauw	De USB Link is verbonden met de hoofdtelefoon.
Continu paars	De USB Link is verbonden met de hoofdtelefoon en de computer is aangemeld bij een Microsoft Teams-account.
Knippert paars	De USB Link is verbonden met de hoofdtelefoon en de computer is aangemeld bij een Microsoft Teams-account, dat een melding ontvangt.
Continu rood	De USB Link is verbonden met de hoofdtelefoon en de microfoon is gedempt.

Met draadloze *Bluetooth*-technologie kunt u muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat u muziek vanaf een apparaat kunt afspelen, moet u het apparaat verbinden met de hoofdtelefoon.

VERBINDEN VIA HET *BLUETOOTH*-MENU OP UW MOBIELE APPARAAT

OPMERKING: Haal het maximale uit de hoofdtelefoon door uw mobiele apparaat in te stellen en te verbinden via de Bose Music-app (zie pagina 14).

1. Houd de aan-uit-/*Bluetooth*-knop ingedrukt totdat u “Klaar om te verbinden met ander apparaat” hoort en het *Bluetooth*-lampje langzaam blauw pulseert.




2. Schakel de *Bluetooth*-functie op uw apparaat in.

TIP: De *Bluetooth*-functie bevindt zich meestal in het menu Instellingen.

3. Selecteer de hoofdtelefoon in de lijst met apparaten.

TIP: Zoek de naam die u in de Bose Music-app voor de hoofdtelefoon hebt ingevoerd.



Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u “Verbonden met <naam mobiel apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje continu blauw.

DE VERBINDING TUSSEN EEN MOBIEL APPARAAT EN DE HOOFDTELEFOON VERBREKEN

Gebruik de Bose Music-app om de verbinding met uw mobiele apparaat te verbreken.

TIP: U kunt de verbinding ook verbreken via de *Bluetooth*-instellingen. Als u de *Bluetooth*-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW MET DE HOOFDTELEFOON VERBINDEN

Als de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld, wordt geprobeerd opnieuw verbinding te maken met de twee laatst verbonden mobiele apparaten.

OPMERKINGEN:

- De apparaten moeten zich binnen het bereik bevinden (9 m) en aanstaan.
- Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

NOG EEN MOBIEL APPARAAT MET DE HOOFDTELEFOON VERBINDEN

U kunt maximaal acht apparaten in de lijst met apparaten van de hoofdtelefoon opslaan en de hoofdtelefoon kan met twee apparaten tegelijk actief verbonden zijn.

Gebruik de Bose Music-app om nog een apparaat te verbinden. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

TIP: U kunt ook het *Bluetooth*-menu op uw mobiele apparaat gebruiken (zie pagina 41).

OPMERKING: U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen.

SCHAKELN TUSSEN TWEE VERBONDEN MOBIELE APPARATEN

1. Pauzeer de audio op uw eerste apparaat.
2. Speel audio af op uw tweede apparaat.

EEN HOOFDTELEFOON OPNIEUW VERBINDEN MET DE BOSE USB LINK

Verwijder de USB Link uit de USB-poort van de computer en sluit deze weer aan. Het lampje op de USB Link knippert terwijl wordt geprobeerd om opnieuw verbinding te maken met de eerder verbonden hoofdtelefoon.

NOG EEN HOOFDTELEFOON VERBINDEN MET DE BOSE USB LINK

U kunt maximaal acht apparaten (hoofdtelefoons) opslaan in de lijst met apparaten van de Bose USB Link.

1. Houd de knop op de Bose USB Link ongeveer 3 seconden ingedrukt en laat dan los. Het lampje op de USB Link pulseert langzaam blauw om aan te geven dat er verbinding kan worden gemaakt met nog een *Bluetooth*-apparaat.
2. Zorg dat uw Bose-hoofdtelefoon verbinding kan maken met een nieuw *Bluetooth*-apparaat. Wacht een ogenblik totdat de hoofdtelefoon verbinding heeft gemaakt met de USB Link. Het lampje op de USB Link knippert snel en blijft continu branden wanneer er verbinding is met de hoofdtelefoon.

OPMERKING: Als de Bose USB Link na ongeveer 5 minuten geen verbinding heeft gemaakt met een Bose *Bluetooth*-hoofdtelefoon, stopt het lampje op de USB Link met knipperen. Als u nog een Bose *Bluetooth*-telefoon wilt verbinden, herhaalt u de bovenstaande procedure.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE HOOFDTELEFOON WISSEN

1. Houd de aan-uit-/*Bluetooth*-knop ingedrukt totdat u "Lijst met *Bluetooth*-apparaten gewist" hoort en het *Bluetooth*-lampje langzaam blauw pulseert.
2. Verwijder de hoofdtelefoon uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

Alle apparaten worden gewist en de hoofdtelefoon is klaar om te verbinden.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE BOSE-USB LINK WISSEN


Houd de knop op de Bose USB Link 7-10 seconden ingedrukt. Het lampje op de USB Link gaat langzaam blauw pulseren.

Alle apparaten worden gewist en de USB Link is klaar om te verbinden.

DE AUDIOKABEL AANSLUITEN

Gebruik de audiokabel om een niet-draadloos apparaat aan te sluiten of als de accu van de hoofdtelefoon leeg is.

1. Sluit de kabel aan op de 2,5 mm-aansluiting op de rechteroorschelp.




2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de 3,5 mm-aansluiting op uw apparaat.


DE HOOFDTELEFOON OPBERGEN

De oorschelpen kunnen worden gedraaid, zodat de hoofdtelefoon gemakkelijk kan worden opgeborgen.

1. Schuif de oorschelpen omhoog om de hoofdband zo klein mogelijk te maken (zie pagina 15).
2. Draai beide oorschelpen naar binnen zodat ze plat liggen.



3. Plaats de hoofdtelefoon plat in het etui.



OPMERKING: Zet de hoofdtelefoon uit wanneer deze niet in gebruik is.

DE HOOFDTELEFOON EN BOSE USB LINK SCHOONMAKEN

De hoofdtelefoon en Bose USB Link moeten mogelijk periodiek worden schoongemaakt.

- Neem de buitenkant af met een zachte, droge doek.
- Voorkom dat er vocht in de oorschelpen of 2,5 mm-aansluiting van de hoofdtelefoon of in de USB Link komt.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/HP700UC

BEPERKTE GARANTIE

De hoofdtelefoon en Bose USB Link worden gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.Bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

LOCATIES VAN SERIENUMMER


Het serienummer is te vinden op de volgende locaties:

- Op het label op de doos.
- Onder Technische gegevens in de Bose Music-app.
- Onder de stoffen afscherming van de rechteroorschelp.

Het serienummer op de hoofdtelefoon bekijken (niet aanbevolen)

1. Trek de bovenkant van het oorkussen van de rechteroorschelp een beetje naar achteren.
2. Duw de rechterbovenkant van de afscherming naar beneden om het label zichtbaar te maken.

LET OP: Zorg dat u niet op andere componenten in de oorschelp duwt of deze verwijdert, aangezien dit kan leiden tot schade aan de hoofdtelefoon.



PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als zich problemen met de hoofdtelefoon of Bose USB Link voordoen, probeer dan deze oplossingen eerst:

- Laad de accu op (zie pagina 36).
- Schakel de hoofdtelefoon in (zie pagina 17).
- Controleer de statuslampjes (zie pagina 38).
- Controleer of uw mobiele apparaat *Bluetooth*-verbindingen ondersteunt (zie pagina 41).
- Zorg dat de USB Link stevig is aangesloten op de computer (zie pagina 17).
- Download de Bose Music-app en voer beschikbare software-updates uit (zie pagina 14).
- Plaats de hoofdtelefoon dichterbij het apparaat of de USB Link en weg van mogelijke storingsbronnen of obstructies.
- Zet het volume van de hoofdtelefoon, het mobiele apparaat, de muziek of de vergaderapp hoger.
- Zorg dat de vergaderapp en het besturingssysteem op de computer up-to-date zijn.
- Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 43).
- Start de computer opnieuw op of meld u af en weer aan bij de vergaderapp.
- Verwijder de USB Link uit de USB-poort van de computer en sluit deze weer aan.
- Controleer of er firmware-updates voor de USB Link beschikbaar zijn (zie pagina 55).

ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEEM	WAT TE DOEN
<p>Hoofdtelefoon maakt geen verbinding met <i>Bluetooth</i>-apparaat</p>	<p>Op uw apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en dan weer in. • Verwijder de hoofdtelefoon uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 41). <p>Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/HP700UC om instructievideo's te bekijken.</p> <p>Wis de lijst met apparaten van de hoofdtelefoon (zie pagina 44). Maak opnieuw verbinding.</p> <p>Start de hoofdtelefoon opnieuw op (zie pagina 55).</p>

PROBLEEM	WAT TE DOEN
Hoofdtelefoon reageert niet tijdens app-installatie	Zorg dat u de Bose Music-app gebruikt voor de installatie.
Bose Music-app werkt niet op mobiel apparaat	<p>Controleer of uw mobiele apparaat compatibel is met de Bose Music-app en voldoet aan de minimale systeemvereisten. Raadpleeg de appstore op uw mobiele apparaat voor meer informatie.</p> <p>Verwijder de Bose Music-app van uw mobiele apparaat en installeer de app opnieuw (zie pagina 14).</p>
Geen geluid	<p>Druk op uw mobiele apparaat op Afspelen om er zeker van te zijn dat er audio wordt afgespeeld.</p> <p>Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst.</p> <p>Speel audio af die daadwerkelijk op uw apparaat is opgeslagen.</p> <p>Start uw apparaat opnieuw op.</p> <p>Als er een verbinding is met twee apparaten tegelijk, pauzeer dan het eerste apparaat en speel muziek af van het andere mobiele apparaat.</p> <p>Als er een verbinding is met twee apparaten tegelijk, zorg dan dat beide apparaten zich binnen het bereik van de hoofdtelefoon (9 m) bevinden.</p> <p>Als u deelneemt aan een vergadering, controleer dan in de vergaderapp of Bose USB Link is geselecteerd als de luidspreker.</p>
Geen geluid (bedrade aansluiting)	<p>Sluit beide uiteinden van de audiokabel aan.</p> <p>Druk op uw mobiele apparaat op Afspelen om er zeker van te zijn dat er audio wordt afgespeeld.</p> <p>Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst.</p> <p>Speel audio af die daadwerkelijk op uw apparaat is opgeslagen.</p> <p>Start uw apparaat opnieuw op.</p>
Slechte geluidskwaliteit	<p>Pas in een omgeving met veel wind het noise cancelling-niveau aan (zie pagina 32).</p> <p>Probeer een andere audiotrack.</p> <p>Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst.</p> <p>Verbreek de verbinding met het tweede apparaat.</p> <p>Schakel functies voor audioverbetering op het apparaat of in de muziek-app uit.</p> <p>Op uw apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en dan weer in. • Verwijder de hoofdtelefoon uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 41).

PROBLEEM	WAT TE DOEN
<p>Hoofdtelefoon wordt niet opgeladen</p>	<p>Zorg dat de USB-kabel goed is uitgelijnd met de poort op de hoofdtelefoon.</p> <p>Sluit beide uiteinden van de USB-kabel aan.</p> <p>Als de hoofdtelefoon is blootgesteld aan hoge of lage temperaturen, laat u de hoofdtelefoon op kamertemperatuur komen en probeert u deze vervolgens opnieuw op te laden.</p> <p>Probeer een andere USB-A-wandoplader, USB-kabel of contactdoos.</p>
<p>Kan noise cancelling niet aanpassen</p>	<p>Schakel de hoofdtelefoon uit en weer in (zie pagina 17).</p> <p>Als het met de noise cancelling-knop niet lukt, probeer het noise cancelling-niveau dan aan te passen via de Bose Music-app.</p>
<p>Microfoon registreert geen geluid</p>	<p>Zorg dat de microfoonopeningen voor op de hoofdtelefoon niet geblokkeerd zijn.</p> <p>Probeer een andere oproep.</p> <p>Probeer een ander compatibel apparaat.</p> <p>Zorg dat de microfoon niet gedempt is (zie pagina 22).</p> <p>Op uw apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en dan weer in. • Verwijder de hoofdtelefoon uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 41).
<p>Bellen in een omgeving met veel lawaai</p>	<p>Gebruik de Bose Music-app om Self Voice aan te passen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.</p> <p>Probeer een ander noise cancelling-niveau.</p>
<p>Hoofdtelefoon reageert niet op aanraakbediening</p>	<p>Zorg dat u op het aanraakoppervlak voor op de rechterschelp tikt (zie pagina 18).</p> <p>Zorg dat uw handen droog zijn.</p> <p>Als u handschoenen draagt, doe deze dan uit voordat u op het aanraakoppervlak tikt.</p> <p>Varieer bij functies waarbij meerdere keren moet worden getikt, hoeveel druk u met uw vinger uitoefent.</p>

PROBLEEM	WAT TE DOEN
Taal voor gesproken mededelingen niet beschikbaar	Gebruik de Bose Music-app om gesproken mededelingen aan te passen of uit te schakelen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.
De Google Assistent reageert niet	<p>Zorg dat de Google Assistent is ingesteld via de Bose Music-app (zie pagina 25).</p> <p>Verbind uw mobiele apparaat met Wi-Fi of een mobiel datanetwerk.</p> <p>Controleer of u in een land bent waar de Google Assistent beschikbaar is.</p> <p>Zorg dat u de meest recente versie van de Google Assistent-app gebruikt.</p> <p>Controleer of het mobiele apparaat compatibel is. Ga naar: https://support.google.com/headphones</p> <p>Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://support.google.com/headphones</p>
Alexa reageert niet	<p>Zorg dat Alexa is ingesteld via de Bose Music-app (zie pagina 25).</p> <p>Verbind uw mobiele apparaat met Wi-Fi of een mobiel datanetwerk.</p> <p>Controleer of u in een land bent waar Alexa beschikbaar is.</p> <p>Controleer of het activeringswoord is ingeschakeld (zie pagina 29).</p> <p>Zorg dat u de meest recente versie van de Amazon Alexa-app gebruikt.</p> <p>Controleer of het mobiele apparaat compatibel is.</p> <p>Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://www.amazon.com/usealexa</p>
Er gebeurt niets wanneer ik op de knop op de Bose USB Link druk	<p>Als u probeert om nog een hoofdtelefoon met de USB Link te verbinden, houd de knop dan minimaal 3 seconden ingedrukt voordat u deze loslaat (zie pagina 44).</p> <p>Zorg dat u niet deelneemt aan een vergadering wanneer u op de knop drukt. Tijdens een vergadering reageert de USB Link niet om de vergadering niet te verstoren.</p>

PROBLEEM	WAT TE DOEN
<p>Bose USB Link staat in mijn vergaderapp niet vermeld als luidspreker</p>	<p>Wacht ongeveer 30 seconden totdat de computer de USB Link heeft geregistreerd als microfoon, luidspreker en camera.</p> <p>Als het probleem daarna nog niet is verholpen, probeer dan de volgende oplossingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sluit de USB Link aan op een andere USB-poort van de computer. • Zorg dat de USB Link stevig is aangesloten op de USB-poort.
<p>Het volume aanpassen op de computer heeft geen effect op het volume van de Bose USB Link</p>	<p>Mogelijk is de USB Link op de computer niet geselecteerd als het standaardapparaat voor het afspelen van audio (ook al werkt uw vergaderapp wel met de USB Link).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows: Klik op het luidsprekerpictogram in het systeemvak (in de taakbalk) en selecteer Bose USB Link als het afspelapparaat. • macOS: Klik op het Apple-symbool in de linkerbovenhoek van het scherm, selecteer Systeemvoorkeuren en klik eerst op Geluid en dan op Uitvoer. Selecteer Bose USB Link in de lijst met apparaten.
<p>Het statuslampje op de Bose USB Link brandt continu blauw, paars of rood, maar mijn hoofdtelefoon is niet verbonden</p>	<p>Wis de lijst met apparaten op de USB Link (zie pagina 44) en probeer de hoofdtelefoon opnieuw te verbinden (zie pagina 44).</p>

DE HOOFDTELEFOON OPNIEUW OPSTARTEN

Als de hoofdtelefoon niet reageert, kunt u deze opnieuw opstarten. Als u de hoofdtelefoon opnieuw opstart, blijven instellingen en verbonden apparaten behouden.

OPMERKING: Sluit de USB-kabel pas op de hoofdtelefoon aan als u hierom wordt gevraagd.

1. Verwijder alle kabels uit de hoofdtelefoon.
2. Sluit de USB-kabel aan op een USB-A-wandoplader of een ingeschakelde computer.
3. Houd de aan-uit-/Bluetooth-knop ingedrukt, terwijl u de kleine stekker van de USB-kabel aansluit op de USB-C-poort op de rechteroorschelp.
4. Laat de aan-uit-/Bluetooth-knop na 2 seconden los.

OPMERKING: Het kan nodig zijn om de hoofdtelefoon twee keer opnieuw op te starten.

DE STANDAARDFABRIEKINSTELLINGEN VAN DE BOSE USB LINK HERSTELLEN

Als de Bose USB Link niet reageert of niet werkt zoals verwacht, kunt u de standaardfabriekinstellingen herstellen. Als u de standaardfabriekinstellingen herstelt, wordt de lijst met apparaten van de USB Link gewist.


Houd de knop op de USB Link 7-10 seconden ingedrukt.

DE FIRMWARE UPDATEN

U moet mogelijk af en toe de op de Bose USB Link geïnstalleerde firmware updaten. Als u problemen ondervindt met de Bluetooth-verbinding, de integratie met uw vergaderapp of de audiokwaliteit, voer dan een update van de firmware uit om te zien of dit het probleem verhelpt.

Om de Bose USB Link Updater op de computer te downloaden, installeren en gebruiken:

1. Ga op de computer naar pro.bose.com/USBLink.
2. Download het ZIP-bestand voor de Bose USB Link Updater-app.
3. Open het ZIP-bestand en dubbelklik op het installatieprogramma.
4. Volg de stappen op het scherm om de installatie te voltooien.
5. Sluit de USB Link aan op een USB-poort van de computer. Het lampje op de USB Link gaat knipperen.
6. Open de Bose USB Link Updater-app op de computer en volg de instructies van de app.



866322-0010