

BOSE[®]

SOUNDTOUCH[®] WIRELESS LINK



MANUALE DI ISTRUZIONI

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso.

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non installare in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
8. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
9. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.



Questo simbolo segnala la presenza di tensione non isolata e pericolosa all'interno dell'involucro del prodotto, con il rischio di scossa elettrica.



Questo simbolo indica importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.

AVVISI/AVVERTENZE

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, EVITARE di esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità.
- NON esporre il prodotto a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- NON utilizzare un invertitore di corrente con questo prodotto.
- NON utilizzare all'interno di veicoli o imbarcazioni.
- Utilizzare questo prodotto esclusivamente con l'alimentatore fornito in dotazione.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- L'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard Industry Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radiofrequenza. L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo. Il trasmettitore non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

Se sintonizzato sulla banda compresa tra i 5150 e i 5250 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in luoghi chiusi, per evitare di causare potenziali interferenze dannose a sistemi satellitari mobili che impiegano lo stesso canale.

W52/W53 solo per uso interno

CE Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Il prodotto, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia, è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento (CE) n. 1275/2008, emendato dal Regolamento (UE) n. 801/2013.

Informazioni richieste sullo stato di alimentazione	Modalità di alimentazione	
	Standby	Standby in rete
Consumo energetico nella modalità di alimentazione specificata, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Wi-Fi : ≤ 2,0 W Bluetooth : ≤ 2,0 W
Tempo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente in modalità	≤ 2 ore	≤ 20 minuti
Consumo energetico in modalità standby in rete con tutte le porte di rete cablate collegate e tutte le porte di rete wireless attivate, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	N/D	≤ 2,0 W
Procedure di disattivazione/attivazione delle porte di rete. La disattivazione di tutte le reti abilita la modalità standby.	Wi-Fi e Bluetooth: per disattivare, tenere premuto il pulsante di controllo sul retro dell'unità finché gli indicatori Wi-Fi® e Bluetooth® non si spengono. Per riattivare, premere il pulsante di controllo.	

INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE

Per l'Europa:

Banda di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz:


Bluetooth/Wi-Fi: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Bluetooth a bassa energia: densità di spettro alla potenza massima inferiore a 10 dBm/MHz EIRP.

Bande di frequenza di funzionamento 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz:

Wi-Fi: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.


Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5350 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente all'interno, in tutti gli stati membri dell'UE elencati nella tabella.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Cina)

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difeniletero polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Cavi	X	0	0	0	0	0
Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364. O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572. X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						

Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "8" indica 2008 o 2018.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Cina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l'Unione Europea: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numero di telefono: +886-2-2514 7676

Importatore per il Messico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

Amazon e tutti i loghi correlati sono marchi commerciali di Amazon, Inc. o delle sue affiliate.

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Android, Google Play e il logo Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L'uso di tali marchi da parte di Bose Corporation è consentito dietro licenza.

Questo prodotto include il servizio iHeartRadio. iHeartRadio è un marchio registrato di iHeartMedia, Inc.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto sono proibiti in assenza di una licenza Microsoft.

Il prodotto include il software Spotify, soggetto a licenze di terze parti consultabili qui:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.

SoundTouch e il disegno della nota wireless sono marchi commerciali di Bose Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

Cosa contiene la confezione

Contenuto della confezione.....	8
---------------------------------	---

Configurazione iniziale

Indicazioni per la collocazione	9
Scelta del cavo.....	10
Collegare SoundTouch® Wireless Link al sistema audio	11
Opzione 1: cavo ottico.....	11
Opzione 2: AUX	12
Opzione 3: collegamento analogico.....	13
Collegare l'alimentazione CA	14

Configurazione dell'app SoundTouch®

Scaricare e installare l'app SoundTouch®	15
Centro per gli utenti SoundTouch®	15

Utenti SoundTouch® esistenti

Aggiungere il diffusore a un account esistente	16
Collegare il diffusore a una nuova rete.....	16

Personalizzazione dei preset

Impostare un preset.....	17
Riprodurre un preset	17

Connessioni *Bluetooth*

Connettere il dispositivo mobile	18
Disconnettere un dispositivo mobile.....	19
Riconnettere un dispositivo mobile.....	19
Connettersi mediante la funzione <i>Bluetooth</i> del dispositivo mobile ...	19
Eliminare l'elenco di accoppiamento di SoundTouch® Wireless Link	19
Utilizzare l'app SoundTouch®	19

Connessioni dispositivo cablate

Connettersi al connettore AUX	20
-------------------------------------	----

Indicatori di stato

Indicatore <i>Bluetooth</i>	22
Indicatore Wi-Fi®	22

Funzioni avanzate

Disattivare la funzionalità Wi-Fi®	23
Riattivare la funzionalità Wi-Fi®	23

Manutenzione

Pulire SoundTouch® Wireless Link	24
Parti di ricambio e accessori	24
Informazioni sulla garanzia limitata	24
Informazioni tecniche	24

Risoluzione dei problemi

Provare prima queste soluzioni	25
Altre soluzioni	25
Ripristinare SoundTouch® Wireless Link	27
Rimuovere un adattatore di alimentazione CA	27
Connettore SETUP	28

Configurazione alternativa


Configurare SoundTouch® Wireless Link mediante un computer	29
Prima di iniziare	29
Configurazione del computer	29

Contenuto della confezione

Verificare che i seguenti componenti siano inclusi:



Adattatore Bose® SoundTouch® Wireless Link




Alimentatore




Cavo da ottico a mini-ottico



Cavo stereo da 3,5 mm



Cavo da 3,5 mm da femmina a RCA



Adattatori CA (inclusi solo in alcune aree geografiche)

Nota: se il prodotto presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose. Visitare: global.Bose.com/Support/STWL

Indicazioni per la collocazione

Per evitare interferenze, tenere tutti gli altri apparati wireless a 0,3 - 0,9 m di distanza da SoundTouch® Wireless Link. Collocare SoundTouch® Wireless Link fuori e lontano da cabinet metallici e da fonti dirette di calore.

- Posizionare SoundTouch® Wireless Link sull'apposita base in gomma e su una superficie stabile e piana.
- NON appoggiare SoundTouch® Wireless Link sopra ad apparecchiature audio/video (ricevitori, TV, ecc.) o ad altri oggetti che possono generare calore. Il calore generato da tali dispositivi potrebbe compromettere le prestazioni del sistema.
- NON collocare oggetti sopra SoundTouch® Wireless Link.
- Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).


Scelta del cavo

Collegare SoundTouch® Wireless Link al sistema audio mediante uno dei tre cavi utilizzabili.

Il cavo da ottico a mini-ottico rappresenta il metodo di collegamento preferenziale.

Nota: il prodotto viene fornito con tre diversi cavi. Utilizzare una sola opzione di collegamento.

Il pannello connettori del sistema audio potrebbe essere diverso da quello raffigurato. Eventualmente basarsi sulla forma o sul colore del connettore.



**Opzione 1:
cavo ottico (metodo
preferenziale)**

Per il collegamento audio ottico, usare il cavo da ottico a mini-ottico.

**Opzione 2:
AUX**

Se non è disponibile un connettore ottico, usare il cavo stereo da 3,5 mm.

**Opzione 3:
collegamento analogico**

Se non è disponibile né un connettore ottico né AUX, usare il cavo da 3,5 mm da femmina a RCA e il cavo stereo da 3,5 mm.

Collegare SoundTouch® Wireless Link al sistema audio


Dopo aver collegato il sistema audio, collegare l'altra estremità del cavo audio a SoundTouch® Wireless Link.


Nota: utilizzare una sola opzione di collegamento.

Opzione 1: cavo ottico

Il cavo da ottico a mini-ottico rappresenta il metodo di collegamento preferenziale al sistema.

Nota: verificare di aver rimosso il cappuccio di protezione da entrambe le estremità del cavo ottico. L'inserimento dello spinotto con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o il connettore.


1. Inserire l'estremità ottica del cavo nel connettore OPTICAL IN del sistema audio.
2. Inserire l'altra estremità nel connettore ^{AUDIO OUT}  di SoundTouch® Wireless Link.



Opzione 2: AUX


Per effettuare un collegamento AUX, usare il cavo stereo da 3,5 mm.


1. Inserire un'estremità del cavo nel connettore AUX IN da 3,5 mm del sistema audio.
2. Inserire l'altra estremità nel connettore ^{AUDIO OUT} di SoundTouch® Wireless Link.




Opzione 3: collegamento analogico


Per effettuare un collegamento di tipo analogico, collegare il cavo da 3,5 mm da femmina a RCA al cavo stereo da 3,5 mm.

1. Inserire le due estremità analogiche nei connettori RCA (rosso e bianco) del sistema audio.
2. Inserire l'altra estremità nel connettore ^{AUDIO OUT}  di SoundTouch® Wireless Link.



Collegare l'alimentazione CA

1. Inserire il cavo di alimentazione nel connettore  .



2. Inserire l'altra estremità in una presa CA.

Nota: se necessario, collegare l'adattatore CA per il proprio paese.

L'app SoundTouch® permette di configurare e controllare il sistema SoundTouch® da uno smartphone, un tablet o un computer. Utilizzando l'app, il dispositivo smart può essere utilizzato come telecomando per il sistema SoundTouch® Wireless Link.

L'app consente di gestire le impostazioni di SoundTouch®, aggiungere servizi musicali, consultare le stazioni radio Internet locali e internazionali, impostare e modificare i preset e ascoltare la musica in streaming. Nuove funzioni vengono aggiunte periodicamente.

Nota: se SoundTouch® è già stato configurato per un altro diffusore, vedere "Utenti SoundTouch® esistenti" a pagina 16.

Scaricare e installare l'app SoundTouch®

Sullo smartphone o sul tablet, scaricare l'app Bose® SoundTouch®.



SoundTouch® app

- **Utenti Apple:** scaricare da App Store
- **Utenti Android™:** scaricare da Google Play™ Store
- **Utenti Amazon Kindle Fire:** scaricare dall'Amazon Appstore per Android



Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione aggiunta del diffusore alla rete Wi-Fi, creazione di un account SoundTouch®, aggiunta di una libreria musicale e accesso ai servizi musicali.

Una volta configurato il diffusore per la propria rete Wi-Fi®, è possibile controllarlo da qualsiasi smartphone o tablet connesso alla stessa rete.

Nota: per informazioni sull'uso di un computer per la configurazione, vedere pagina 29.

Suggerimento: una volta configurato il diffusore per la propria rete Wi-Fi®, è possibile controllarlo da qualsiasi smartphone o tablet connesso alla stessa rete. Scaricare l'app SoundTouch® sul dispositivo intelligente. È necessario utilizzare lo stesso account SoundTouch per tutti i dispositivi connessi al diffusore.

Centro per gli utenti SoundTouch®

 global.Bose.com/Support/STWL

Questo sito web consente di accedere al centro assistenza che include: manuali di istruzioni, articoli, suggerimenti, esercitazioni, una libreria video e la community degli utenti, dove è possibile pubblicare domande e trovare risposte ai problemi più comuni.

Aggiungere il diffusore a un account esistente

Se SoundTouch® è già stato configurato per un altro diffusore, non è necessario scaricare di nuovo l'app SoundTouch®.

Nell'app, selezionare **☰ > Impostazioni > Aggiungi o riconnetti diffusore.**

L'app guida l'utente nei vari passaggi della configurazione.

Collegare il diffusore a una nuova rete

Se le informazioni della rete cambiano, aggiungere il diffusore alla nuova rete. Per farlo, attivare la modalità di configurazione del diffusore.

1. Nell'app, selezionare **☰ > Impostazioni > Impostazioni diffusore** e selezionare il diffusore.
2. Selezionare **CONNETTI DIFFUSORE.**
L'app guida l'utente nei vari passaggi della configurazione.

È possibile personalizzare sei preset con le proprie preferenze di servizi musicali: stazioni radio, playlist, artisti, album o brani della propria libreria musicale. L'accesso alla musica può avvenire in qualunque momento toccando un pulsante sull'app SoundTouch®.

Prima di utilizzare i preset, considerare quanto segue:

- È possibile impostare i preset dall'app e dal telecomando.
- Se la sorgente dei preset è la propria libreria musicale, verificare che il computer su cui è archiviata la libreria musicale sia acceso e connesso alla stessa rete del diffusore SoundTouch®.
- Non è possibile impostare i preset in modalità *Bluetooth* o AUX.

Impostare un preset

1. Riprodurre musica in streaming utilizzando l'app.
2. Mentre è in corso la riproduzione di un brano, premere e tenere premuto un preset nell'app.

Nota: per informazioni sull'uso dell'app SoundTouch® per riprodurre i preset, visitare: global.Bose.com/Support/STWL

Riprodurre un preset

Una volta personalizzati i preset, premere un preset nell'app per riprodurlo.


CONNESSIONI *BLUETOOTH*

La tecnologia wireless *Bluetooth* consente di riprodurre musica in streaming sulle cuffie da smartphone, tablet, computer e altri dispositivi *Bluetooth* su SoundTouch® Wireless Link. Per poter riprodurre in streaming musica da un dispositivo mobile è prima necessario connettere il dispositivo a SoundTouch® Wireless Link.

Nota: è possibile accoppiare un dispositivo anche utilizzando l'app SoundTouch®. Visitare: global.Bose.com/Support/STWL

Connettere il dispositivo mobile

1. Premere e tenere premuto il pulsante *Bluetooth*  fino a quando l'indicatore *Bluetooth* non lampeggia lentamente in bianco.




Assicurarsi che l'indicatore *Bluetooth* lampeggi lentamente con luce bianca prima di accoppiare il dispositivo mobile.

2. Sul dispositivo mobile, attivare la funzione *Bluetooth*.

Suggerimento: il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

3. Selezionare il sistema SoundTouch® Wireless Link dall'elenco dei dispositivi mobili.



Una volta eseguita la connessione, l'indicatore *Bluetooth* diventa blu fisso.

Disconnettere un dispositivo mobile

Disattivare la funzione *Bluetooth* sul dispositivo mobile.

Riconnettere un dispositivo mobile

Premere il pulsante *Bluetooth* . L'indicatore *Bluetooth* lampeggia in bianco.

SoundTouch® Wireless Link tenta di riconnettersi all'ultimo dispositivo mobile connesso.

Nota: il dispositivo mobile deve essere nel raggio di portata e acceso.

Connettersi mediante la funzione *Bluetooth* del dispositivo mobile


1. Sul dispositivo mobile, attivare la funzione *Bluetooth*.

Suggerimento: il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

2. Selezionare il sistema SoundTouch® Wireless Link dall'elenco dei dispositivi mobili.

Eliminare l'elenco di accoppiamento di SoundTouch® Wireless Link

SoundTouch® Wireless Link è in grado di memorizzare fino a otto dispositivi mobili nell'elenco di accoppiamento.

1. Premere e tenere premuto  per 10 secondi, fino a quando l'indicatore *Bluetooth* non emette dei doppi lampeggi in bianco.

2. Eliminare SoundTouch® Wireless Link dall'elenco *Bluetooth* sul dispositivo mobile.

Utilizzare l'app SoundTouch®

È possibile eliminare l'elenco di accoppiamento anche utilizzando l'app


1. Nell'app, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni diffusore**, quindi selezionare SoundTouch® Wireless Link.

2. Aprire la voce di menu *Bluetooth* e cancellare l'elenco di accoppiamento.

Connettersi al connettore AUX


È possibile collegare al connettore AUX del diffusore l'uscita audio di uno smartphone, tablet, computer o dispositivo audio di altro tipo. Il connettore AUX accetta un cavo stereo con spinotto da 3,5 mm (secondo cavo non fornito).

1. Inserire un'estremità di un cavo stereo da 3,5 mm nel connettore ^{AUX IN} di SoundTouch® Wireless Link.



2. Inserire l'altra estremità del cavo nel connettore da 3,5 mm del dispositivo mobile.
3. Nell'app, selezionare la barra del diffusore nella parte inferiore dello schermo. Viene visualizzata la barra del diffusore.
4. Dalla barra del diffusore, selezionare **AUX**.
SoundTouch® Wireless Link è ora in modalità AUX.

Sulla parte anteriore di SoundTouch® Wireless Link sono presenti diversi indicatori di stato. Le luci sotto gli indicatori si accendono in base allo stato del sistema (vedere pagina 22).



Indicatore *Bluetooth*

Attività dell'indicatore	Stato del sistema
Bianco lampeggiante (lento)	Pronto per la connessione
Bianco lampeggiante	Connessione in corso
Bianco fisso	Connesso


Indicatore Wi-Fi®

Attività dell'indicatore	Stato del sistema
Bianco lampeggiante	Ricerca di una rete Wi-Fi®
Bianco fisso (debole)	Sistema in modalità risparmio energetico e connesso alla rete Wi-Fi
Bianco fisso (brillante)	Sistema acceso e connesso alla rete Wi-Fi
Arancione fisso	Sistema in modalità di configurazione
Luce ambra lampeggiante veloce	Errore firmware - Contattare l'assistenza clienti Bose
Spento	Connettività di rete disattivata

Disattivare la funzionalità Wi-Fi®

Quando si disattiva il Wi-Fi®, viene anche disattivata anche la funzionalità *Bluetooth*.

1. Tenere premuto il pulsante **Control** per 8-10 secondi.



2. Quando l'indicatore Wi-Fi si spegne, rilasciare il pulsante **Control**.

Riattivare la funzionalità Wi-Fi®

Quando si riattiva il Wi-Fi®, viene anche riattivata anche la funzionalità *Bluetooth*.

Premere il pulsante **Control** fino a quando l'indicatore Wi-Fi non si accende (due secondi).

Pulire SoundTouch® Wireless Link

- Pulire la superficie del sistema SoundTouch® Wireless Link con un panno morbido e asciutto.
- Non usare prodotti spray vicino a SoundTouch® Wireless Link. Non utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- Evitare di far entrare liquidi nelle aperture.

Parti di ricambio e accessori

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.
Visitare: global.Bose.com/Support/STWL

Informazioni sulla garanzia limitata

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/register per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Informazioni tecniche

Potenza nominale

Ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A (il connettore di ingresso CA è specifico per l'area geografica e supporta solo alcune connessioni)

Provare prima queste soluzioni

Se si dovessero riscontrare problemi con SoundTouch® Wireless Link:

- Collegare SoundTouch® Wireless Link all'alimentazione CA.
- Fissare bene tutti i cavi.
- Verificare lo stato degli indicatori di stato del sistema (vedere pagina 21).
- Allontanare SoundTouch® Wireless Link ed eventuali sistemi accoppiati da possibili fonti di interferenze (router wireless, telefoni cordless, televisori, microonde, ecc.).
- Spostare SoundTouch® Wireless Link entro il raggio di portata del segnale del router wireless o del dispositivo mobile, per un funzionamento corretto.




Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose®.

Altre soluzioni

Nella tabella seguente sono elencati sintomi e possibili soluzioni di problemi comuni.

Sintomo	Soluzione
Impossibile completare la configurazione di rete	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare il nome di rete corretto e immettere la password. • Connettere il dispositivo e SoundTouch® Wireless Link alla stessa rete Wi-Fi®. • Posizionare SoundTouch® Wireless Link nell'area coperta dal router. • Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo (mobile o computer) che si sta utilizzando per la configurazione. • Chiudere altre applicazioni aperte. • Se si usa un computer per la configurazione, controllare le impostazioni del firewall per verificare che l'app SoundTouch® e SoundTouch® Music Server siano tra i programmi consentiti. • Riavviare il dispositivo mobile o il computer e il router. • Ripristinare SoundTouch® Wireless Link (vedere pagina 27). • Se il router supporta sia la banda a 2,4 GHz che a 5 GHz, assicurarsi che il dispositivo (mobile o computer) e SoundTouch® Wireless Link si colleghino alla stessa banda. • Disinstallare l'app, ripristinare SoundTouch® Wireless Link (vedere pagina 27) e riavviare la procedura di configurazione.
Impossibile connettersi alla rete	Se le informazioni di rete sono cambiate o se si desidera collegare SoundTouch® Wireless Link a un'altra rete, vedere pagina 16.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Soluzione
Audio intermittente o assente	<ul style="list-style-type: none"> • Collegare il cavo audio al connettore  di SoundTouch® Wireless Link e non a  (non applicabile per dispositivi cablati). • Collegare il cavo audio a un connettore del sistema audio contrassegnato dalla dicitura Audio Input o Audio IN e non Audio Output o Audio OUT. • Interrompere eventuali altre applicazioni di streaming audio o video. • Riattivare o alzare il volume del dispositivo mobile. • Staccare il cavo di alimentazione, quindi ricollegarlo dopo un minuto. • Se SoundTouch® Wireless Link si trova sopra ad apparecchiature audio/video (ricevitori, TV, ecc.) o ad altri oggetti che possono generare calore, spostare SoundTouch® Wireless Link in un'altra posizione. • Riavviare il dispositivo mobile o il computer e il router.
Impossibile riprodurre audio <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Configurare prima l'app SoundTouch® e poi installare tutti gli aggiornamenti software disponibili per il sistema. • Connettere un dispositivo mobile (vedere pagina 18). • Eliminare l'elenco di accoppiamento di SoundTouch® Wireless Link (vedere pagina 19). • Provare a connettere un altro dispositivo mobile. <p>Sul dispositivo mobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivare e riattivare la funzionalità <i>Bluetooth</i>. • Rimuovere SoundTouch® Wireless Link dal menu <i>Bluetooth</i>. Ripetere l'accoppiamento. • Consultare la documentazione del dispositivo mobile. • Vedere "Audio intermittente o assente."
L'audio di SoundTouch® Wireless Link non è sincronizzato con gli altri sistemi SoundTouch®	<p>Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni audio per sincronizzare i sistemi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'app SoundTouch®, selezionare  > Impostazioni > Impostazioni diffusore, quindi selezionare SoundTouch® Wireless Link. 2. Selezionare Configurazione avanzata. 3. Regolare l'audio di SoundTouch® Wireless Link in modo che la riproduzione sia sincronizzata con gli altri sistemi dello stesso gruppo.

Ripristinare SoundTouch® Wireless Link

Il ripristino delle impostazioni originali cancella tutte le impostazioni di sorgente e di rete da SoundTouch® Wireless Link, ripristinando le impostazioni di fabbrica originali.


L'account SoundTouch® e i preset non vengono eliminati, ma non risultano associati a SoundTouch® Wireless Link se non si usa lo stesso account per eseguire di nuovo la configurazione.

1. Scollegare il cavo di alimentazione.
2. Premere e tenere premuto il pulsante **Control** mentre si ricollega il cavo.
3. Rilasciare il pulsante **Control** non appena l'indicatore Wi-Fi non presenta una luce ambra fissa.

Rimuovere un adattatore di alimentazione CA


Sollevare l'adattatore e sganciarlo.

L'adattatore potrebbe presentare una linguetta di sblocco. Premere la linguetta per sbloccarlo.



Connettore SETUP

Il connettore SETUP è riservato a un uso di servizio o alla configurazione mediante computer (vedere pagina 29). Se non specificamente richiesto, non inserire alcun cavo in questo connettore.



Configurare SoundTouch® Wireless Link mediante un computer

È possibile configurare SoundTouch® Wireless Link utilizzando un computer anziché uno smartphone o un tablet.

Prima di iniziare

- Posizionare SoundTouch® Wireless Link accanto al computer.
- Verificare che il computer sia collegato alla rete Wi-Fi®.
- Procurarsi un cavo da USB A a micro-USB B (non fornito).

Note:

- Questo tipo di cavo viene normalmente utilizzato per caricare i dispositivi mobili. È anche possibile acquistare il cavo presso un qualsiasi rivenditore di prodotti elettronici. Se non si dispone di questo cavo, contattare il servizio clienti Bose® per richiederne uno. Consultare l'elenco dei contatti accluso alla confezione.
- Il connettore USB sul retro di SoundTouch® Wireless Link è utilizzabile solo per finalità di configurazione mediante computer. Il connettore USB non è progettato per caricare smartphone, tablet o dispositivi analoghi o lo stesso SoundTouch® Wireless Link.

Configurazione del computer

Durante la configurazione, l'app richiede di utilizzare il cavo USB per collegare temporaneamente il computer a SoundTouch® Wireless Link. non collegare il cavo USB fino a quando l'app non lo richiede.

1. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente CA.
2. Dal computer, aprire un browser e andare a:
global.Bose.com/Support/STWL

Suggerimento: utilizzare il computer su cui è archiviata la libreria musicale.

3. Scaricare ed eseguire l'app SoundTouch®.
L'app guida l'utente nei vari passaggi della configurazione.
4. Al termine della configurazione, scollegare il cavo USB dal computer e da SoundTouch® Wireless Link. Collocare SoundTouch® Wireless Link nella sua posizione definitiva.



774339-0010

BOSE

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM774339 Rev. 04