

***BOSE***

# SOUNDTOUCH 300

## universal remote control

SETUP GUIDE • คู่มือการตั้งค่า • 설치 안내서 • 安装指南 • 安装指南 • セットアップガイド • دليل الإعداد

## CONTENTS

---

### **Programming the Universal Remote Control ..... 3**

#### **Using the Remote Control**

Universal remote control buttons ..... 4

Source selection ..... 4

#### ***Bluetooth*<sup>®</sup> Technology**

Pairing a mobile device ..... 5

Pairing a mobile device with NFC ..... 5

### **Universal Remote Control Device Codes**

TV ..... 6

Cable ..... 8

Satellite ..... 16

DVD ..... 18

CD ..... 19

Audio Accessory ..... 19

Video Accessory ..... 19

The universal remote control has four programmable source buttons (, **AUX**,  and ). You can program these buttons to control your TV, cable/satellite box, DVD or Blu-ray Disc™ player, game system, DVR or other auxiliary source by entering the code for your source's brand. There may be several codes for your source. You may need to perform this procedure multiple times to locate the correct code.

## Locate the code

1. Power on your source.
2. Locate the code for your source's brand in the appropriate section of the Universal Remote Control Device Codes list (located in the back of the guide).

## Enter the code

1. On the remote control, press and hold the appropriate source button (, **AUX**,  or ) until all six source buttons glow, then release. For example, to program your TV, press and hold  until all six source buttons glow, then release.

The appropriate source button continues to glow.


2. On the number keypad, enter the code for your source's brand and press **vol.**

## Test the code

1. Test the source for basic functions by following the instructions for your source:
  - **TV**: press the channel buttons. Press **MENU**. The settings menu appears. Press **◀** and **▶** to navigate.
  - **Cable/satellite box**: press **GUIDE**. The programming guide appears. Press **◀** and **▶** to navigate.
  - **DVD or Blu-ray Disc™ player**: press **GUIDE**. The settings menu appears. Press **◀** and **▶** to navigate.
  - **Game system**: press **◀** and **▶** to navigate through the menu.
2. Based on your source's response to basic functions:
  - **Remote responds accurately**: press **EXIT** to exit programming and save your settings.
  - **Remote does not respond or does not respond accurately**:
    - **If your source button glows**: press **vol.** to move to the next code. Repeat steps 1 and 2 in "Test the code." You may need to repeat this procedure 30 or more times. If all six buttons blink three times, you have cycled through all codes for your source.
    - **If your source button is off**: your remote exited programming mode. Repeat steps 1 and 2 in "Enter the code" and steps 1 and 2 in "Test the code."

**Note:** Your source may not be compatible with universal remote controls or may not accept IR (infrared) signals. Refer to your source owner's guide for more information.

### Universal remote control buttons



### Source selection

After programming the remote control, you can switch between sources by selecting different inputs on your TV using the remote control.

#### Notes:

- To use the *Bluetooth* source, you must pair a mobile device to the soundbar (see page 5).
- Pressing , **AUX**,  or  on the remote control does not switch the source. It turns on the soundbar and changes the mode of the remote so that the remote can control your source's functions.

1. Press the button for the source you want to control.

The source button glows.

2. Press .

The source powers on.


3. If the source is connected to your TV, press  and select the correct input on your TV.

To stream music from your *Bluetooth*® phone or other mobile device, you must pair your mobile device with the soundbar.

**Note:** For more information on using *Bluetooth*® functions, refer to the owner's guide at [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)

## Pairing a mobile device

1. On the remote control, press and hold the *Bluetooth*® button  until the *Bluetooth*® indicator  on the soundbar blinks blue.




2. On your mobile device, turn on the *Bluetooth*® feature.
  3. Select your SoundTouch 300 soundbar from the device list.
- Once paired, the soundbar emits a tone.

## Pairing a mobile device with NFC

1. With the soundbar powered on, unlock your mobile device and turn on the *Bluetooth*® and NFC features.
2. Gently tap the NFC touchpoint on your mobile device to the top of the soundbar behind the Bose logo.

Your mobile device may prompt you to accept pairing.



Once paired, the soundbar emits a tone.

การตั้งโปรแกรมรีโมทคอนโทรลแบบสากล .....	3
<b>การใช้รีโมทคอนโทรล</b>	
ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลแบบสากล .....	4
การเลือกแหล่งสัญญาณ .....	4
<b>เทคโนโลยี <i>Bluetooth</i><sup>®</sup></b>	
การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ .....	5
การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย NFC .....	5

## **Universal Remote Control Device Codes**

TV .....	6
Cable .....	8
Satellite .....	16
DVD .....	18
CD .....	19
Audio Accessory .....	19
Video Accessory .....	19

รีโมทคอนโทรลแบบสากลมีปุ่มแหล่งสัญญาณที่ตั้งโปรแกรมได้สี่ปุ่ม (□, AUX, □, □) คุณสามารถตั้งโปรแกรมปุ่มเหล่านี้เพื่อควบคุมโทรทัศน์ กล้องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียม เครื่องเล่น DVD หรือ Blu-ray Disc™ ระบบเกม DVR หรือแหล่งสัญญาณเสริมอื่น ด้วยการป้อนรหัสสำหรับยี่ห้อแหล่งสัญญาณของคุณ อาจมีรหัสจำนวนมากสำหรับแหล่งสัญญาณของคุณ คุณอาจต้องทำขั้นตอนนี้หลายครั้งเพื่อค้นหารหัสที่ถูกต้อง

### ค้นหารหัส

1. เปิดแหล่งสัญญาณของคุณ
2. ค้นหารหัสสำหรับยี่ห้อแหล่งสัญญาณของคุณในส่วนที่เหมาะสมของรายการรหัสอุปกรณ์รีโมทสากล (อยู่ที่ส่วนท้ายของคู่มือ)

### ป้อนรหัส


1. บนรีโมทคอนโทรล กดปุ่มแหล่งสัญญาณที่เหมาะสมค้างไว้ (□, AUX, □ หรือ □) จนกว่าปุ่มแหล่งสัญญาณทั้งหมดจะสว่างแล้วจึงปล่อย ตัวอย่างเช่น หากต้องการตั้งโปรแกรมทีวีของคุณ ให้กด □ ค้างไว้จนกว่าปุ่มแหล่งสัญญาณทั้งหมดจะสว่างแล้วจึงปล่อย  
ปุ่มแหล่งสัญญาณที่เหมาะสมจะยังคงสว่าง
2. บนปุ่มกดตัวเลข ป้อนรหัสให้กับยี่ห้อของแหล่งสัญญาณของคุณและกด vol<sup>+</sup>

### ทดสอบรหัส

1. ทดสอบฟังก์ชันพื้นฐานของแหล่งสัญญาณโดยการทำตามคำแนะนำสำหรับแหล่งสัญญาณของคุณ
  - ทีวี: กดปุ่มช่อง กดปุ่ม **MENU** เมนูการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น กด < และ > เพื่อสำรวจ
  - กล้องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียม: กด **GUIDE** คู่มือการตั้งโปรแกรมจะปรากฏขึ้น กด < และ > เพื่อสำรวจ
  - เครื่องเล่น DVD หรือ Blu-ray Disc™: กด **GUIDE** เมนูการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น กด < และ > เพื่อสำรวจ
  - ระบบเกม: กด < และ > เพื่อสำรวจเมนู
2. โดยอิงกับการตอบสนองต่อฟังก์ชันพื้นฐานของแหล่งสัญญาณของคุณ:
  - รีโมทตอบสนองอย่างถูกต้อง: กด **EXIT** เพื่อออกจากการตั้งโปรแกรมและบันทึกการตั้งค่าของคุณ
  - รีโมทไม่ตอบสนองหรือตอบสนองไม่ถูกต้อง:
    - หากปุ่มแหล่งสัญญาณของคุณติดสว่าง: กด vol<sup>-</sup> เพื่อเลื่อนไปยังรหัสถัดไป ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใน “ทดสอบรหัส” คุณอาจต้องทำขั้นตอนนี้อีกอย่างน้อย 30 ครั้งขึ้นไป หากปุ่มทั้งหมดกะพริบสามครั้ง หมายความว่าที่คุณได้เลือกดูรหัสทั้งหมดสำหรับแหล่งสัญญาณของคุณแล้ว
    - หากปุ่มแหล่งสัญญาณของคุณเปิด: รีโมทของคุณออกจากโหมดการตั้งโปรแกรมแล้ว ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใน “ป้อนรหัส” และขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใน “ทดสอบรหัส”

**หมายเหตุ:** แหล่งสัญญาณของคุณอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับรีโมทคอนโทรลแบบสากลหรืออาจไม่สามารถรับสัญญาณ IR (อินฟราเรด) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้ของแหล่งสัญญาณของคุณ

## ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลแบบสากล



## การเลือกแหล่งสัญญาณ

หลังจากการตั้งโปรแกรมรีโมทคอนโทรล คุณสามารถสลับระหว่างแหล่งสัญญาณต่าง ๆ ด้วยการเลือกช่องรับสัญญาณที่แตกต่างกันบนทีวีของคุณโดยใช้รีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ:

- หากต้องการใช้แหล่งสัญญาณ *Bluetooth*<sup>®</sup> ✱ คุณต้องจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่กับ soundbar (ดูที่หน้า 5)
- การกด , **AUX**,  หรือ  บนรีโมทคอนโทรลไม่ได้สลับแหล่งสัญญาณ แต่เป็นการเปิด soundbar และเปลี่ยนโหมดของรีโมทเพื่อให้รีโมทสามารถควบคุมฟังก์ชันของแหล่งสัญญาณได้

1. กดปุ่มสำหรับแหล่งสัญญาณที่ต้องการควบคุม

ปุ่มแหล่งสัญญาณจะสว่าง

2. กด 

แหล่งสัญญาณจะเปิด


3. หากแหล่งสัญญาณของคุณเชื่อมต่อกับทีวี ให้กด  และเลือกสัญญาณเข้าที่ถูกต้องบนทีวีของคุณ

หากต้องการสตรีมเพลงจากโทรศัพท์ **Bluetooth®** ของคุณหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น คุณต้องจับคู่โทรศัพท์เคลื่อนที่กับ soundbar

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth®** ดูที่คู่มือผู้ใช้ที่ [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)

## การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่

1. บนรีโมทคอนโทรล กดปุ่ม **Bluetooth®** ค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ **Bluetooth®** บน soundbar เป็นสีน้ำเงินกะพริบ




2. เปิดการทำงานคุณสมบัติ **Bluetooth®** บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
3. เลือก SoundTouch 300 soundbar ของคุณจากรายการอุปกรณ์ เมื่อจับคู่แล้ว soundbar จะส่งเสียงเตือน

## การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย NFC

1. ขณะที่ soundbar เปิดอยู่ ปลดล็อคอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและเปิดคุณสมบัติ **Bluetooth®** และ NFC
2. แตะจุดสัมผัส NFC ที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ กับด้านบนของ soundbar ด้านหลังโลโก้ Bose

อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอาจแจ้งให้คุณยอมรับการจับคู่



เมื่อจับคู่แล้ว soundbar จะส่งเสียงเตือน

<b>범용 리모콘 프로그래밍</b> .....	3
<b>리모콘 사용</b>	
범용 리모콘 버튼 .....	4
소스 선택 .....	4
<b>Bluetooth® 기술</b>	
모바일 장치 쌍 결합 .....	5
NFC를 사용한 모바일 장치 쌍 결합 .....	5

## **Universal Remote Control Device Codes**

TV .....	6
Cable .....	8
Satellite .....	16
DVD .....	18
CD .....	19
Audio Accessory .....	19
Video Accessory .....	19

범용 리모콘에는 4개의 프로그래밍 가능한 소스 버튼( , **AUX**,  및  )이 있습니다. 소스 브랜드 코드를 입력하여 이 버튼들을 프로그래밍하여 TV, 케이블/위성 박스, DVD 또는 Blu-ray Disc™ 플레이어, 게임 시스템, DVR 또는 기타 AUX 소스를 조작할 수 있습니다. 소스에 맞는 몇 가지 코드가 있을 수 있습니다. 올바른 코드를 찾기 위해 이 절차를 여러 번 수행해야 할 수 있습니다.

## 코드 찾기

1. 소스 전원을 켭니다.
2. 범용 리모콘 장치 코드 목록(안내서 뒷면에 있음)의 해당 섹션에서 소스 브랜드에 맞는 코드를 찾습니다.

## 코드 입력

1. 리모콘에서 모든 6개의 소스 버튼( , **AUX**,  또는  )에 불이 들어올 때까지 해당 소스를 길게 눌렀다 놓습니다. 예를 들어 TV를 프로그래밍하려면 모든 6개의 소스 버튼에 불이 들어올 때까지  을 길게 눌렀다 놓습니다.

해당 소스 버튼에 불이 들어옵니다.

2. 숫자 키패드에서 소스 브랜드에 맞는 코드를 입력하고  을 누릅니다.

## 코드 테스트

1. 소스의 지침에 따라 소스의 기본 기능을 테스트합니다.
  - **TV:** 채널 버튼을 누릅니다. **MENU**를 누릅니다. 설정 메뉴가 나타납니다.  을 눌러 탐색합니다.
  - **케이블/위성 박스:** **GUIDE**를 누릅니다. 프로그래밍 안내서가 나타납니다.  을 눌러 탐색합니다.
  - **DVD 또는 Blu-ray Disc™ 플레이어:** **GUIDE**를 누릅니다. 설정 메뉴가 나타납니다.  을 눌러 탐색합니다.
  - **게임 시스템:**  을 눌러 메뉴를 탐색합니다.
2. 기본 기능에 대한 소스의 응답에 기초하여:
  - **리모콘이 정확히 응답할 경우:** **EXIT**를 눌러 프로그래밍을 종료하고 설정을 저장합니다.
  - **리모콘이 응답하지 않거나 정확히 응답하지 않을 경우:**
    - **소스 버튼에 불이 들어올 경우:**  을 눌러 다음 코드로 이동합니다. “코드 테스트”에서 단계 1 및 2를 반복합니다. 이 절차를 30회 이상 반복해야 할 수 있습니다. 버튼 6개 모두 세 번 깜박일 경우 소스의 모든 코드를 한 바퀴 돈 것입니다.
    - **소스 버튼이 꺼진 경우:** 리모콘이 프로그래밍 모드를 빠져나간 것입니다. “코드 입력”에서 단계 1 및 2와 “코드 테스트”의 단계 1 및 2를 반복합니다.

**참고:** 소스가 범용 리모콘과 호환되지 않거나 IR(적외선) 신호를 받아들이지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 소스의 사용자 안내서를 참조하십시오.

## 범용 리모콘 버튼

사운드바 전원  
켜기/끄기

소스 선택

기능 버튼


인터넷 TV 홈  
페이지 또는 현재  
소스의 홈 메뉴 표시

녹화된 DVR  
프로그램 나열

숫자 키패드.  
번호 1-6으로  
SoundTouch 사전  
설정을 재생할 수 있음

저음 설정 조정

대화 모드



선택한 소스  
전원 켜기/끄기

TV에 연결된  
소스 선택

탐색 패드

이전 채널, 챗터  
또는 트랙

재생 컨트롤

누르면 현재 재생되는  
항목(참여하는 뮤직  
서비스에서 사용)에  
좋아요/싫어요 표시

문자 다중 방송 모드

자막 방송

## 소스 선택

리모콘을 프로그래밍한 후에는 리모콘을 사용하여 TV에서 여러 입력을 선택하여 소스 사이를 전환할 수 있습니다.

### 참고:

- **Bluetooth®** 소스를 사용하려면 모바일 장치를 사운드바와 쌍결합해야 합니다(3페이지 참조).
- 리모콘의 **TV**, **AUX**, **CD** 또는 **FM**을 눌러도 소스가 전환되지는 않습니다. 이는 사운드바의 전원을 켜고 모드를 변경함으로써 리모콘으로 소스의 기능을 조작할 수 있도록 합니다.


1. 조작하려는 장치의 버튼을 누릅니다.  
소스 버튼에 불이 들어옵니다.
2. **SOURCE**을 누릅니다.  
소스 전원이 켜집니다.
3. 소스가 TV에 연결된 경우 **TV INPUT**을 누르고 TV에서 올바른 입력을 선택합니다.

Bluetooth® 전화기 또는 다른 모바일 장치에서 음악을 스트리밍하려면 모바일 장치를 사운드바와 쌍 결합해야 합니다.

**참고:** Bluetooth® 기능의 사용에 관한 자세한 내용은 [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)에서 사용자 안내서를 참조하십시오.

## 모바일 장치 쌍 결합

1. 사운드바에서 Bluetooth® 표시등  이 청색을 깜박일 때까지 Bluetooth® 버튼  을 길게 누릅니다.




2. 모바일 장치에서 Bluetooth® 기능을 켭니다.
3. 장치 목록에서 SoundTouch 사운드바를 선택합니다.  
일단 쌍 결합되면 사운드바에서 신호음이 납니다.

## NFC를 사용한 모바일 장치 쌍 결합

1. 사운드바의 전원을 켜 채로 모바일 장치의 잠금을 해제한 후 Bluetooth®와 NFC 기능을 켭니다.
2. 모바일 장치의 NFC 터치포인트를 사운드바 상단 Bose 로고 뒤에 가볍게 탭합니다.

모바일 장치에서 쌍 결합을 수락할 것을 지시할 수 있습니다.



일단 쌍 결합되면 사운드바에서 신호음이 납니다.

## 目录

---

对通用遥控器编程 .....	3
----------------	---

### 遥控器的使用方法

通用遥控器按钮 .....	4
---------------	---

信号源选择 .....	4
-------------	---

### **Bluetooth®** 技术

配对移动设备 .....	5
--------------	---

通过 NFC 与移动设备配对 .....	5
----------------------	---

### **Universal Remote Control Device Codes**

TV .....	6
----------	---

Cable .....	8
-------------	---

Satellite .....	16
-----------------	----

DVD .....	18
-----------	----

CD .....	19
----------	----

Audio Accessory .....	19
-----------------------	----

Video Accessory .....	19
-----------------------	----

通用遥控器有四个可编程的信号源按钮（、**AUX**、 和 ）。您可以通过输入信号源品牌代码，为这些按钮编制程序来控制您的电视、有线电视/卫星接收盒、DVD 或 Blu-ray Disc™ 播放器、游戏系统或其他辅助资源。您的信号源可能具有不同的代码。您可能需要多次尝试以确定正确的代码。

## 查找代码

1. 打开信号源电源。
2. 在通用遥控器设备代码列表中相应的部分找到您的信号源品牌代码（在指南的背面）。

## 输入代码

1. 在遥控器上，按住相应的信号源按钮（、**AUX**、 或 ）直到六个信号源按钮全部闪烁，然后释放按钮。例如，要对您的电视进行编程，按住  直到所有六个信号源按钮都亮起，然后释放按钮。

相应的信号源按钮持续闪烁。

2. 使用数字小键盘输入您信号源设备品牌的代码并按下 **vol.** <sup>+</sup>。

## 测试代码

1. 通过以下指令测试信号源的基本功能：


- **电视**：按下频道按钮。按 **MENU**。显示设置菜单。按下 **<** 和 **>** 进行导航。
- **有线电视/卫星接收盒**：按下 **GUIDE**。显示编程向导。按下 **<** 和 **>** 进行导航。
- **DVD 或 Blu-ray Disc™ 播放器**：按下 **GUIDE**。显示设置菜单。按下 **<** 和 **>** 进行导航。
- **游戏系统**：按下 **<** 和 **>** 可以浏览菜单。

2. 按照信号源对基本功能的回应情况：

- **遥控器准确回应**：按 **EXIT** 退出编程并保存设置。
- **遥控器没有回应或不能准确回应**：
  - **如果信号源按钮闪烁**：按下 **vol.** 移至下一代码。重复“测试代码”的步骤 1 和 2。您可能需要重复此流程 30 或更多次。如果所有六个按钮闪烁三次，则表示已尝试了您信号源的所有代码。
  - **如果信号源按钮关闭**：遥控器退出编程模式。重复“输入代码”的步骤 1 和 2 并重复“测试代码”的步骤 1 和 2。

**注意：**您的信号源可能与通用遥控器不符合或者可能不接受红外线 (IR) 信号。请参阅信号源的用户指南，了解详细信息。

### 通用遥控器按钮



### 信号源选择

遥控器编程结束后，您可以通过使用遥控器选择电视上不同的输入，切换信号源。

#### 注意：

- 要使用 Bluetooth® 信号源，您必须将移动设备和条形音箱配对（请见第5页）。
- 按下遥控器上的 、**AUX**、 或者 不会切换信号源。但是会打开条形音箱并改变遥控器的代码，这样遥控器就可以控制您的信号源功能。

1. 按下要控制的信号源的按钮。

信号源按钮闪光。

2. 按下 。

源开启。


3. 如果信号源与电视已连接好，按下 并选择电视上正确的输入。

要从您的 *Bluetooth*® 手机或其他移动设备上下载音乐，您必须将移动设备与条形音箱配对。

**注意：** 需要获取更多关于使用 *Bluetooth*® 功能的信息，请参阅以下网址中的用户指南 [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)

## 配对移动设备

1. 在遥控器上，按住 *Bluetooth*® 按钮  直到条形音箱上的 *Bluetooth*® 指示灯  闪烁蓝光。




2. 打开移动设备上的 *Bluetooth*® 功能。
3. 在设备列表中选择 SoundTouch 300 条形音箱系统。  
配对成功后，条形音箱发出声音。

## 通过 NFC 与移动设备配对

1. 打开条形音箱电源后，解锁设备并打开 *Bluetooth*® 和 NFC 功能。
2. 将移动设备靠近 Bose 商标后面的条形音箱顶部并轻触移动设备上的 NFC 触点。

移动设备会提醒您接受配对。



配对成功后，条形音箱发出声音。

**對通用遙控器程式設計** ..... 3

**遙控器的使用方法**

通用遙控器按鈕 ..... 4

訊號源選取 ..... 4

**藍芽® 技術**

配對行動裝置 ..... 5

透過 NFC 與行動裝置配對 ..... 5

**Universal Remote Control Device Codes**

TV ..... 6

Cable ..... 8

Satellite ..... 16

DVD ..... 18

CD ..... 19

Audio Accessory ..... 19

Video Accessory ..... 19

通用遙控器有四個可程式設計的訊號源按鈕（、**AUX**、 和 ）。您可以透過輸入訊號源品牌代碼，為這些按鈕編制程式來控制您的電視、有線電視/衛星接收盒、DVD 或 Blu-ray Disc™ 播放機、遊戲系統或其他輔助資源。您的訊號源可能具有不同的代碼。您可能需要多次嘗試以確定正確的代碼。

### 查找代碼

1. 打開訊號源電源。
2. 在通用遙控器裝置代碼清單中相應的部分找到您的訊號源品牌代碼（在指南的背面）。

### 輸入代碼

1. 在遙控器上，按住相應的訊號源按鈕（、**AUX**、 或 ）直到六個訊號源按鈕全部閃爍，然後釋放按鈕。例如，要對您的電視進行程式設計，按住  直到所有六個訊號源按鈕都亮起，然後釋放按鈕。

相應的訊號源按鈕持續閃爍。

2. 使用數字小鍵盤輸入您訊號源品牌的代碼並按下  $\text{vol.}^+$ 。

### 測試代碼

1. 透過以下指令測試訊號源的基本功能：


- **電視**：按頻道按鈕。按 **MENU**。顯示設定功能表。按下  $\leftarrow$  和  $\rightarrow$  進行導覽。
- **有線電視/衛星接收盒**：按下 **GUIDE**。顯示程式設計指南。按下  $\leftarrow$  和  $\rightarrow$  進行導覽。
- **DVD 或 Blu-ray Disc™ 播放機**：按下 **GUIDE**。顯示設定功能表。按下  $\leftarrow$  和  $\rightarrow$  進行導覽。
- **遊戲系統**：按下  $\leftarrow$  和  $\rightarrow$  可以瀏覽功能表。

2. 按照訊號源對基本功能的回應情況：

- **遙控器準確回應**：按 **EXIT** 退出程式設計並儲存設定。
- **遙控器沒有回應或不能準確回應**：
  - **若訊號源按鈕閃爍**：按下  $\text{vol.}$  移至下一代碼。重複「測試代碼」的步驟 1 和 2。您可能需要重複此流程 30 或更多次。如果六個按鈕全部閃爍三次，則表明已循環嘗試您訊號源的全部代碼。
  - **如果訊號源按鈕關閉**：遙控器退出程式設計模式。重複「輸入代碼」的步驟 1 和 2 並重複「測試代碼」的步驟 1 和 2。

**備註**：您的訊號源可能與通用遙控器不符合或者可能不接受紅外線 (IR) 訊號。請參閱訊號源的使用者指南，了解詳細資訊。

### 通用遙控器按鈕



### 訊號源選取

遙控器程式設計結束後，您可以透過使用遙控器選取電視上不同的輸入，切換訊號源。

#### 備註：

- 要使用藍芽® 訊號源，您必須將行動裝置和條形音箱配對（請見第 5 頁）。
- 按下遙控器上的 、**AUX**、 或者  不會切換訊號源。但是會打開條形音箱並變更遙控器的代碼，這樣遙控器就可以控制您的訊號源功能。


1. 按下要控制的訊號源的按鈕。  
訊號源按鈕閃爍。
2. 按  **SOURCE**。  
訊號源打開。
3. 如果訊號源與電視已連接好，按下  並選取電視上正確的輸入。

要從您的藍芽® 手機或其他行動裝置上下載音樂，您必須將行動裝置與條形音箱配對。

**備註：** 需要獲取更多關於使用藍芽® 功能的資訊，請參閱以下網址中的使用者指南 [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)

## 配對行動裝置

1. 在遙控器上，按住藍芽® 按鈕  直到條形音箱上的藍芽® 指示燈  閃爍藍光。




2. 打開行動裝置上的藍芽® 功能。
3. 在裝置清單中選取 SoundTouch 300 條形音箱系統。  
配對成功後，條形音箱發出聲音。

## 透過 NFC 與行動裝置配對

1. 打開條形音箱電源後，解除鎖定裝置並打開藍芽® 和 NFC 功能。
2. 將行動裝置靠近 Bose 商標後面的條形音箱頂部並輕觸行動裝置上的 NFC 觸點。

行動裝置會提醒您接受配對。



配對成功後，條形音箱發出聲音。

## 目次

---

<b>ユニバーサルリモコンの設定</b> .....	3	<b>Universal Remote Control Device Codes</b>	
<b>リモコン操作</b>		TV .....	6
ユニバーサルリモコンのボタン .....	4	Cable .....	8
外部機器の選択 .....	4	Satellite .....	16
		DVD .....	18
		CD .....	19
<b>Bluetooth®接続</b>		Audio Accessory .....	19
モバイル機器のペアリング .....	5	Video Accessory .....	19
NFCによるモバイル機器のペアリング .....	5		

ユニバーサルリモコンにはプログラム可能な接続機器ボタンが4つあります(□、AUX、、)。これらのボタンにメーカーの設定コードをプログラムして、テレビ、CATV/衛星チューナー、DVD/Blu-ray Disc™プレーヤー、ゲーム機、ビデオデッキなどの外部機器を操作できます。接続機器のコードは複数ある場合があります。次の手順を何度か実行して、正しいコードを確認してください。

## コードの確認

1. 接続機器の電源をオンにします。
2. 『ユニバーサルリモコン設定コード表』(本書の巻末に掲載)に、接続機器のメーカー名が記載されているか確認します。

## コードの入力

1. 6個のソースボタンがすべて点灯するまで、リモコンで目的のソースボタン(□、AUX、、)を長押しして、ボタンを放します。たとえば、テレビを操作できるようにプログラムする場合は、□ ボタンを長押しして、6つの接続機器ボタンが点灯したら指を放します。

該当する接続機器ボタンのみが点灯します。

2. 数字キーパッドを使って、機器のブランドに対応するコードを入力し、 ボタンを押します。

## コードのテスト

1. 機器ごとに以下の手順に従い、接続機器の基本機能をテストします。
  - **テレビ:** チャンネルボタンを押します。**MENU** ボタンを押します。設定メニューが表示されます。◀ ボタンと ▶ ボタンを押して操作します。
  - **CATV/衛星チューナー:** **GUIDE** ボタンを押します。番組表が表示されます。◀ ボタンと ▶ ボタンを押して操作します。
  - **DVD/Blu-ray Disc™プレーヤー:** **GUIDE** ボタンを押します。設定メニューが表示されます。◀ ボタンと ▶ ボタンを押して操作します。
  - **ゲーム機:** ◀ ボタンと ▶ ボタンを押してメニューを操作します。
2. 接続機器の基本機能を操作できるかどうかに応じて、以下の操作を行います。
  - **リモコンで正しく操作できる場合:** **EXIT** ボタンを押して、設定を保存して終了します。
  - **接続機器を操作できない場合、またはリモコンが正しく機能しない場合:**
    - **接続機器ボタンが点灯する場合:**  ボタンを押して次のコードを試します。「コードのテスト」の手順1と2をやり直してください。この手順は30回以上繰り返す必要がある場合もあります。機器のコードをすべて試し終わったら、6つのボタンが3回点滅します。
    - **接続機器ボタンが点灯しない場合:** リモコンのプログラムモードが解除されています。「コードの入力」の手順1と2、および「コードのテスト」の手順1と2をやり直してください。

**注:** 一部の機器はユニバーサルリモコンに対応していない場合があります。詳細については、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

## ユニバーサルリモコンのボタン

サウンドバーの電源を  
オン/オフします

外部機器の選択  
機能ボタン


インターネットテレビの  
ホームページまたは現在の  
機器のホームメニュー  
を表示します

ビデオに録画されている  
番組を一覧表示します

数字キーパッド  
1～6キーを押して、  
SoundTouchの  
プリセットを  
再生できます

低音調整

ダイアログモード



選択した接続機器の  
電源をオン/オフします

テレビに接続した機器  
を選択します

ナビゲーションパッド

前のチャンネル/  
チャプター/トラック  
に移動します

再生操作

現在再生中の音楽に  
評価レートをつける  
(対応したサービスのみ)

文字多重放送  
(ヨーロッパのみ)  
字幕表示

## 外部機器の選択

リモコンの設定が終わったら、接続機器ボタンを押して、テレビに接続されている外部機器に切り替えます。

注:

- Bluetooth® 対応機器を使用するには、モバイル機器とサウンドバーをペアリングする必要があります(5ページを参照)。
- リモコンの 、**AUX**、、 などのボタンを押しても、接続機器の電源をオンにすることはできません。これらのボタンは、サウンドバーの電源をオンにして、リモコンで接続機器を操作できるようにするためのものです。

1. 操作したい接続機器に対応するボタンを押します。

接続機器ボタンが点灯します。

2. **SOURCE** ボタンを押します。

接続機器の電源がオンになります。


3. 外部機器をテレビに接続している場合は、**TV INPUT** ボタンを押して、適切なテレビ入力を選択します。

Bluetooth®対応のスマートフォンや他のモバイル機器から音楽をストリーミング再生する場合は、機器とサウンドバーをペアリングする必要があります。

**注:** Bluetooth®機能の使用方法を確認するには、次のサイトで取扱説明書をご参照ください: [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)

## モバイル機器のペアリング

1. Bluetoothインジケーター  が青く点滅するまで、リモコンのBluetooth®ボタン  を長押しします。




2. モバイル機器のBluetooth®機能をオンにします。
3. デバイスリストからSoundTouch 300 soundbarを選択します。  
ペアリングされると、サウンドバーからビープ音が聞こえます。

## NFCによるモバイル機器のペアリング

1. サウンドバーの電源をオンにします。モバイル機器のロックを解除して、Bluetooth®機能とNFC機能をオンにします。
2. モバイル機器のNFCタッチポイントをサウンドバー上部のBoseロゴの後ろに当てます。

モバイル機器によっては、ペアリングの際に音声やメッセージが出る場合もあります。



ペアリングされると、サウンドバーからビープ音が聞こえます。

<b>Universal Remote Control Device Codes</b>		3	برمجة جهاز الريموت كنترول العام
6	..... TV		
8	..... Cable		استخدام جهاز الريموت كنترول
16	.....Satellite	4	أزرار جهاز الريموت كنترول العام
18	.....DVD	4	اختيار المصدر
19	..... CD		<b>تكنولوجيا Bluetooth®</b>
19	.....Audio Accessory	5	إقران جهاز محمول
19	..... Video Accessory	5	إقران جهاز محمول مع NFC

### اختبار الرمز

1. اختبر المصدر للتأكد من عمل الوظائف الأساسية عن طريق اتباع الإرشادات الخاصة بالمصدر:

- **التلفزيون:** اضغط أزرار القناة. اضغط على **MENU**. تظهر قائمة الإعدادات. اضغط على < و > للتنقل.
- **جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل:** اضغط على **الدليل**. يظهر دليل البرمجة. اضغط على < و > للتنقل.
- **مشغل DVD أو Blu-ray Disc™:** اضغط على **الدليل**. تظهر قائمة الإعدادات. اضغط على < و > للتنقل.
- **نظام الألعاب:** اضغط على < و > للتنقل خلال القائمة.

2. بناءً على استجابة مصدرك للوظائف الأساسية:

- **يستجيب جهاز الريموت بدقة:** اضغط على خروج للخروج من البرمجة وحفظ الإعدادات.
- **لا يستجيب جهاز الريموت أو لا يستجيب بدقة:**

- **عندما يومض زر المصدر:** اضغط على  $vol^+$  للانتقال إلى الرمز التالي. أعد الخطوات رقم 1 ورقم 2 في «اختبار الرمز». قد تحتاج لتكرار هذا الإجراء 30 مرة أو أكثر. إذا كانت جميع الأزرار الستة تومض ثلاث مرات، فقد مررت خلال كل رموز المصدر الخاص بك.

- **إذا كان رمز المصدر مغلّقًا:** فقد تم إنهاء وضع البرمجة في جهاز الريموت. أعد الخطوات رقم 1 ورقم 2 في «إدخال الرمز» والخطوات رقم 1 ورقم 2 في «اختبار الرمز».

**ملاحظة:** قد لا يكون المصدر الخاص بك متوافقًا مع جهاز الريموت كنترول العام أو قد لا يقبل إشارات IR (الأشعة تحت الحمراء). راجع دليل مالك المصدر لمزيد من المعلومات.

لدى جهاز الريموت كنترول العام أربعة من أزرار المصدر القابلة للبرمجة (□، □، □، □)، **AUX**، و **□**، و **□**. يمكنك برمجة هذه الأزرار للتحكم في التلفاز، أو جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل، أو مشغل DVD أو Blu-ray Disc™، أو نظام الألعاب، أو DVR، أو غيرها من المصادر الإضافية عن طريق إدخال الرمز للعلامة التجارية الخاصة بالمصدر. قد يكون هناك عدة رموز لمصدرك. قد تحتاج لتنفيذ هذا الإجراء عدة مرات لتحديد مكان الرمز الصحيح.

### تحديد مكان الرمز

1. قم بتشغيل المصدر الخاص بك.

2. حدد رمز العلامة التجارية الخاصة بالمصدر في القسم المناسب من قائمة رموز جهاز الريموت كنترول العام (موجودة في الجزء الخلفي من الدليل).

### إدخال الرمز

1. في جهاز الريموت كنترول، اضغط مع الاستمرار على زر المصدر المناسب (□، □، أو **AUX**، أو **□**، أو **□**) إلى أن تضيء جميع أزرار المصدر الستة ثم اتركه. على سبيل المثال، لبرمجة التلفزيون، اضغط مع الاستمرار على □ إلى أن تضيء جميع أزرار المصدر الستة ثم اتركه.

سيضيء زر المصدر المناسب.

2. أدخل رمز ماركة المصدر في اللوحة الرقمية واضغط  $vol^+$ .

## أزرار جهاز الريموت كنترول العام



## اختيار المصدر

بعد برمجة جهاز الريموت كنترول، يمكنك التبديل بين المصادر عن طريق تحديد إدخالات مختلفة على التلفاز باستخدام جهاز الريموت كنترول.

### ملاحظة:

- لاستخدام مصدر **Bluetooth®**، يجب عليك إقران جهاز محمول مع مكبر الصوت (راجع صفحة 5).
- لا يؤدي الضغط على **AUX**، أو **TV**، أو **INPUT** في جهاز الريموت كنترول إلى تبديل المصدر. يؤدي إلى تشغيل مكبر الصوت وتغيير وضع جهاز الريموت كنترول حتى يمكنه التحكم في وظائف المصدر.

1. اضغط زر المصدر الذي تريده التحكم فيه.

يضئ زر المصدر.


2. اضغط على **SOURCE**.

يتم تشغيل المصدر.

3. إذا كان المصدر متصلاً بالتلفاز، اضغط على **TV INPUT** وحدد الإدخال الصحيح على التلفاز.

## إقران جهاز محمول مع **NFC**

1. عندما يكون مكبر الصوت الخاص بك قيد التشغيل، قم بإلغاء قفل جهاز المحمول وشغّل ميزات **Bluetooth®** و **NFC**.
2. انقر برفق فوق نقطة لمس **NFC** في جهاز المحمول الموجود أعلى مكبر الصوت خلف شعار **Bose**.  
قد يطلب منك جهاز المحمول الخاص بك قبول الإقران.




بمجرد الإقران، يصدر مكبر الصوت نغمة.

كي تتمكن من بث الموسيقى من هاتف **Bluetooth®** أو جهاز محمول آخر، يجب عليك إقران جهاز المحمول مع مكبر الصوت.

**ملاحظة:** لمزيد من المعلومات عن استخدام وظائف **Bluetooth®**، راجع دليل المالك على [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)

## إقران جهاز محمول

1. في جهاز الريموت كنترول، اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth®** حتى يومض مؤشر **Bluetooth®** على مكبر الصوت باللون الأزرق.



2. قم بتشغيل خاصية **Bluetooth®** في جهازك المحمول.

3. اختر مكبر الصوت **SoundTouch 300** من قائمة الأجهزة.

بمجرد الإقران، يصدر مكبر الصوت نغمة.

# UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

## TV

Acer.....01652	Canca.....04815	DL.....02138	Havermy.....01711
Action.....00028	Casarte.....06107	Dreamview.....06196	Hightong.....22738
Akai.....00098	Celestial.....02041	DSE.....02514	Hisense.....02159
Akira.....02663	Changcheng.....02239	DW Display.....09070	Hitachi.....00145
Allure.....04866	Changhong.....01766	ECE.....00908	Hongmei.....02243
Amoi.....02668	Chiawin.....08513	Emerson.....00236	Horizon.....31079
Anam.....00066	Chimei.....03752	Envision.....00278	Hyundai.....01206
AOC.....00137	CHiQ.....10072	Epson.....02108	I Grasp.....09579
Arise.....30464	Chuangjia.....08373	Express Luck.....09991	iFFALCON.....31206
Audio-Technica.....00099	Comfast.....09855	Fedders Lloyd.....05420	InFocus.....00995
Aukera.....31407	Conia.....01806	Fortress.....00303	Insignia.....02471
Awa.....00897	Conrowa.....02255	G-Hanz.....03396	iNTEX.....04519
Bauhn.....04710	CooCaa.....09861	G-HanzS.....05434	iQiyi.....09851
Beijing.....02238	Croma.....04537	GE.....00027	Jean.....01915
Beko.....00125	Crown.....00225	General Electric.....01885	Jinfeng.....02246
BenQ.....02391	Daewoo.....00092	Genesis.....01901	Jinxing.....02242
Bexa.....04365	Daewoo Display.....08071	Gilma.....04813	JVC.....00053
BPL.....00115	Delta Electronics.....31933	GoldStar.....00056	Khind.....03187
BrilliantTS.....10208	Denka.....10268	Great Wall.....08150	KKTV.....22810
Bush.....00157	Dévant.....09507	Grundig.....00345	KLL.....02310
Caixun.....08609	Dgtec.....01831	GVA.....03510	Kogan.....04089
	Dick Smith Electronics.....02515	Haier.....01767	Kolin.....02114
	Digitor.....01874	Hankook.....02112	Konka.....01235

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Kunlun.....02318	Mitsun.....05020	Pioneer.....00166	Seiko Epson.....05721
Lavic.....04392	Mooka.....10331	Planar.....03573	Senzu.....06692
Leader.....01922	Moserbaer.....04152	Polaroid.....02163	Shanghai.....09740
LeEco.....23006	Mudan.....02247	Prima.....00586	Sharp.....00093
Lenovo.....08588	National.....00521	Proton.....00031	Skyworth.....01424
LeTV.....08591	NEC.....00170	Pulier.....10671	Sonic.....00697
LG.....00511	NeoniQ.....04724	Pye.....00600	Soniq.....03130
Linden.....31828	Newave.....02115	Quasar.....00055	Sony.....00000
Lloyd.....00859	Nu-Tec.....02482	Qumi.....28974	Sowa.....02119
Local India Brand.....05944	Oboni.....10215	Rank Arena.....00928	Soyea.....03048
Magnavox.....00054	Okano.....00541	RCA.....00047	Sphere.....04373
Marantz.....00128	Onida.....02588	Reconnect.....08197	StarVision.....02473
Masuda.....01930	Optoma.....02324	Rowa.....01380	Sungpo.....23376
Matsushita.....00478	Oriental Pacific.....04404	Saba.....00645	Suoyi.....10606
Maxent.....02434	Orion.....00549	Sagem.....01386	Synco.....02120
Maxess.....04375	Palsonic.....01332	Salora.....00651	Tacico.....02121
Medion.....01271	Panasonic.....00051	Sampo.....00032	Tandy.....00741
Meile.....02321	Panda.....01335	Samsung.....00060	Tashiko.....00745
Melody.....08640	Pendo.....09588	Sansui.....00067	Tatung.....00049
Mermaid.....02392	Pensonic.....09615	Sanyo.....00159	TCL.....02231
Micromax.....07788	Peony.....08371	Sanyuan.....02244	Teac.....00041
Mitsubishi.....00150	Philco.....00030	Schaub Lorenz.....00664	Teco.....00751
Mitsubishi Electric.....09071	Philips.....00081	Seco.....28711	Telefunken.....00757

# UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Tevion.....01564	XCanvas.....10165	Anning Cable..... 09668	Bengbu Cable.....09793
Thomson.....00771	Xiahua.....02338	Anshan Broadcasting.....09294	Benxi Radio and Television.....08364
Tiane..... 02245	Xoceco.....02430	Anshun Broadcasting.....09305	BesTV.....03932
Toshiba..... 00156	Xpeer.....09345	Anyang Cable.....08962	BGCTV.....04689
Trasonic.....01591	Yamaha.....00019	Anyang Cable TV.....08606	BGCTV HD.....09127
U-max.....31089	Yapshe.....01709	au.....06032	Bijie Cable.....09801
VEON.....06059	Yug.....31484	Austar.....02184	Binzhou Broadcasting.....09387
Victor.....00809	Yuntu.....23001	B tv.....06025	Binzhou CATV.....08965
Vidaa.....32400	Zenith.....00017	Baise Broadcasting.....09380	BOE.....08547
Videocon.....02545		Baiyin Broadcasting.....09518	Boluo Cable.....08880
Viewsonic.....01805		Baoding Cable.....09812	Botou Cable.....22823
Vigilant.....31476		Baoji Broadcasting and TV.....08963	Botou CATV.....08748
Vision.....00941	<b>Cable</b>	Baoji Radio & TV.....08747	Bozhou Broadcasting.....09388
Vivid.....01737	@ll Digital.....07822	Baoshan Broadcasting.....09381	BSI.....05095
Vivitek.....05995	Aba Broadcasting.....09836	Baoying Telecom.....22827	C&M.....04219
Vivo.....04204	ABN.....06037	Bazhong Broadcasting.....09384	Cangnan digital TV.....08541
Voxson.....00820	ACT.....06063	BBTV.....04119	CC9.....08058
VU.....04080	ACT Television.....04532	bbTV Hong Kong.....22828	CCS.....06017
Wansa.....04716	ADB.....01634	Beichuan Cable Digital TV.....08855	Celrun.....06022
Waycon.....01700	Anguang Network.....08199	Beihai Broadcasting.....09385	Changhong.....01766
WeCube.....09346	Anhui Mobile.....23388	Beijing Gehua.....08201	Changshan Digital TV.....23345
Westinghouse.....02258	Anhui Network.....09377	Beijing Unicom.....23382	Changzhi Broadcasting.....09390
Wyse.....02422	Anhui Telecom.....22825	Bengbu Broadcasting.....09386	Changzhi Digital TV.....08951
	Ankang Broadcasting.....09379		

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Changzhou Broadcasting .....08132	Chongqing Silvertech .....08427	Dandong Broadcasting .....09286	Dongying CATV .....08979
Changzhou Cable Network .....09568	Chongqing Telecom .....22829	Danyang Broadcasting .....09310	DSD .....06081
Chaoan Cable .....08970	Chongzuo Broadcasting .....09392	DASAN .....05186	DST .....01122
Chaohu Cable TV .....09789	CHT .....06698	DASAN Networks .....28920	DV .....06091
Chaoyang Broadcasting .....09287	Chunghwa .....04200	Datong Cable .....08977	Enshi Broadcasting .....09674
Chaozhou Broadcasting .....09300	Chuzhou Broadcasting .....09393	Datong Digital TV .....08313	Ezhou Broadcasting .....09396
Chaozhou Chao'an Digital TV .....09569	Cisco .....03915	Daye Cable .....09672	Fangchenggang Broadcasting ..09397
Chengde Broadcast TV .....08972	CJ .....06036	Dazhou Broadcasting .....09394	FCTV .....08057
Chengde Guangtong .....08309	CJ Digital .....03842	DEN .....04597	Fenghua Cable TV .....08760
Chengdu Broadcasting .....09162	CJ HelloVision .....05123	Dengfeng Broadcasting .....10514	Fengqiu Cable .....08397
Chengdu Cable .....09250	CMB .....05096	Dengfeng Cable Digital TV .....10672	Fengquan Cable .....09676
Chengdu Telecom .....09214	Conghua Cable .....10519	Deyang Broadcasting .....09395	Fenyang Broadcasting .....09677
Chengdu Xingwang Media .....09671	Coship .....02364	Dezhou Broadcasting .....09570	First Media .....08582
Chengyang Cable .....10617	CTS .....04598	Digital Video Network .....09598	Foshan CATV .....08981
Chengyang Digital .....08336	D'LIVE .....10732	Dingxi Broadcasting .....09523	Foshan Digital TV .....09247
Chenzhou Cable .....08202	Daeryung .....01100	Diqing Broadcasting .....09673	Foxtel .....01161
China Cable .....08317	Dafeng Broadcasting .....10543	Docomo .....10764	Fujian Broadcast & TV Network Group .....08856
China Mobile .....09862	Dahua .....09169	Dongguan Broadcasting .....10619	Fujian Broadcast and TV .....08982
China Telecom .....04691	Dali Broadcasting .....22831	Dongguan CATV .....08978	Fujian Telecom .....22836
China Unicom .....09145	Dali Telecom .....22832	Dongguan Radio and TV .....08466	Fushun Broadcasting .....09206
Chizhou Broadcasting .....09210	Dalian Broadcasting .....09209	Dongling Broadcasting .....09652	Fushun Cable TV .....09678
Chongqing Cable .....08111	Dalian Cable .....09249	Dongyang CATV .....08758	Fushun Digital TV .....08207
Chongqing Cable Networks .....08694	Dalian Radio .....09860	Dongying Broadcasting & TV ....08759	

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Fuxin Broadcasting.....09293	Guangdong Unicom ..... 23383	Haixi Broadcasting.....09528	Hechi Broadcasting .....09409
Fuyang Broadcasting.....09399	Guangxi Broadcasting .....08123	Hana TV ..... 04394	Hefei Cable..... 31887
Fuzhou Broadcast and TV Network.....08365	Guangxi Broadcasting Network.....08263	Hanchuan Broadcasting Network .....08264	Hello TV .....05120
Fuzhou CATV..... 08984	Guangxi Telecom.....22842	Handan Cable..... 09810	HelloD.....04751
Gangwon Broadcasting Network .....09347	Guangxi Yulin Broadcasting.....09403	Hangzhou Dahua..... 09749	Henan Anyang ..... 31879
Gannan Broadcasting .....09679	Guangyuan Broadcasting .....09404	Hangzhou Digital TV .....08625	Henan Cable ..... 08112
Gansu Cable..... 08208	Guigang Broadcasting .....09405	Hangzhou Huawei.....09750	Henan GNI .....08770
Gansu Telecom..... 22838	Guilin Broadcasting ..... 09150	Hangzhou Soyea ..... 09751	Henan Telecom ..... 22845
Ganzi Broadcasting .....09837	Guiyang Broadcasting .....09306	Hangzhou V-Show ..... 09752	Henan Vcom ..... 08994
Gaomi Cable TV .....08695	Guizhou Broadcasting .....09317	Hangzhou Wasu .....09842	Henan Wycombe.....08437
Gaomi Digital Cable TV ..... 08340	Guizhou Broadcasting Network..08119	Hanzhong Broadcasting..... 09407	Hengren Broadcasting..... 09654
GBN.....04692	Guizhou Railway Network ..... 09680	Harman/Kardon.....00356	Hengshui Cable..... 09814
GCS ..... 06015	Guizhou Telecom.....22843	Hathw@y.....03484	Hengshui Unicom.....10587
GDCATV ..... 04841	Guoluo Broadcasting .....09525	HBC .....06918	Henian Telecom .....22846
Geeya..... 04969	Guyuan Cable.....09682	HBTN .....08626	Heze Broadcasting.....09411
Gehua .....02366	Haibei Broadcasting .....09526	HCN.....05097	Heze Cable Digital TV ..... 08773
GPL .....06163	Haidong Broadcasting.....09527	Hebei Baoding .....08889	Heze Digital TV .....09412
Guang'an Broadcasting.....09400	Haier ..... 01767	Hebei Botou Digital .....08212	Hezhou Broadcasting .....09413
Guangdong Broadcasting ..... 22839	Haimen Cable.....08432	Hebei Broadcasting .....09165	HFCATV ..... 31060
Guangdong Cable.....09052	Hainan Broadcasting and TV .....10561	Hebei Broadcasting Network ....08213	Hi-DTV..... 06068
Guangdong IPTV.....10518	Hainan Telecom .....22844	Hebei Digital TV.....08354	Hightong.....22738
Guangdong Telecom.....22840	Haining Digital TV .....10563	Hebi Broadcasting ..... 09408	Hikari TV .....05194
			Himawari TV ..... 08063

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Hisense.....02159	Hubei Chutian .....08878	i.kan.....09112	Jianping Cable TV.....09656
HISilicon..... 04696	Hubei Radio and Television Network .....08398	iDer..... 09850	Jiaozhou Cable .....08871
Hisu .....09075	Hubei Telecom ..... 22852	IMCL.....10374	Jiaozuo Broadcasting ..... 09420
HKBN .....08216	Huida .....10254	Incablenet .....23276	Jiashan Cable .....09001
Homecast .....02612	Huizhou Radio and TV Network.....08219	InDigital.....03402	Jiaxing Broadcasting.....09202
Hong Kong Broadband..... 22847	Huludao Broadcasting ..... 31881	iTSCOM ..... 08065	Jiaxing Wasu .....08945
Hong Kong Broadband Network .....22848	Huludao Digital.....08220	ITV .....00385	Jiayuguan Broadcasting .....09536
Hong'an Cable.....09685	Huludao Radio and TV Network.....08347	J:COM .....04454	Jieyang Broadcasting .....09296
Houma Digital TV.....09086	Humax .....01200	Japan Cable Net.....09581	Jimo Radio and TV .....08853
Huai'an Broadcasting.....09313	Hunan Telecom .....22854	JBC.....09111	Jinan Broadcasting and TV .....09004
Huaibei Broadcasting.....09414	Huozhou Coal and Electricity Cable TV .....09689	JCBTN.....09534	Jinan Radio and Television Network .....08863
Huaibei Mining Digital TV .....09687	Huzhou Broadcasting .....09204	JCN.....06067	Jinchang Broadcasting.....09537
Huainan Broadcast and TV .....08997	Huzhou Digital TV .....09245	JCN North.....08067	Jincheng Broadcasting.....09152
Huangdao Digital TV .....08395	Huzhou Telecom.....22855	Jerrold .....00003	Jingjiang Cable TV .....09690
Huanggang Broadcasting.....09416	Huzhou Wasu .....09840	Jiangmen Broadcasting .....09299	Jingmen Broadcasting.....09421
Huangnan Broadcasting .....09533	Hyroad.....06034	Jiangsu Cable Network .....08697	Jingzhou Broadcasting.....09422
Huangshan Cable TV.....09788	HyTV .....07575	Jiangsu Jianguyin.....09980	Jinhu Cable TV .....09691
Huangshi Broadcasting .....09417	HZDTV .....08894	Jiangsu Mobile .....23389	Jinhua Wasu .....09348
Huashu .....08630	HZRTV .....04737	Jiangsu Radio and TV .....08590	Jining Cable TV.....09423
Huawei .....04700	I-Digital .....05129	Jiangsu Telecom.....22857	Jinjiang Broadcasting .....10157
Huaxian Radio and Television Network .....08338		Jiangxi Telecom.....22858	Jintan Cable TV.....08316
Hubei Broadcasting.....22851		Jiangyin Broadcasting .....23380	Jinzhou Broadcasting .....09292
		Jiangyin Radio and TV.....08344	

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Jiuquan Broadcasting.....	09538	Laiwu Broadcasting.....	09426	Lijiang Broadcasting .....	09430	Luohe Broadcasting .....	09435
Jiuzhou.....	02268	Laiwu Broadcasting and TV .....	09573	Lin'an Digital TV .....	10638	Luoyang Broadcasting.....	09436
Jiyuan Broadcasting.....	09424	Laizhou Digital Cable TV.....	08275	Lincang Broadcasting.....	09431	Luzhou Broadcasting.....	09437
JMCATV .....	09006	Laizhou DTV .....	08700	Linfen Cable TV .....	08636	Lvliang Broadcasting .....	09438
JSCN .....	09635	Langfang Cable .....	09815	Lingbao Cable TV.....	10007	Ma'anshan Cable .....	22865
Kaifeng Cable TV.....	08270	Lanzhou Broadcasting.....	09693	Lingyuan Cable.....	10557	Macau Cable TV.....	29265
Kaifeng County Cable Radio .....	08307	Lanzhou Railway Cable TV.....	09694	Linqu Cable Digital .....	08870	Magang Cable .....	22866
Kaifeng Radio.....	08440	Leizhou Broadcasting .....	22995	Linxia Broadcasting.....	09695	Maige TV.....	08876
Kaiping Cable TV.....	09692	Leshan Broadcasting.....	09427	Linyi Radio & TV .....	08923	Maoming Broadcasting .....	09302
Kaon.....	02465	LG .....	00511	Lishui Broadcasting.....	09432	Mega.....	01272
Kaon Media .....	09505	LG U+ .....	05100	Lishui Huashu .....	31878	Mega TV.....	04395
Karamay Telecom.....	22861	Liangshan Broadcasting.....	09838	Lishui Wasu.....	08701	Meishan Broadcasting .....	09439
KCN-TV.....	08066	Liantong.....	31087	Liupanshui Broadcasting .....	09304	Meizhou Cable .....	09013
KCT.....	08062	Lianyungang.....	09315	Liuzhou Broadcasting.....	09433	Mianyang Broadcasting.....	09440
KCTV .....	05187	Lianyungang Broadcasting .....	09575	Lixian Cable .....	10566	Minerva Networks.....	04898
KCTV JEJU .....	05147	Liaocheng Cable.....	09428	Liyang Cable TV .....	08305	Mingshan Cable .....	22867
KCTV-KJ.....	06096	Liaocheng Digital TV.....	09429	Longhua Cable.....	09217	mio TV.....	03823
KDDI.....	06033	Liaocheng Zhong Guang Digital TV.....	08888	Longnan Broadcasting .....	09546	Mitsubishi .....	00150
KDMC.....	05098	Liaohe Oilfield .....	09657	Longyan Broadcasting Cable & TV .....	08790	Mitsubishi Electric.....	09071
KingVon .....	04941	Liaoning Cable .....	09167	Longyan Cable.....	09012	MOD.....	06231
KT .....	05101	Liaoning Unicom .....	23384	Lu'an Broadcasting.....	09160	Motorola .....	00504
Laibin Broadcasting .....	09425	Liaoyang Broadcasting.....	09291	Lu'an Digital TV .....	08639	MyLGTV.....	04396
Laigang Digital TV .....	22862					Nan'an Broadcasting.....	10586

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Nanchong Broadcasting .....	09441	Panda.....	01335	Qingzhou Cable.....	08904	Sanming Broadcasting .....	09617
Nanghai Broadcast and TV .....	09016	Panjin Broadcasting .....	09288	Qinhuangdao Broadcasting .....	09309	SBN .....	08881
Nanjing Broadcasting .....	09200	Panzhijhua Broadcasting .....	09446	Qinzhou Broadcasting.....	09449	SBS.....	09239
Nanjing Cable TV .....	09799	PCCW .....	03359	Qixia Broadcasting .....	10377	Scientific Atlanta.....	00008
Nanning Cable .....	09800	Pingdingshan Broadcasting.....	09447	Qixian Broadcasting.....	23377	SCS.....	02900
Nanping Broadcasting.....	09442	Pingliang Broadcasting .....	09549	Qook-Skylife.....	05121	SCV.....	03005
Nantong Cable Network .....	09213	Pingyao Broadcasting.....	09699	Qrix .....	05099	Seokying .....	06093
Nanyang Broadcasting.....	09443	Pioneer .....	00166	Quanzhou Broadcasting .....	10156	Shaanxi Broadcasting .....	08447
NCN.....	09240	Putian Cable TV .....	08805	Quanzhou CATV .....	09022	Shaanxi Telecom.....	22877
Neijiang Broadcasting .....	09444	Puyang Broadcasting.....	09448	Quanzhou Digital Radio and TV Network.....	08236	Shaanxi Yulin Broadcasting.....	09452
New World .....	01936	QCN.....	08346	Qujiang Digital TV.....	22874	Shandong Cable TV.....	08928
NIB.....	06092	Qianjiang Cable .....	09818	Qujing Broadcasting Cable TV ..	08807	Shandong Telecom.....	22878
Ningbo Wasu.....	09839	Qianxinan Cable .....	09802	Quwo Cable TV .....	09700	Shandong Unicom .....	23385
Ningde Cable.....	09018	Qingdao Cable Network.....	08702	Quzhou Digital TV.....	08335	Shandong Zibo Digital TV .....	09746
Ningxia Broadcasting.....	08276	Qingdao Jiuzhou.....	09748	Quzhou Wasu.....	09841	Shanghai Telecom.....	22880
Ningxia Telecom.....	22869	Qinghai Broadcasting .....	08703	Rainbow Box .....	10009	Shanghang Cable TV.....	09798
North United Cable Network .....	09658	Qinghai Cable TV .....	09576	Rizhao Broadcasting .....	09450	Shangluo Broadcasting .....	09453
Now TV .....	03363	Qinghai Telecom.....	22873	Rizhao Digital Cable TV.....	08310	Shangqiu Broadcasting .....	09454
Olleh-Skylife .....	05122	Qingtian Cable .....	10585	Rugao Cable.....	08925	Shangqiu Cable TV .....	08654
OllehTV .....	06525	Qingxin Broadcasting .....	23364	Rui'an Digital TV.....	22876	Shangqiu TongFang Gengtai .....	08352
Optus.....	02860	Qingyang Broadcasting .....	09550	Samsung.....	00060	Shantou Broadcasting .....	09297
Pace .....	00558	Qingyuan Broadcasting TV .....	08919	Sanmenxia Broadcasting .....	09198	Shanwei Broadcasting.....	09298
Panasonic .....	00051	Qingyuan Cable.....	09251			Shanxi Broadcasting Network.....	08117

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Shanxi Jincheng Radio.....	30723	Shouguang Cable.....	10590	StarHub.....	03171	Taizhou Wasu.....	09843
Shanxi Unicom.....	23386	Shuozhou Broadcasting.....	09458	Suining Broadcasting.....	09462	Tangshan Broadcasting.....	09308
Shaoguan Broadcast Telecom....	31877	Shuyang Digital TV.....	23359	Suixian Cable.....	09706	Tbroad.....	05146
Shaoguan Broadcasting.....	22882	Sichuan Broadcasting.....	09211	Suizhong Cable TV.....	09660	TCCL.....	09599
Shaoguan Telecom.....	22883	Sichuan Digital TV.....	09460	Suizhou Broadcasting.....	09463	TCL.....	02231
Shaoxing Cable.....	09195	Sichuan Telecom.....	22885	Sumavision.....	10344	TCN.....	06016
Shaoxing Telecom.....	09212	Simao Broadcasting.....	09461	Sungpo.....	23376	Technicolor.....	04758
Shaoxing Wasu.....	09796	SingTel.....	03514	Suqian Broadcasting.....	09311	Telecom IPTV.....	09278
Sharp.....	00093	Singtel TV.....	10423	Suqian Cable TV.....	09744	THTF.....	04604
Shayang Broadcasting.....	09702	Singtelshop.....	05742	Suwon Cable.....	05130	Tianbao Broadcasting.....	09707
Shekou Cable.....	09703	Siti Cable.....	10375	Suzhou Broadcasting.....	09192	Tianjin Unicom.....	23387
Shennongjia Cable.....	09704	Siti Digital.....	06227	Suzhou Cable Network.....	09191	Tianmen Cable.....	09819
Shenyang Broadcasting.....	09193	SK Broadband.....	05148	Suzhou Digital TV.....	09227	Tianshui Broadcasting.....	09557
Shenyang Media Network.....	09228	SK Btv.....	06023	Suzhou Telecom.....	22889	Tianshui Telecom.....	22893
Shenzhen Broadcasting.....	09194	SkyCable.....	00974	SXBCTV.....	08661	Tieling Broadcasting.....	09168
Shenzhen Digital TV.....	09241	SkyLife.....	01799	Tai'an Broadcasting.....	09166	Tieling Sky Cable Network.....	09614
Shenzhen Telecom.....	09215	Skytel.....	23350	Tai'an Broadcasting & TV.....	09638	Tieling Tianguang Cable TV.....	08825
Shihua.....	10620	Skyworth.....	01424	Tai'an Radio & TV.....	08370	TiVo.....	01492
Shihua Digital TV.....	10621	SMT.....	05104	Taihu Broadcasting.....	09791	Tokyo Cable Network.....	30828
Shijiazhuang Broadcasting.....	09270	SMtronics.....	05131	Taishun Digital TV.....	22890	Tongcheng Broadcasting.....	09792
Shimanto CATV.....	08064	Solid.....	10775	Taiyuan Cable.....	09156	Tongchuan Broadcasting.....	09464
Shiyan Broadcasting.....	09457	Southern Media.....	10528	Taiyuan Digital Cable TV.....	09238	Tongling Broadcasting and TV..	09105
Shizuishan Broadcasting.....	09705	Starcat.....	08060	Taizhou Cable Network.....	09577	Tongren Broadcasting.....	09307

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Tongtuo Cable.....	22894	Weihai Broadcasting and TV .....	09031	Xi'an Skyworth.....	08458	Xiuyan Cable TV .....	09664
ToongTV .....	06019	Weihai Cable .....	28684	Xiamen Broadcasting.....	09196	Xuancheng Broadcast and TV ..	09036
Topfield .....	01751	Weinan Broadcasting.....	09468	Xiangfan Broadcasting .....	09471	Xuancheng Broadcasting.....	09479
TopTV .....	02369	Wenxian Cable.....	09711	Xianning Broadcasting .....	09186	Xuchang Broadcasting .....	09480
Topway.....	09592	Wenzhou Cable .....	05105	Xianning Digital .....	09232	Xunyang Cable TV .....	09835
Tranksung.....	07675	Wenzhou Wasu.....	09794	Xiantao Cable.....	09817	Xuyi Radio & TV .....	08906
Trans PX .....	02101	Wistron NeWeb .....	29645	Xianyang Broadcasting .....	09473	Xuzhou Broadcasting.....	09269
True Visions .....	04853	Wugang Digital TV .....	09712	Xiaogan Broadcasting .....	09474	Ya'an Broadcasting.....	09481
Tsinghua Tongfang .....	02376	Wuhan Broadcasting .....	09158	Xiaogan Cable TV.....	08396	Yan'an Broadcasting.....	09482
Tuanfeng Broadcasting .....	10768	Wuhan Cable.....	09235	Xiaoshan Broadcasting.....	10696	Yancheng Broadcasting .....	09314
U Interactive .....	09146	Wuhu Cable .....	22895	Xiaoyi Broadcasting .....	10506	Yangcheng Broadcasting.....	09718
U-max.....	31089	Wujiang Cable TV .....	09713	Xichang Cable.....	10534	Yangjiang Broadcasting .....	09303
U+ .....	06021	Wujiang Digital .....	08353	Xinbin Broadcasting.....	09662	Yangmei Digital TV.....	10605
U+ tvG .....	08081	Wujin Cable TV .....	08314	Xingang Cable.....	22896	Yangquan Broadcasting.....	09483
UCATV.....	08056	Wuwei Broadcasting.....	09560	Xingcheng Cable TV.....	09663	Yangquan Digital TV .....	09755
UEC .....	02136	Wuwei Cable TV .....	09790	Xingtai Cable.....	09811	Yangzhou Broadcasting .....	09312
Unionman.....	04690	Wuxi Cable.....	08120	Xining Digital TV .....	09561	Yangzhou Telecom.....	08130
Vodafone .....	04891	Wuxi Cable Network .....	09578	Xining Unionman.....	08835	Yankuang Digital .....	09719
Wanda Cable TV.....	09710	Wuyi Cable.....	10538	Xinjiang Mobile .....	23390	Yankuang Digital TV .....	08897
Wasu.....	04948	Wuyishan Cable TV .....	09797	Xinjiang Telecom .....	22897	Yantai Broadcasting .....	09185
Weifang Broadcasting and TV ..	09030	Wuzhong Broadcasting.....	09715	Xinxiang Broadcasting .....	09477	Yantai Cable Digital TV.....	09231
Weifang Cable.....	08304	Wuzhou Broadcasting .....	09470	Xinyang Broadcasting.....	09478	YBN .....	06018
Weihai Broadcasting & TV.....	08828	Xi'an Broadcasting.....	09611	Xishuangbanna Broadcasting ...	22899	YCV .....	08059

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Yibin Broadcasting .....	09484	Yuyao Cable TV .....	09724	Zhongshan Cable .....	08848
Yichang Broadcasting.....	09485	Zaozhuang Broadcasting.....	09620	Zhongwei Cable .....	09728
Yicheng Cable TV .....	09720	Zhangjiagang Cable .....	10571	Zhongxiang Cable.....	09729
Yilong Cable TV .....	09721	Zhangjiakou Cable .....	09813	Zhoukou Cable.....	09816
Yinchuan Broadcasting .....	22901	Zhangqiu Radio & TV .....	08854	Zhoushan Broadcasting .....	09494
Yingde Cable .....	23365	Zhangshan Broadcasting .....	09295	Zhoushan Wasu .....	09795
Yingkou Broadcasting .....	09289	Zhangye Broadcasting .....	09566	Zhucheng Shunda Media Network.....	08306
Yinhe.....	04670	Zhangzhou Broadcasting and TV .....	09043	Zhuhai Broadcasting .....	08678
Yizheng Broadcasting.....	10458	Zhangzhou Broadcasting Network .....	08121	Zhuhai Cable .....	09225
YNBIT .....	08672	Zhanjiang Broadcasting & TV ...	08846	Zhuji Digital TV .....	09068
Yongdeng Broadcasting .....	09722	Zhanjiang Broadcasting and TV .....	09044	Zhumadian Broadcasting .....	09495
Yongjia Digital TV.....	22902	Zhaoqing Broadcasting.....	09301	Zibo Broadcasting .....	09216
You Scod18.....	05999	Zhaotong Broadcasting .....	09492	Zibo Cable.....	09224
Yuhong Broadcasting .....	09665	ZHCATV .....	23366	Zibo Coship.....	09747
Yuhua Broadcasting .....	23379	Zhejiang Broadcasting .....	09493	Zigong Broadcasting .....	09497
Yunfu Broadcasting.....	09279	Zhejiang Telecom.....	22906	Zijin Broadcasting.....	10515
Yunnan Broadcasting.....	09490	Zhejiang Zhuji Cable Digital TV..	31088	Ziyang Broadcasting .....	09498
Yunnan Digital.....	08867	Zhengzhou Broadcasting .....	09184	Zoucheng Cable Digital TV .....	10459
Yunnan Qujing .....	08254	Zhenhai Cable TV.....	09726	Zunyi Broadcasting .....	09183
Yunnan Telecom .....	22905	Zhenjiang Broadcasting .....	09316	Zunyi Digital TV .....	08257
Yushu Broadcasting.....	09565	Zhongmu Broadcasting .....	09727	Zunyi Radio and TV Network....	08258
Yuxi Broadcasting.....	09619				
Yuxing .....	04688				

## Satellite

---

Aba Broadcasting .....	09836
ABS .....	02081
ADB.....	01634
Airtel.....	03844
Altech UEC.....	04889
Arion.....	03224
Astro.....	00089
Aurora .....	01049
Austar.....	02184
Awa .....	00897
Bazhong Broadcasting.....	09384
Beichuan Cable Digital TV .....	08855
Bush.....	00157
Cal-Comp .....	28981
Changhong .....	01766
Chengdu Broadcasting.....	09162
Chengdu Cable .....	09250
Chengdu Xingwang Media .....	09671
Signal .....	04830
Coship .....	02364
DASAN .....	05186

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

DASAN Networks.....28920	Hightong.....22738	Micro.....01277	Sharp.....00093
Dazhou Broadcasting.....09394	Homecast.....02612	Mingshan Cable.....22867	Sichuan Broadcasting.....09211
Deyang Broadcasting.....09395	Huawei.....04700	Multichoice.....01290	Sichuan Digital TV.....09460
Dgtec.....01831	Humax.....01200	MySky New Zealand.....08098	Sky New Zealand.....03819
Dick Smith Electronics.....02515	Hyundai Digital Technology.....05494	Nanchong Broadcasting.....09441	SKY PerfectTV!.....03909
DishTV.....03370	Jadeworld.....02793	Neijiang Broadcasting.....09444	SkyCable.....00974
DMT.....01749	K-Vision.....10228	NextWave.....01308	SkyLife.....01799
Dr.HD.....04329	Kaon.....02465	Njoi.....09342	Skyworth.....01424
Dream Satellite TV.....08261	Kaon Media.....09505	Olin.....04254	Smart.....01632
DSE.....02514	Kinpo Electronics.....29060	Olleh-Skylife.....05122	Strong.....00720
DX Antenna.....00234	KT.....05101	OllehTV.....06525	Suining Broadcasting.....09462
Flextronics.....03023	Leshan Broadcasting.....09427	Optus.....02860	Sun Direct.....04154
Foxtel.....01161	LG.....00511	Pace.....00558	Sungpo.....23376
Fushun Cable TV.....09678	Liangshan Broadcasting.....09838	Palsonic.....01332	TATA Sky.....03352
Ganzi Broadcasting.....09837	Linden.....31828	Panasonic.....00051	TCL.....02231
Geeya.....04969	LogiSat.....04368	Panzhuhua Broadcasting.....09446	Teac.....00041
Grundig.....00345	Luzhou Broadcasting.....09437	Philips.....00081	Technicolor.....04758
Guang'an Broadcasting.....09400	Maspro.....00474	PLDT.....04624	TelkomVision.....09110
Guangyuan Broadcasting.....09404	Mediascape.....08080	QNS.....02189	Telstra.....07689
GVA.....03510	Mega TV.....04395	QooK TV.....05109	Tevion.....01564
Hailo.....04764	MegaSat.....03553	Qook-Skylife.....05121	Thomson.....00771
Handan.....02765	Meishan Broadcasting.....09439	Samsung.....00060	Topfield.....01751
HDT.....01726	Mianyang Broadcasting.....09440	Sat Cruiser.....02060	Toppro.....06473

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Toshiba.....	00156	Alco.....	01748	Goldmund.....	02761	Nu-Tec.....	02482
Transvision.....	10227	Apex Digital.....	01550	GoldStar.....	00056	Onkyo.....	00102
True Visions.....	04853	Aiwa.....	00406	Hitachi.....	00145	Oppo.....	02634
U-max.....	31089	Akai.....	00098	Hiteker.....	01595	Palsonic.....	01332
UBC.....	04919	Alco.....	01748	Hualu.....	06366	Panasonic.....	00051
UEC.....	02136	Apex Digital.....	01550	Insignia.....	02471	Philips.....	00081
Vietnam Television Corporation.....	07820	Audioworld.....	02681	Integra.....	01842	Philips Magnavox.....	05965
VTC.....	07819	Bauhn.....	04710	JNC.....	01961	Pioneer.....	00166
VTC Digital.....	10170	Blue Parade.....	01710	JVC.....	00053	Pulier.....	10671
VTVcab.....	10728	Centrex.....	01803	Kawasaki.....	02221	Qisheng.....	02373
Xichang Cable.....	10534	Changhong.....	01766	Kenwood.....	00417	RCA.....	00047
Xtreme.....	02989	Conia.....	01806	Kogan.....	04089	Samsung.....	00060
Ya'an Broadcasting.....	09481	Denon.....	00246	Laser.....	06683	Scott.....	00309
Yibin Broadcasting.....	09484	Dewo.....	02719	Lexicon.....	00433	Sea Star.....	08652
Yilong Cable TV.....	09721	Dick Smith Electronics.....	02515	LG.....	00511	Sharp.....	00093
Zenega.....	02616	Digitrex.....	01808	Loewe.....	00442	Sherwood.....	00180
Zigong Broadcasting.....	09497	DSE.....	02514	Magnavox.....	00054	Soniq.....	03130
Ziyang Broadcasting.....	09498	DVS.....	04482	Marantz.....	00128	Sony.....	00000
		Elite.....	00274	Microsoft.....	01756	Sungpo.....	23376
		Emerson.....	00236	Moga Junior.....	10172	SV2000.....	07875
		Epworth.....	09234	NAD.....	00513	Sylvania.....	00024
		Funai.....	00179	NEC.....	00170	Symphonic.....	00171
		Go Video.....	00334	New Acoustic Dimension.....	05601	TCL.....	02231

## DVD

---

Aiwa.....	00406
Akai.....	00098



# UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Chongqing Telecom.....	22829	Henian Telecom.....	22846	NTT.....	04987	Sungpo.....	23376
Claritas.....	04035	Hightong.....	22738	Panasonic.....	00051	Suzhou Telecom.....	22889
Comfast.....	09855	Huawei.....	04700	Qinghai Telecom.....	22873	Technicolor.....	04758
Coship.....	02364	Hubei Telecom.....	22852	Shaanxi Telecom.....	22877	Telecom IPTV.....	09278
D'LIVE.....	10732	Hunan Telecom.....	22854	Shadow Stick.....	10003	Tianjin Unicom.....	23387
Dali Telecom.....	22832	Huzhou Telecom.....	22855	Shandong Telecom.....	22878	Tianshui Telecom.....	22893
Debao.....	10036	Inspur.....	08524	Shandong Unicom.....	23385	Toshiba.....	00156
Docomo.....	10764	iQiyi.....	09851	Shanghai Telecom.....	22880	U-max.....	31089
Feikan.....	09849	iS.....	09781	Shanxi Unicom.....	23386	Unicorn.....	03871
Fenghuo.....	08680	Japan Cable Net.....	09581	Shaoguan Telecom.....	22883	Xinjiang Mobile.....	23390
FiberHome.....	08950	Jiangsu Mobile.....	23389	Shaoxing Telecom.....	09212	Xinjiang Telecom.....	22897
Foxtel.....	01161	Jiangsu Telecom.....	22857	Sharp.....	00093	Xtreamer.....	04420
Fujian Telecom.....	22836	Jiangxi Telecom.....	22858	Shenzhen Telecom.....	09215	Yangzhou Telecom.....	08130
Gansu Telecom.....	22838	Karamay Telecom.....	22861	Sichuan Telecom.....	22885	Yishibao.....	10608
Guangdong IPTV.....	10518	Lenovo.....	08588	Skytel.....	23350	Yunnan Telecom.....	22905
Guangdong Telecom.....	22840	LG.....	00511	Skyworth.....	01424	YYF.....	10128
Guangdong Unicom.....	23383	Liantong.....	31087	Sony.....	00000	Zhejiang Telecom.....	22906
Guangxi Telecom.....	22842	Liaoning Unicom.....	23384	Souicyin.....	23175	ZTE.....	04702
Guizhou Telecom.....	22843	Medion.....	01271	Sumavision.....	10344		
Hainan Telecom.....	22844	Microsoft.....	01756				
Henan Telecom.....	22845	Mifun.....	10046				
Hengshui Unicom.....	10587	Ningxia Telecom.....	22869				

***BOSE***

©2020 Bose Corporation  
 100 The Mountain Road  
 Framingham, MA 01701-9168 USA  
 AM775720-0020 Rev. 00



775720-0020