

SoundTouch[™] 130 home theater system



オーナーズガイド

安全上の留意項目



4

このオーナーズガイドに記載された内容をよくお読みください。また、必要なときにすぐご覧になれるように、大切に保管しておくことをおすすめいたします。

正三角形に矢印付き稲妻マークが入った表示は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の 原因となる可能性があることをお客様に注意喚起するものです。

正三角形に感嘆符が入った表示は、製品本体にも表示されている通り、このガイドの中に製品の取り 」扱いとメンテナンスに関する重要な項目が記載されていることを、お客様に注意喚起するものです。

警告:

- ・火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。
- ・水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。他の電気製品と同様、製品内に液体が侵入しないように注意してください。液体が侵入すると、故障や火災の原因となることがあります。
- ・付属のリモコンの電池を交換する場合は、単三形(IEC LR06)アルカリ乾電池を使用してください。
- ・火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。

注意:

- ・許可なく製品を改造しないでください。安全性、法令の遵守、およびシステムパフォーマンスを損なう原因となり、製品保証が無効となる場合があります。
- ・大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特に長時間にわたる ヘッドホンのご使用の際は、大きな音量はお避けください。

0-3

警告:のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。

警告: この製品には磁性材料が含まれています。埋め込み型医療機器の動作に影響があるかどうか については、医師にご相談ください。

注記:

- 製品ラベルはコンソールの底面にあります。
- 万一の事故や故障に備えるために、電源プラグはよく見えて容易に手が届く位置にあるコンセントに接続してください。
- ・この製品は室内専用機器です。屋外、RV車内、船上などで使用するようには設計されていません。また、 そのような使用環境におけるテストも行われていません。
- ・付属のケーブル類は、壁内や天井裏、床下等の隠ぺい配線用ではありません。隠ぺい配線を行う際は、 お住まいの地域の法令等に準拠したケーブルや施工法をご確認ください。詳しくは専門の施工業者にご相 談ください。

安全上重要な指示

- 1. このガイドをよくお読みください。
- 2. 必要なときにご覧になれるよう、本書を保管してください。
- 3. すべての注意と警告に留意してください。
- 4. すべての指示に従ってください。
- 5. この製品を水の近くで使用しないでください。
- 6. お手入れは乾いた布を使用し、ボーズ社の指示に従って行ってください。
- 7. 通気孔は塞がないでください。ボーズ社の指示に従って設置してください。
- ラジエータ、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発する装置(アンプを含む)の近くには設置しないで ください。
- 電源アダプターやコードが踏まれたり挟まれたりしないように保護してください。特に電源プラグや テーブルタップ、機器と電源コードの接続部などにはご注意ください。
- 10. 必ずメーカーにより指定された付属品、あるいはアクセサリーのみをご使用ください。
- 11. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
- 12. サービスが必要な際には、カスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた 場合、たとえば電源アダプターやコードの損傷、液体や物の内部への落下、雨や湿気などによる水濡れ、 動作の異常、製品本体の落下などの際には、ただちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

規制に関する情報

- Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - · Reorient or relocate the receiving antenna.
 - · Increase the separation between the equipment and receiver.
 - · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For SoundTouch[™] wireless adapter:

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 8 in. (20 cm) between this device and your body.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This device complies with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for general population. It must not be colocated or be operating in conjunction with any other antennas or transmitters.



使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。 焼却しないでください。



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.



Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
		Toxic or Hazardous Substances and Elements				
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	Х	0	0	0	0	0
Metal parts	Х	0	0	0	0	0
Plastic parts	0	0	0	0	0	0
Speakers	Х	0	0	0	0	0
Cables	Х	0	0	0	0	0

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572

控えとして、製品のシリアル番号を下の欄にご記入ください。

シリアル番号は、Acoustimass®モジュールの端子盤とリモコンのケースに記載されています。

T	_	<u>،</u>	Ε.	¥		
T	ア)	ν	笛	丂	

モジュールのシリアル番号:_____

リモコンのシリアル番号:__

コンソールのシリアル番号:__

サウンドバーのシリアル番号:_____

購入日:__

このガイドとともに、ご購入時の領収証と保証書を保管することをおすすめします。

製造日

シリアル番号の太字で表記されている4桁の数字は製造日を示しています。1桁目の数字は製造年を表します。「5」は2005年または2015年です。2桁目から4桁目の数字は通し番号で月日を表します。「001」は1月1日、 「365」は12月31日です。

中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EUにおける輸入元: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland

台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

App Store は Apple Inc.のサービスマークです。

Amazon、Kindle、およびFireはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

Android および Google Play は Google Inc. の商標です。

Blu-ray Disc[™]およびBlu-ray[™]はBlu-ray Disc Associationの商標です。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標 を使用する許可を受けています。



DTSの特許については、http://patents.dts.comをご覧ください。この製品はDigital Theater Systems, Digital Surround INC.のライセンスに基づいて製造されています。DTS、DTSの記号、およびDTSと記号を組み 合わせたロゴはDTS, Inc.の登録商標です。また、DTS Digital SurroundはDTS, Inc.の商標です。 © DTS, Inc. All Rights Reserved.

HOMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIのロゴはHDMI Licensing, LLCの米国および他の国々における商標または登録商標です。

🖗 iHeart RADIO

iHeartRadioはiHeartMedia, Inc.の登録商標です。

この製品にはSpotifyソフトウェアが組み込まれており、次のサイトに掲載されたサードパーティのライセンスが適用されます。www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify は Spotify AB の登録商標です。

Sound Touch および音符と無線電波を組み合わせたデザインは、米国および他の国々における Bose Corporationの商標です。

Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。

© 2015 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

はじめに

SoundTouch™130 home theater system について	8
システムの特長	8
SoundTouch [™]	8
SoundTouch™の特長	8
内容物の確認	9
設置のためのガイド	10
システムの設置例	10

Acoustimass®モジュールのセットアップ

Acoustimassモジュールにゴム足を取り付ける	11
Acoustimassモジュールを電源に接続する	12

コンソールのセットアップ

コン	/ソールをテレビに接続する	13
	HDMI [™] ARC 端子を使用する場合	13
	テレビに HDMI™ ARC 端子がない場合	14
コン	/ソールを外部機器に接続する	14
	HDMI [™] 端子のある外部機器を接続する	14
	HDMI [™] 端子のない外部機器を接続する	15
	オーディオ機器を接続する	15
Sou	ndTouch™ワイヤレスアダプターを接続する	15

サウンドバーのセットアップ

サウンドバーを接続する1	16
サウンドバーに調整足を取り付ける	17
サウンドバーを壁に取り付ける	17

システムへの電源の接続

サウンドバーを電源に接続する	18
コンソールを電源に接続する	18

システムの起動

リモコンに電池を装着する	19
システムの電源をオンにして言語を選択する	19
サウンドを確認する	.20

目次

ADAPTiQ[®]

ADAPTiQ®自動音場補正システムを実行する	21
-------------------------	----

SoundTouch[™]のセットアップ

システムをWi-Fi®ネットワークに追加する	
既存のSoundTouch™アカウントにシステムを追加する	
SoundTouch™ appをダウンロードしてインストールする	
システムをホームWi-Fi®ネットワークに接続する	

システムの使用

リモコンについて	23
ユニバーサルリモコンをプログラムする	24
Consumer Electronics Control (CEC)機能	24
HDMI™接続機器がCEC機能に対応しているかどうか確認する	24
リモコンで接続機器を操作できるように設定する	24
外部機器の選択	26
Bose®システムに接続した機器を選択する	26
テレビに接続した機器を選択する	26
ユニバーサルリモコンの接続機器ボタンとコンソールの端子	26
デ ドネンの操作	27
SoundTouch [™]	27
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー	27
SIDE AUX	27
音量の調節	28
機能ボタン	28
他社製リモコンをプログラムする	28

SoundTouch™の使用

SoundTouch™を使用する	29
SoundTouch [™] appを使用する	29
SoundTouch [™] ソースを使用する	29

Bluetooth®

Bluetooth対応機器をペアリングする	.30
ペアリングした <i>Bluetooth[®]対応機器に接続する</i>	. 31
ぼ↓参 ボタンの操作	31
ペアリング済み機器のBluetooth®機能を使用する	31

システムの動作状態の確認

システムメニューを使用する	
エラーメッセージ	
Acoustimass®モジュールのステータスインジケーター	

お手入れについて

故障かな?と思ったら	34
コンソールでAcoustimass®モジュールを検出できない	
ADAPTiQ®自動音場補正システムのエラーメッセージ	
システムを出荷時の設定にリセットする	
リモコンの接続機器ボタンをリセットする	
Acoustimass®モジュールのサービスコネクター	
お手入れについて	
お問い合わせ先	
保証	
仕様	

付録: コンピューターを使用してセットアップする

40	セットアップに関する重要な情報
40	デスクトップコンピューターを使用してセットアップする
40	コンピューターでシステムをセットアップする

はじめに

SoundTouch[™] 130 home theater system について

SoundTouch[™] 130 home theater systemは、Bose[®]ならではの優れた音質で、ビデオ やSoundTouch[™]、*Bluetooth[®]オーディオなどをお楽しみいただけるシステムです*。

システムの特長

- Boseの高度なオーディオ処理技術により、ライブ演奏のように自然なサウンドが再生されます。
- ADAPTiQ®自動音場補正システムが最適な音質に調整します。
- システム設定と情報を表示するディスプレイが搭載されています。
- HDMI[™]接続により簡単にセットアップでき、接続した機器から高音質のオーディ オを再生できます。
- Consumer Electronics Control (CEC)機能に対応しています。
- テレビやCATV/BS/CSチューナーなど、接続機器を付属のユニバーサルリモコンで操作できます。
- ワイヤレス接続で置き場所を選ばないAcoustimass®モジュールが豊かな重低音 を再生します。
- サウンドバーは壁面に取り付けることもできます(別売キットをご利用ください)。
- SoundTouch[™]ワイヤレスアダプターを使用すると、システムでSoundTouch[™]と Bluetooth[®]を利用できます。

SoundTouch™

SoundTouch[™]は、ホームWi-Fiネットワークを通じて、お部屋を満たすクリアなサ ウンドで音楽をお楽しみいただける機能です。Wi-Fi®を使用している場合は、お気 に入りの音楽を家の中のどの場所でもすぐに再生できます。

SoundTouch™の特長

- インターネットラジオ、音楽サービス、コンピューターの音楽ライブラリなどを ワイヤレスで利用できます。
- お気に入りの音楽を自由にプリセットして、簡単にストリーミング再生できます。
- スマートフォンやタブレットからワイヤレスをセットアップできます。
- 自宅のWi-Fiネットワークにすぐに接続できます。
- Bluetooth®対応機器から音楽をストリーミング再生できます。
- 無料のSoundTouch™ appをコンピューターやスマートフォン、タブレットにインストールできます。
- 外部機器をいつでも簡単に追加して、自宅のどの部屋でも再生できます。
- さまざまな種類のBose®オーディオシステムに対応しているので、再生環境に合わせた機器を選択できます。

内容物の確認

箱の中身を取り出して、下図の付属品がすべて同梱されていることを確認してくだ さい。



🕕 電源コードはご使用の国に適したものが提供されています。

注記: 万一、開梱時に付属品の損傷や欠品などが発見された場合は、そのままの状態を保ち、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。そのままでのご使用はお止めください。

設置のためのガイド

ワイヤレス信号の干渉を回避するには、ほかのワイヤレス機器から離れた場所に設置します。金属製キャビネットや他のAV機器、熱源などから離れた場所に設置してください。キャビネットの中には置かないでください。

Acoustimass® モジュール	 Acoustimassモジュールにゴム足を取り付けて、テレビと同じ壁に沿って置くか、あるいは左右の壁沿いでテレビの近辺(テレビのある壁から見て部屋の3分の1以内の場所)に置きます。 安定した水平な面に設置してください。特に大理石やガラス、磨き上げた木などの滑りやすい表面では、音の振動でAcoustimassモジュールの位置がずれることがあります。 電源コンセントが近くにある場所に設置してください。
サウンドバー	 サウンドバーをテレビの前に置きます。 サウンドバーを戸棚の中に設置しないでください。 電源コンセントが近くにある場所に設置してください。
コンソール	 コンソールはテレビに近い場所に設置します。テレビの上には設置しないでください。 電源コンセントが近くにある場所に設置してください。
SoundTouch™ ワイヤレス アダプター	 無線の干渉を防ぐため、コンソール、Acoustimass®モジュール、 他のワイヤレス機器などから30 cm ~ 1.8 mほど離してアダプター を設置します。

システムの設置例



Acoustimassモジュールにゴム足を取り付ける

床を保護するため、Acoustimassモジュールにゴム足を取り付けます。

- **1.** Acoustimassモジュールに傷が付かないように毛布などを敷き、その上にモジュールを上下逆にして置きます。
- 2. Acoustimass モジュールの底面にゴム足を取り付けます。



- 3. ゴム足を下にしてAcoustimassモジュールを置きます。
 - **注意:** Acoustimassモジュールの前面や背面を底にした状態や、横倒し、 または天地逆の状態で使用しないでください。



 保護フィルムをすべて剥がします。保護フィルムが残っていると、オーディオ パフォーマンスが低下する原因となります。

Acoustimass®モジュールのセットアップ

Acoustimassモジュールを電源に接続する

1. 電源コードをAcoustimassモジュールの Power 端子に接続します。



2. 電源コードのプラグを壁のコンセントに差し込みます。

コンソールをテレビに接続する

テレビと接続する場合は、HDMI ARC (またはAudio Return Channel)端子をご使用ください。HDMI ARC端子がない場合は、14ページをご覧ください。

HDMI[™] ARC端子を使用する場合

Bose® HDMIケーブルを使用して、コンソールをテレビに接続します。

- 1. CATV/BS/CSチューナー、DVD/Blu-ray Disc[™]プレーヤー、ゲーム機など、 HDMIケーブルでテレビに接続されている機器を外します。
- 2. Bose® HDMIケーブルのプラグをコンソールのTV端子に接続します。



3. HDMIケーブルの反対側のプラグをテレビのHDMI端子に接続します。



テレビにHDMI[™] ARC端子がない場合

テレビにHDMI ARC端子がない場合は、HDMIケーブルのほかに、光ケーブル、 同軸ケーブル、またはアナログステレオ音声ケーブルを使用してテレビとコンソー ルを接続します。これらのケーブルを使用して接続しないと、Bose[®]システムから 音声が再生されません。

HDMIケーブル以外の接続が必要となる構成:

- 内蔵ソース(インターネットアプリケーションやOTAアンテナなど)を使用する場合
- テレビに外部機器を接続する場合

詳細については、テレビの取扱説明書をご覧ください。

ヒント: テレビに音声入力(IN)と音声出力(OUT)の両方の端子がある場合は、音声 出力(**OUT**)端子を使用してください。

コンソールを外部機器に接続する

HDMI™端子のある外部機器を接続する

HDMIケーブル(別売)を使用して、CATV/BS/CSチューナー、DVD/Blu-ray Disc[™] プレーヤー、ゲーム機などをコンソールに接続できます。外部機器にHDMI端子が ない場合の設定方法については、15ページをご覧ください。

- 1. HDMIケーブルのプラグを外部機器のHDMI (OUT)端子に接続します。
- HDMIケーブルの反対側のプラグをコンソールの対応するHDMI端子に接続します。たとえば、ゲーム機のHDMIケーブルはGAME端子に接続します。



HDMI[™]端子のない外部機器を接続する

外部機器にHDMI端子がない場合は、音声ケーブルと映像ケーブルを使用してテレビに接続します(ケーブルは別途ご用意ください)。詳細については、テレビの取扱説明書をご覧ください。

ヒント:外部機器に音声入力(IN)と音声出力(OUT)の両方の端子がある場合は、 音声出力(OUT)端子を使用してください。

オーディオ機器を接続する

メディアプレーヤーやCDプレーヤーなどのオーディオ機器にHDMI端子がない場合:

 コンソールの光ケーブル端子、同軸ケーブル端子、アナログ端子、または SIDE AUX (○)端子に接続します。

注記: 光ケーブル、同軸ケーブル、アナログ音声ケーブル、3.5 mmステレオ 音声ケーブルなどは別途ご用意ください。

2. 光入力、同軸入力、アナログ音声入力、SIDE AUX端子入力を適切なソースに設 定します。これらの設定はシステムメニューから行います(32ページを参照)。

SoundTouch[™]ワイヤレスアダプターを接続する

アダプターをコンソール背面のBose[®] Link 端子に接続します。



サウンドバーのセットアップ

サウンドバーを接続する

1. スピーカーケーブルの2極プラグをコンソールのSpeaker Connection端子に 接続します。



2. スピーカーケーブルの反対側のプラグをサウンドバーの Audio IN 端子に接続し ます。



サウンドバーに調整足を取り付ける

サウンドバーの位置を高くして下にスペースを空けるには、オプションの調整足を 取り付けます。

- 1. サウンドバーに傷が付かないように毛布などを敷き、その上にサウンドバーを 上下逆にして置きます。
- 2. サウンドバーの底面に調整足を取り付けます。



3. 調整足を下にしてサウンドバーを置きます。

サウンドバーを壁に取り付ける

サウンドバーは壁に取り付けることができます。ウォールマウントキットWB-135 をご購入の場合は、ボーズ販売店にお問い合わせいただくか、www.Bose.comにア クセスしてください。

注意:純正以外のアクセサリーを使用してサウンドバーを設置しないでください。

システムへの電源の接続

サウンドバーを電源に接続する

1. 電源コードをサウンドバーの Power 端子に接続します。



2. 電源コードのプラグを壁のコンセントに差し込みます。

コンソールを電源に接続する

1. 電源コードをコンソールのPower ~端子に接続します。



2. 電源コードのプラグを壁のコンセントに差し込みます。

リモコンに電池を装着する

1. リモコンの裏側にある電池カバーをスライドして開きます。



- 2. 付属の単三形アルカリ乾電池2本を入れます。電池ケースに表示されている+ と一の向きと、乾電池の+と一の向きを正しく合わせてください。
- 3. 電池カバーをスライドして元に戻します。

システムの電源をオンにして言語を選択する

1. リモコンの <u>いい</u> ボタンを押します。

コンソールの電源がオンになり、ディスプレイに「10 LANGUAGE (人)」と表示されます。

注記:言語の設定を終えた後は、最後に使用したソースが表示されます。



- 2. ◀ ボタンと▶ ボタンを押して、使用する言語を表示します。
- **3. Exit** ボタンを押します。
 - **ヒント:** 違う言語を選択してしまった場合は、システムメニューで (人) アイコンを探してください。

システムを操作しないで16分間経過すると、システムの電源はオフになります。 このオートオフ機能はシステムメニューで無効にできます(32ページを参照)。

システムの起動

サウンドを確認する

- 1. テレビの電源をオンにします。
- 2. CATV/BS/CSチューナーやその他の外部機器を使用する場合は、これらの機器 の電源もオンにします。

ヒント: 外部機器をテレビに接続している場合は、適切なテレビ入力を選択し ます。必要に応じて別のリモコンをお使いください。

- 3. システムの電源をオンにします。
- 4. 該当する接続機器ボタンを押します。
- 5. サウンドバーから音が出ているかどうか確認します。
 - **注記:** サウンドバーから音が出ない場合は、「故障かな?と思ったら」(34ページ)をご覧ください。
- 6. リモコンの X ボタンを押します。テレビから音が出ていないことを確認します。
 注記: テレビの内蔵スピーカーから音が聞こえている場合は、「故障かな?と思ったら」(34ページ)をご覧ください。

ADAPTiQ®自動音場補正システムを実行する

ADAPTiQ自動音場補正システムは、システムが設置されている部屋の音響条件を5つの場所で測定し、それに合わせてシステムの音場を補正します。音場補正を実行するには、お部屋を10分ほど静かな状態に保つ必要があります。

1. ADAPTiQヘッドセットを装着します。

ADAPTiQ自動音場補正システムでは、ヘッドセットに内蔵されたマイクでお 部屋の音響条件を測定し、お部屋に最適な音質を決定します。



- 2. ADAPTiQヘッドセットのケーブルをコンソールの 🔓 端子に接続します。
- **3.** リモコンの SYSTEM ボタンを押します。
- 4. ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、ディスプレイに「14 ADAPTiQ」と表示 させます。
- 5. (ぶ ボタンを押します。
- 6. 音声の指示に従い、システムの処理を完了します。
 注記: エラーメッセージが聞こえてADAPTiQシステムによる自動音場補正を 完了できない場合は、37ページをご覧ください。
- 7. ADAPTiQヘッドセットのプラグをコンソールから抜き、安全な場所に保管してください。
 - 注記:システムまたは家具を移動した場合は、ADAPTiQ自動音場補正システム を再度実行して音質を調整してください。

システムをWi-Fi®ネットワークに追加する

ネットワークに接続しているスマートフォンまたはタブレットにSoundTouch™ appをダウンロードしてインストールする必要があります。アプリを起動すると、 システムをネットワークに接続する手順が表示されます。

注記: スマートフォンやタブレットがない場合は、コンピューターでセットアップ を行います(40ページを参照)。

既存のSoundTouch™アカウントにシステムを追加する

別のシステム用にSoundTouch[™]をセットアップしてある場合は、SoundTouch[™] appを再度ダウンロードする必要はありません。

- 1. スマートフォンやタブレットで、 🛐 をタップしてアプリを起動します。
- [EXPLORE] > [設定] > [システム] > [システムの追加]の順にタップして、別の システムを追加します。

セットアップの手順はアプリに表示されます。

SoundTouch[™] appをダウンロードしてインストールする

SoundTouch[™]システムを初めてセットアップする場合は、アプリをインストールす る必要があります。スマートフォンやタブレットに**SoundTouch[™] controller app** をダウンロードします。



Bose[®] So

Bose[®] SoundTouch[™] controller app

- iOSユーザーの場合: App Storeからダウンロードします。
- Android[™]ユーザーの場合: Google Play[™]ストアからダウンロードします。
- Amazon Kindle Fireユーザーの場合: Amazon Android アプリストアからダウン ロードします。

システムをホーム Wi-Fi®ネットワークに接続する

アプリをインストールしたら、次の手順でシステムをネットワークに追加します。

1. スマートフォンやタブレットで、 🛐 をタップしてアプリを起動します。

アプリを起動すると、システムをWi-Fi®ネットワークに接続する手順が表示されます。

2. アプリに表示される手順に従い、SoundTouch[™]アカウントの作成、音楽ライブ ラリや音楽サービスの追加などのセットアップを完了します。

SoundTouch™の使用方法については、29ページを参照するか、Bose Webサイト からSoundTouch™ワイヤレスアダプター Series IIのオーナーズガイドをダウンロー ドしてください。

リモコンについて

リモコンを使用して、システムに接続した外部機器の操作、システムの音量の調節、 チャンネルの変更、再生機能の操作、CATV/BS/CSチューナーの機能の有効化、シ ステムメニューの操作などを行うことができます。



ユニバーサルリモコンをプログラムする

ユニバーサルリモコンを設定して、テレビ、CATV/BS/CSチューナー、DVD/ Blu-ray Disc[™]プレーヤー、ゲーム機、ビデオデッキなどの外部機器を操作できます。

Consumer Electronics Control (CEC)機能

システムはConsumer Electronics Control (CEC)機能に対応しています。CEC機能 を使用すると、リモコンをプログラムしなくても、HDMI[™]ケーブルで接続した複数 の機器を操作できます。CEC機能はシステムメニューで無効にできます(32ペー ジを参照)。

機器がCEC機能に対応している場合でも、メーカーによって別の名称で呼ばれていることがあります。詳細については、機器の取扱説明書をご覧ください。



ヒント: CEC機能は機器またはテレビのシステムメニューで有効にする必要があり ます。詳細については、機器の取扱説明書をご覧ください。

HDMI[™]接続機器がCEC機能に対応しているかどうか確認する

接続機器に対応するボタン(TV、CBL-SATなど)を押したときに、その機器を操作できる場合は、リモコンをプログラムする必要はありません。

- 注記: HDMI接続機器の中にはCEC機能に対応していないものもあります。詳細に ついては、機器の取扱説明書をご覧ください。
- 1. Bose®システム、テレビ、テストする接続機器の電源をオンにします。
- 2. 接続機器の機能に対応する各種ボタンを押します。
- **3.** Source ひ ボタンを押します。接続機器の電源がオフになります。

機器のいずれかの機能を操作できない場合は、リモコンをプログラムします(次 項参照)。

リモコンで接続機器を操作できるように設定する

接続機器がCEC機能に対応していない場合は、機器のメーカーの設定コードを入 力してユニバーサルリモコンを設定し、テレビ、DVD/Blu-ray Disc[™]プレーヤー、 CATV/BS/CS用チューナー、ゲーム機、HDDレコーダーなどを操作できます。接続 機器のコードは複数ある場合があります。次の手順を何度か実行して、正しいコー ドを確認してください。

接続機器のコードを確認する

- 1. 接続機器の電源をオンにします。
- 2. 付属の『ユニバーサルリモコン設定コード表』に、接続機器のメーカー名が記 載されているか確認します。

接続機器のコードを入力する

 リモコンの該当する接続機器ボタンを長押しして、6つの接続機器ボタンが点 灯したら指を放します。
 たとえば、テレビを操作できるようにプログラムする場合は、 ▼ ボタン を長押しして、6つの接続機器ボタンが点灯したら指を放します。

該当する接続機器ボタンのみが点灯します。

2. 数字キーパッドを使って、機器のメーカーの設定コードを入力し、音量+ボタンを押します。

接続機器のコードをテストする

- 1. 接続機器の基本機能をテストします。機器ごとの手順に従ってください。
 - テレビ: チャンネルボタンを押します。
 エューが表示されます。
 ボタンと
 ボタンを押して操作します。
 - CATV/BS/CSチューナー: 「「「」」 ボタンを押します。番組表が表示されます。
 イボタンと ▶ボタンを押して操作します。
 - DVD/Blu-ray Disc[™]プレーヤー: ボタンを押します。設定メニューが表示されます。
 イボタンと
 ボタンを押して操作します。
 - ゲーム機: ◀ ボタンと ▶ ボタンを押してメニューを操作します。
- 2. 接続機器の基本機能を操作できるかどうかに応じて、以下の操作を行います。
 - **リモコンで正しく操作できる場合:** ボタンを押して、設定を保存して終了します。
 - 接続機器を操作できない場合、またはリモコンが正しく機能しない場合:
 - 接続機器ボタンが点灯する場合: 音量+ボタンを押して、次のコードを試します。「接続機器のコードをテストする」の手順1と2を繰り返します。
 この手順は30回以上繰り返す必要がある場合もあります。機器のコードをすべて試し終わったら、6つのボタンが3回点滅します。
 - 接続機器ボタンが点灯しない場合: リモコンのプログラムモードが解除されています。「接続機器のコードを入力する」の手順1と2、および「接続機器のコードをテストする」の手順1と2を繰り返します。
- **注記:** 一部の機器はユニバーサルリモコンに対応していない場合があります。詳細 については、機器の取扱説明書をご覧ください。

システムの使用

外部機器の選択

操作の対象となる機器を切り替えるには、リモコンの接続機器ボタンのうち該当す るものを押します。操作を始める前に、接続機器を操作できるようにリモコンを設 定します(24ページを参照)。

Bose®システムに接続した機器を選択する

機器がコンソールに接続され、CEC機能を使用していない場合は、次の手順に従っ てコンソールを適切なモードに設定し、接続機器の電源をオンにします。

- 1. システムの電源をオンにします。
- 2. 操作したい接続機器に対応する「接続機器ボタン(TV、CBL/SATなど)」を押し ます。

接続機器ボタンが点灯します。

3. Source () ボタンを押します。

接続機器の電源がオンになります。

テレビに接続した機器を選択する

外部機器をテレビに接続している場合は、次の手順に従って適切なテレビ入力を選 択します。

1. システム、テレビ、外部機器の電源をオンにします。

TV Input ボタンを押して、適切なテレビ入力を選択します。
 接続機器用の入力を選択するには、TV Input ボタンを何回か押す必要がある場合もあります。
 一部のテレビでは、TV Input ボタンを押すとメニューが表示されます。リモコンを使用して適切なテレビ入力を選択し、このメニューを閉じます。

ユニバーサルリモコンの接続機器ボタンとコ ンソールの端子

リモコンの接続機器ボタンは、コンソールの背面にある端子に対応しています。 たとえば、BD-DVD ボタンはBD-DVD HDMI端子に対応しています。

接続機器ボタンを押すと、対応する端子に接続されている任意の機器を操作できます。2台目のDVD/Blu-ray Disc™プレーヤーをCBL-SAT端子に接続している場合、 プレーヤーを CBL-SAT ボタンで操作できます。

注記: リモコンをプログラムする際には、接続した端子の種類ではなく、使用する 機器に対応している設定コードを使用してください。

『『 ボタンの操作

このマルチファンクションボタンを使用すると、システムで音楽を再生できます。

- システムのSoundTouch[™]ソースを操作できます
- Bluetooth®対応機器を接続して音楽をストリーミング再生できます
- SIDE AUX 端子に接続した機器を使用できます

「家」ボタンを押すと、SoundTouch™(家)、Bluetooth(\$)、SIDE AUX(3) 端子が切り替わります。

SoundTouch™

ソースの再生やプリセットなど、SoundTouch™の機能の一部をシステムで操作できます。「SoundTouch™の使用」(29ページ)をご覧ください。

Bluetooth®ワイヤレステクノロジー

システムにはBluetoothワイヤレステクノロジーが搭載されており、Bluetooth対応 機器の音楽をストリーミング再生でお楽しみいただけます。接続した機器は最大8 台までペアリングリストに保存されます。31ページをご覧ください。

SIDE AUX

コンソールの側面には、3.5 mmステレオ音声ケーブルを接続できる 🖗 端子が あります。この端子を音声入力用に設定すると、 🗊 🖹 ボタンで切り替えて、 接続した機器の音楽を再生できます。端子の設定を変更する方法については、 「5 SIDE AUX」(32ページ)をご覧ください。

システムの使用

音量の調節

リモコンで次のように操作します。

- +ボタンを押すと、音量が段階的に上がります。
- ーボタンを押すと、音量が段階的に下がります。
- 💐 ボタンを押すと、音声がミュート(一時消音)またはミュート解除されます。
- **注記:** テレビのスピーカーから音が聞こえている場合は、「故障かな?と思ったら」 (34ページ)をご覧ください。

機能ボタン

リモコンの赤、緑、黄、青の各ボタンは、CATV/BS/CSチューナー、Blu-Ray Disc™ プレーヤー、文字多重放送などのカラーボタンの機能に対応しています。

- CATV/BS/CSチューナーやBlu-Ray Disc™プレーヤーの機能については、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 文字多重放送では、画面のページ番号、見出し、ショートカットなど、カラーボ タンで操作できる機能に対応しています。
- テレビからAAC+1音声が供給された場合、リモコンの緑ボタンを5秒間長押しするたびに主音声、副音声、主+副音声に切り替わります。

他社製リモコンをプログラムする

CATV/BS/CSチューナーのリモコンなど、Boseリモコン以外のリモコンをプログ ラムしてシステムを操作できます。手順については、リモコンの取扱説明書や、ケー ブルテレビや衛星放送のWebサイトをご覧ください。

プログラムが完了すると、電源のオン/オフや音量の調節など、基本的な機能を他 社製リモコンで操作できるようになります。

SoundTouch™を使用する

SoundTouch[™]アカウントを作成したら、システムでSoundTouch[™]を使用できます。 SoundTouch[™]には、SoundTouch[™] appやリモコンの **『**】 ボタンからアクセス できます。

SoundTouch™の使用方法を確認するには、Bose WebサイトからSoundTouch™ワイ ヤレスアダプター Series IIのオーナーズガイドをダウンロードしてください。

SoundTouch[™] app を使用する

SoundTouch[™] appは、スマートフォンやタブレット、コンピューターなどから SoundTouch[™]を操作するためのソフトウェアです。このアプリを使用すると、スマー トフォンやタブレットなどでSoundTouch[™] systemの機能を遠隔操作できます。

- お気に入りの音楽を簡単にプリセットに登録できます。
- インターネットラジオ、音楽サービス、コンピューターの音楽ライブラリを利用 できます。
- システム設定を管理できます。

SoundTouch[™]ソースを使用する

SoundTouch™をセットアップすると、システムの機能の一部をリモコンで操作できるようになります。

- 音楽をプリセットに登録して、数字キーパッドの1~6キーを押して再生できます。
- ・ 音楽の再生に関する操作を行えます(再生、一時停止、停止、次のトラックへの スキップなど)。

SoundTouch[™]を起動するには:

リモコンの (デ) ボタンを押します。

ディスプレイに「SOUNDTOUCH」というメッセージが表示されます。

Bluetooth対応機器をペアリングする

Bluetooth®ワイヤレステクノロジーにより、Bluetooth対応のスマートフォン、タ ブレット、コンピューター、その他のオーディオ機器の音楽をSoundTouch[™]シス テムでストリーミング再生できます。Bluetooth対応機器であれば、ゲストのスマー トフォンやタブレットなど、SoundTouch[™]に登録していない機器の音楽でもスト リーミング再生できます。

Bluetooth対応機器から音楽をストリーミング再生するには、機器とシステムをペアリングする必要があります。

- 1. リモコンの 「「*」ボタンを押して、ディスプレイにBluetoothのペアリン グに関するメッセージが表示されたら放します。

ペアリングを行う前に、ディスプレイに*Bluetooth*のペアリングに関するメッセージが表示されていることを確認してください。

- 2. Bluetooth[®]対応機器のBluetooth機能をオンにします。
 - **ヒント:** 通常、Bluetooth機能は設定メニューにあります。設定メニューは、 ほとんどの機器でホーム画面に歯車のアイコン(**ひ**)で表示されてい ます。



3. 機器リストからSoundTouch[™]システムを選択します。

ペアリングすると、機器リストのSoundTouch™システムの名前が接続済みと 表示されます。

4. Bluetooth対応機器の音楽をシステムでストリーミング再生します。

機器をペアリングできない場合

システムのBluetoothペアリングリストの消去が必要となる場合があります(詳しく は、「故障かな?と思ったら」(34ページ)をご覧ください)。リストを消去してから、 もう一度ペアリングしてみてください。

ペアリングしたBluetooth®対応機器に接続する

Bluetooth[®]対応機器の音楽をシステムでストリーミング再生できます。ペアリングした機器の音楽をSoundTouch[™]システムでストリーミング再生する方法は2通りあります。

システムのペアリングリストに複数の機器が保存されている場合、ペアリング済みの機器を接続するまでに1、2分かかることがあります。接続状態はシステムのディスプレイに表示されます。

「ミ」* ボタンの操作

 リモコンの 「「」
 ボタンを押して、ディスプレイにBluetoothの接続に関 するメッセージが表示されたら放します。

システムは、最後にストリーミング再生していた機器に接続されます。

 接続した機器で音楽を再生します。
 ヒント:ペアリング済み機器を接続したら、 デー ボタンを押す必要はあり ません。

ペアリングした機器の音楽をストリーミング再生できない場合

SoundTouch[™]システムと機器の接続が解除されている場合があります。システムの ディスプレイを確認してください。ペアリング済み機器がシステムの通信範囲外に ある場合は、通信範囲内まで機器を移動します。

ペアリング済み機器のBluetooth®機能を使用する

- 1. Bluetooth対応機器のBluetooth機能をオンにします。
- 2. 機器リストから Sound Touch[™]システムを選択します。
- 3. 接続したら、Bluetooth対応機器の音楽をシステムでストリーミング再生します。

システムの動作状態の確認

システムメニューを使用する

システムメニューを使用して、音量レベルの調節、オートオフ機能などの機能のオン/オフ、表示言語の変更、特定機器の同軸/アナログ/光入力の設定、ADAPTiQ®自動音場補正システムの実行、Acoustimass®モジュールとコンソールのペアリング、システムの出荷時設定へのリセットなどを実行できます。

- **1.** リモコンの SYSTEM ボタンを押します。
- 2. ▲ ボタンと ▼ ボタンを押して、システムメニューを順送りします。
- 3. ◀ ボタンと▶ ボタンを押して、設定を調整します。
- **4.** *、* ボタンを押します。

ディスプレイ	システムの状態
1 AUDIO COMP	Off : (デフォルト)音声モードの調整を行いません。
	Enhance dialogue (台詞の強調): 音量が低く設定されている場合は、 台詞の音量を相対的に高くし、音量が高く設定されている場合は、 音声全体をそのまま再生します。
	Smart volume (スマートボリューム): 映画の中で音が非常に大きな シーンと静かなシーンの音量差が少なくなるように、自動的に調整し ます(深夜など、音量設定を小さくした状態で映画鑑賞をしたい場合 に便利です)。
	注記: SoundTouch [™] 、Bluetooth [®] 、または [⊕] 端子に接続した機器では、 台詞の強調機能とスマートボリューム機能は使用できません。
2 AUDIO/VIDEO SYNC	音声の聞こえるタイミングを調整し、映像の動きと音声を合わせます。
3 HDMI-CEC	Default On (デフォルト オン) : (デフォルト) CEC機能を有効にしま す(24ページを参照)。
	Alternate On (オルタネート オン): CEC機能によって、接続機器が 意図せず切り替わってしまう不具合を防ぎます(34ページを参照)。
	Off : CEC機能を無効にします。
4 AUTO OFF	Enable (有効): (デフォルト) システムを操作しないで(システムから 音声が再生されないで) 16分間経過すると、システムの電源がオフに なります。
	Disable (無効) : システムの電源を自動的にオフにしません。
5 SIDE AUX	Audio in (外部入力) : 🔐 端子を外部機器用に設定します。
	Headphones (ヘッドホン): (デフォルト) 💮 端子をヘッドホン出力 用に設定します。
	注記: ヘッドホン用に設定した端子にケーブルを接続すると、サウンドバーがミュートされます。使用しない場合はヘッドホンを外してください。
6 BASS LEVEL	低音部の補正を行います。
7 TREBLE LEVEL	高音部の補正を行います。

ディスプレイ	システムの状態
8 CENTER LEVEL	映画やテレビ番組の台詞の音量を上げたり下げたりします。
9 SURROUND LEVEL	使用できません。
10 LANGUAGE (။ ဦ	コンソールとADAPTiQ自動音場補正システムで使用する言語 を変更します。
11 SET OPTICAL INPUT	光ケーブル端子に接続された機器を自動/TV (デフォルト)、 CBL SAT、BD DVD、GAME、またはAUXのいずれかに設定し ます。
12 SET COAXIAL INPUT	同軸ケーブル端子に接続された機器を自動/TV (デフォルト)、 CBL SAT、BD DVD、GAME、またはAUXのいずれかに設定し ます。
13 SET ANALOG INPUT	アナログ端子に接続された機器を自動/TV (デフォルト)、CBL SAT、BD DVD、GAME、またはAUXのいずれかに設定します。
14 ADAPTIQ	ADAPTiQによる音場補正を開始します。
15 PAIR ACOUSTIMASS	Acoustimass®モジュールをシステムに接続し直します。
16 FACTORY RESET	システムメニューとADAPTiQ自動音場補正システムを出荷時 の設定に戻します。

エラーメッセージ

ディスプレイ	システムの状態
ERROR Cannot find Acoustimass	Acoustimass®モジュールがコンソールに接続されていません。
ERROR Cannot find soundbar	サウンドバーがコンソールに接続されていません。
<接続機器名> No signal	機器がコンソールに接続されていないか、コンソールに接続 されている機器の電源がオフになっています。
SIDE AUX Nothing connected	コンソールの 🔒 端子に機器が接続されていません。
ERROR Call Bose	カスタマーサービスへお問い合わせください。連絡先につい ては、日本語オーナーズガイドの「お問い合わせ先」をご覧 ください。

Acoustimass®モジュールのステータスインジ ケーター

Acoustimassモジュールの背面にあるステータスインジケーターには、システムの 動作状態が表示されます。

インジケーターの表示	Acoustimassモジュールの状態
オレンジ	コンソールに接続されています。
オレンジの点滅	コンソールへの接続が解除されています。
オレンジの遅い点滅	コンソールへのワイヤレス接続を行える状態にあります。
赤	システムエラーです。

故障かな?と思ったら

トラブル	対処方法
電源が入らない	 Acoustimass®モジュールとコンソールの電源コードをしっかりと接続します。 Acoustimassモジュール、サウンドバー、コンソールの電源コードを電源コンセントに接続し直します。 リモコンを使用してシステムの電源をオンにします。
音が出ない	 システムのミュートを解除します。 音量を上げます。 Acoustimassモジュール、サウンドバー、コンソールを通電している電源 コンセントに接続します。 スピーカーケーブルをSpeaker Connections端子に接続します。Bose® Link端子には接続しないでください。 HDMI™ケーブルをテレビのARCまたはAudio Return Channelと表示され ている端子に接続します。テレビにHDMI ARC端子がない場合は、HDMI ケーブルのほかに音声ケーブルを使用します(14ページを参照)。 追加の音声ケーブルを使用する場合は、テレビの音声出力(Outputまたは OUT)端子に接続します。音声入力(InputまたはIN)端子には接続しないで ください。 サウンドバー、テレビ、接続機器のケーブルをしっかりと接続します。 外部機器をテレビに接続している場合は、適切なテレビ入力を選択します (26ページを参照)。 CEC機能の「Alternate On (オルタネート オン)」と「Default On (デフォル トオン)」を切り替えます(32ページを参照)。 使用しない場合はヘッドホンを外します。 ① 端子に機器を接続している場合は、システムメニューでAudio inを有 効にします(32ページを参照)。 ① 端子にへッドホンを接続している場合は、システムメニューで Headphonesを有効にします(32ページを参照)。 エラーメッセージ「Cannot find Acoustimass」が表示された場合は、 Acoustimassモジュールとコンソールをペアリングします(37ページを 参照)。
テレビから音が 出る	 HDMIケーブルをテレビのARCまたはAudio Return Channelと表示されている端子に接続します(使用できる場合)。 テレビの内蔵スピーカーをオフにします(テレビの取扱説明書を参照)。 テレビの音量を最小に設定します。
映像が出ない、 画質が悪い	 別の機器に切り替えてから問題のある機器に戻して、再度信号を安定させてみます。 問題のある機器のHDMIケーブルを外してから接続しなおします。 コンソールとテレビを接続しているHDMIケーブルを外してから接続しなおします。 問題のある機器、テレビ、コンソールの電源をオフにしてから再度オンにします。 光ケーブル端子、アナログ端子、または同軸デジタルケーブル端子をHDMI[™]接続機器のいずれかに割り当てている場合は、システムメニューを使用して、設定を「自動/TV (デフォルト)」に戻します。33ページをご覧ください。

トラブル	対処方法
リモコンが正し く機能しない とがある、 はまったく 機能 しない	 電池ケースに表示されている+と-の向きと、乾電池の+と-の向きを正しく合わせてください(19ページを参照)。 電池を交換します(19ページを参照)。 リモコンの音量ボタンを押して、正しい接続機器ボタンが点滅するかどうか確認します。 コンソールから保護フィルムを剥がします。 CEC機能を使用している場合: リモコンをコンソールに向けます。 「Alternate On」に設定します(32ページを参照)。 システムのCEC機能を無効にし(32ページを参照)、リモコンで接続機器を操作できるように設定します(24ページを参照)。 リモコンで接続機器を操作できるように設定している場合: リモコンを操作する接続機器に向けます。 機器のメーカーの設定コードを正しく入力したことを確認します。 リモコンに別のコードを入力してプログラムします(24ページを参照)。
システムが正し い接続機器に同 期しない/しば らくしてから使 用しない接続機 器に切り替わる (CEC)	 「Alternate On」に設定します(32ページを参照)。 接続機器のCEC機能を無効にします(詳細については、機器の取扱説明書をご覧ください)。 システムのCEC機能を無効にし(32ページを参照)、リモコンで接続機器を操作できるように設定します(24ページを参照)。
CEC機能が正し く動作しない、 またはまったく 動作しない	 「Alternate On」に設定します(32ページを参照)。 接続機器のCEC機能を無効にします(詳細については、機器の取扱説明書をご覧ください)。 システムのCEC機能を無効にし(32ページを参照)、リモコンで機器を操作できるように設定します(24ページを参照)。
音質が良くない、 音が歪む	 システムから保護フィルムをすべて剥がします。 サウンドバー、テレビ、接続機器のケーブルをしっかりと接続します。 エラーメッセージ「Cannot find Acoustimass」が表示された場合: Acoustimass®モジュールを電源に接続します。 Acoustimassモジュールとコンソールをペアリングします(37ページを参照)。 アナログ端子または G 端子を使用している場合は、接続機器の音量を下げます。 システムを出荷時の設定にリセットして(38ページを参照)、ADAPTiQ® 自動音場補正システムを実行します(21ページを参照)。
音が途切れる	 サウンドバー、テレビ、接続機器のケーブルをしっかりと接続します。 無線ルーター、コードレス電話、テレビ、電子レンジなど、干渉が発生する可能性のある機器からシステムを離します。 CEC機能の「Alternate On (オルタネートオン)」と「Default On (デフォルトオン)」を切り替えます(32ページを参照)。

お手入れについて

トラブル	対処方法
ネットワークの セットアップを 完了できない	 システムを電源に接続します。 正しいネットワーク名を選択して、パスワードを入力します。 機器とSoundTouch™システムを同じWi-Fi®ネットワークに接続します。 ワイヤレスアダプターがルーターの通信範囲内にあることを確認します。 セットアップに使用する機器(携帯端末やコンピューター)のWi-Fi機能を有効にします。 ネットワーク名が表示されない、または非表示に設定されている場合は、 [ホームWi-Fiネットワークに接続します]画面で[別のネットワークに手動で接続する]を選択します。 開いている他のアプリケーションを終了します。 開いている他のアプリケーションを終了します。 セットアップにコンピューターを使用している場合は、ファイアウォールの設定をチェックして、SoundTouch™ appとSoundTouch™ミュージック サーバーが許可されるプログラムであることを確認します。 www.SoundTouch.comにアクセスしてインターネット接続をテストします。 携帯端末またはコンピューターとルーターを再起動します。 アプリをアンインストールし、アダプターを出荷時の設定に戻してから、 セットアップをやり直します。
<i>Bluetooth</i> ®対応機 器の音楽を再生 できない	 システムでの操作: 機器をペアリングします(30ページ)。 別の機器をペアリングしてみてください。 「音が出ない」をご覧ください。 SoundTouch™のセットアップを行ってから、すべてのシステムで更新を実行します。 SoundTouch™ appを使用して、システムのペアリングリストを消去します。 [EXPLORE] > [設定] > [システム]に移動し、SoundTouch[™] systemを選択します。 Bluetooth®の項目を開いて、ペアリングリストを消去します。 モバイル機器で以下の操作を行います。 Bluetooth機能を無効にしてから、再度有効にします。 Bluetooth対応機器の取扱説明書をご参照ください。

コンソールでAcoustimass®モジュールを検出できない

Acoustimassモジュールとコンソールは、工場出荷時にペアリングが済まされてい ます。ただし、ディスプレイにエラーメッセージ「Cannot find Acoustimass」が 表示される場合は、次のペアリング手順を実行します。

- 1. Acoustimassモジュールの電源を抜きます。
- **2.** リモコンの SYSTEM ボタンを押します。
- 3. ▼ ボタンを押して、ディスプレイに「15 PAIR ACOUSTIMASS」と表示させます。
- **4.** (**) ボタンを押します。

Plug in Acoustimass とディスプレイに表示されます。

5. 電源コードのプラグを壁のコンセントに差し込みます。

Acoustimassモジュールがコンソールに接続されると、ディスプレイに 「**Pairing complete**」と表示されます。

ADAPTiQ[®]自動音場補正システムのエラーメッセージ

音声ガイドから以下のエラーメッセージが聞こえる場合があります。

エラーメッセージ	トラブル	対処方法
1	ADAPTiQ用ヘッドセットのマ イクで音声を検出できません。	 スピーカーケーブルをすべてしっかり と接続します。 ADAPTiQ用ヘッドセットの上部にあ るマイクの開口部が塞がれてないこと を確認します。 ADAPTiQ用ヘッドセットが破損して いる可能性があります。ボーズ株式会 社カスタマーサービスに連絡してヘッ ドセットを交換してください。連絡先 については、日本語オーナーズガイド の「お問い合わせ先」をご覧ください。
2	室内の雑音が大きすぎます。	室内が静かになったら、ADAPTiQ自動 音場補正システムを再起動します。
3	ADAPTiQ用ヘッドセットが スピーカーに近すぎます。	ADAPTiQ用ヘッドセットを装着したま まスピーカーから離れた場所まで移動し ます。
4	リスニングポジション同士が 近すぎます。	前のリスニングポジションから30~ 60 cm離れた場所に移動します。
5	ADAPTiQ用ヘッドセットが動 いたために測定できません。	測定中は、頭を動かさないようにしてく ださい。

問題を解決した後で、ADAPTiQ自動音場補正システムを再起動する必要があります(21ページを参照)。

このほかのエラーメッセージが聞こえた場合は、ボーズ株式会社カスタマーサービ スに連絡して指示を受けてください。連絡先については、日本語オーナーズガイド の「お問い合わせ先」をご覧ください。

注記: ワイヤレス信号の干渉が大きい場合の別の接続方法については、カスタ マーサービスにお問い合わせください。

システムを出荷時の設定にリセットする

問題を解決するために、システムメニューとADAPTiQ®自動音場補正システムを出 荷時の設定に戻します。

- **1.** リモコンの SYSTEM ボタンを押します。
- 2. ▼ボタンを押して、ディスプレイに「16 FACTORY RESET」と表示させます。
- **3. [5**]ボタンを押します。

システムがリセットされます。

4. ADAPTiQ自動音場補正システムを実行します(21ページを参照)。

リモコンの接続機器ボタンをリセットする

リモコンの接続機器ボタンに問題がある場合は、接続機器ボタンを出荷時の設定に リセットします。

この手順を実行すると、接続機器ボタンはCEC機能モードに設定されます。

1. リモコンの該当する接続機器ボタンを長押しして、6つの接続機器ボタンが点 灯したら指を放します。

該当する接続機器ボタンのみが点灯します。

2. 数字キーパッドを使って、「0140」と入力します。

Acoustimass®モジュールのサービスコネクター

サービスおよびデータコネクターはサービス専用です。これらのコネクターにケー ブルを接続しないでください。



お手入れについて

- システムの外装は柔らかい布でから拭きしてください。
- システムの近くでスプレーを使用しないでください。溶剤、化学薬品、またはア ルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。
- 開口部に液体が入らないようにしてください。

お問い合わせ先

トラブル解決のための詳細情報は、以下の方法で入手できます。

- SoundTouch.comにアクセスします。
- カスタマーサービスへお問い合わせください。
 専用ナビダイヤル 0570-080-021

保証

製品保証の詳細は (http://bose.co.jp/rep)をご覧ください。製品のご登録をお願いい たします。登録は、http://global.Bose.com/registerから簡単に行えます。製品を登 録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

本製品に付属の保証書に記載された内容は、オーストラリアおよびニュージーランドでは適用されません。

仕様

Acoustimass®モジュール 電源定格: 100V ~ 50/60 Hz 150W

コンソール 電源定格: 100V ~ 50/60 Hz 60W

サウンドバー 電源定格: 100V ~ 50/60 Hz 60W

付録: コンピューターを使用してセットアップする

セットアップに関する重要な情報

- スマートフォンやタブレットではなく、コンピューターからシステムをセット アップすることもできます。
- Wi-Fi®ネットワークに接続しているコンピューターを使用します。
- 音楽ライブラリが保存されているコンピューターを使用してください。
- 付属のUSBケーブルが必要です。*
- アプリでUSBケーブルを接続する指示が表示されるまで、ケーブルを接続しないでください。
- ★ システム背面のSETUP A USB端子はコンピューターによるセットアップ専用です。USB端 子はスマートフォンやタブレットなどの充電には使用できません。

デスクトップコンピューターを使用してセットアップする

デスクトップコンピューターを使用している場合は、コンソールとSoundTouch™ ワイヤレスアダプターを一時的にコンピューターの近くに移動し、システムをセッ トアップします。セットアップの最中に、USBケーブルで一時的にコンピューター とワイヤレスアダプターを接続するよう、アプリに指示が表示されます。

セットアップが完了したら、USBケーブルとコンソールをコンピューターおよび電源から取り外して、システムを元の場所に戻してください。

コンピューターでシステムをセットアップする

1. コンピューターでWebブラウザーを開いて、次のURLにアクセスします:

SoundTouch.com/app

ヒント: 音楽ライブラリが保存されているコンピューターを使用してください。

- 2. SoundTouch[™]アプリをダウンロードして実行します。
- システムをホームネットワークに接続します(22ページを参照)。 セットアップの手順はアプリに表示されます。





©2015 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM740982 Rev. 00