

ControlSpace® SP-24 エディター ソフトウェア ユーザーズガイド

Table of Contents

はじめに	4
その他の情報	4
準備	5
最小システム要件	5
ソフトウェアのインストール	5
機器の接続	5
ソフトウェアインターフェイス	8
SP-24 エディターのユーザーインターフェイス	8
概要	8
ユーザーインターフェイスの主要部	9
音声信号プロセスマップ・・・・・・	9
入出力レベルメーター	10
プロセスコントロールパネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
ツールバー	11
メニュー	12
File メニュー	12
SP-24 メニュー	12
Help メニュー	13
SP-24 processor の設定	14
信号プロセス機能	14
入力レベルコントロール・・・・・・	14
ルーター	15
入力/出力 9 バンドデュアル EQ	15
グラフィック EQ モード	15
パラメトリック EQ モード	16
バンドパスクロスオーバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
ボーズスピーカー EQ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
信号ディレイ	18
出力信号リミッター	18
出力レベルコントロール	20
シーンの活用	20
シーンの活用	20
新しいシーンの作成	21
シーンの保存	21
シーンを開く	21

木休からのシーンの削除
本体がらのシーンの削除 22
エディターソフトウェアからのシーンの呼び出し
シーンファイルの SP-24 本体への保存
アプリケーション例 ····································
アプリケーション例
デュアルモノ設定
ボーズベースアレイ設定
メンテナンス
SP-24 ファームウェアの更新 ······ 29
ボーズスピーカー EQ データベースの更新
既存のシステムを SP-24 sound processor でアップグレードする 36

はじめに

ControlSpace[®] SP-24 エディターソフトウェアは、SP-24 sound processor が持つ全ての信号処理機能 ヘパソコンからアクセスする事を可能にするソフトウェアです。SP-24 エディターソフトウェアを使用 する事により、オンライン/オフラインいずれの状況においても、各種信号処理パラメータの設定ある いはカスタムシーンとしての保存が可能となります。また、本ソフトウェアを使用して、SP-24 sound processor のファームウェアやボーズスピーカー用イコライジングデータを更新する事ができます。



ControlSpace SP-24 sound processor は、SP-24 エディターソフトウェアでのみ設定を行う ▲ 事ができます。ControlSpace Designer ソフトウェアでは設定は行えません。

その他の情報

ControlSpace SP-24 sound processor の操作や設定に関する情報については、弊社ウェブサイト(Bose. co.jp)をご覧ください。

準備

最小システム要件

- Microsoft[®] Windows[®] XP Professional サービスパック 2 以降
- ・ Microsoft Windows 7 Professional あるいは Ultimate
- ・ Intel® Pentium®4 850MHz プロセッサーあるいは上位のプロセッサー
- 最小画面解像度 1,280 × 768 ドット
- 512 MB RAM
- 100 MB のディスク空き容量

ソフトウェアのインストール

1. SP-24_Setup.exe をダブルクリックし、ControlSpace SP-24 エディターソフトウェアのインストールを開始します。

🕞 Bose SP-24 Editor 1.0 Setup	
BOSE	Welcome to the Bose SP-24 Editor 0.0 Setup Wizard
	This wizard will guide you through the installation of Bose SP-24 Editor 1.0. It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer. Click Next to continue.
Nullsoft Install System v2.46	Next > Cancel

図 1.1 インストーラー画面

- 2.Next をクリックすると、インストールが始まります。
- 3. コンピューター上に表示される指示に従って、ControlSpace SP-24 エディターソフトウェアをインストールします。

4. インストールが完了したら、Finish をクリックします。



図 1.2 SP-24 エディター 1.0 のセットアップ

機器の接続

SP-24 エディターソフトウェアは、標準的なインターフェイスデバイスである USB コントローラーを使用し、USB 接続でプロセッサーと通信を行います。パソコンとの間で接続が確立すると、プロセッサーは自動的に認識され、利用可能なデバイスとしてリストに加えられます。

パソコンとの間で USB 接続を行い、プロセッサーの電源をオンにすると、プロセッサーは SP-24 エディ ターソフトウェアによって操作できるようになります。

1) SP-24 とパソコンとの間で、USB 経由で接続が確立します。SP-24 の電源がオンになってお りパソコンに認識されている事を確認します。

Good and Hardware and Sound > Devices and Printers > + +	Search Devices and Pri	nters	٩
Add a device Add a printer		-	0
Devices (8)			
Printers and Faxes (7)			
Unspecified (2)			-
HASP HL 3.25 SP-24			
17 items			

図 1.3 デバイスとプリンターパネル

- SP-24 プロセッサーが自動的に検出され、接続が確立します。 SP-24 Edito File SP-24 6 DD Store Clear SP-24 processor Hardware Present Indicator Connection Status Band Pass 1 Bose Speaker EQ 1 Zone EQ 1 Input EQ 8 0-hA h B 10.04 Out 2 Out 3 Out 4 I 12-4 -12-I 6-I -18-0--24ε. -12--30--18-36 42 -24-Store/Retreive Settings Progress -43 dBFS. dBFS Limiter 2
- 2) エディターソフトウェアを起動します。

図 1.4 SP-24 エディターソフトウェアの接続

3) SP-24 sound processor との接続が完了し、設定や操作が可能となります。

SP-24 Editor				
	Sunday AM	Store		SP-24 processor
Input A 0.0 dB	A	Scene Selection Displays Currently Active Scene	Delay 1 Delay	Cutox Gan 1 D-D 0.0 dB
input B 0.0 dB	>-b hout EQ B	2	Delay 2 Delay	P-D 0.0 dB
		3 >	Delay 3 Limter 3 D-D 0.0 msec D-D 0.0 dBFS	P-I> 0.0dB >
		4 DS 1007/SE	Delay 4 Limiter 4 >> 54.5 msec >> -6.0 dBFS	Cucous Gen 4
o-In A _In B		Bose Speaker EQ		18-0ut 1 Out 2 Out 3 Out 4
		MA12 ST WALL Bypass		12
-12				6
-18		Bose Speaker EQ 2 MA12 ST WALL Bypass		0
-24		,		4
-30		Bose Speaker EQ 3		-12
-36		MU 160 Hz LP Uypass		-18
-42		Bose Speaker EQ 4 DS100F/SE Bypass		- 24
48-dBFS dBFS				-30-dBu dBu dBu dBu
Ready				

図 1.5 SP-24 エディターインターフェイス

ソフトウェアインターフェイス

SP-24 エディターのユーザーインターフェイス

概要

説明を開始するにあたり、まず スタート > すべてのプログラム > Bose > Bose SP24 Editor の順にパソ コンを操作して、SP-24 エディターソフトウェアを起動してください。

1

2

3

ユーザーインターフェイスは、大きく分けて3つの部分から成り立っています。

- 音声信号プロセスマップ
- 入出力レベルメーター
- ・ プロセスコントロールパネル

アプリケーションメニューおよびツールバーから追加の機能を使用する事ができますが、主要な機能は これら3つの部分により提供されています。



図 2.1 ユーザーインターフェイス

ユーザーインターフェイスの主要部

音声信号プロセスマップ 1

音声信号プロセスマップ 1 はユーザーインターフェイスの中心となる部分であり、SP-24 プロセッサー が使用可能な音声信号プロセスの機能を表示しています。また、個々のプロセスブロック間の配線は、 プロセッサー内部の音声信号の流れを表しています。各プロセスブロックの機能を設定する場合は、ま ず対象となるプロセスブロックを選択し、続いて音声信号プロセスマップの下に表示されるプロセスコ ントロールパネル 3 を操作します。

個々のプロセスブロックの状態は、以下のように表示されます。

ブロックタイプ	動作中	非動作中	右クリック オプション
Input & Output	Input B 0.0 dB 現在の信号レベルの表示	Input B 0.0 dB 出力ミュート	パラメータの コピー/ペースト ミュート 入/切
Input & Zone DualEQ	<mark>Input DualEQ B</mark> ▷	Input DualEQ B	パラメータの コピー/ペースト 無効 (バイパス)/有効
Router	Router A 1 > B 2 > 3 > 4 >	Router A 1 ► B 2 ► 3 ►	なし
Band Pass	Band Pass 1 ▷	Band Pass 1	パラメータの コピー/ペースト 無効 (バイパス) [/] 有効



表1 プロセスブロックの状態を表示させ設定を行う方法

入出力レベルメーター 2

音声信号の入力および出力レベルが、プロセスコントロールパネル部の左右に表示されます。入力信号 レベルメーターは、最大入力レベル設定で規定された値を元に、信号レベルを dBFS で表示します。また 出力信号レベルメーターは、プロセッサーの出力レベルを dBu で表示します。



図 2.2 入出力レベルメーター

プロセスコントロールパネル </u>

プロセスコントロールパネルは、選択した信号プロセスブロックの制御機能を表示します。プロセスブロックが選択されていない場合、プロセスコントロールパネルには何も表示されません。



図 2.3 プロセスコントロールパネル

ツールバー

ツールバー上のアイコンをクリックする事により、SP-24 エディターソフトウェアの共通機能にすばや くアクセスできます。

アイテム		機能
新しいシーン作成用 アイコン		全ての信号処理パラメータをデフォルト値にリセットします。
シーンを開く時の アイコン		新たにシーンファイルを開き、SP-24 プロセッサーに適用し ます。
シーンを保存する時 のアイコン		現状の信号処理パラメータを、シーンとしてローカルディス クに保存します。
オンラインにする 時のアイコン	11	オフライン状態のアイコンをクリックしてハードウェアをオン ラインに切り替えます(トグル操作)。
オフラインにする 時のアイコン	ł	オンライン状態のアイコンをクリックしてハードウェアをオフ ラインに切り替えます(トグル操作)。
ミュート入/切する 時のアイコン	₽	スピーカだけのアイコンをクリックすると音声出力をミュートします。ミュート中は禁止マーク付きのスピーカーのアイコンをクリックするとミュートが解除されます。本機能は、SP-24と接続されている時のみ有効です。
シーンの選択用 選択窓	Default Scene 💌	現在使用中のシーンを表示し、4 つのシーンバンクそれぞれ へのアクセスを可能にします(本機能は、SP-24と接続され ている時のみ有効です)。

シーンの保存	Store	4 つのシーンバンク中の一つに現在のプロセッサー設定を 保存します(本機能は、SP-24と接続されている時のみ有効 です)。
シーンの消去	Clear	4 つのシーンバンクのうちの選択した一つを消去します(本 機能は、SP-24 と接続されている時のみ有効です)。
ハードウェア プリセット インジケーター	On-line	SP-24 がパソコンに接続され動作中である時に表示されます。

表 2 ツールバー上の機能ボタン

メニュー

SP-24 のメニューバー上には、**File** メニュー、**SP-24** メニュー、および **Help** メニューの 3 つのメニュー アイテムがあります。

File メニュー

File メニューの詳細につきましては、図 2.4 および表 3 をご覧ください。

File	<u>SP-24</u>	Help
	New	Ctrl+N
	Open	Ctrl+O
	Save	Ctrl+S
	Exit	

図 2.4 File メニュー

アイテム	機能
New	新規に SP-24 エディターシーンファイル (.scn)を作ります (オンライン中にこの項目を選択すると、現在操作中のシーンはデフォルト値に置き換わります)。
Open	ローカルディスク上にあるシーンファイル(.scn)を開きます。
Save	現状の信号処理パラメータを、シーンとして保存します。

表3 File メニューの項目および機能

SP-24 メニュー SP-24 メニューの詳細につきましては、図 2.5 および表 4 をご覧ください。

<u>F</u> ile	<u>S</u> P-	24 <u>H</u> elp	
	1	Go Online	
		Firmware Update	

図 2.5 SP-24 メニュー

アイテム	機能
Go Online	プロセッサーのオンライン/オフライン状態を切り替えます(トグル操作)(SP-24 とオンライ ン接続されている時、チェックマークが表示されます)。
Firmware Update	SP-24 プロセッサーのファームウェアをアップデートします。

表4 SP-24 メニューの項目および機能

Help メニュー

Help メニューの詳細につきましては、図 2.6 および表 5 をご覧ください。

Help	
	Help Topics
	About Bose SP-24 Editor

図 2.6 Help メニュー

アイテム	機能
Help Topics	SP-24 エディターのオンラインヘルプを表示します。
About Bose SP- 24 Editor	SP-24 プロセッサーの情報(現状のファームウェアバージョンなど)を表示します。

表5 Help メニューの項目および機能

SP-24 processor の設定

信号プロセス機能

入力レベルコントロール

入力レベルコントロールは、アナログ入力感度とデジタル入力ゲインコントロールを制御します。入力 レベルコントロールのコントロールパネルは、音声信号プロセスマップ内にある2つの入力レベル信号 プロセスブロックのいずれかを選択する事によって表示されます。

Input Cor	ntrol				
Max Inj	put Leve	:			
	E	6 dBu	•	•	
Input A	4		Input 8	В	
	0.0	dB		0.0	dB
	1:	+12		[:	+12
	÷:	0		₽	0
	1			1	
	-			-	
	-				
				:	
	-	-60			-60
	Mute			Mute	

図 3.1 入力レベルコントロールパネル

入力レベル - この調整は、アナログ信号領域(A/D コンバーターの前)に対して行われます。 ソース機器の最大出力レベル(メーカーの仕様書を参照)と一致する最大入力レベルを、dBu で指定します。+18dBuを超えるソース機器の出力は、予めソース機器側で調整を行い、SP-24 sound processor への過大入力を防ぎます。

入力ゲイン値 - 所望の入力信号レベルを dBFS で直接数値入力できます。調整値を入力すると、 入力ゲインスライダーもそれに連動して動きます。

入力ゲインスライダー - 次段へ供給される入力信号のレベルを調整します。調整レンジは-60から+12dBFSまでです。この調整は、デジタル信号領域(A/Dコンバーターの後)で行われます。

Mute (ミュート) ー 消音状態となり、音声信号を次段へ流しません。ミュート中は、コントロールパネル上のボタンは赤く表示されます。

ルーター

ルーターは、入力 A 及び B で受けた信号を、4 つの出力チャネルそれぞれに割り当てます。各出力チャネルからは、入力 A 信号、入力 B 信号、または A+B モノラル信号が出力されます。



図 3.2 ルーターコントロールパネル

ルーターコントロールパネルでは、以下の操作が可能です。

In A(In A を Out n へ出力) 一 入力 A からの信号を、4 つの出力チャネルのいずれかに供給し ます。

In B (In B を Out n へ出力) - 入力 B からの信号を、4 つの出力チャネルのいずれかに供給し ます。

In A+B (A+B を Out n へ出力) - A+B モノラル信号を、4 つの出力チャネルのいずれかに供給 します。このモードを選択すると、6dB のアッテネーターがルーターの出力に加わり、1 チャ ネル (A あるいは B) のみの音声とのレベル差を解消します。

Mute (ミュート) ー 消音状態となり、音声信号を次段へ流しません。ミュート中は、コントロールパネル上のボタンは赤く表示されます。

入力/出力 9バンドデュアル EQ

各入力/出力信号プロセスには、9バンドグラフィック EQ あるいは 9 バンドパラメトリック EQ として 機能する 9 バンドデュアル EQ が含まれています。

グラフィック EQ モード

グラフィック EQ モードは、各入力/出力デュアル EQ のデフォルトモードです。9つのフィルターバンドは固定式オクターブバンドセンターとして機能し、それぞれのバンドのゲインはゲインスライダーによって調整できます。



図 3.3 デュアル EQ コントロールパネル

グラフィック EQ モードでは、次の調整が行えます。

デュアル EQ モード ー グラフィック EQ とパラメトリック EQ のモード切替えを行います。

レスポンスグラフ - EQ レスポンスの全体を表し、個々のフィルターバンドのレスポンスカー ブを表示します。それぞれのフィルターバンドの特性は、ハンドル部を選択しドラッグするこ とによって調整できます。



図 3.4 レスポンスグラフ

Gain (フィルターゲインスライダー) - フィルターのゲインを +/-18dB の範囲で調整します。 Bypass (バイパス) - フィルター部をバイパスします。

Zero All (ゼロオール) ーフィルターのゲインを全て0にします。

Bypass All (全バイパス) - 全てのフィルター部をバイパスします。

パラメトリック EQ モード

パラメトリック EQ モードは、それぞれの入力/出力デュアル EQ のオプションモードです。このモードでは、それぞれのフィルターにおいて周波数、Q、およびゲインの調整を行う事ができます。



図 3.5 パラメトリック EQ モード

パラメトリック EQ モードでは、次の調整が行えます。

デュアル EQ モードーグラフィック EQ とパラメトリック EQ のモード切替えを行います。

レスポンスグラフ- EQ レスポンスの全体を表し、個々のフィルターバンドのレスポンスカー ブを表示します。それぞれのフィルターバンドの特性は、ハンドル部を選択しドラッグするこ とによって調整できます。



図 3.6 パラメトリック EQ モードでのフィルターの操作

Frequency(周波数) - 調整したい周波数の中心値を入力します。
BW (バンド幅/Q) - フィルターの帯域幅をバンド幅あるいはQで指定します。
Gain (フィルターゲインスライダー) - フィルターのゲインを +/-18dB の範囲で調整します。
Bypass (バイパス) - フィルター部をバイパスします。
Zero All (ゼロオール) - フィルターのゲインを全て0にします。
Bypass All (全バイパス) - 全てのフィルター部をバイパスします。

バンドパスクロスオーバー

バンドパスクロスオーバー機能は、信号出力プロセスラインにおいてモノラルクロスオーバーを提供します。

バンドパスクロスオーバーコントロールパネルにアクセスするには、音声信号プロセスマップのバンド パスブロックを選択します。デフォルト状態では、フラットな周波数特性を持っています。



図 3.7 バンドパスクロスオーバーコントロールパネル

クロスオーバーコントロールパネルでは、以下の調整が行えます。

レスポンスグラフ ー ハイパスフィルターおよびローパスフィルターのレスポンスカーブを表示します。

スピーカープリセット - フロントパネルからの操作により、ハイパス/ローパス部を持つボーズスピーカー用 EQ プリセットを選択した場合、バンドタイプは「スピーカー固有値」が読み込まれます。

Type (フィルタータイプ) ー クロスオーバーの低周波または高周波カットオフに影響します。 操作可能なフィルターのタイプは Butterworth (第1、第2、第3、第4、第6および第8の順)、 Bessel (第1、第2、第3、第4、第6および第8の順)、および Bessel (第2、第4、第6およ び第8の順)です。

Frequency (ハイパス/ローパス周波数) ーフィルターのコーナー周波数を定義します。

Bypass (バイパス) ー アクティブ時、フィルターはバイパスされます。

ボーズスピーカー EQ

それぞれの出力信号プロセスは、ボーズスピーカー専用の EQ を持っています。音声信号プロセスマップ上にある 4 つのボーズスピーカー EQ ブロックのいずれか一つを選ぶと、4 つのボーズスピーカー EQ が統合されたコントロールパネルが表示されます。

Bose Speaker EQ 1		
MA12 ST WALL	•	Bypass
Bose Speaker EQ 2		
MA12 ST WALL	•	Bypass
Bose Speaker EQ 3		
MB 160 Hz LP	•	Bypass
Bose Speaker EQ 4		
DS100F/SE	•	Bypass

図 3.8 ボーズスピーカー EQ コントロールパネル

Bose EQ プリセット (チャネル別プリセットボーズスピーカー EQ) - ボーズスピーカー EQの ドロップダウンリストより、求める機種の EQ を選択します。 Bypass (バイパス) - 選択したチャネルにて、ボーズスピーカー EQ をバイパスします。 SP-24 sound processor には、以下のボーズスピーカー用イコライゼーションカーブがプリセットされています。

FreeSpace® シリーズ	Panaray® シリーズ	LT シリーズ	旧製品
DS16F/S/SE	40211	LT6400	402-1
DSI6F PNDT	502A	LT9400	502BEX
DS40F/SE	502B	LT3202	802-11
DS40F PNDT	802111	LT4402	802-II ST
DSIOOF/SE	802111 ST	LT9402	LT3202-I
DS100F PNDT	MA12 Wall	LT9702	LT3202-I Cluster
FS3 100Hz LP	MA12 Free	LT6403	LT4402-I
FS3 150Hz LP	MA12 ST WALL	LT9403	LT4402-I Cluster
	MA12 ST FREE		LT9702-I
	MA12 EX		LT9702-I Cluster
	MA12 EX Free		AWCS
	MA12 EX ST		FS1B100Hz LP
	MA12 EX ST Free		FSIB Surface
	MB 100 Hz LP		FSIB Flush
	MB 160 Hz LP		FS360 Hard
	MB 200 Hz LP		FS360 Soft
	MB 250Hz LP		FS360 Deck
	MB 280Hz LP		Model 8
			Model 32

信号ディレイ

4つの出力部のそれぞれに対し、最大170ミリ秒のディレイをかける事ができます。音声信号プロセスマップ上にある4つのディレイブロックのいずれか一つを選ぶと、4つのディレイが統合されたコントロールパネルが表示されます。ディレイグラフを使用して個々のスピーカーのディレイ量を調節するには、対象となるチャネルのスピーカーアイコンを選択し、求める遅延量の位置までドラッグします。



図 3.9 信号ディレイコントロールパネル

Delay(チャンネル別ディレイ)一該当チャネルに与える信号ディレイ量を入力します。上下 ボタンを使用した場合、1.0 ミリ秒単位で値を設定できます。またテキストボックスに直接ディ レイ量を入力した場合、0.02 ミリ秒単位で値を設定できます。

Bypass (チャネル別バイパス) ー ディレイを無効にするには、バイパスコントロールを選択し ます。

Units ーディレイ量の単位を切り替えるには、ドロップダウンメニューから単位を選択します。 選択肢にはミリ秒、フィート、およびメートルがあります。

ディレイグラフ ー ディレイグラフ上に表示されたスピーカーアイコンの位置が、ディレイ量を表します。スピーカーアイコンをドラッグすると、1.0 ミリ秒単位で連続的にディレイ量が変化します。

出力信号リミッター

それぞれの出力信号プロセスには、リミッターが含まれています。音声信号プロセスマップ上にある4つのリミッターブロックのいずれか一つを選ぶと、4つのリミッターが統合されたコントロールパネルが 表示されます。



図 3.10 出力信号リミッターコントロールパネル

Threshold(チャネル別しきい値) ー 信号レベルのしきい値を、dBFS で入力します。しきい値は、 数値入力あるいはスライダーの位置で変更できます。

Bypass (チャネル別バイパス) ー リミッターを無効にするには、バイパスコントロールを選択 します。

出力レベルコントロール

それぞれの出力プロセスは、出力レベルコントロールを持っています。4つ出力レベルブロックのいずれ か一つを選ぶと、4つの出力レベルコントロールが統合されたコントロールパネルが表示されます。



図 3.11 出力レベルコントロールパネル

Output Gain(チャネル別出力レベル)一出力信号レベルの減衰量を、dB で入力します。値は、 数値入力あるいはスライダーの位置で変更できます。

M(チャンネル別ミュート)一 出力チャネルをミュートするには、ミュートコントロール(**M**) を選択します。

P(チャネル別極性))一極性(**P**)を選択する事により、出力チャネルの極性を反転させることができます。緑の表示は標準(位相0°)、赤の表示は逆相(位相180°)を表します。

シーンの活用

シーンの活用

ControlSpace SP-24 は最大 4 つのカスタムシーンを保存し、フロントパネルあるいは SP-24 エディター ソフトウェアの操作によって呼び出すことができます。シーンは SP-24 エディターソフトウェアによっ て作成され、プロセッサーに保存されます。シーンはプロセッサーのパラメータの様々な設定状況を表 しており、シーンが呼び出されると直ちにその状況がプロセッサーに再設定されます。

新しいシーンの作成

新しいシーンは、オンライン/オフラインいずれの状態でも作成する事ができます。作成するには、 File>New の順に選択します。

▲ オンラインでの操作時、新しいシーンを作成すると SP-24 の全パラメータがデフォルト 値にリセットされます。

シーンの保存

現在のパラメータの設定値をシーンファイル (.scn) として保存し、オンライン/オフラインいずれの状態 でも再度呼び出して使用する事ができます。現状のパラメータをシーンファイルとして保存する場合は、 File>Save の順に選択します。

シーンを開く

オンライン/オフラインいずれの状態でも、先に作成されパソコンに保存されているシーンを開き、再 適用し、また編集する事ができます。保存されているシーンを開くには、File>Openの順に選択します。

▲ オンラインでの操作時、シーンファイルを開くと、SP-24の現状のパラメータは開いたシーンファイルのものに全て上書きされます。

本体からのシーンの削除

SP-24 のメモリーからシーンを削除する場合は、ツールバーの **Clear** ボタンを選択します。選択すると、 Clear Scene ダイアログが表示されます。

Clear Scene	×
Scene 1 🗖	802+DS16+MB
Scene 2 🕅	Default
Scene 3 🗖	Default
Scene 4	Default
[OK Cancel

図 4.1 Clear Scene ダイアログ

削除したいシーンを選択し、**OK**をクリックします。

シーンが SP-24 から削除され、パラメータはデフォルト値となります。

エディターソフトウェアからのシーンの呼び出し

エディターソフトウェアの Scene ドロップダウンリストから、4 つのシーンのうちの一つを呼び出して 使用することができます。



図 4.2 Scene ドロップダウンリスト

新たにシーンが呼び出されると、現状のパラメータに上書きされます。現状のパラメータ を再び使用する可能性ある場合は、それを予めカスタムシーンとして保存しておく必要が あります。フロントパネルの操作で現状のパラメータを修正した際は、それをカスタムシー ンとして本体に、あるいはシーンファイルとしてパソコンに保存する事をおすすめします。

シーンファイルの SP-24 本体への保存

オンラインで使用中、現在のパラメータの設定状況を SP-24 processor の 4 つのシーンバンクのうちの一つに保存する事ができます。



図 4.3 Store ボタン

Store を選択すると Store Scene ダイアログが表示されます。シーンバンクを選択し、名前を付けます。

Store Scen	e		×
Scene 1	¢	802+DS16+MB	
Scene 2	С	Default	
Scene 3	С	Default	
Scene 4	С	Default	
		OK	Cancel

図 4.4 Store Scene ダイアログ

シーン情報は SP-24 に保存され、フロントパネル操作あるいは SP-24 エディターソフトウェアのシーン 選択ドロップダウンリストから選択できます。

アプリケーション例

アプリケーション例

SP-24 sound processor には、前面パネルから操作可能な4つの主要操作モード(Mono、Stereo、 Stereo High Pass + Bass、および Mono High Pass + Bass)があります。これらのモードはルーターの設 定を定義するとともに、各出力のスピーカー EQ カーブの選択を可能とします。

場合によってこれらとは異なるアプリケーション、例えばデュアルモノ設定や、過去のボーズスピーカー コントローラーで使用されていた標準的なボーズベースアレイ設定などが求められる場合があります。 SP-24 エディターソフトウェアを使用する事により、このようなアプリケーションに適した設定を簡単 に作り出すことができます。

SP-24 エディターソフトウェアには、カスタムシーンとして様々な設定サンプルが含まれています。オフラインで確認したり、設定サンプルを呼び出したりするためには、以下の手順に沿って操作します。

1. File>Open の順に選択します。

2. 呼び出したい設定サンプルを選びます。

🥵 Open	×	
Look in: 🚺 Scenes 💌	← 🗈 📸 🎟 -	
Name	Date modified	
2x508B Endfire.scn	1/23/2012 3:41 PM	
📓 2xMB4 Endfire.scn	1/23/2012 3:41 PM	
2xMB12_24 Endfire.scn	1/23/2012 3:41 PM	
🔮 4x502B Endfire.scn	1/23/2012 3:41 PM	
🔮 4xMB4 Endfire.scn	1/23/2012 3:41 PM 👻	
•	•	
File name:	Open	
Files of type: SP-24 Configuration File(*.scn)	Cancel	

図 5.1 File Open ダイアログ

3. 設定がカスタムシーンとして SP-24 エディターソフトウェアに読み込まれます。

♪ カスタムシーンファイルを開いた時にオンライン状態である場合、設定は SP-24 processor に直ちに反映されます。

ControlSpace® SP-24 Editor Software User's Guide

デュアルモノ設定

デュアルモノ設定では、プロセッサーは異なる音声ソースを流す2つのモノラル音声ゾーン用として設定されます。また、それぞれのゾーンは2つのアンプを使用するフルレンジ用として設定されます。以下の図は、一般的なデュアルモノ設定の例です。



図 5.2 デュアルモノ設定の例

この例に示されているデュアルモノ設定の内容は、次の通りです。



図 5.3 デュアルモノ設定のサンプルの読み込み

上図には表示されていませんが、出力チャネル1に対し、Panaray 802 IIIと MB4 サブウーファーの使用 に最適なクロスオーバーが設定されています。

ボーズベースアレイ設定

8 種類のベースアレイ設定が、シーンファイルのサンプルに含まれています。使用するサブウーファーの 種類、台数、および求めるローパス周波数に応じて、シーンファイルを選択します。全ての設定は、モ ノラル動作のエンドファイアーベースアレイ用です。以下の表は、それぞれのベースアレイに対する各 設定値、およびサブウーファーのキャビネット間の推奨距離(中心~中心間)の一覧です。

	キャビネット間の距離		ディレイ設定 (ms)					Panaray
アレイタイプ	ft	m	Output 1	Output 2	Output 3	Output 4	LPF	Controller 設定
502B 2x Endfire	2.62	0.80	0.00	2.36			170 Hz	
502B 4x Endfire	2.62	0.80	0.00	2.36	4.72	7.08	170 Hz	
MB4 2x Endfire	2.00	0.60	0.00	1.70			180 Hz	Y
MB4 2x Endfire	2.49	0.76	0.00	2.21			140 Hz	
MB4 4x Endfire	2.43	0.74	0.00	2.14	4.28	6.42	200 Hz	Y
MB4 4x Endfire	2.49	0.74	0.00	2.21	4.42	6.63	140 Hz	
MB12/24 2x Endfire	2.62	0.80	0.00	2.36			170 Hz	Y
MB12/24 4x Endfire	2.62	0.80	0.00	2.36	4.72	7.08	170 Hz	Y

図 5.4 ベースアレイ設定一覧

次ページに、4台のエンドファイアーベースアレイを使用し適切に設定/配線を行ったシステムの例を示します。



図 5.5 エンドファイアーベースアレイの結線図

▲ ベースアレイを使用する場合、全てのサブウーファーに供給される音声信号は、ディレイ の使用の有無に関わらず同じプロセッサーから出力される必要があります。

メンテナンス

SP-24 ファームウェアの更新

SP-24 sound processor のファームウェアの更新は、SP-24 エディターソフトウェアを使用して行います。 最新バージョンのファームウェアは、Bose.co.jp から入手可能です。プロセッサーを USB ケーブル経由 でパソコンに接続し、エディターソフトウェアのメニューから Help>About Bose SP-24 Editor と選択す ると、現状のファームウェアのバージョンを確認する事ができます。

About SP-24 Editor
B Zote E0 1 10 6- - - - 72- - - - 72- - - - 72- - - -
ERIDSE Grand Borner
Bose SP-24 Editor Version 1.0b3
Copyright © 2012 Bose Corporation All Rights Reserved
Product Name: Bose SP-24
Product Version: 2.1.0

図 6.1 About SP-24 Editor ダイアログの下部に表示されるファームウェアバージョン

全てのスピーカー EQ データや新しいファームウェアを SP-24 ヘインストール場合、まず始めに専用の アプリケーションをパソコンにインストールし、実行する必要があります。



1. 専用アプリケーションをパソコンへダウンロードし、実行します。

図 6.2 SP-24 ファームウェアアップデートアプリケーション

2. 専用アプリケーションの実行後、パソコンのスクリーンに表示される手順に従って SP-24 の新 しいファームウェア、あるいは更新されたスピーカー EQ データのインストールを行います。



図 6.3 SP-24 ファームウェアアップデートアプリケーションのインストールダイアログ

3. インストールの完了後、Finish をクリックしてインストーラーを終了します。

🕞 Bose SP-24 Firmware Update	210 Setup
BOSE	Completing the Bose SP-24 Firmware Update 2.10 Setup Wizard Bose SP-24 Firmware Update 2.10 has been installed on your computer. Click Finish to close this wizard.
Nullsoft Install System v2.	46 Einish Cancel

図 6.4 SP-24 ファームウェアアップデートアプリケーションのインストールダイアログ

これで SP-24 sound processor のファームウェアを更新する準備が整いました。更新を行うには、次の手順に従って操作を行います。

- 1. SP-24 sound processor がパソコンと接続され、電源がオンしている事を確認します。
- 2. SP-24 エディターソフトウェアを実行し、パソコンとプロセッサーとの間で通信を確立します。
- 3. ファームウェアアップデートダイアログには、SP-24 sound processor をアップデートモード に移行させるための手順が説明されています。手順に従い、**OK** ボタンを押します。

(1) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
Dever OFF unit
Press and Hold Left Arrow and Select/Load buttons
3 Power ON unit
When display reads "Waiting on firmware update" click OK . Select firmware file with file open dialog.
Do not power off unit during firmware upgrade. Once upgrade is complete you will be prompted to power on/off the SP-24 processor.
OK

図 6.5 ファームウェアアップデート手順ダイアログ

4. **OK** ボタンを押すと、File Open ダイアログが開きます。プロセッサーにロードする新しいファームウェアを選択します。

🧕 Open	X
Look in: 🜗 Update 💌	← 🗈 📸 📼 -
Name	Date modified Ty
SP24_2_10.bat	4/4/2012 2:52 PM W
Speaker_EQ_Update_25Mar12.bat	4/13/2012 6:57 PM W
<	4
File name: SP24_2_10.bat	Open
Files of type: All Files (*.bat)	Cancel

図 6.6 ファームウェアファイルの選択

5. プロセッサーの現状の設定を全て消去する事を促すメッセージが表示されます。



図 6.7 設定全消去の確認

- 6. Yes を選択すると、プロセッサーから現状の設定と全てのカスタムシーンが消去されます。 No を選択すると、現状の設定は保持され、カスタムシーンもそのまま残ります
- 7. ファームウェアの更新プロセスが始まると、進捗を示すダイアログが表示されます。

Updating Firmware. Please wait
Downloading from: a40000.2.10.bin

- 更新プロセスが完了するまで、プロセッサーとパソコンの接続を解除したり、プロセッサーの電源を切ったりしないでください。
- 8. 更新プロセスが完了したら、まずプロセッサーの電源を一旦オフし、再度オンします(power cycle)。プロセッサーが立ち上がったら、**OK** ボタンをクリックし、プロセッサーとパソコン との接続を確立します。



図 6.9 ファームウェア更新完了ダイアログ

図 6.8 更新プロセスダイアログ

ボーズスピーカー EQ データベースの更新

ボーズより新しいスピーカーが発売された場合は、アップデート用のスピーカー EQ データベースを提供します。SP-24 sound processor 用の最新のスピーカー EQ データベースを、Bose.co.jp より入手してください。

全てのスピーカー EQ データや新しいファームウェアを SP-24 ヘインストール場合、まず始めに専用の アプリケーションをパソコンにインストールし、実行する必要があります。

1. 専用アプリケーションをパソコンへダウンロードし、実行します。



図 6.10 SP-24 ファームウェアアップデートアプリケーション

2. 専用アプリケーションの実行後、パソコンのスクリーンに表示される手順に従ってインストー ルを行います。

🕞 Bose SP-24 Firmware Update	e 2.10 Setup
BOSE	Welcome to the Bose SP-24 Firmware Update 2.10 Setup Wizard
	This wizard will guide you through the installation of Bose SP-24 Firmware Update 2.10. It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer. Click Next to continue.
Nullsoft Install System v2.	46 Next > Cancel

図 6.11 SP-24 ファームウェアアップデートアプリケーションのインストールダイアログ

3. インストールの完了後、Finish をクリックしてインストーラーを終了します。



図 6.12 SP-24 ファームウェアアップデートアプリケーションのインストールダイアログ

これでスピーカー EQ データベースを更新する準備が整いました。更新を行うには、以下の手順に従って 操作を行います。

- 1. SP-24 sound processor がパソコンと接続され、電源がオンしている事を確認します。
- 2. SP-24 エディターソフトウェアを実行し、パソコンとプロセッサーとの間で通信を確立します。
- 3. ファームウェアアップデートダイアログには、SP-24 sound processor をアップデートモード に移行させるための手順が説明されています。手順に従い、**OK** ボタンを押します。



図 6.13 ファームウェアアップデート手順ダイアログ

4. **OK** ボタンを押すと、File Open ダイアログが開きます。プロセッサーにロードする新しいスピー カー EQ データベースファイルを選択します。

🤽 Open	—
Look in: 📗 Update 💌	← 🗈 📸 🖬 -
Name	Date modified Ty
SP24_2_10.bat	4/4/2012 2:52 PM W
Speaker_EQ_Update.bat	4/13/2012 6:57 PM W
<	•
File name: Speaker_EQ_Update.bat	Open
Files of type: All Files (*.bat)	Cancel

図 6.14 スピーカー EQ データベースファイルの選択

5. ファームウェアの更新プロセスが始まると、進捗を示すダイアログが表示されます。

図 6.15 更新プロセスダイアログ

▲ 更新プロセスが完了するまで、プロセッサーとパソコンの接続を解除したり、プロセッサーの電源を切ったりしないでください。

6. 更新プロセスが完了したら、まずプロセッサーの電源を一旦オフし、再度オンします(power cycle)。プロセッサーが立ち上がったら、**OK** ボタンをクリックし、プロセッサーとパソコン との接続を確立します。

図 6.16 ファームウェア更新完了ダイアログ

既存のシステムを SP-24 sound processor でアップグレードする

稼働中の Panaray システムコントローラーを使用したシステムを、SP-24 sound processor を使ったシステムにアップグレードしたい場合、SP-24 エディターソフトウェアを使用してプロセッサーの再設定を行う事をおすすめします。

スピーカー EQ プロセスブロックでは、既に販売を終了した製品を含めた様々なスピーカーのアクティ ブイコライゼーションカーブが選択可能です。選択可能なイコライゼーションカーブについては、以下 の表をご覧ください。

過去の製品のイコライゼーションカーブ				
FreeSpace® シリーズ	Panaray® シリーズ	LT シリーズ		
FSI B 100Hz LP	402-1	LT3202-I		
FSI B Surface	802-11	LT4402-I		
FSI B Flush	802-II ST	LT9702-I		
FS360 Hard	AWCS	LT3202-I Cluster		
FS360 Soft	502BEX	LT4402-I Cluster		
FS360 Deck		LT9702-I Cluster		
Model 8				
Model 32				



OM-1509-B 12 · 11 (B)