



USB LINK

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i korzystania z tego produktu.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj instrukcje.
2. Zachowaj instrukcje.
3. Uwzględnij wszystkie ostrzeżenia.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
5. Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.
7. Korzystaj wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
8. Wykonanie wszystkich prac serwisowych zleć wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej trzech lat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do słuchawek.

Nie wolno korzystać ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, należy korzystać ze słuchawek przy komfortowym, średnim poziomie głośności. Przed założeniem słuchawek należy zmniejszyć głośność, a następnie stopniowo zwiększać ją do poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie.

Nie wolno modyfikować urządzenia bez zezwolenia.

Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieczami i wilgocią.

Nie wolno narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazon.

Informacja o produktach generujących szum elektryczny (Oświadczenie o zgodności z FCC dla USA):

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:


- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji Industry Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację Industry Canada. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny ani nadajnika i nie powinien działać w połączeniu z takimi urządzeniami.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

 Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Europa:

Zakres częstotliwości roboczej urządzenia 2400–2483,5 MHz:

Bluetooth: Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez komisję NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)


Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Nazwa części	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenył (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części plastikowe	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Przewody	X	0	0	0	0	0
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.						
0: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta we wszystkich jednorodnych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.						
X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

Nazwa urządzenia: Moduł USB Link		Oznaczenie typu: 434489				
Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr+6)	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyloetery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	-	0	0	0	0	0
Części metalowe	-	0	0	0	0	0
Części plastikowe	0	0	0	0	0	0
Przewody	0	0	0	0	0	0
Uwaga 1: Symbol „0” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.						
Uwaga 2: Symbol „-” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji. Na przykład cyfra „0” oznacza rok 2010 lub 2020.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Aby uzyskać informacje o usługach lub importerze, zadzwoń pod numer +5255 (5202) 3545.

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Model: 434489

Apple, logo Apple i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Znak słowny i logo *Bluetooth*[®] są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. używanymi przez firmę Bose Corporation na podstawie licencji.

Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Inne znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Bose i Bose Music są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Inne znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Zasady ochrony prywatności obowiązujące w firmie Bose są dostępne w witrynie internetowej firmy Bose.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Spis treści.....	7
------------------	---

SZYBKI START

Konfiguracja modułu Bose USB Link	8
---	---

POŁĄCZENIA

Stan połączenia	9
Podłączanie modułu Bose USB Link do komputera	10
Łączenie słuchawek	10
Ponowne łączenie słuchawek	10
Czyszczenie listy urządzeń	10

KONSERWACJA


Czyszczenie modułu Bose USB Link.....	11
Ograniczona gwarancja.....	11
Lokalizacje numeru seryjnego	11

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podstawowe rozwiązania	12
Inne rozwiązania.....	12
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych.....	14
Aktualizacja oprogramowania układowego.....	14

SPIS TREŚCI

Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:



Moduł Bose USB Link



Przewodnik szybkiego startu


UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej:
worldwide.bose.com/Support/HP700UC

KONFIGURACJA MODUŁU BOSE USB LINK

1. Podłącz moduł Bose USB Link do portu USB komputera. Wskaźnik stanu module USB Link zacznie migać.


UWAGA: Jeżeli komputer ma port USB-C zamiast portu USB-A, możesz użyć standardowego adaptera USB-A do USB-C lub koncentratora USB w celu utworzenia tego połączenia.



2. Włącz słuchawki Bose w celu połączenia z nowym urządzeniem *Bluetooth*. Poczekaj chwilę na połączenie słuchawek z modułem USB Link. Wskaźnik na module USB Link będzie migać szybko, a następnie pozostanie włączony po połączeniu ze słuchawkami.



3. Aby ukończyć konfigurację i uzyskać dostęp do innych funkcji, pobierz aplikację Bose Music lub Bose Connect.




Słuchawki Bose z połączeniem *Bluetooth* mogą być używane z modulem Bose USB Link. Moduł USB Link może być połączony aktywnie z jedną parą słuchawek jednocześnie.

UWAGA: W zależności od możliwości słuchawek, mogą one być połączone z wieloma urządzeniami *Bluetooth* naraz. Jest to nazywane łącznością wielopunktową. Ta funkcja pozwala połączyć słuchawki z modulem Bose USB Link i urządzeniem przenośnym w tym samym czasie.

UWAGA: Jeśli słuchawki są wyposażone w funkcję asystenta głosowego, jest ona niedostępna, kiedy słuchawki są połączone z modulem USB Link.

STAN POŁĄCZENIA

Wskaźnik stanu na module Bose USB Link wskazuje bieżący stan.



.....Wskaźnik na module Bose USB Link

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga powoli (niebieski)	Moduł USB Link jest gotowy do nawiązania połączenia ze słuchawkami.
Miga szybko (niebieski)	Moduł USB Link łączy się ze słuchawkami.
Włączony (niebieski)	Moduł USB Link jest połączony ze słuchawkami.
Włączony (fioletowy)	Moduł USB Link jest połączony ze słuchawkami Bose Noise Cancelling Headphones 700 (lub 700 UC), a komputer jest zalogowany na konto Microsoft Teams.
Miga (fioletowy)	Moduł USB Link jest połączony ze słuchawkami Bose Noise Cancelling Headphones 700 (lub 700 UC), a komputer jest zalogowany na konto Microsoft Teams, które otrzymuje powiadomienie.
Włączony (czerwony)	Moduł USB Link jest połączony ze słuchawkami Bose Noise Cancelling Headphones 700 (lub 700 UC), a mikrofon jest wyciszony.

PODŁĄCZANIE MODUŁU BOSE USB LINK DO KOMPUTERA

Podłącz moduł Bose USB Link do portu USB komputera. Wskaźnik stanu na module USB Link zacznie migać.

UWAGA: Jeżeli komputer ma port USB-C zamiast portu USB-A, możesz użyć standardowego adaptera USB-A do USB-C lub koncentratora USB w celu utworzenia tego połączenia.

ŁĄCZENIE SŁUCHAWEK

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na module Bose USB Link przez około 3 sekundy, a następnie go zwolnij. Wskaźnik na module USB Link zacznie powoli pulsować na niebiesko, wskazując gotowość do połączenia z innym urządzeniem *Bluetooth*.
2. Włącz słuchawki Bose w celu połączenia z nowym urządzeniem *Bluetooth*. Poczekać chwilę na połączenie słuchawek z modułem USB Link. Wskaźnik na module USB Link będzie migać szybko, a następnie pozostanie włączony po połączeniu ze słuchawkami.

UWAGA: Aby dowiedzieć się, jak połączyć słuchawki Bose z urządzeniem *Bluetooth* (modułem Bose USB Link), skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.bose.com/support i znajdź stronę produktu dla swoich słuchawek.

UWAGA: Jeśli moduł Bose USB Link nie połączy się ze słuchawkami Bose *Bluetooth* w ciągu około 5 minut, wskaźnik stanu przestanie migać. Aby połączyć inne słuchawki Bose *Bluetooth*, powtórz powyższe czynności.

PONOWNE ŁĄCZENIE SŁUCHAWEK

Na liście urządzeń modułu Bose USB Link można zapisać maksymalnie osiem urządzeń (słuchawek).

Jeśli moduł USB Link został już użyty z innymi słuchawkami, odłącz moduł USB Link od portu USB komputera, a następnie podłącz go ponownie. Moduł USB Link podejmie próbę ponownego połączenia z wcześniej połączonymi słuchawkami. Podczas łączenia wskaźnik stanu będzie szybko migać na niebiesko.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ

Aby wyczyścić listę urządzeń *Bluetooth* zapisanych na module Bose USB Link, naciśnij i przytrzymaj przez 7-10 sekund przycisk na module USB Link. Po wyczyszczeniu listy urządzeń wskaźnik stanu zacznie powoli pulsować na niebiesko, wskazując gotowość do połączenia z innym urządzeniem *Bluetooth*.

CZYSZCZENIE MODUŁU BOSE USB LINK

Moduł Bose USB Link może wymagać okresowego czyszczenia.

- Należy przetrzeć zewnętrzne elementy miękką, suchą ściereczką.
- NIE dopuść do przedostania się wilgoci do wnętrza modułu USB Link.

OGRANICZONA GWARANCJA

Słuchawki i moduł Bose USB Link są objęte ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z witryny internetowej global.bose.com/warranty.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny internetowej global.bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

LOKALIZACJE NUMERU SERYJNEGO

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na opakowaniu produktu.

Dostęp do numeru seryjnego można również uzyskać za pomocą narzędzia do aktualizacji oprogramowania układowego modułu Bose USB Link.

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku problemów z modułem Bose USB Link należy najpierw spróbować skorzystać z poniższych rozwiązań:

- Sprawdź wskaźnik stanu (zob. str. 9).
- Upewnij się, że słuchawki Bose obsługują połączenia *Bluetooth*.
- Upewnij się, że moduł USB Link jest prawidłowo podłączony do komputera (zob. str. 10).
- Pobierz aplikację Bose Music lub Bose Connect i zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania. (Każda aplikacja obsługuje inne modele słuchawek Bose).
- Zmniejsz odległość między słuchawkami modułem USB Link oraz zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód utrudniających łączność.
- Zwiększ poziom głośności słuchawek, urządzenia przenośnego, aplikacji muzycznej lub aplikacji do obsługi spotkań.
- Upewnij się, że zarówno aplikacja do obsługi spotkań, jak i system operacyjny komputera są aktualne.
- Uruchom ponownie komputer lub wyloguj się z aplikacji do obsługi spotkań i zaloguj się ponownie.
- Odłącz moduł USB Link od portu USB komputera, a następnie podłącz go ponownie.
- Sprawdź dostępne aktualizacje oprogramowania układowego modułu USB Link (zob. str. 14).

INNE ROZWIĄZANIA

Jeżeli pomimo zastosowania podstawowych rozwiązań problem wystąpi ponownie, skorzystaj z poniższej tabeli zawierającej informacje dotyczące typowych problemów i sposobów ich rozwiązywania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM	PROCEDURA
Dźwięk jest zbyt cichy lub w ogóle go nie słychać.	<p>Poziom głośności może być zbyt niski. Zwiększ głośność w dowolnym z następujących miejsc:</p> <ul style="list-style-type: none"> • na słuchawkach Bose <i>Bluetooth</i>, • w oprogramowaniu do obsługi spotkań lub na komputerze. <p>Jeśli nadal nie słyszysz dźwięku, upewnij się, że moduł Bose USB Link został wybrany jako głośnik w oprogramowaniu do obsługi spotkań.</p>

PROBLEM	PROCEDURA
<p>Po naciśnięciu przycisku na module Bose USB Link nic się nie dzieje.</p>	<p>Jeśli próbujesz połączyć inne słuchawki z modulem USB Link, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez co najmniej 3 sekundy, zanim go zwolnisz (zob. str. 10).</p> <p>Upewnij się, że podczas naciskania przycisku nie uczestniczysz w spotkaniu. W przeciwnym razie moduł USB Link nie zareaguje, aby nie przerywać spotkania.</p>
<p>Moduł Bose USB Link nie jest wyświetlany jako głośnik w aplikacji do obsługi spotkań.</p>	<p>Poczekaj około 30 sekund, aby komputer zarejestrował moduł USB Link jako mikrofon, głośnik i kamerę.</p> <p>Jeśli nadal to nie działa, wykonaj następujące czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spróbuj podłączyć moduł USB Link do innego portu USB komputera. • Upewnij się, że moduł USB Link jest prawidłowo podłączony do portu USB komputera.
<p>Dostosowanie głośności na komputerze nie wpływa na głośność modułu Bose USB Link.</p>	<p>Moduł USB Link nie został wybrany na komputerze jako domyślne urządzenie do odtwarzania dźwięku (nawet jeśli aplikacja do obsługi spotkań działa prawidłowo z modulem USB Link).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows: Kliknij ikonę głośnika w zasobniku systemowym (na pasku zadań) i wybierz moduł Bose USB Link jako urządzenie do odtwarzania. • macOS: Kliknij ikonę Apple w lewym górnym rogu ekranu, wybierz Preferencje systemowe, kliknij ikonę Dźwięk, a następnie kliknij kartę Wyjście. Wybierz moduł Bose USB Link na liście urządzeń.
<p>Wskaźnik stanu na module Bose USB Link świeci na niebiesko, fioletowo lub czerwono, ale słuchawki nie są połączone.</p>	<p>Wyczyść listę urządzeń na module USB Link (zob. str. 10), a następnie spróbuj ponownie połączyć słuchawki (zob. str. 10).</p>

PRZYWRACANIE DOMYŚLNYCH USTAWIENÍ FABRYCZNYCH

Jeśli moduł Bose USB Link nie odpowiada lub nie działa w oczekiwany sposób, możesz przywrócić domyślne ustawienia fabryczne. Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych spowoduje wyczyszczenie listy urządzeń modułu USB Link.

Naciśnij i przytrzymaj przez 7-10 sekund przycisk na module USB Link.


AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA UKŁADOWEGO

Od czasu do czasu może być konieczna aktualizacja oprogramowania układowego modułu Bose USB Link. Jeśli wystąpią jakieś problemy związane z połączeniem *Bluetooth*, integracją z aplikacją do obsługi spotkań lub jakością dźwięku, zaktualizuj oprogramowanie układowe, aby sprawdzić, czy rozwiąże to problem.


Aby pobrać i zainstalować aplikację Bose USB Link Updater na komputerze oraz jej użyć:

1. Na komputerze skorzystaj z następującej witryny internetowej: pro.Bose.com/USBLink.
2. Pobierz plik ZIP z aplikacją Bose USB Link Updater.
3. Otwórz plik ZIP, a następnie kliknij dwukrotnie instalator.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.
5. Podłącz moduł USB Link do portu USB komputera. Wskaźnik na module USB Link zacznie migać.
6. Uruchom aplikację Bose USB Link Updater na komputerze i postępuj zgodnie z wyświetlanymi w niej instrukcjami.

Upewnij się także, że na słuchawkach jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania. W tym celu pobierz i uruchom aplikację Bose Music lub Bose Connect. (Każda aplikacja obsługuje inne modele słuchawek Bose. Sprawdź listę obsługiwanych modeli dla każdej aplikacji w sklepie App StoreSM lub Google PlayTM).



Zalecamy także, aby upewnić się, że zarówno oprogramowanie do obsługi spotkań, jak i system operacyjny komputera są aktualne.



866323-0010