



BASS MODULE 700

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

CE Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

UKCA Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for 2016 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation kunngjør herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene i bestemmelser for radioutstyr for 2017 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på instruksjonene.
3. Følg alle advarslene.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punkt der den kommer ut fra apparatet.
10. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når produktet ikke skal brukes på lenge.
12. Overlat all service til kvalifisert personell. Apparatet trenger service når det er skadet, for eksempel når ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, det er sølt væske på apparatet eller gjenstander har falt inn i det, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det ikke fungerer slik det skal eller det har falt i bakken.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes uisolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjør en risiko for elektrisk støt.



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerhåndboken.



Dette produktet inneholder en overflate av herdet glass. Vær forsiktig for å unngå slag. Hvis glasset knuses, må du håndtere glassbitene forsiktig.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utsett apparatet for drypp eller sprut, og plasser ikke gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller i nærheten av apparatet.
- Hold apparatet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på apparatet.
- IKKE bruk en strøminverter med dette apparatet.
- IKKE bruk apparatet i kjøretøy eller båter.
- Høytalerkabelen og signalkabler som leveres med systemet, er ikke godkjent for montering i veggen. Sjekk de lokale byggeforskriftene for riktig type ledning og kabel som kreves for montering i veggen.
- Hvis støpselet eller koblingen på apparatet brukes til å koble fra enheten, må frakoblingsenhet være lett tilgjengelig.



仅适用于 2 000 m 以下地区安全使用

Må bare brukes under 2000 meters høyde.

- På grunn av kravene til ventilasjon anbefaler Bose at apparatet ikke plasseres på et trangt sted, som i et hulrom i veggen eller i et lukket skap.
- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.

MERKNAD: Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen.

Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen. Senderen må ikke plasseres på samme sted som eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Enheten er bare beregnet til innendørsbruk når den brukes i 5150–5250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig interferens for mobile satellittsystemer for felleskanaler.

Mottakerkategori = 2

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.


Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Frekvensbånd for bruk er 5725 til 5850 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 14 dBm (25 mW) EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.

Denne enheten er begrenset til innendørsbruk og 5150–5350 MHz-båndet i alle EU-medlemslandene som vises i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et passende gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til «Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices» har ikke firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart inntil det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.


Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

Tabell over produktets strømtilstand

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design av energirelaterte produkter og forskriftene av 2020 om miljøvennlig design av energirelaterte produkter og energiinformasjon (endring) (EU Exit), samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Kommissjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008.

Påkrevd informasjon om strømtilstand	Strømmoduser	
	Ventemodus	Nettverkstilkoblet hvilemodus
Strømförbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz	≤ 0,5 W	Bose Wireless ≤ 2,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	≤ 2 timer	≤ 20 minutter
Strømförbruket i nettverkstilkoblet hvilemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet, og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	-	≤ 2,0 W
Rutiner for deaktivering og aktivering av nettverksport. Hvilemodus aktiveres hvis alle nettverk deaktiveres.	I henhold til vedlegg II 3(a) i regulering 801/2013 ("Lot 26"-forordning for 1275/2008), vil kravene for å deaktivere en trådløs port "ikke gjelde for produkter som er avhengig av én enkelt nettverkstilkobling for tiltenkt bruk og som ikke har kablet nettverkstilkobling".	

Tabell over begrensede farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delnavn	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metaldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364. O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572. X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

Tabell over begrensede farlige stoffer for Taiwan

Utstyrnavn: Bass Module, Typebetegnelse: 420132						
Begrensede stoffer og kjemiske symboler						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	○	○	○	○	○
Metaldeler	—	○	○	○	○	○
Plastdeler	○	○	○	○	○	○
Høytalere	—	○	○	○	○	○
Kabler	—	○	○	○	○	○

Merknad 1: ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.

Merknad 2: — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 1 vil si 2011 eller 2021.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Importør for Storbritannia: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannia

Inngangsspenning: 100–240 V 50/60 Hz, 180 W

CMIIT ID er plassert på undersiden av bassmodulen.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert på undersiden av bassmodulen.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

Sikkerhetsinformasjon



Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Du kan motta sikkerhetsoppdateringene automatisk når du har fullført produktoppsettprosessen i Bose Music-appen og koblet produktet til Internett. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig.**

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Bluetooth[®]-navnet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse av Bose Corporation er underlagt lisens.

Google og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music-logoen, Bose Smart Soundbar, Bose TV Speaker, Lifestyle, SoundTouch, trådløs note-designen og UNIFY er registrerte varemerker som tilhører Bose Corporation i USA og andre land.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Ingen deler av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

INNHALDET I ESKEN

Innhold	10
---------------	----

PLASSERING AV BASSMODULEN

Anbefalinger	11
Plassering av en sekundær bassmodul	12

STRØM

Koble bassmodulen til strøm.....	13
----------------------------------	----

KOBLET TIL LYDPLANKE ELLER HØYTTALER

Velge metode for tilkobling	14
Koble til med Bose Music-appen	15
Har du ikke brukt Bose Music-appen tidligere?	15
Koble til med fjernkontrollen for SoundTouch 300.....	16
Kontrollere lyden.....	16
Koble til med en lyd kabel	17
Koble til en sekundær bassmodul (valgfritt)	19
Kompatible bassmoduler.....	19
Koble til en Bose Smart Soundbar eller SoundTouch 300 soundbar	19
Koble til et Lifestyle 650/600 hjemmeunderholdningssystem.....	19

STATUS FOR BASSMODULEN

Statuslampe	20
-------------------	----

STELL OG VEDLIKEHOLD

Rengjøre bassmodulen.....	21
Reservedeler og tilbehør	21
Begrenset garanti	21

FEILSØKING


Prøv dette først..... 22
Andre løsninger 22

REFERANSE


Se brukerhåndboken for lydplanken eller høyttaleren..... 24

INNHOLD

Kontroller at følgende deler følger med:



Bose Bass Module 700



Strømledning*

*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.

MERKNAD: IKKE bruk produktet hvis deler av det er skadet eller hvis glasset på bassmodulen er ødelagt. Kontakt en autorisert Bose-forhandler eller kundestøtte for Bose.

Gå til [worldwide.bose.com/Support](https://www.worldwide.bose.com/Support)

ANBEFALINGER

For best mulig ytelse følger du disse anbefalingene når du plasserer bassmodulen:

IKKE plasser andre gjenstander oppå bassmodulen.

Hold det trådløse utstyret 0,3-0,9 m (1-3 fot) borte fra bassmodulen for å unngå forstyrrelser. Plasser bassmodulen utenfor og borte fra metallkabinetter, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.


Plasser bassmodulen på en stabil og jevn overflate. Vibrasjoner kan få bassmodulen til å bevege seg, særlig på glatte overflater som marmor, glass eller høyglanspolert tre.

Plasser bassmodulen langs samme vegg som TV-en eller langs en annen vegg i den fremre tredjedelen av rommet.


Plasser forsiden av bassmodulen (den motsatte siden av POWER-kontakten) minst 7,6 cm (3 tommer) fra andre overflater. Blokkering av åpningen på undersiden kan ha innvirkning på den akustiske gjengivelsen.

Hvis du vil ha mer bass, plasserer du bassmodulen nærmere vegger og hjørner. Hvis du vil ha mindre bass, plasserer du bassmodulen lenger borte fra vegger og hjørner.

Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.



FORSIKTIG: IKKE plasser bassmodulen på toppen eller sidene når den er i bruk.




Plassering av en sekundær bassmodul

Prøv å plassere hver bassmodul på flere alternative steder for å se hva som høres best ut fra det tiltenkte lytteområdet. Når du plasserer en modul på et nytt sted, kjører du ADAPTiQ-lydkalibreringen ved hjelp av instruksjonene i brukerhåndboken for lydplanken (se side 24). Ønsker du mer bass, plasserer du modulene nærmere hverandre eller nærmere vegger og hjørner.

KOBLE BASSMODULEN TIL STRØM



1. Koble strømledningen til **POWER**-kontakten på bassmodulen.



2. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

VELGE METODE FOR TILKOBLING

Tilkobling til bassmodulen avhenger av lydplanken eller høyttaleren. Velg tilkoblingsmetode fra tabellen nedenfor.


LYDPLANKE ELLER HØYTTALER	TILKOBLINGSMETODE
Bose Smart Soundbar (stemmeaktivert lydplanke) 	Koble til med Bose Music-appen (se side 15). MERKNAD: Hvis du ikke får tilgang til eller har problemer med å bruke Bose Music-appen, kan du se «Feilsøking» på side 22.
SoundTouch 300 Soundbar 	Koble til med fjernkontrollen for lydplanken (se side 16).
Bose TV Speaker (eller alternativt kablet oppsett for lydplanker) 	Koble til med lyd kabel (følger ikke med) (se side 17).

KOBLE TIL MED BOSE MUSIC-APPEN

1. Velg lydplanken din i Bose Music-appen.
2. Gå til innstillingsmenyen for å legge til bassmodulen.



Har du ikke brukt Bose Music-appen tidligere?


1. Last ned Bose Music-appen på mobilenheten.




2. Følg instruksjonene i appen.

KOBLE TIL MED FJERNKONTROLLEN FOR SOUNDTOUCH 300

1. Trykk på SoundTouch-knappen  på SoundTouch 300-fjernkontrollen.
2. Trykk og hold inne 7 til tilkoblingslyset  på lydplanken blinker hvitt.



En tone kan høres når tilkoblingen er opprettet. Lyset på baksiden av bassmodulen og  på lydplanken lyser hvitt.

MERKNADER: Det kan ta flere minutter å opprette tilkoblingen.

Hvis bassmodulen ikke kobles til lydplanken, kan du se «Feilsøking» på side 22.

Kontrollere lyden

MERKNAD: Slå av TV-høytalerne for å unngå å høre forvrengt lyd. Se brukerhåndboken for TV-en for mer informasjon.

1. Slå TV-en på.
2. Hvis du bruker en kabel- eller satellittboks eller andre kilder:
 - a. Slå kilden på.
 - b. Hvis kilden er koblet til TV-en, velger du den tilhørende TV-inngang.
3. Slå lydplanken på.

Du skal høre lyd fra bassmodulen.


MERKNAD: Hvis du ikke hører lyd fra bassmodulen, kan du se «Feilsøking» på side 22.

KOBLE TIL MED EN LYDKABEL


Du kan koble modulen til lydplanken med en 3,5 mm lyd kabel (følger ikke med).

Hvis du ikke har en 3,5 mm lyd kabel (brukes vanligvis til hodetelefoner og mobilenheter), kan du gå til [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700) for å kjøpe en 4,5 m (15 fot) kabel. Du kan også kjøpe denne delen hos en lokal elektronikkforhandler.

1. Koble den ene enden av en 3,5 mm lyd kabel til **BASS IN**-kontakten på baksiden av bassmodulen.



2. Koble den andre enden av kabelen til **BASS**-kontakten på baksiden av lydplanken eller høyttaleren.



MERKNADER:

Bose Smart Soundbar: Påse at du kobler kabelen til **BASS**-kontakten, og ikke til **IR**-kontakten.

Bose TV Speaker: Påse at du kobler kabelen til **BASS**-kontakten, og ikke til **AUX IN**-kontakten.

SoundTouch 300-lydplanke: Koble kabelen til **ACOUSTIMASS**-kontakten.

3. Kontroller lyden (se side 16).

KOBLE TIL EN SEKUNDÆR BASSMODUL (VALGFRITT)

Tilkobling av en sekundær bassmodul kan gi jevnere eller kraftigere bass i lytteområdet.

MERKNADER:

Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du bør plassere en sekundær bassmodul, kan du se side 12.

Hvis den nåværende bassmodulen er koblet til lydplanken eller systemet med en 3,5 mm lyd kabel (se side 17), kan du ikke koble til en sekundær bassmodul.

Kompatible bassmoduler

Du kan koble til en Bose Bass Module 700 eller en Acoustimass 300-bassmodul som en ekstra bassmodul.

Koble til en Bose Smart Soundbar eller SoundTouch 300 soundbar


Velg tilkoblingsmetoden som passer for lydplanken (se side 14).

Koble til et Lifestyle 650/600 hjemmeunderholdningssystem

1. Trykk på SETUP på Lifestyle 650/600-fjernkontrollen.
2. I UNIFY-menyen velger du **Speaker Management** (Høyttalerstyring). Velg deretter **Setup Second Bass Module** (Konfigurer sekundær bassmodul).
3. Følg instruksjonene på skjermen for å koble til den sekundære bassmodulen.

STATUSLAMPE

Lyset på baksiden av modulen viser systemstatusen.



LYSAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Lyser hvitt	Koblet til lydplanken eller høyttaleren
Blinker hvitt	Laster ned en programvareoppdatering
Lyser gult	Nettverksventemodus (trådløs tilkobling)
Blinker gult	Klar for tilkobling til lydplanke eller høyttaler
Av	Strømsparingsmodus (kablet tilkobling)
Blinker rødt	Feil - kontakt kundestøtte hos Bose

RENGJØRE BASSMODULEN

Rengjør overflatene på bassmodulen med en myk, tørr klut.

FORSIKTIG:

IKKE la det komme væskesøl inn i bassmodulen eller andre åpninger.

IKKE bruk spray i nærheten av bassmodulen.

IKKE bruk noen form for løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.

IKKE la det komme gjenstander inn i åpningene.

RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservevedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til worldwide.bose.com/Support

BEGRENSET GARANTI

Bassmodulen er dekket av en begrenset garanti. Gå til nettstedet vårt på global.bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

Hvis du vil registrere produktet ditt, kan du gå til global.bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

PRØV DETTE FØRST

Hvis det oppstår problemer med bassmodulen:

Koble fra strømledningene for bassmodulen og lydplanken eller høyttaleren, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkkontakten.

Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.

Kontroller statusen til bassmodulen (se side 20).

Flytt bassmodulen og lydplanken eller høyttaleren bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).

Flytt bassmodulen innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruterer eller mobile enheten, for at den skal fungere slik den skal.

Plasser bassmodulen i henhold til retningslinjene for plassering (se side 11).

ANDRE LØSNINGER

Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM	LØSNING
Bose Music-appen fungerer ikke på mobilenheter	Kontroller at mobilenheten kan brukes med Bose Music-appen, og at den oppfyller minimumskravene til systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se appbutikken på mobilenheten.
Bassmodulen kobler ikke trådløst til lydplanken	<p>Kontroller at statuslampen blinker gult. Dette indikerer at bassmodulen er klar for tilkobling (se side 20).</p> <p>Gjenta tilkoblingsprosessen (side 14).</p> <p>Koble fra strømledningene for bassmodulen og lydplanken, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkkontakten.</p> <p>Koble bassmodulen til lydplanken med en 3,5 mm lyd kabel (se side 17).</p> <p>MERKNAD: Hvis du ikke har en 3,5 mm lyd kabel (brukes vanligvis til hodetelefoner og mobilenheter), kan du gå til Bose.com/BM700 for å kjøpe en 4,5 m (15 fot) kabel. Du kan også kjøpe denne delen hos en lokal elektronikkforhandler.</p>

PROBLEM	LØSNING
Avbrutt eller ingen lyd	<p>Opphev demping av systemet. Øk volumet.</p> <p>Kontroller at lydplanken eller høyttaleren spiller av lyd. Hvis dette ikke er tilfelle, kan du se brukerveiledningen for lydplanken eller høyttaleren for feilsøking (se side 24).</p> <p>Test forskjellige kilder (hvis tilgjengelig).</p> <p>Kontroller at du spiller av lyd som har bassfrekvenser, for eksempel musikk eller filmer.</p> <p>For trådløse tilkoblinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontroller at lyset for systemstatus lyser hvitt. Dette indikerer at bassmodulen er koblet til lydplanken (se side 20). Gjenta tilkoblingsprosessen (se side 14). <p>Plasser bassmodulen i henhold til retningslinjene for plassering (se side 11).</p>
Det kommer dårlig eller forvrengt lyd lyd fra bassmodulen	<p>Test forskjellige kilder (hvis tilgjengelig).</p> <p>Plasser bassmodulen i henhold til retningslinjene for plassering (se side 11).</p> <p>Fjern alle beskyttelsesfolier fra bassmodulen.</p> <p>Hvis bassmodulen er koblet til en Bose Smart Soundbar eller SoundTouch 300 soundbar, kjører du ADAPTiQ-lydkalibreringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for lydplanken (se side 24).</p> <p>MERKNADER:</p> <ul style="list-style-type: none"> Denne løsningen gjelder ikke for Bose Smart Soundbar 300. Hvis du ikke lenger har ADAPTiQ-hodetelefonene (følger med lydplanken), kan du kontakte kundestøtte hos Bose for å få et nytt sett. <p>Hvis bassmodulen er koblet til en Bose TV Speaker eller Bose Smart Soundbar 300, kontrollerer du at den 3,5 mm lyd-kabelen (følger ikke med) er koblet til BASS-kontakten på baksiden av høyttaleren, og ikke AUX IN-kontakten eller IR-kontakten.</p>
Bassen er for kraftig eller for lav	<p>Juster bassen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for lydplanken eller høyttaleren (se side 24).</p> <p>Hvis bassmodulen er koblet til en Bose Smart Soundbar eller SoundTouch 300 soundbar, kjører du ADAPTiQ-lydkalibreringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for lydplanken (se side 24).</p> <p>MERKNADER:</p> <ul style="list-style-type: none"> Denne løsningen gjelder ikke for Bose Smart Soundbar 300. Hvis du ikke lenger har ADAPTiQ-hodetelefonene (følger med lydplanken), kan du kontakte kundestøtte hos Bose for å få et nytt sett. <p>Plasser bassmodulen i henhold til retningslinjene for plassering (se side 11).</p>

SE BRUKERHÅNDBOKEN FOR LYDPLANKE ELLER HØYTTALEREN

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking som er spesifikk for din lydplanke eller høyttaler, kan du se brukerhåndboken for lydplanke eller høyttaleren. Gå til

Bose Smart Soundbar: worldwide.bose.com/Support

Bose TV Speaker: worldwide.bose.com/Support/TVS

SoundTouch 300-lydplanke: global.bose.com/Support/ST300



772090-0020