


START HERE

BOSE


SOUNDTOUCH[®] SA-5
AMPLIFIER

Please read and keep all safety and use instructions. • Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. • Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf. • Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze. • Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad. • Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. • Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation, et conservez-les en lieu sûr. • Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso. • Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat. • Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner. • Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je. • Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes. • Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning. • โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้ • 모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오. • 請閱讀並保管好所有安全和使用指示。 • 安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。 • يُرجى قراءة كل التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.

1


Retirez la borne A.

Chaque borne peut recevoir une paire d'enceintes.

2

Raccordez correctement les câbles d'enceinte à la borne A.


1. Insérez le câble marqué de l'enceinte gauche à la borne positive **+ L** et le câble uni à la borne négative **L -**.
2. Insérez le câble marqué de l'enceinte gauche à la borne positive **+ R** et le câble uni à la borne négative **R -**.

3


Remettez la borne A en place.

Pour raccorder une deuxième paire d'enceintes, répétez les étapes 1 à 3 en utilisant la borne B.

Remarque : reportez-vous à la notice d'utilisation des enceintes pour savoir comment raccorder l'autre extrémité des câbles d'enceinte aux enceintes. Vous pouvez raccorder jusqu'à deux paires d'enceintes non amplifiées.



**Raccordez l'amplificateur
à la prise secteur.**





Téléchargement de l'application SoundTouch®

*Si vous utilisez un ordinateur, accédez à la page
global.Bose.com/Support/SA5 pour télécharger l'application.


Des questions ? global.Bose.com/Support/SA5

Montage mural




Élément	Bois	Cloison en plâtre
Épaisseur du mur	19 mm ou plus	9,5 mm ou plus
Mèche	2,38 mm	6,35 mm
Vis à bois Phillips (2)	#10 x M5 x 32 mm	#10 x M5 x 32 mm
Chevilles en plastique (2)	Non utilisées	#10 chevilles en plastique (M5)


1




2



3



4





global.bose.com/Support/SA5



787178-0010

BOSE

©2016 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM787178 Rev. 00