


START HERE

BOSE


SOUNDTOUCH[®] SA-5
AMPLIFIER

Please read and keep all safety and use instructions. • Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. • Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf. • Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze. • Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad. • Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. • Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation, et conservez-les en lieu sûr. • Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso. • Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat. • Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner. • Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je. • Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes. • Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning. • โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้ • 모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오. • 請閱讀並保管好所有安全和使用指示。 • 安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。 • يُرجى قراءة كل التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.




Távolítsa el az „A” sorkapcsot.

Az egyes sorkapcsokba egy pár hangszóró csatlakoztatható.



Csatlakoztassa és rögzítse a hangszóróvezetéseket az „A” sorkapcsba.


1. A bal oldali hangszóró megjelölt vezetékét dugja a **+ L** pozitív terminálba, a sima vezetékét pedig a **L –** negatív terminálba.
2. A jobb oldali hangszóró megjelölt vezetékét dugja a **+ R** pozitív terminálba, a sima vezetékét pedig az **R –** negatív terminálba.




Dugja vissza az „A” sorkapcsot.

Egy második hangszórópár csatlakoztatásához ismétlje meg az 1–3. lépéseket a „B” sorkapocs használatával.

Megjegyzés: A hangszóróvezetékek másik végének hangszóróhoz csatlakoztatásával kapcsolatos tudnivalókat a hangszóró kezelési útmutatójában találja. Legfeljebb két pár passzív hangszórót csatlakoztathat.



Csatlakoztassa az áramforráshoz.





A SoundTouch® alkalmazás letöltése.*

*Ha számítógépet használ, a global.Bose.com/Support/SA5 weboldaltól töltheti le az alkalmazást


Kérdései vannak? global.Bose.com/Support/SA5

Falra szerelés




Tétel	Fa	Gipszkarton
Falvastagság	19 mm vagy vastagabb	9,5 mm vagy vastagabb
Fúrófej	2,38 mm	6,35 mm
Csillagfejű facsavarok (2)	#10 x ¼" (M5 x 32 mm)	#10 x ¼" (M5 x 32 mm)
Műanyag dübelek (2)	Nem szükséges	10-es sz. (M5) műanyag dübelek


1




2



3



4





global.Bose.com/Support/SA5



787178-0010

BOSE

©2016 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM787178 Rev. 00