


**START HERE**

***BOSE***

**SOUNDTOUCH<sup>®</sup> SA-5**  
AMPLIFIER




Please read and keep all safety and use instructions. • Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. • Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf. • Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze. • Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad. • Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. • Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation, et conservez-les en lieu sûr. • Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso. • Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat. • Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner. • Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je. • Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes. • Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning. • โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้ • 모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오. • 請閱讀並保管好所有安全和使用指示。 • 安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。 • يُرجى قراءة كل التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.

**1**


### Fjern terminalkontakt A.

Hver terminalkontakt lar deg koble til ett høyttalerpar.

**2**

### Koble til og feste høyttalerledningen til terminalkontakt A.


1. Sett den merkede venstre høyttalerledningen inn i den positive terminalen ( **+ L** ) og den umerkede ledningen i den negative terminalen ( **L -** ).
2. Sett den merkede høyre høyttalerledningen inn i den positive terminalen ( **+ R** ) og den umerkede ledningen i den negative terminalen ( **R -** ).

**3**


### Sett i terminalkontakt A på nytt.

Hvis du vil koble til enda et høyttalerpar, gjentar du trinn 1-3 for terminalkontakt B.

**Merk:** Se brukerhåndboken for høyttaleren for informasjon om hvordan du kobler den andre enden av høyttalerledningene til høyttalerne. Du kan koble til opptil to høyttalerpar som ikke drives av strøm.



**Koble til strøm.**






**Laste ned SoundTouch®-appen.\***

\*Hvis du bruker en datamaskin, kan du gå til [global.Bose.com/Support/SA5](http://global.Bose.com/Support/SA5) for å laste ned appen.


Har du spørsmål? [global.Bose.com/Support/SA5](http://global.Bose.com/Support/SA5)

## Veggmontering




Vare	Tre	Veggplate
Veggykkelse	19 mm ( $\frac{3}{4}$ tommer) eller tykkere	9,5 mm ( $\frac{3}{8}$ tommer) eller tykkere
Bor	2,38 mm ( $\frac{3}{32}$ tommer)	6,35 mm ( $\frac{1}{4}$ tommer)
Treskruer med Phillips-hode (2)	M5 x 32 mm (#10 x $1\frac{1}{4}$ tommer)	M5 x 32 mm (#10 x $1\frac{1}{4}$ tommer)
Plastveggankre (2)	Ikke i bruk	M5 (#10) plastaveggankre


1




2



3



4





**[global.bose.com/Support/SA5](https://global.bose.com/Support/SA5)**



787178-0010

***BOSE***

©2016 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM787178 Rev. 00