

BOSE[®]

QUIETCOMFORT[®] 35



BRUKERVEILEDNING

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

CE Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER

- IKKE bruk hodetelefonene på høyt volum over en lengre periode.
 - For å unngå hørselsskader, bruk hodetelefonene med et komfortabelt, moderat volumnivå.
 - Skru volumet ned på enheten før du plasserer hodetelefonene i/på ørene, og skru deretter volumet opp gradvis til et komfortabelt lyttenivå.
- IKKE bruk hodetelefonene til telefonsamtaler eller andre formål når du kjører bil.
- IKKE bruk hodetelefonene med støyreduksjon aktivert når det å ikke høre lydene fra omgivelsene kan utgjøre en fare for deg selv eller andre, for eksempel når du sykler eller går i trafikken, på byggeområder, nær toglinjer og så videre.
 - Ta av hodetelefonene eller bruk dem med støyreduksjon deaktivert, og juster volumet for å sikre at du kan høre lyder fra omgivelsene, herunder alarmer og varslingssignaler.
 - Vær oppmerksom på hvordan lyder du bruker som påminnelser eller varslinger, kan variere når du bruker hodetelefonene.
- IKKE bruk hodetelefonene hvis de avgir en høy, uvanlig lyd. Hvis dette skjer, slå du hodetelefonene av og kontakter kundestøtte for Bose.
- Ta av hodetelefonene umiddelbart hvis det oppstår en varmekfølelse eller hørselstap.
- IKKE bruk adaptere for mobiltelefon tilkoblet hodetelefoner på setekontakter i fly, siden dette kan fører til personskaade eller skade på eiendeler på grunn av overoppheting.
- IKKE bruk hodetelefonene til luftfartskommunikasjon.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning. Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege for å finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- Bare bruk dette produktet med godkjent strømforsyning som oppfyller lokalt regelverk (for eksempel UL, CSA, VDE, CCC).
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høye temperaturer (for eksempel direkte sollys, flammer eller lignende).

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig radioforstyrrelse ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgir radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Det må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Oppfyller IMDA-krav.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til «Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices», og uten tillatelse gitt av NCC, har ikke firmaer, selskaper eller brukere lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige kjennetegn samt ytelsen, til godkjente radiofrekvensenheter med lavt effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lavt effekt skal ikke påvirke flysikkerhet og forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lavt effekt må være mottakelig for interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.



Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

FORSKRIFTSINFORMASJON OG JURIDISK INFORMASJON



Det oppladbare litium-ion-batteriet i produktet må bare tas ut av kvalifiserte teknikere. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller gå til products.bose.com/static/compliance/index.html for å få mer informasjon.



Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delnavn	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksaivalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metalldeleler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.						
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 0 vil si 2010 eller 2020.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

CMIIT ID er plassert på innsiden av venstre øreklokke.

Sikkerhetsinformasjon



Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer fra Bose automatisk når det er koblet til Bose Connect-appen. Produktoppsettprosessen i Bose Connect-appen må gjennomføres for at produktet skal motta sikkerhetsoppdateringer gjennom mobilappen. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig på btu.Bose.com**

Apple, Apple-logoen, iPad, iPhone og iPod er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc. Varemerket iPhone brukes i Japan med lisens fra Aiphone K.K.

Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er konstruert spesifikt for tilkobling til Apple-produktene som angis i merket og er sertifisert av utvikleren i henhold til Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for hvordan enheten fungerer eller hvordan den overholder sikkerhetsbestemmelser og andre standarder.

Google, Android og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.

Ordmerket *Bluetooth*[®] og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

N-merket er et varemerke eller registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og andre land.

Bose, Bose Connect, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar, QuietComfort og SimpleSync er varemerker som tilhører Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Ingen deler av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

INNHold

Komme i gang

Utpakking.....	9
Hodetelefonkomponenter	10
Slå hodetelefonene på	11



Bose® Connect-appen

Funksjoner	12
------------------	----

Lade batteriet

Koble til USB-kabelen.....	13
Kontrollere batteriet	13

Statusindikatorer for hodetelefonene

<i>Bluetooth</i> ®-indikator ().....	14
Batteriindikator ().....	14

Talemeldinger

Forhåndsinstallerte språk	15
Endre språk	15

Bluetooth®

Om trådløs <i>Bluetooth</i> ®-teknologi.....	16
Velge metode for sammenkobling.....	16
Koble sammen <i>Bluetooth</i> ®-enheten.....	17
Koble til <i>Bluetooth</i> ®-enheten med NFC.....	18
Koble fra en <i>Bluetooth</i> ®-enhet	19
Koble til <i>Bluetooth</i> ®-enheten på nytt	19

Støyreduksjon

Om støyreduksjon.....	20
Bruk av bare støyreduksjon	20

Behandle flere tilkoblinger

Bytte mellom to tilkoblede <i>Bluetooth</i> ®-enheter.....	21
Identifisere tilkoblede <i>Bluetooth</i> ®-enheter.....	21
Koble til en <i>Bluetooth</i> ®-enhet fra sammenkoblingslisten for hodetelefonene.....	21
Slette sammenkoblingslisten for hodetelefonene.....	21

Hodetelefonkontroller

Funksjoner for medieavspilling og volum.....	22
Ringefunksjoner.....	23

Koble til hodetelefoner med kabel

Bruke reservelydkabelen.....	24
Tilkobling til lydsystemer på fly.....	25
Tilkobling til dobbel utgangskontakt	25
Tilkobling til enkel utgangskontakt.....	25

Koble til Bose-produkter

Koble til en Bose Home Speaker eller en Soundbar.....	26
Fordeler	26
Kompatible produkter.....	26
Koble til med Bose Music-appen	27
Koble til en Bose Home Speaker eller en Soundbar på nytt.....	27

INNHOOLD


Stell og vedlikehold

Oppbevare hodetelefonene.....	28
Rengjøre hodetelefonene	28
Reservedeler og tilbehør.....	29
Begrenset garanti	29
Teknisk informasjon.....	30
Plassering av serienummer	30


Feilsøking	31
-------------------------	----

Utpakking


Pakk esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med:



Bose® QuietComfort® 35 wireless headphones




Bæreveske



USB-ladekabel




Reservelydkabel




Flyadapter


Ikke bruk hodetelefonene hvis noen produktdele ser ut til å være skadet. Kontakt umiddelbart din autoriserte Bose-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose. Se hurtigstartveiledningen i esken for kontaktinformasjon.


Hodetelefonkomponenter



Slå hodetelefonene på

Skyv  mot høyre.



Batteriindikatoren  lyser grønt, gult eller rødt for å vise hvor mye strøm det er igjen i batteriet. Når hodetelefonene er på, er støyreduksjon aktivert.

Merk: Hvis batteriet er tomt, kan du ikke bruke støyreduksjon.

Du finner mer informasjon om støyreduksjon på side 20.

BOSE® CONNECT-APPEN

Gjør hodetelefonene enda bedre med Bose® Connect-appen.

Funksjoner

- Oppdag det fulle potensialet til hodetelefonene.
- Gratis app som er kompatibel med de fleste Apple- og Android™-systemer.
- Koble enkelt til og bytt mellom flere *Bluetooth*®-enheter med ett enkelt sveip.
- Hold hodetelefonene oppdatert med den nyeste programvaren.
- Tilpass innstillingene for hodetelefonene, for eksempel språk for talemeldinger og dvalemodus.



Koble til USB-kabelen

1. Plugg den lille enden av lyd-kabelen inn i mikro-USB-kontakten på høyre øreklokke.
2. Koble den andre enden til en USB-vegglader eller datamaskin som er slått på.

Under lading blinker batteriindikatoren gult.

Når batteriet er fulladet, lyser batteriindikatoren grønt. En fullstendig lading driver hodetelefonene i opptil 20 timer når de er tilkoblet trådløst, og 40 timer når de er tilkoblet med ledning.



Kontrollere batteriet


Hver gang du slår hodetelefonene på, vil en talemelding angi batteriladenivået for hodetelefonene. Du kan kontrollere batterinivået manuelt ved å se på indikatoren som er plassert på høyre øreklokke.

Når hodetelefonene er i bruk, blinker batteriindikatoren rødt når batteriet må lades. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se «Statusindikatorer for hodetelefonene» på side 14.

Hvis du er koblet til en Apple-enhet, vil enheten vise batteriladenivået for hodetelefonene nær øverste høyre hjørne på skjermen.

STATUSINDIKATORER FOR HODETELEFONENE

Batteri- og *Bluetooth*[®]-indikatorene er plassert på høyre øreklokke.



***Bluetooth*[®]-indikator ()**

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Blinker blått	Klar til sammenkobling
Blinker hvitt	Kobler til
Lyser hvitt (ti sekunder) og slås deretter av	Tilkoblet

Batteriindikator ()

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Lyser grønt	Middels eller fullstendig oppladet
Blinker gult	Lading
Lyser gult	Lite batteristrøm
Blinker rødt	Må lades
Lyser rødt	Ladefeil. Utenfor temperaturområdet

Talemeldinger veileder deg gjennom *Bluetooth*[®]-sammenkobling og tilkobling.

Forhåndsinstallerte språk

- Engelsk
- Spansk
- Fransk
- Tysk
- Mandarin
- Japansk
- Koreansk
- Italiensk
- Portugisisk
- Svensk
- Nederlandsk

Se etter flere språk

Andre språk kan være tilgjengelige. Last ned Bose[®] Updater for å se etter språkoppdateringer.

Gå til: btu.Bose.com

Endre språk

1. Trykk og hold **+** og **-** samtidig til du hører talemeldingen for det første språkalternativet.
2. Trykk **+** eller **-** for å bla gjennom språkene.
3. Når du hører språket du vil velge, trykker og holder du **●●●** for å velge.

Om trådløs Bluetooth®-teknologi

Trådløs Bluetooth®-teknologi lar deg strøomme musikk fra Bluetooth-smarttelefoner, -nettbrett, -datamaskiner eller andre lydenheter med Bluetooth. Før du kan strøomme musikk fra en Bluetooth-kompatibel enhet, må du koble enheten sammen med hodetelefonene.

Velge metode for sammenkobling

Du kan koble Bluetooth®-enheten sammen med hodetelefonene med trådløs Bluetooth-teknologi eller NFC (Near Field Communication).



Hva er NFC?

NFC er en teknologi som lar Bluetooth-enheter opprette trådløs kommunikasjon med hverandre ved ganske enkelt å la enhetene berøre hverandre. Se brukerveiledningen for enheten for å finne ut om enheten støtter NFC.

Hvis Bluetooth-enheten ikke støtter NFC, eller hvis du ikke er sikker:	Følg instruksjonene for Bluetooth-sammenkobling på side 17.
Hvis enheten støtter Bluetooth-sammenkobling via NFC:	Følg instruksjonene for NFC-sammenkobling på side 18.

Merk: Hvis enheten støtter Bluetooth-sammenkobling via NFC, kan du bruke begge metodene for sammenkobling.

Koble sammen *Bluetooth*®-enheten

1. Skyv strøm-/*Bluetooth*®-knappen () til *Bluetooth*®-symbolet (), og hold til du hører en talemelding om at hodetelefonene er klare til sammenkobling eller ser at *Bluetooth*-indikatoren blinker blått.
2. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på *Bluetooth*-enheten.
Tips: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.
3. Velg Bose® QuietComfort®-hodetelefonene fra enhetslisten.




Når sammenkoblingen er utført, hører du en talemelding om at hodetelefonene er tilkoblet <enhetsnavn>, eller *Bluetooth*-indikatoren lyser hvitt.

Koble til *Bluetooth*®-enheten med NFC

1. Slå hodetelefonene på.
2. Lås opp enheten, og slå på *Bluetooth*®- og NFC-funksjonen. Se brukerveiledningen for enheten for å finne ut mer om disse funksjonene.
3. Trykk NFC-berøringspunktet på enheten mot NFC-berøringspunktet på hodetelefonene.

Det kan hende enheten ber deg om å godta sammenkobling.



Når de er sammenkoblet, høres en talemelding om at hodetelefonene er tilkoblet <enhetsnavn>, eller *Bluetooth*-indikatoren lyser hvitt.

Koble fra en *Bluetooth*®-enhet

- Slå av *Bluetooth*®-funksjonen på mobilenheten.
- Hvis enheten støtter *Bluetooth*-sammenkobling via NFC, trykker du NFC-berøringspunktet på enheten mot berøringspunktet på hodetelefonene.

Merk: Når du kobler fra *Bluetooth*®-enheten, vil støyreduksjon fortsatt være aktivert.

Koble til *Bluetooth*®-enheten på nytt

- Når hodetelefonene slås på, prøver de å koble til de to sist tilkoblede enhetene. Pass på at enhetene er innenfor rekkevidde og slått på.
- Hvis enheten støtter *Bluetooth*®-sammenkobling via NFC, trykker du NFC-berøringspunktet på enheten mot berøringspunktet på hodetelefonene.

Om støyreduksjon

Med støyreduksjon hører du mindre støy fra omgivelsene og får en klarere og mer livaktig lyd. Du kan bruke støyreduksjon når du lytter til noe, eller bare for å dempe støy.

Bruk av bare støyreduksjon

Hvis du bare vil bruke støyreduksjon, kobler du fra *Bluetooth*[®]-enheten (se side 19). Du kan også sette lydsporet på pause eller stoppe det (se «Hodetelefonkontroller» på side 22).

Hodetelefonene kan huske opptil åtte sammenkoblede *Bluetooth*[®]-enheter i sammenkoblingslisten og være aktivt koblet til to enheter samtidig.

Merk: Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.





Bytte mellom to tilkoblede *Bluetooth*[®]-enheter

1. Stopp midlertidig avspillingen av lyd på den første *Bluetooth*-enheten.
2. Spill av lyd på den andre *Bluetooth*-enheten.



Identifisere tilkoblede *Bluetooth*[®]-enheter

Skyv  til , og slipp for å høre hvilken enhet som er tilkoblet.

Koble til en *Bluetooth*[®]-enhet fra sammenkoblingslisten for hodetelefonene

1. Skyv  til , og slipp for å høre hvilken enhet som er tilkoblet.
2. Skyv  til  innen to sekunder, og slipp for å koble til neste enhet i sammenkoblingslisten for hodetelefonene. Gjenta til du hører riktig enhetsnavn.
3. Spill av lyd på den tilkoblede *Bluetooth*-enheten.


Slette sammenkoblingslisten for hodetelefonene

1. Skyv  til , og hold i ti sekunder til du hører «*Bluetooth*[®] device list cleared» (*Bluetooth*-enhetslisten er slettet).
2. Slett Bose[®] QuietComfort[®]-hodetelefonene fra *Bluetooth*-listen på enheten.

Alle *Bluetooth*-enheter fjernes, og hodetelefonene er klare til sammenkobling med en ny enhet.

HODETELEFONKONTROLLER

Hodetelefonkontrollene er plassert på siden av høyre øreklokke.



Funksjoner for medieavspilling og volum

Funksjon	Gjør dette
Spill/pause	Trykk •••.
Gå fremover	Trykk ••• hurtig to ganger.
Spol fremover	Trykk ••• hurtig to ganger, og hold det andre trykket.
Gå bakover	Trykk ••• hurtig tre ganger.
Spol bakover	Trykk ••• hurtig tre ganger, og hold det tredje trykket.
Volum opp	Trykk +.
Volum ned	Trykk -.

Ringefunksjoner


Funksjon	Gjør dette
Motta en samtale	Trykk ●●●.
Avslutt en samtale	Trykk ●●●.
Avvis en innkommende samtale	Trykk og hold ●●● i to sekunder.
Besvar en annen innkommende samtale og sett den aktive samtalen på vent	Når du er i en samtale, trykker du på ●●● én gang.
Avvis en annen innkommende samtale og forbli i gjeldende samtale	Når du er i en samtale, trykker og holder du ●●● i to sekunder.
Bytt mellom to samtaler	Når du er i to aktive samtaler, trykker du på ●●● to ganger.
Opprett en konferansesamtale	Når du er i to aktive samtaler, trykker du på ●●●.
Aktiver talekontroll	Trykk og hold ●●●. Se brukerveiledningen for enheten for mer informasjon.

Bruke reservelydkabelen

Bruk den medfølgende reservelydkabelen i følgende situasjoner:

- Hvis batteriet i hodetelefonene er utladet.
- For å koble til en enhet som ikke støtter trådløs *Bluetooth*®-teknologi.
- Hvis du ikke kan bruke trådløs *Bluetooth*®-teknologi, for eksempel på et fly.

1. Plugg lyd-kabelen inn i kontakten på venstre øreklokke.
2. Plugg lyd-kabelen inn i kontakten på enheten.



Merk: Hvis batteriet i hodetelefonene ikke er utladet, kan du bruke støyreduksjon selv om hodetelefonene er koblet til med kabel, ved å slå dem på.

Tilkobling til lydsystemer på fly


Du kan koble hodetelefonene til lydsystemer på fly ved hjelp av reservelydkabelen og de medfølgende dobbeltkontaktene. Kontaktene på lydutganger varierer, men vanligvis brukes en eller to 3,5 mm kontakter.

ADVARSEL: IKKE bruk adaptere for mobiltelefon tilkoblet hodetelefoner på setekontakter i fly, siden dette kan fører til personlig skade eller skade på eiendeler på grunn av overoppheting.

Merk: Lyden på fly har som oftest ikke like høy kvalitet som lyden du får fra et hjemmestereoanlegg eller en bærbar enhet.


Tilkobling til dobbel utgangskontakt

1. Plugg lyd-kabelen inn i flyadapteren.
2. Sett adapteren inn i den doble utgangskontakten.



Tilkobling til enkel utgangskontakt

1. Drei den bevegelige pluggen slik at den klikker på plass i flyadapteren.



2. Plugg lyd-kabelen inn i adapteren.
3. Sett adapteren inn i den enkle utgangskontakten.

Merk: Hvis du synes volumnivået er for lavt, kan du fjerne adapteren og plugge lyd-kabelen direkte inn i 3,5 mm-kontakten.

Koble til en Bose Home Speaker eller en Soundbar

Med Bose SimpleSync™-smartteknologi kan du koble hodetelefonene til en Bose Soundbar eller en Bose Home Speaker for å få en personlig lytteopplevelse.

Fordeler

- Bruk uavhengige volumkontroller på hvert produkt til å senke eller dempe lyden på Bose Soundbar samtidig som du har så høy lyd som du ønsker i hodetelefonene.
- Hør musikken tydelig fra rommet ved siden av ved å koble hodetelefonene til Bose Home Speaker.

Merk: SimpleSync™-smartteknologien har en *Bluetooth*®-rekkevidde på ni meter. Vegger og byggematerialer kan påvirke mottaket.

Kompatible produkter



Du kan koble hodetelefonene til et hvilket som helst produkt i Bose Home Speaker-serien.

Populære compatible produkter er:

- Bose Smart Soundbar 300
- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Nye produkter legges til regelmessig. Her finner du en fullstendig liste og mer informasjon: worldwide.bose.com/Support/Groups

Koble til med Bose Music-appen

1. Skyv strøm-/*Bluetooth*[®]-knappen () på hodetelefonene til *Bluetooth*[®]-symbolet (), og hold til du hører en talemelding om at hodetelefonene er klare til sammenkobling eller ser at *Bluetooth*-indikatoren blinker blått.
2. Bruk Bose Music-appen til å koble hodetelefonene til et kompatibelt Bose-produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til worldwide.bose.com/Support/Groups

Merknader:

- Påse at hodetelefonene er innenfor 9 m fra lydplanken eller høyttaleren.
- Du kan bare koble høyttalerne til ett produkt om gangen.

Koble til en Bose Home Speaker eller en Soundbar på nytt

Slå hodetelefonene på (se side 11).

Hodetelefonene forsøker å koble til de to sist tilkoblede *Bluetooth*[®]-enhetene, inkludert lydplanken eller høyttaleren.


Merknader:

- Lydplanken eller høyttaleren må være innenfor rekkevidde (9 m) og slått på.
- Hvis hodetelefonene ikke kobles til, kan du se «Koble til en *Bluetooth*[®]-enhet fra sammenkoblingslisten for hodetelefonene» på side 21.

Oppbevare hodetelefonene

Øreklokkene kan roteres for enkel og praktisk oppbevaring. Plasser hodetelefonene flatt i esken med øreklokkene rundt de to myke romdelerne.

1. Roter begge øreklokkene innover, slik at de ligger flatt.
2. Fold den venstre øreklokken opp mot hodebøylen.



- Pass på å slå hodetelefonene av når de ikke er i bruk.
- Pass på at batteriet er fulladet hvis du skal oppbevare hodetelefonene avslått i mer enn noen få måneder.

Rengjøre hodetelefonene

Hodetelefonene behøver ikke å rengjøres regelmessig. Du kan tørke av utvendige overflater med en myk, tørr klut ved behov. Ikke la fuktighet komme inn i øreklokkene eller lydinngangen. Ikke bruk væske eller spray.

Reservedeler og tilbehør

Du kan kjøpe tilbehør fra Bose®-forhandleren på global.Bose.com, eller ved å bestille via telefon.

Hvis du vil kontakte Bose direkte, kan du gå til global.Bose.com eller owners.Bose.com/QC35

Begrenset garanti

Hodetelefonene er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.Bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.Bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

Teknisk informasjon


Strøminngang: 5 V DC $\text{---} \text{---} \text{---}$ 1 A





Batteriladetid: 2,25 timer



Plassering av serienummer

Serienummeret står under dekslet bak på høyre øreklokke. Dekslet er det innerste lokket som dekker og beskytter komponentene i øreklokken.

Hvis du vil se serienummeret, tar du tak i dekslet i øverste kant og fjerner det forsiktig. Vær forsiktig så du ikke trykker inn eller drar ut noen andre komponenter i øreklokken, siden det kan skade hodetelefonene.



Problem	Gjør dette
Hodetelefonene slås ikke på	<ul style="list-style-type: none"> • Slå hodetelefonene på (se side 11). • Lad batteriet.
Hodetelefonene kobler ikke til <i>Bluetooth</i> [®] -enheter	<ul style="list-style-type: none"> • Koble fra reservelydkabelen. • Koble fra USB-ladekabelen. • På <i>Bluetooth</i>-enheten: <ul style="list-style-type: none"> - Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på enheten. - Slett Bose[®] QuietComfort[®]-hodetelefonene fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten. Koble sammen på nytt. • Flytt <i>Bluetooth</i>-enheten nærmere hodetelefonene og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer. • Koble sammen en annen <i>Bluetooth</i>-enhet (se side 17). • Gå til owners.bose.com/QC35 for å se instruksjonsvideoer. • Nullstill sammenkoblingslisten for hodetelefonene: Skyv  til , og hold i ti sekunder. Slett Bose[®] QuietComfort[®]-hodetelefonene fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten. Koble sammen på nytt.
Hodetelefonene kobles ikke sammen med NFC	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at enheten støtter <i>Bluetooth</i>[®]-sammenkobling via NFC. • Lås opp enheten, og aktiver <i>Bluetooth</i>- og NFC-funksjonen. • Trykk NFC-berøringspunktet på baksiden av <i>Bluetooth</i>-enheten, mot NFC-berøringspunktet på hodetelefonene.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Slå hodetelefonene på og lad batteriet. • Øk volumet på hodetelefonene, <i>Bluetooth</i>-enheten og musikkilden. • Skyv  til , og slipp for å høre den tilkoblede enheten. Pass på at du bruker riktig enhet. • Flytt <i>Bluetooth</i>-enheten nærmere hodetelefonene og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer. • Bruk en annen musikkilde. • Koble sammen en annen <i>Bluetooth</i>-enhet (se side 17). • Hvis det er koblet til to <i>Bluetooth</i>-enheter, må du først stoppe avspillingen midlertidig på den andre enheten. • Hvis det er koblet til to <i>Bluetooth</i>-enheter, flytter du enhetene innen rekkevidde for hodetelefonene (9 meter / 30 fot).
Dårlig lyd kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk en annen musikkilde. • Koble til en annen <i>Bluetooth</i>-enhet. • Koble fra den andre kilden. • Flytt <i>Bluetooth</i>-enheten nærmere hodetelefonene og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer.

Problem	Gjør dette
Ingen lyd fra enheten som er koblet til med reservelydkabelen	<ul style="list-style-type: none"> • Slå enheten på og spill av musikk. • Kontroller tilkoblingen av reservelydkabelen. • Øk volumet på hodetelefonene, <i>Bluetooth</i>[®]-enheten og musikkilden. • Koble til en annen enhet.
Dårlig lyd kvalitet fra enheten som er koblet til med lydkabelen	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller tilkoblingen av reservelydkabelen. • Koble til en ny enhet.
Batteriet lades ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller tilkoblingen av USB-ladekabelen. • Hvis hodetelefonene har vært utsatt for høye eller lave temperaturer, må du la dem få romtemperatur før du prøver å lade på nytt.
Hodetelefonene kobles ikke til en Bose Home Speaker eller Bose Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at hodetelefonene er klare for tilkobling: Skyv strøm-/<i>Bluetooth</i>[®]-knappen () til <i>Bluetooth</i>[®]-symbolet (), og hold til du hører en talemelding om at hodetelefonene er klare til sammenkobling eller ser at <i>Bluetooth</i>-indikatoren blinker blått. • Påse at hodetelefonene er innenfor 9 m fra høyttaleren eller lydplanken.
Hodetelefonene kobles ikke til en tidligere tilkoblet Bose Home Speaker eller Bose Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> • Se «Koble til <i>Bluetooth</i>[®]-enheten på nytt» på side 19.
Forsinket lyd når koblet til en Bose Home Speaker eller Bose Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> • Se etter tilgjengelige programvareoppdateringer ved å laste ned Bose Connect-appen eller gå til btu.Bose.com.



767952-0010

BOSE

©2020 Bose Corporation,
100 The Mountain Road,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM767952 rev. 07