


BOSE[®]



Bose[®] SoundLink[®] on-ear *Bluetooth*[®] headphones

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding
Guía del usuario | Käyttöohje | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni
Kezelési útmutató | Brukerveiledning | Podręcznik użytkownika | Bruksanvisning
คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南 | 使用者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.



VAROITUS:

- **ÄLÄ** käytä kuulokkeita pitkään suurella äänenvoimakkuudella.
 - Säädä äänenvoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion.
 - Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kuulokkeet korville. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- **ÄLÄ** käytä kuulokkeita ajaessasi tai paikoissa, joissa ulkopuolisten äänien kuulumattomuus voi vaarantaa sinut tai muut ihmiset.
- **KESKITY** omaan turvallisuuteesi ja muiden turvallisuuteen, jos käytät kuulokkeita esimerkiksi pyöräillessäsi tai kävellessäsi liikenteessä tai esimerkiksi rakennustyömaan tai rautatien lähellä. Ota tällöin kuulokkeet pois korviltasi tai säädä äänenvoimakkuus riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet taustaäänien, kuten hälytykset ja varoitukset.
- **ÄLÄ** yhdistä kuulokkeita lentokoneen istuimen matkapuhelinlatausliitäntään. Ylikuumentuminen voi muutoin aiheuttaa palovamman tai muun henkilövahingon tai vaurioittaa kuulokkeita. Jos tunnet kuulokkeiden lämpiävän tai ääntä ei kuulu, irrota liitin heti liitännästä.
- **ÄLÄ** upota kuulokkeita veteen pitkäksi ajaksi äläkä käytä niitä vesiuheilussa, esimerkiksi uidesasi, vesihiihtäessäsi tai lainelautaillessasi.
- **ÄLÄ** pudota kuulokkeita, istu niiden päälle äläkä upota niitä veteen.
- **ÄLÄ** sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku nestettä. Altistuminen nesteille voi aiheuttaa vian ja/tai tulipalon vaaran.
- **ÄLÄ** laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- Akkua ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaaville lämmönlähteille.
- Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos ainetta pääsee iholle tai silmiin, huuhtele heti runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
- Lataa akut ennen käyttöä. Käytä aina yhteensopivaa laturia. Katso lisätietoja lataamisesta valmistajan toimittamista tai laitteen ohjeista.
- Vain pätevä ammattilainen saa irrottaa ladattavan litiumioniakun tästä laitteesta. Ota yhteys paikalliseen Bose®-jälleenmyyjään.
- Bose® SoundLink® on-ear *Bluetooth®* -kuulokkeita ei tarvitse puhdistaa määräväleini. Jos ulkopinnat tarvitsevat puhdistusta, pyyhi ne pehmeällä liinalla.



VAROITUS: Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implantiin, ota yhteys lääkäriin.



VAROITUS: Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, yhdenmukaisuuden vaatimusten kanssa ja järjestelmän tehokkuuden sekä mitätöidä takuun.

HUOMAA: Käytä vain hyväksyttyä virtälähdettä, joka täyttää paikalliset vaatimukset (esim. UL, CSA, VDE tai CCC).

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettävillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance

HUOMAA: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilynrajoitusohjeet. Laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa toisen antenin tai lähettimen lähelle.

Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset. CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canada -vaatimukset RSS-standardia lukuun ottamatta. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) tämän laitteen on vastaanotettava mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa virheellistä toimintaa.

Lämpötila-alue: Käyttäminen: -20 - 45 °C
Lataaminen: 5 - 40 °C.



Bosen suunnittelema.
Koottu Kiinassa.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylit (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X					
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
O: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						



iPad, iPhone ja iPod ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. iPhone-tavaramerkkiä käytetään iPhone K.K:n lisenssillä.

Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsee, että sähkölaite on suunniteltu erityisesti iPodiin, iPhoneen tai iPadiin yhdistettäväksi. Sen kehittäjä vakuuttaa, että se täyttää Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen. Huomaa, että tämän varusteen käyttäminen iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa voi vaikuttaa langattoman tiedonsiirron suorituskykyyn.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Johdanto

Kiitos	6
Purkaminen pakkauksesta	6
Kuulokkeiden osat.....	7

Käyttö

Akun lataaminen	8
Akkumerkkivalo	8
Äänikehotteiden kielen valitseminen	8
Äänikehotteiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	9
Ensimmäisen mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi.....	9
Musiikin kuunteleminen	9
Kuulokkeiden käyttäminen yhdessä useiden laitteiden kanssa	10
Toisen laitteen muodostaminen laitepariksi.....	10
Useiden yhteyksien hallinta	10
Pariksi muodostettujen laitteiden selaaminen	10
Kuulokkeiden muistin tyhjentäminen	10
Kuulokkeiden säätimet	11
Kuulokkeiden tilamerkkivalot	11
Akun varaustaso (iOS-laitteet).....	11
Varaäänijohdon käyttäminen	12
Ongelmanratkaisu	13

Hoito ja kunnossapito

Akusta huolehtiminen.....	14
Säilytys	14
Puhdistaminen	14
Varaosat ja tarvikkeet.....	14
Asiakaspalvelu	15
Rajoitettu takuu.....	15
Tekniset tiedot.....	15

Johdanto


Kiitos

Kiitos, että valitsit Bose® SoundLink® on-ear *Bluetooth*® -kuulokkeet. Näissä langattomissa stereokuulokkeissa Bosen tuttu äänisuurituskyky ja mukavuus yhdistyy vapauteen poistua äänilähteen äärestä.


Purkaminen pakkauksesta

Tarkista, että pakkaus sisältää Bose SoundLink on-ear *Bluetooth* -kuulokkeet, äänijohdon, USB-latausjohdon ja kantolaukun. Säästä kaikki pakkausmateriaalit. Niitä tarvitaan kuljetettaessa laitteita turvallisesti.

Jos jokin osa näyttää vaurioituneen, älä yritä käyttää sitä. Ilmoita asiasta heti valtuutetulle Bosen jälleenmyyjälle tai soita Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kohdassa "Asiakaspalvelu" sivulla 15.



SoundLink® on-ear
Bluetooth® -kuulokkeet



Kantolaukku




USB-latausjohto



Varaäänijohto

Kuulokkeiden osat



A Varaäänijohdon liitäntä

B USB-laturin liitäntä

C Kuulokkeiden säätimet

D Mikrofoni

E Virta-/Bluetooth®-painike
(kolme asentoa)

F Bluetooth- ja akkumerkkivalot


Käyttö

Akun lataaminen

1. Kiinnitä USB-johdon pieni pää kuulokkeiden oikean korvakupin micro-USB-liitäntään.
2. Yhdistä toinen pää USB-laturiin tai tietokoneeseen.

Anna akun latautua täyteen 3 tunnin ajan. Kun kuulokkeiden akku on ladattu täyteen, siinä riittää virtaa jopa 15 tunniksi.

Jos kuulokkeiden akkua ladataan 15 minuuttia, siinä riittää virtaa 2 tunniksi.



Huomautus: Kuulokkeista ei kuulu ääntä, kun niitä ladataan.

Akkumerkkivalo

Akkumerkkivalo sijaitsee oikeanpuoleisen korvakupin yläpuolella. Kun akkua ladataan, akkumerkkivalo palaa oranssina. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo palaa vihreänä.

Äänikehotteiden kielen valitseminen

Kuulokkeiden äänikehotteet opastavat laiteparin muodostamisessa ja yhdistämisessä. Lisäksi äänikehotteet ilmaisevat akun varaustason ja sen, mihin laitteeseen kuulokkeet on parhaillaan yhdistetty.

Kun käynnistät kuulokkeet ensimmäisen kerran, äänikehotteet kuuluvat englanniksi. Toisen kielen valitseminen:


1. Käynnistä kuulokkeet ja aseta ne päähäsi.
2. Pidä ●●● ja + painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet ensimmäisen kielivaihtoehdon äänikehotteen.
3. Voit selata kielivaihtoehtojen luetteloa painamalla + tai - :
englanti, ranska, saksa, espanja, mandariinikiina, japani, italia, portugali, hollanti, venäjä ja puola.
4. Kun kuulet haluamasi kielen, voit valita sen pitämällä ●●● painettuna.

Äänikehotteiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä


Jos et halua kuulla äänikehotteita, pidä + ja – painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet vahvistuksen, jonka mukaan äänikehotteet on poistettu käytöstä (Voice prompts off).

Voit ottaa äänikehotteet takaisin käyttöön toistamalla nämä toimet.

Ensimmäisen mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi

1. Vedä virta-/Bluetooth® -painike kokonaan ylös kuvakkeen  kohdalle ja pidä paikallaan, kunnes kuulet Ready to pair -ilmoituksen tai Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
2. Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön mobiililaitteessa. (Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.)
3. Valitse laiteluettelosta **Bose OE SoundLink**.

Kuulet Connected to <laitteen nimi> -ilmoituksen, tai Bluetooth-merkkivalo palaa valkoisena.



Huomautus: Mobiililaitteen käyttöohjeessa on lisätietoja laiteparin muodostamisesta ja muihin laitteisiin yhdistämisestä.

Musiikin kuunteleminen

Kun kuulokkeet on yhdistetty mobiililaitteeseen, voit kuunnella musiikkia käynnistämällä mobiililaitteen musiikintoistosovelluksen. Voit käynnistää toiston tai asettaa sen taukotilaan, siirtyä nopeasti eteen- tai taaksepäin ja säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeiden tai kuunneltavan laitteen säätimien avulla.



Katso ”Kuulokkeiden säätimet” sivulla 11.

Käyttö

Kuulokkeiden käyttäminen yhdessä useiden laitteiden kanssa

Kuulokkeiden muistiin voidaan tallettaa enintään kahdeksan pariksi määritetyn laitteen tiedot, ja se voi olla aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen kerrallaan.

Toisen laitteen muodostaminen laitepariksi

1. Vedä  ylöspäin kuvakkeen  kohdalle ja pidä paikallaan, kunnes kuulet Ready to pair new device -ilmoituksen tai *Bluetooth*[®]-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
2. Varmista, että *Bluetooth*-toiminto on otettu käyttöön mobiililaitteessa. (*Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.)
3. Valitse laiteluettelosta **Bose OE SoundLink**.

Kuulet Connected to <laitteen nimi> -ilmoituksen, tai *Bluetooth*-merkkivalo palaa valkoisena.





Useiden yhteyksien hallinta

Kun kuulokkeisiin kytketään virta, ne yhdistetään automaattisesti kahteen laitteeseen, joihin kuulokkeet olivat viimeksi yhdistettyinä.

Kun kuulokkeet on yhdistetty aktiivisesti kahteen laitteeseen, voit toistaa musiikkia jommastakummasta niistä. Voit vaihtaa yhdistettyjen laitteiden välillä asettamalla ensimmäisen laitteen taukotilaan ja kuuntelemalla musiikkia toisesta laitteesta.

Pariksi muodostettujen laitteiden selaaminen

Musiikin kuunteleminen kuulokkeiden muistiin tallennetusta laitteesta, johon kuulokkeita ei ole parhaillaan yhdistetty:



1. Vedä  ylös kuvakkeen  kohdalle ja vapauta se. Kuulet, mihin laitteisiin kuulokkeet on parhaillaan yhdistetty.
2. Voit yhdistää seuraavaan pariksi muodostettuun laitteeseen vetämällä  kolmen sekunnin kuluessa ylös  -kuvakkeen kohdalle ja vapauttamalla sen.
3. Toista vaihetta 2, kunnes kuulet oikean laitteen nimen.

Huomautus: Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että äänikehotteet on otettu käyttöön. (Katso ”Äänikehotteiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä” sivulla 9.)

Huomautus: Jos laite ei ole *Bluetooth*-kantoalueella (10 metriä), vieritä seuraavaan laitteeseen.

Kuulokkeiden muistin tyhjentäminen

Kaikkien laitteiden tietojen tyhjentäminen kuulokkeiden muistista:

1. Vedä  ylös kuvakkeen  kohdalle ja pidä paikallaan 10 sekuntia, kunnes kuulet *Bluetooth device list cleared* -ilmoituksen.
2. Poista **Bose OE SoundLink** mobiililaitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien *Bluetooth*-laitteiden tiedot poistetaan kuulokkeiden muistista, ja kuulokkeet voidaan muodostaa laitepariksi.

Kuulokkeiden säätimet

Kuulokkeiden säätimet sijaitsevat niiden kyljessä.



**Lisää
äänenvoimakkuutta**

Monitoimipainike

**Vähemmän
äänenvoimakkuutta**

Paina kerran: toisto/tauko tai puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen.

Paina kaksi kertaa: siirtyminen eteenpäin. Paina kolme kertaa: siirtyminen taaksepäin.

Pidä painettuna: saapuvan puhelun hylkääminen.

Kuulokkeiden tilamerkkivalot

Kuulokkeiden tilamerkkivalot sijaitsevat oikeanpuoleisen korvakupin kyljessä.



Bluetooth®-merkkivalo

Vilkkuu sinisenä: *Valmis parinmuodostukseen.*

Vilkkuu valkoisena: *Yhdistää.*

Palaa valkoisena *Yhdistetty.*

Akkumerkkivalo (kun käytetään akkua)

Vihreä: *Täyteen ladattu*

Oranssi: *Varausta puolet jäljellä*

Vilkkuu punaisena: *Lataa akku*

Akun varaustaso (iOS-laitteet)

Kun iOS-laite yhdistetään Bose® SoundLink® on-ear Bluetooth® -kuulokkeisiin, kuulokkeiden akun varaustaso näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.


Käyttö


Varaäänijohdon käyttäminen

Voit käyttää varaäänijohtoa kuulokkeiden yhdistämiseen muuhun kuin langattomaan laitteeseen tai jos kuulokkeiden akku on tyhjä.






Äänijohdon käyttäminen:

1. Yhdistä äänijohto vasemman korvakupin liitäntään.
2. Yhdistä äänijohto laitteen liitäntään.

Huomautus: Kun käytät varaäänijohtoa, varmista, että  on Off-asennossa.



Ongelmanratkaisu

Ongelma	Toimintaohjeet
Kuulokkeet eivät käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että  on On-asennossa. Lataa akku.
Kuulokkeita ei voi yhdistää mobiililaitteeseen.	<ul style="list-style-type: none"> Poista <i>Bluetooth</i>[®] käytöstä mobiililaitteesta ja ota se takaisin käyttöön. Yritä muodostaa laitepari uudelleen. Poista Bose OE SoundLink mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Yritä muodostaa laitepari uudelleen. Siirrä mobiililaitte lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä. Yritä muodostaa laitepari toisen mobiililaitteen kanssa. Opastusvideoita on osoitteessa owners.bose.com/SoundLinkOE (vain Yhdysvallat ja Kanada). Kuulokkeiden muistin tyhjentäminen: Vedä  ylös kuvakkeen  kohdalle ja pidä paikallaan 10 sekuntia. Poista Bose OE SoundLink mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Yritä muodostaa laitepari uudelleen.
Ei ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että kuulokkeisiin on kytketty virta ja että akku on ladattu. Varmista, että kuulokkeiden ja mobiililaitteen äänenvoimakkuus on riittävä. Vetämällä  ylös ja vapauttamalla sen kuulet parhaillaan yhdistetyn laitteen nimen. Kokeile toista musiikkisovellusta. Yritä muodostaa laitepari toisen mobiililaitteen kanssa. Jos kaiutin on yhdistetty aktiivisesti kahteen mobiililaitteeseen, varmista, että toinen niistä on asetettu taukotilaan. Jos kuulokkeet on yhdistetty aktiivisesti kahteen mobiililaitteeseen, varmista, että molemmat niistä ovat kuulokkeiden kantoalueella (10 metriä).
Äänenlaatu on huono.	<ul style="list-style-type: none"> Siirrä mobiililaitte lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas häiriölähteestä. Yritä muodostaa laitepari toisen mobiililaitteen kanssa.
Äänijohdon avulla yhdistetystä laitteesta ei kuulu ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että yhdistetty laite on käynnistetty ja että se toistaa musiikkia. Varmista, että 3,5 mm:n liitin on yhdistetty kuulokkeisiin ja lähdelaitteeseen kunnolla. Varmista, että  on Off-asennossa. Varmista, että kuulokkeiden ja mobiililaitteen äänenvoimakkuus on riittävä. Yritä yhdistää toiseen laitteeseen.
Äänijohdon avulla yhdistetystä laitteesta kuuluva ääni on huono.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että 3,5 mm:n liitin on yhdistetty kuulokkeisiin ja lähdelaitteeseen kunnolla. Yritä yhdistää toiseen laitteeseen.


Hoito ja kunnossapito

Akusta huolehtiminen

- Katkaise kuulokkeista virta, kun niitä ei käytetä.
- Jos kuulokkeet asetetaan säilytykseen muutamaa kuukautta pidemmäksi ajaksi, varmista, että niiden akku on ladattu täyteen.
- Jos akkumerkkivalo alkaa vilkkua punaisena, kun kuulokkeet saavat virtansa akusta, akun varaus on vähissä ja se on ladattava heti.

Säilytys

Korvakupit voidaan kääntää sisäänpäin, joten säilyttäminen on helppoa ja kätevää. Aseta kuulokkeet korvakupit käännettyinä sisäänpäin koteloonsa siten, että pehmeä välikkappale on korvakuppien välissä.



Puhdistaminen

Kuulokkeita ei tarvitse puhdistaa määrävälein. Jos ne on puhdistettava, pyyhi ulkopinnat pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä päästä kosteutta korvakuppien tai ääniliitäntään sisään. Älä käytä nesteitä tai sumutteita.

Varaosat ja tarvikkeet

Voit tilata varaosia ja tarvikkeita Bose-asiakaspalvelusta. Katso ”Asiakaspalvelu” sivulla 15.

Asiakaspalvelu

Jos mielessäsi on kysymyksiä kuulokkeista, ota yhteys lähimpään Bose-jälleenmyyjään.

- Saat yhteyden suoraan Boseen siirtymällä osoitteeseen <http://global.Bose.com>
- Vain Yhdysvallat: <http://owners.Bose.com/SoundLinkOE>
- Katso myös youtube.com/Bose

Rajoitettu takuu

Bose® SoundLink® on-ear *Bluetooth*® -kuulokkeilla on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat järjestelmän mukana toimitetussa rekisteröintikortissa. Kortissa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa eivätkä Uudessa-Seelannissa. Osoitteessa www.bose.com.au/warranty ja www.bose.co.nz/warranty kerrotaan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa voimassa olevasta takuusta.

Tekniset tiedot

Lämpötila-alue: Käytä tätä laitetta vain lämpötila-alueella -20 - 45° C.

Lataa akkua vain lämpötila-alueella 5 - 40 °C.

Akku: Ladattava litiumionipolymeeriakku, ei voi vaihtaa

Latausaika: kolme tuntia täyteen lataukseen

Käyttöaika: Noin 15 tuntia

Toiminta-alue: Enintään 10 metriä laitteesta



739826-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM739826 Rev. 01