

BOSE[®]



Bose[®] **SoundTrue**[®]

around-ear headphones II

diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android™ seleccionados

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding

Guía del usuario | Käyttöohje | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni

Kezelési útmutató | Brukerveiledning | Podręcznik użytkownika | Bruksanvisning

ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ | 사용자 안내서 | 用户指南 | 使用者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten.

VAROITUKSIA:

- **ÄLÄ** käytä kuulokkeita pitkään suurella äänenvoimakkuudella.
 - Säädä äänenvoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion.
 - Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kuulokkeet korville. Nosta äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- **KESKITY** omaan turvallisuuteesi ja muiden turvallisuuteen, jos käytät kuulokkeita esimerkiksi pyöräillessäsi tai kävellessäsi liikenteessä tai esimerkiksi rakennustyömaan tai rautatien lähellä. Ota tällöin kuulokkeet pois korviltasi tai säädä äänenvoimakkuus riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet taustääänet, kuten hälytykset ja varoitukset.
- **ÄLÄ** yhdistä kuulokkeita lentokoneen istuimen matkapuhelinlatausliitäntään. Ylikuumeneminen voi muutoin aiheuttaa palovamman tai muun henkilövahingon tai vaurioittaa kuulokkeita.
- **IRROTA** liitin heti liitännästä, jos tunnet kuulokkeiden lämpiävän tai ääntä ei kuulu.
- **ÄLÄ** upota kuulokkeita veteen pitkäksi ajaksi äläkä käytä niitä vesiuheilussa, esimerkiksi uidesasi, vesihiihtäessäsi tai lainelautaillessasi.
- **ÄLÄ** laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- **VARMISTA**, että kuulokkeiden liitännät pysyvät puhtaina ja että kuulokkeiden sisään ei pääse kosteutta.



Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implanttiiin, ota yhteys lääkäriin.



Tämä tuote täyttää kaikkien sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance




Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Rajoitettu takuu

Bose®-kuulokkeilla on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat järjestelmän mukana toimitetussa rekisteröintikortissa. Kortissa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa eivätkä Uudessa-Seelannissa. Lisätietoja on osoitteessa www.Bose.com.au/warranty tai www.Bose.co.nz/warranty.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylidi (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Valmistuspäivä: sarjanumeron ensimmäinen alleviivattu numero on valmistusvuosi, 5 merkitsee vuotta 2005 tai 2015.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

<p>Säilytä tiedot.</p> <p>Sarja- ja mallinumerot näkyvät takuukortissa.</p> <p>Sarjanumero _____</p> <p>Mallinumero _____</p> <p>Ostopäivä _____</p> <p>On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.</p>
--

Samsung Galaxy on Samsung Electronics Co., Ltd:n tavaramerkki.

Android on Google Inc:n tavaramerkki.

Sisältö

Tervetuloa.....	5
Osat.....	5
Kuulokkeiden käyttäminen	6
Yhdistäminen laitteeseen.....	6
Kuulokkeiden käyttäminen yhdessä laitteen kanssa.....	6
Kuulokkeiden säätimet.....	6
Perustoiminnot	7
Mediatoistotoiminnot.....	7
Kääntyvät korvatyyny.....	8
Tyynyjen vaihtaminen.....	8
Ongelmanratkaisu.....	9
Kuulokkeiden puhdistaminen.....	9
Varaosat ja tarvikkeet.....	9

Tervetuloa

Kiitos Samsung Galaxy -laitteille ja tietyille Android™-laitteille tarkoitettujen Bose® SoundTrue® around-ear II -kuulokkeiden ostamisesta. Kuulokkeet on suunniteltu helpokäyttöisiksi. Niiden avulla laitetta voi hallita tehokkaammin.

Bose SoundTrue around-ear II -kuulokkeet auttavat heittäytymään musiikin vietäväksi, sillä niitä on mukava käyttää tuntikausia.

Osat



Kuulokkeiden käyttäminen

Kuulokkeiden käyttäminen

Aseta kuulokkeet korville. Vasen (L) ja oikea (R) kuuloke tunnistetaan näistä merkinnöistä. Säädä sanka siten, että se koskettaa kevyesti päätäsi ja että kuulokkeiden tyyny asetuvat mukavasti korvien ympärille.

Yhdistäminen laitteeseen


Yhdistä pienempi 2,5 mm:n liitin tiukasti vasempaan kuulokkeeseen. Yhdistä isompi 3,5 mm:n liitin tiukasti laitteen äänilähtöliitäntään. Yhdistämisen aikana pitäisi kuulua tai tuntua naksahdus.

Kuulokkeiden käyttäminen yhdessä laitteen kanssa

Kuulokkeiden johdossa on pieni Samsung Galaxy- ja tiettyjen Android-laitteiden kanssa yhteensopiva kaukosäädin ja mikrofoni.

Huomautus: Kaikkien laitteiden tai sovellusten kaikkia toimintoja ei ehkä voi ohjata. Katso laitteen käyttöohjeesta, voiko sitä ohjata kaukosäätimellä.

Kuulokkeiden säätimet



Kuulokkeiden käyttäminen

Perustoiminnot

Äänvoimakkuuden lisääminen	Paina +-painiketta ja vapauta se.
Äänvoimakkuuden vähentäminen	Paina – -painiketta ja vapauta se.
Puheluun vastaaminen	Kun puhelu saapuu, voit vastata siihen painamalla vastaus-/lopetuspainiketta ja vapauttamalla sen.
Puhelun lopettaminen	Paina vastaus-/lopetuspainiketta ja vapauta se.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Pidä vastaus-/lopetuspainiketta painettuna noin kaksi sekuntia ja vapauta se.
Vuorottelemisen kahden puhelun välillä tai puhelun asettaminen pitoon	Kun puhelu on meneillään, paina vastaus-/lopetuspainiketta kerran. Voit ottaa ensimmäisen puhelun käyttöön painamalla ja vapauttamalla uudelleen.
Vuorottelemisen kahden puhelun välillä ja meneillään olevan puhelun lopettaminen	Kun puhelu on meneillään, pidä vastaus-/lopetuspainiketta painettuna noin kaksi sekuntia ja vapauta se.
Äänikomentojen käyttäminen	Pidä vastaus-/lopetuspainiketta painettuna. <i>Laitteen käyttöohjeessa on lisätietoja yhteensopivuudesta ja tämän ominaisuuden käyttämisestä.</i>

Mediatoistotoiminnot

Musiikin tai videoleikkeen toistaminen tai asettaminen taukotilaan	Paina vastaus-/lopetuspainiketta ja vapauta se.
Siirtyminen eteenpäin	Paina vastaus-/lopetuspainiketta nopeasti kaksi kertaa.
Siirtyminen taaksepäin	Paina vastaus-/lopetuspainiketta nopeasti kolme kertaa ja vapauta se.

Kuulokkeiden käyttäminen


Kääntyvät korvatyynyt

Kuulokkeiden kääntyvät korvakupit voidaan taittaa kokoon, joten säilyttäminen on helppoa ja kätevää.

Huomio: Korvakupit pyörivät vain yhteen suuntaan. Jos niitä käännetään väärään suuntaan, kuulokkeet voivat vaurioitua.

Tyynyjen vaihtaminen

Kiinnityslaippa pitää paikallaan korvakuppien tyynyjä. Laippa kiinnittyy kahdeksaan pieneen kielekkeeseen, jotka sijaitsevat korvakuppien sisällä. Jos tyyny irtoaa osittain tai kokonaan, paina kiinnike takaisin paikoilleen. Paina sormella tai peukalolla kiinnikkeen reunaan. Varmista, että se napsahtaa paikoilleen koko matkalta.



Kuulokkeiden käyttäminen

Ongelmanratkaisu

Jos kuulokkeiden käytössä esiintyy ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja. Ota yhteys Bosen® asiakaspalveluun, jos tarvitset edelleen apua.

Ongelma	Toimintaohjeet
Ääntä ei kuulu, tai se kuuluu vain toisesta kuulokkeesta	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että äänijohdon molemmat päät on kiinnitetty tiukasti.• Kokeile toista äänilaitetta.
Vääristynyt bassoääni	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että molemmat korvatyynyt on kiinnitetty tiukasti.
Korvatyyny vääntynyt	<ul style="list-style-type: none">• Korvatyynyn tiheään vaahdon muoto palautuu ennalleen muutamassa minuutissa.
Mikrofoni ei reagoi ääneen	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että käytät yhteensopivaa laitetta.• Varmista, että äänijohto on kytketty laitteeseen tulevasti.• Varmista, että mikrofonia ei peitetä. <p><i>Mikrofoni sijaitsee vastaus-/lopetuspainikkeen takaosassa. Siellä on pieni aukko mikrofonia varten.</i></p>
Laite ei vastaa kaukosäätimen painikkeiden painamiseen	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että äänijohto on kytketty laitteeseen tulevasti.• Monen painalluksen toiminnot: vaihtele painamisnopeutta.
Laite ei vastaa kaukosäätimen käyttämiseen	<ul style="list-style-type: none">• Kaikkien laitteiden tai sovellusten kaikkia toimintoja ei ehkä voi ohjata.

Kuulokkeiden puhdistaminen

Kuulokkeita ei tarvitse puhdistaa määrävälein. Jos ulkopinnat tarvitsevat puhdistusta, pyyhi ne kostella kankaalla. Varmista, että kuulokkeiden liitännät pysyvät puhtaina ja että kuulokkeiden sisään ei pääse kosteutta.

Varaosat ja tarvikkeet

Voit tilata varaosia ja tarvikkeita Bosen asiakaspalvelusta osoitteesta global.Bose.com.



746181-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM746181 Rev. 01