

HOME SPEAKER 300

Please read and keep all safety, security, and use instructions. • โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการใช้งานทั้งหมดไว้ • 모든 안전, 보안 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오. • 请阅读并保留所有安全、安全性和使用说明。• 請閱讀並保管好所有安全、安全性和使用指示。 • يُرجى قراءة جميع تعليمات السلامة، والأمان، والاستخدام والاحتفاظ بها.

1



Download the **Bose Music** app to set up and learn more about your product.

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน **Bose Music** เพื่อตั้งค่าและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ


Bose Music 앱을 다운로드하여 설치하고 제품에 대해 자세히 알아보십시오.

下载 **Bose Music** 应用设置并了解产品的更多功能。

下載 **Bose Music** 應用設定並了解產品的更多功能。

نزل تطبيق **Bose Music** لبدء عملية الإعداد وتعرف على المزيد حول منتجك.

②



Connect to power so the app can find your speaker.

เชื่อมต่อกระแสไฟเพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถค้นพบลำโพงของคุณ

앱이 스피커를 찾을 수 있도록 전원에 연결하십시오.

连接到电源以使应用可以找到您的扬声器。

连接到電源以使應用可以找到您的揚聲器。

اتصل بالطاقة حتى يتمكن التطبيق من العثور على سماعتك.



worldwide.Bose.com/Support/HS300



830860-0010