




worldwide.Bose.com/Support/HS500



○		▷		- +	
Action button (VOICE)	Pulsante Azione (VOCE)	Play/Pause	Riproduzione/pausa	Volume	Volume
Handlingsknapp (STEMME)	Művelet gomb (HANG)	Afspil/pause	Lejátszás/szünet	Lydstyrke	Hangerő
Aktionstaste (SPRACHE)	Handlingsknapp (TALE)	Wiedergabe/Pause	Spill/pause	Lautstärke	Volum
Actie-knop (STEM)	Przycisk akcji (GŁOS)	Afspelen/Pauzeren	Odtwarzanie/pauza	Volume	Głośność
Botón Acción (VOZ)	Botão Ação (VOZ)	Reproducir/Pausa	Reproducir/pausar	Volume	Volume
TOIMINTOPAINIKE (ÄÄNI)	Ätgärdsknapp (RÖST)	Toisto/tauko	Spela upp/pausa	Äänenvoimakkuus	Volym
Bouton Action (VOIX)		Lecture/Pause		Volume	



🔇		1 - 6		📶
Microphone off	Microfono disattivato	Presets	Preset	Bluetooth®
Mikrofon fra	Mikrofon ki	Forudindstillinger	Előbeállítások	
Mikrofon aus	Mikrofon av	Presets	Forhåndsinnstillinger	
Microfoon uit	Mikrofon	Voorkeuren	Ustawienia wstępne	
Microfono apagado	Mikrofon wyłączony	Ajustes predefinidos	Predefinições	
Mikrofonni pois käytöstä	Desligar microfone	Esiasetukset	Förval	
Désactivation du microphone	Avstängd mikrofon	Présélections		



810702-0010

HOME SPEAKER 500

1



ENGLISH

1. Download the Bose® Music app.
2. Connect the speaker to power and follow the app instructions.

DANSK

1. Download Bose® Music-appen.
2. Tilslut højttaleren til strøm, og følg instruktionerne i appen.

DEUTSCH

1. Laden Sie die Bose® Music-App herunter.
2. Schließen Sie den Lautsprecher an die Stromversorgung an und befolgen Sie die Anweisungen in der App.

DUTCH

1. Download the Bose® Music-app.
2. Sluit de luidspreker aan op het lichtnet en volg de instructies in de app.

ESPAÑOL

1. Descargar la aplicación Bose® Music.
2. Conectar el altavoz al suministro eléctrico y seguir las instrucciones de la aplicación.

FINNISH

1. Lataa Bose® Music -sovellus.
2. Kytke kaiuttimeen virta ja noudata sovelluksen ohjeita.

FRANÇAIS

1. Téléchargez l'application Bose® Music.
2. Raccordez l'enceinte à la prise secteur et suivez les instructions de l'application.

ITALIANO

1. Scaricare l'app Bose® Music.
2. Collegare il diffusore all'alimentazione e seguire le istruzioni dell'app.

MAGYAR

1. Töltse le a Bose® zenei alkalmazást.
2. Csatlakoztassa a hangszórót az áramforráshoz, és kövesse az alkalmazás utasításait.

NORSK

1. Laste ned Bose® Music-appen.
2. Koble høyttaleren til strøm, og følg instruksjonene i appen.

POLSKI

1. Pobierz aplikację Bose® Music.
2. Podłącz głośnik do zasilania i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

PORTUGUÊS

1. Baixe o aplicativo Bose® Music.
2. Conecte o alto-falante à alimentação e siga as instruções do aplicativo.

SVENSKA

1. Ladda ner Bose® Music-appen.
2. Anslut högtalaren till ett eluttag och följ instruktionerna i appen.

2

