



[worldwide.bose.com/Support/HS500](https://worldwide.bose.com/Support/HS500)



867210-0010

**SMART SPEAKER 500**

①



Download the Bose Music app.

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Music


Bose 뮤직 앱을 다운로드합니다.

下载 Bose Music 应用。

下載 Bose Music 應用。

قم بتنزيل تطبيق Bose Music.

②



Connect the speaker to power and follow the app instructions.


เชื่อมต่อลำโพงกับแหล่งจ่ายไฟและทำตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน

스피커 전원을 연결하고 앱을 따라합니다.

接通扬声器电源并根据应用说明操作。

接通揚聲器電源並根據以下應用指示操作。

قم بتوصيل السماعة بمصدر الطاقة واتبع تعليمات التطبيق.



○  
Action button (VOICE)  
ปุ่มดำเนินการ (เสียง)  
실행 버튼 (음성)  
操作按钮 (声音)  
動作按钮 (聲音)  
زر الإجراء (الصوت)

▶||  
Play/Pause  
เล่น/หยุดชั่วคราว  
재생/일시 중지  
播放/暫停  
تشغيل/إيقاف مؤقت

+ -  
Volume  
ระดับเสียง  
볼륨  
音量  
مستوى الصوت



Microphone off  
ไมโครโฟนปิด  
마이크 꺼짐  
麦克风关闭  
麥克風關閉  
إيقاف تشغيل الميكروفون

1 - 6  
Presets  
ค่าตั้งล่วงหน้า  
사전 설정  
预设  
預設  
الإعدادات السابعة

Bluetooth®