



worldwide.bose.com/Support/HS500



810703-0010

HOME SPEAKER 500

①



Download the Bose® Music app.

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose® Music


Bose® 뮤직 앱을 다운로드합니다.

下载 Bose® Music 应用。

下載 Bose® Music 應用。

قم بتنزيل تطبيق Bose® Music.

②



Connect the speaker to power and follow the app instructions.


เชื่อมต่อลำโพงกับแหล่งจ่ายไฟและทำตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน

스피커 전원을 연결하고 앱을 지침을 따릅니다.

接通扬声器电源并根据应用说明操作。

接通揚聲器電源並根據以下應用指示操作。

قم بتوصيل السماعة بمصدر الطاقة واتبع تعليمات التطبيق.



○
Action button (VOICE)
ปุ่มดำเนินการ (เสียง)
실행 버튼 (음성)
操作按钮 (声音)
動作按钮 (聲音)
زر الإجراء (الصوت)

▶||
Play/Pause
เล่น/หยุดชั่วคราว
재생/일시 중지
播放 / 暫停
播放 / 暫停
تشغيل/إيقاف مؤقت

+ -
Volume
ระดับเสียง
볼륨
音量
音量
مستوى الصوت

○ AUX
- ▶|| +
7 2 3 4 5 6

🔇
Microphone off
ไมโครโฟนปิด
마이크 꺼짐
麦克风关闭
麥克風關閉
إيقاف تشغيل الميكروفون

1 - 6
Presets
ค่าตั้งล่วงหน้า
사전 설정
预设
預設
الإعدادات السابفة

📶
Bluetooth®