



CINEMATE™

UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Device Codes

Enhedskoder

Geräteschlüssel

Códigos de instalación

Codes de configuration

Codici dispositivo

Apparaatcodes

Enhetskoder



©2007 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
288688 AM Rev.01 CCM-001472



288688

Finding the right device codes

Using the right device codes, you can set up your new universal remote to control the video devices you want to use with your speaker system. For the remote setup procedure, see your owner's guide.

To find available codes for a device, search the listing under the appropriate device type heading.

If you have a combination device, such as a TV with a built-in DVD or VCR device, search the listings for individual device types. Keep in mind that combination devices may use the same code for each device in the unit.

Sådan findes de korrekte enhedskoder

Ved hjælp af de korrekte enhedskoder, kan du indstille den nye universalfjernbetjening til at styre de videoenheder, du ønsker at bruge sammen med højttalersystemet. Du kan se fremgangsmåden for indstilling af fjernbetjeningen i brugervejledningen.

For at finde de tilgængelige koder for en enhed skal du kigge i listerne for den korrekte enhedstype.

Hvis du har en kombinationsenhed som f.eks. et tv med indbygget dvd-afspiller eller videooptager, skal du se listerne for de enkelte enhedstyper (TV, CBL, VCR, DVD osv.).

Gerätecodes

Mit den richtigen Gerätecodes können Sie Ihre neue Universalfernbedienung so einrichten, dass sie die Videogeräte, die Sie mit Ihrem Lautsprechersystem nutzen möchten, steuern kann. Informationen zum Einrichten der Fernbedienung finden Sie im Benutzerhandbuch.

Die Codes für die Geräte finden Sie in der Liste unter der Überschrift für den jeweiligen Gerätetyp.

Wenn Sie ein Multifunktionsgerät besitzen, beispielsweise ein Fernsehgerät mit eingebautem DVD-Player oder Videorecorder, suchen Sie in der Liste für die einzelnen Gerätetypen (TV, CBL, VCR, DVD usw.).

Búsqueda de los códigos de dispositivo correctos

Los códigos de dispositivo correctos le permiten configurar el control remoto universal para utilizar los dispositivos de vídeo que desea con el sistema de altavoces. Consulte la guía del usuario para configurar el control remoto.

Para buscar los códigos disponibles para un dispositivo, busque en la lista el tipo de dispositivo deseado.

Si tiene un dispositivo combinado, como un televisor con un DVD o un reproductor de vídeo incorporado, busque en la lista de dispositivos individuales (televisor, CBL, reproductor de vídeo, DVD, etc.).

Emplacement du code d'appareil requis

Le code d'appareil permet de configurer la nouvelle télécommande universelle pour contrôler les appareils vidéo à utiliser avec votre système d'enceintes. Pour plus de détails sur la procédure de configuration de la télécommande, consultez la notice d'utilisation.

Pour obtenir le code d'un appareil, consultez la liste correspondant à ce dernier.

Si vous disposez d'un appareil mixte, tel qu'un téléviseur avec un lecteur de DVD ou un magnétoscope intégré, consultez les listes correspondant aux différents composants (téléviseur, CBL, magnétoscope, DVD, etc.).

Come trovare i codici dispositivo corretti

Mediante i codici dispositivo corretti, è possibile impostare il nuovo telecomando universale per il controllo di tutti i dispositivi video che si desidera utilizzare con il proprio sistema di diffusori. Per la procedura di impostazione del telecomando, consultare il manuale di istruzioni.

Per trovare i codici disponibili per un dispositivo, cercare nell'elenco relativo al tipo di dispositivo appropriato.

Se si possiede un dispositivo combinato, ad esempio un televisore con un'unità DVD o VCR incorporata, cercare negli elenchi dei singoli tipi di dispositivo (TV, CBL, VCR, DVD, ecc.).

De juiste apparaatcodes vinden

Als u de juiste apparaatcodes gebruikt, kunt u uw nieuwe universele afstandsbediening zodanig instellen dat u de videoapparaten kunt bedienen die u met uw luidsprekersysteem wilt gebruiken. Raadpleeg de procedure in de gebruikershandleiding om de afstandsbediening in te stellen.

Als u de beschikbare codes voor een apparaat nodig hebt, zoekt u in de lijst onder de kop van het betreffende type apparaat.

Als u een gecombineerd apparaat hebt, zoals een tv met een ingebouwde dvd-speler of videorecorder, zoekt u in de lijsten voor afzonderlijke typen apparaten (tv, cbl, videorecorder, dvd enzovoort).

Hitta rätt enhetskoder

Med hjälp av rätt enhetskoder kan du ställa in den nya universella fjärrkontrollen för att kontrollera de videoenheter som du vill använda för högtalarsystemet. I användarhandboken beskrivs hur du ställer in fjärrkontrollen.

Du hittar enhetskoderna i listan under rubriken för aktuell enhetstyp.

Om du har en kombination, till exempel en TV med en inbyggd DVD- eller videospelare, ska du söka i listan efter enskilda enhetstyper (TV, CBL, video eller DVD)

TV	3
Television • Fernsehgerät • Televisor • Télévision • Telesorri	
CBL	7
Cable box • Kabel-tv-modtager • Kabelanlage • Receptor de cable Terminal câble • Ricevitore via cavo • Kabelbox • Kabelbox	
SAT	8
Satellite receiver • Satellitmodtager • Satellitenempfänger Receptor de satélite • Récepteur Satellite • Ricevitore satellitare Satellietontvanger • Satellitmottagare	
DVD	10
BLU-RAY DVD	11
HD-DVD	12
VCR	12
VCR • Videooptager • Videorekorder Videoregistratore • Videorecorder • Video	
DVR	14
Digital Video Recorder • Digital videooptager DVR-Empfangsanlage • Enregistreur audio numérique Videoregistratori digitali • Digitale videorecorder	
DVD-R	14
A-ACC	15
Audio accessories • Audiotilbehør • Audiozubehör • Accesorios audio Accessoires audio • Accessori audio • Audioaccessoires • Audiotillbehør	
IPOD	15
V-ACC	15
Video accessories • Videotilbehør • Videozubehör • Accesorios de vídeo Accessoires vidéo • Accessori video • Videoaccessoires • Videotillbehør	
BOSE RECEIVER	15
Combination • Kombination Kombination • Combinación Combinaison • Combinazioni Combinatie • Kombination	16
TV/VCR	
TV/VCR combination • Tv/videooptager-kombination Fernseh/Video-Kombination • Combinación de TV/VCR Combinaison TV/VCR • Unità combinata TV/VCR Tv-/videorecordercombinatie • TV/VIDEO-kombination	
TV/DVD	16
TV/DVD combination • Tv/dvd-kombination • Fernseh/DVD-Kombination Combinación de TV/DVD • Combinaison TV/DVD • Unità combinata TV/DVD Tv-/DVD-combinatie • TV/DVD-kombination	
TV/VCR/DVD	16
TV/VCR/DVD combination • Tv/videooptager/dvd-kombination Fernseh/Video/DVD-Kombination • Combinación de TV/VCR/DVD Combinaison TV/VCR/DVD • Unità combinata TV/VCR/DVD Tv-/videorecorder-/DVD-combinatie • TV/VIDEO/DVD-kombination	
CBL/DVR	17
Cable/DVR combination • Kabel/DVR-kombination • Kabel/DVR-Kombination Combinación de cable/DVR • Combinaison Câble/DVR Unità combinata cavo/DVR • Kabel-/DVR-combinatie • Kabel/DVR-kombination	
SAT/DVR	17
Satellite/DVR combination • Digital satellitmodtager/DVR-kombination Satellitenempfänger/DVR-Kombination • Combinación de receptor de DBS/DVR Combinaison récepteur DBS/DVR • Unità combinata ricevitore DBS/DVR DBS-ontvanger/DVR-combinatie • DBS-mottagare/DVR-kombination	
VCR/DVD	17
VCR/DVD combination • Videooptager/dvd-kombination Video/DVD-Kombination • Combinación de VCR/DVD Combinaison VCR/DVD • Unità combinata VCR/DVD Videorecorder-/DVD-combinatie • VIDEO/DVD-kombination	
DVD/DVR	17
DVD/DVR combination • dvd/DVR-kombination • DVD/DVR-Kombination Combinación DVD/DVR • Combinaison DVD/DVR Unità combinata DVD/DVR • DVD-/DVR-combinatie • DVD/DVR-kombination	

TV

Television
Tv
Fernsehgerät
Televisor
Télévision
Telesorori
Tv
Tv

888 10264
A-Mark 10003
Abex 10032
Action 10650
Acura 10009
Addison 10092, 10108, 10653, 11150
Admiral 10093, 10463, 10163
Advent 10761, 10783, 10815, 10817, 10842, 11933
Adventura 10046
Adyson 10032, 10217
Aiko 10092
Aiwa 11180, 11904, 11910, 11911, 11914, 11976, 11978
Akai 10812, 10702, 10030, 10009, 10208, 10264, 10361, 10602, 10672, 10696, 11385, 11537, 11675, 11676, 11903
Akura 10264, 11498, 11687
Alaron 10179
Alba 10009, 10037, 10371, 10668
Albatron 10700, 10843
Alfide 10672
Ambassador 10177
America Action 10180
Amplivision 10217
Ampro 10751
Amstrad 10171, 10009, 10037, 10177, 10371, 10433
Anam 10250, 10180, 10003, 10009, 10161, 10628, 10700
Anam National 10250, 10055, 10161, 10650
Anhua 10051
Anitech 10009
AOC 10451, 10093, 10180, 10060, 10178, 10030, 10092, 11590, 11365, 11150, 10628, 10474, 10185, 10179, 10108, 10052, 10019, 10018, 10009, 10003
Aolinpika 10264
Apex Digital 10748, 10879, 10765, 10767, 10890, 11217, 11943
Arcam 10217
Archer 10003
Astar 11531, 11548
Audinac 10180, 10391
Audiosonic 10037, 10109
Audiovox 10451, 10180, 10092, 10003, 10623, 10802, 10875, 11937

Aventura 10171
Awa 10009, 10157
Axion 11937
Baihe 10009, 10264
Baile 10009, 10391, 10661
Baird 10343
Bang & Olufsen 10565, 11620
Baohuashi 10264
Baosheng 10009, 10817
Barco 10556
Basic Line 10009
Baur 10037, 10361, 10512, 10554
Baysonic 10180
Beaumarck 10178
Beijing 10812, 10009, 10208, 10226, 10264, 10391, 10661, 10817
Beko 10370, 10486, 10714
Belcor 10019
Bell & Howell 10154, 10016
BenQ 11032, 11315, 11562
Beon 10037
Binatone 10217
Blaupunkt 10195, 10554
Blue Sky 10556, 10668, 11037, 11254, 11314
Boots 10217
BPL 10208
Bradford 10180
Brandt 10109, 10335
Brockwood 10019
Broksonic 10236, 10463, 10003, 11911, 11929, 11938
Bush 10009, 10037, 10371, 10668, 10698, 11037, 11556, 11900
Byd:sign 11309, 11311, 11485, 11486
Caihong 10009, 10817
Cailing 10748
Candle 10030, 10046, 10056, 10186
Carnivale 10030
Carver 10054, 10170
Cascade 10009
Cathay 10037
CCE 10037, 10217
Celebrity 10000
Celera 10765
Celestial 10767
Centrex 10780, 10826
Centurion 10037
CGE 10074
Changcheng 10051, 10009, 10264, 10391, 10661, 10817
Changfei 10009, 10817
Changfeng 10264, 10696, 10817
Changhai 10009, 10817
Changhong 10156, 10765, 10009, 10264, 10508, 10767, 10783, 10817, 11156, 11910
Chengdu 10009, 10817
Ching Tai 10092, 10003, 10009, 10179, 10474
Chun Yun 10000, 10180, 10092, 10003, 10009, 10033,

10161, 10179, 10474, 10700, 10843, 11150
Chunfeng 10009, 10264
Chung Hsin 10180, 10053, 10033, 10108, 10474, 11150
Chunsun 10009, 10817
Cimline 10009
Cinema 10672
Cineral 10451, 10092
Cinex 11556
Citizen 10060, 10030, 10092, 10039, 10046, 10056, 10186, 10280, 11928
Clairtone 10185
Clarion 10180
Clarivox 10037
Clatronic 10370
Commercial Solutions ... 11447, 10047
Concerto 10056
Condor 10370
Conia 11498, 11687
Conrac 10808
Conrowa 10156, 10145, 10009, 10264, 10696, 10698, 11156
Contec 10180, 10009, 10157, 10185
Craig 10180, 10161
Crosley 10054, 10074
Crown 10180, 10009, 10037, 10039, 10370, 10418, 10672
Crown Mustang 10672
Curtis Mathes 10047, 10054, 10154, 10451, 10093, 10060, 10702, 10030, 10145, 10166, 11919, 11347, 11147, 10466, 10056, 10039, 10016
CXC 10180
Cytron 11326
Daewoo 10154, 10451, 10180, 10178, 10030, 10092, 11661, 10623, 10627, 10628, 10634, 10661, 10672, 10700, 10880, 11150, 11909, 11928, 10499, 10474, 10391, 10170, 10108, 10056, 10039, 10037, 10032, 10019, 10009, 10003
Dansai 10037
Dayton 10009
Daytron 10019
Dayu 10391, 10661
De Graaf 10208, 10548
Decca 10037
Dell 11080, 11178, 11264
Delta 11369
Denon 10145, 10511, 10576
Denstar 10628
Denver 10587
Dick Smith Electronics .. 10698, 11556
Digatron 10037
Digital Life 10780, 10872
Digitor 10037, 10698
Digix Media 10880
Dixi 10009, 10037
DMTech 11964
Dongda 10009
Donghai 10009

TV

DSE	10698, 11556	Gericom	11298	Huanghaimei	10009
Dual Tec	10217	Gibraltar	10017, 10030, 10019	Huanghe	10009, 10817
Dumont	10017, 10019	Gintai	10474, 11150	Huanglong	10009
Durabrand	10463, 10180, 10178, 10171, 11034, 10003	Go Video	10886	Huangshan	10009, 10264, 10817
Dwin	10720, 10774	GoldStar	10154, 10178, 10030, 10019, 10032, 10037, 10039, 10056, 10109, 10217, 11150, 11378, 11910, 11926	Huanyu	10264, 10817, 11910
ECE	10037	Goodmans	10037, 10179, 10217, 10343, 10360, 10371, 10499, 10634, 10880, 11900, 11909	Huaqiang	10264
Ectec	10391	Gorenje	10370	Huari	10145, 10264
Electroband	10000, 10185	Gradiente	10053, 10056, 10170	Huodateji	10051
Electrograph	11755	Graetz	10163, 10361, 10714	Hypson	10037, 10264
Electrohome	10463, 10381	Granada	10037, 10146, 10208, 10217	Hyundai	10849, 10865
Elektra	10017, 11661	Grandin	10610, 10865, 10880	ICE	10217, 10264, 10371
Elfunk	11208	Grundig	10706, 10037, 10195, 10487, 10554, 10556, 10587, 10672	Iiyama	10890
Elin	10037, 10548	Grunpy	10180, 10179	iLo	11603, 11684
Elta	10009	Haier	11034, 10037, 10508, 10587, 10698, 10768	Imperial	10074, 10370, 10418
Emerson	10154, 10236, 10463, 10180, 10178, 10171, 11944, 11929, 11928, 11913, 11911, 11909, 11394, 10623, 10361, 10280, 10185, 10179, 10177, 10039, 10038, 10019	Haihong	10009	Imperial Crown	10009, 10264, 10391, 10661
Envision	10030, 10813, 11365	Haiyan	10264, 10817	Indiana	10037
Epson	10833, 10840, 11290, 11322, 11379	Hallmark	10178	Infinity	10054
Erres	10012, 10037	Hankook	10180, 10178, 10030, 10019, 10056, 10628	Ingelen	10163
ESA	10812, 10171, 11944	Hannspree	11348, 11351, 11352	Initial	11603
Ether	10030, 10003, 10009, 10161	Hanseatic	10037, 10361, 10556, 10661, 10808	Innova	10037
Etron	10009	Harley Davidson	10179, 11904	Insignia	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 12002
Feilang	10009	Harman/Kardon	10054	Inteq	10017
Feilu	10009, 10817	Harvard	10180	Interfunk	10037, 10163, 10361, 10512
Feiyan	10264	Harwa	10773, 11196	Intervision	10037, 10217, 10264
Feiyue	10009, 10817	Havermy	10093	IRT	10451, 11661, 10628, 10698
Ferguson	10037, 10109, 10287, 10335, 10343, 10560	HCM	10009	ITS	10371
Fidelity	10361	Helios	10865	ITT	10163, 10361, 10548
Finlandia	10208, 10346	Hello Kitty	10451	IX	10877
Finlux	10037, 10179, 10346	Hewlett Packard	11088, 11089, 11494, 11502, 11642	Janeil	10046
Firststar	10236, 10009, 10033	Himitsu	10180, 10628	JBL	10054
Firstline	10009, 10217, 10668	Hinari	10009, 10037, 10179	JCB	10000
Fisher	10154, 10159, 10208, 10217, 10370	Hisawa	10455	Jean	10156, 10051, 10236, 10092, 10003, 10009, 10179, 10474
Flint	10455	Hisense	10156, 10748, 10145, 10009, 10508, 10556, 10696, 10780, 11156, 11208, 11363	Jensen	10761, 10815, 10817, 11933
Formenti	10037	Hitachi	11256, 10156, 10178, 10030, 11145, 10145, 10092, 10508, 10548, 10576, 10578, 10797, 11037, 11045, 11149, 11150, 11156, 11225, 11245, 11378, 11445, 11576, 11691, 11904, 11972, 10009, 10016, 10019, 10027, 10032, 10038, 10039, 10044, 10056, 10109, 10151, 10157, 10163, 10165, 10179, 10186, 10217, 10225, 10381, 10474, 10481	Jiahua	10051
Fortress	10093	Hitec	10698	JiaLiCai	10009, 10264
Frontech	10163, 10264	Hoehner	10865	Jinfeng	10051, 10208, 10226, 10817
Fujimaro	11498, 11687	Hongmei	10093, 10009, 10264, 10817, 11910	Jinhai	11910
Fujitsu	10179, 10186, 10683, 10809, 11181, 11607	Hongyan	10264, 10817	Jinque	10009, 10264, 10817
Fujitsu General	10186	HP	11088, 11089, 11494, 11502, 11642	Jinta	10009, 10264, 11910
Fujitsu Siemens	11163, 11298	Hua Tun	10009, 11150	Jinxing	10054, 10156, 10145, 10009, 10037, 10264, 10556, 10698, 10817
Funai	10180, 10171, 10179, 10264, 10342, 11271, 11904, 11913, 11977	Huafa	10145, 10009	Juhua	10264, 10817
Furi	10145, 10264, 10817			JVC	10463, 10053, 10160, 10371, 10508, 10606, 10653, 10683, 10731, 11172, 11253, 11428, 11923, 11973
Futuretech	10180			Kaige	10009, 10264, 10817
Ganxin	10817			Kaisui	10009, 10217
Gateway	11755, 11756			Kangchong	11910
GE	11447, 10047, 11454, 10051, 10451, 10180, 10178, 10030, 10092, 11922, 11919, 11917, 11347, 10560, 10135, 10055, 10027, 10021			Kangli	10009, 10264, 10391, 10661, 10817
GEC	10037, 10217			Kangyi	10009, 10264
Geloso	10009			Kapsch	10163
General	10186			Karcher	10610
Genexxa	10163			Kathrein	10556
				Kaypani	10052
				KDS	11498, 11687

KEC	10180	Matsui.....	10009, 10035, 10037, 10177, 10208, 10217, 10371, 10443, 10487	Newave.....	10093, 10178, 10092, 10009, 10161, 11150
Kendo.....	10037	Matsushita.....	10250, 10161, 10650	Nikkai.....	10032, 10035, 10037, 10264
Kenwood.....	10030, 10019	Maxent	10762, 11211, 11714, 11755, 11757	Nikko	10178, 10030, 10092
Khind.....	10706	Meck	10698	Nikon	11910
Kioto.....	10054, 10706, 10556	Mediator.....	10012, 10037	Nisato	10391
KLH.....	10765, 10767	Medion.....	10668, 10808, 10880, 11037, 11248	Noblex	10154
KLL.....	10037	Megapower.....	10700	Nokia	10361, 10480, 10548, 10606
Kloss.....	10024, 10046	Megatron.....	10178, 10145, 10003	Norcent.....	10748, 10824, 11089, 11365, 11590
Kolin.....	10180, 10150, 10053, 10033, 10108, 10474, 11150, 11331	MEI.....	10185	Nordmende.....	10109, 10287, 10343, 10560
Kongque.....	10009, 10264, 10817	Meile.....	10264, 10817, 11910	Northern Star.....	11206
Konka.....	10037, 10587, 10628, 10632, 10638, 10703, 10707, 10817, 11385	Memorex.....	10154, 10463, 10150, 10178, 10009, 10016, 10179, 10877, 11037, 11911, 11926	Noshi	10018
Korpel.....	10037	Mermaid.....	10037	NTC	10092
Kost.....	11262	Metronic.....	10625	Oceanic.....	10163, 10361
Koyoda.....	10009	Metz	10367, 10388, 10447, 10746	Olevia	11144, 11240, 11331, 11610
KTV.....	10180, 10030, 10039, 10185, 10217, 10280	MGA.....	10150, 10178, 10030, 10019	Onida.....	10053, 11253
Kuaile.....	10009, 10264	Micromaxx.....	10808	Onking.....	10280
Kulun.....	10009	Microstar.....	10808	Onwa.....	10180, 10433
Kunlun.....	10051, 10208, 10226, 10264, 10661, 10817	Midland.....	10047, 10017, 10051, 10032, 10039, 10135	Optimus.....	10154, 10250, 10166, 10650, 11913
L&S Electronic.....	10808	Minerva.....	10487, 10554	Optoma.....	10887
Lexsor.....	11196	Mintek.....	11603	Optonica.....	10093, 10165
Leyco.....	10037, 10264	Minutz.....	10021	Orion.....	10236, 10463, 11463, 10037, 10177, 10179, 10443, 10474, 10880, 11911, 11929
LG.....	10060, 10178, 10030, 11758, 11637, 11423, 11378, 11325, 11178, 10856, 10829, 10714, 10700, 10644, 10474, 10442, 10108, 10056, 10038, 10037, 10032, 10019, 10003, 10061	Mirror.....	11900	Osaki.....	10032, 10217, 10264, 10474
Liesenk & Tter.....	10037	Mitsubishi.....	10154, 10250, 10093, 10236, 10180, 11250, 10150, 10178, 10030, 11917, 11182, 11171, 11150, 10868, 10836, 10817, 10512, 10474, 10381, 10179, 10108, 10056, 10033, 10019	Osume.....	10032, 10157
Lihua.....	10817	Monivision.....	10700, 10843	Otic.....	11498, 11687
Lloyd's.....	11904	Motorola.....	10093, 10055	Otto Versand.....	10037, 10217, 10343, 10512, 10554, 10556
Lloytron.....	10032	MTC.....	10060, 10030, 10019, 10056, 10185, 10512	Palladium.....	10370, 10418
Local India TV.....	10009, 10208, 10264, 10371, 10602	Mudan.....	10051, 10009, 10208, 10226, 10264, 10817	Palsonic.....	10773, 11196, 11326
Local Malaysia TV.....	10698	Multitech.....	10180, 10009, 10217	Panama.....	10217, 10264
Loewe.....	10136, 10512, 10633, 10790	Murphy.....	10474	Panasonic.....	10054, 10250, 10051, 11969, 11968, 11947, 11946, 11941, 11919, 11650, 11480, 11410, 11335, 11310, 11291, 11177, 11175, 11168, 10650, 10508, 10367, 10226, 10208, 10163, 10161, 10055, 10037
Logik.....	10016, 11217	Mx Onda.....	11498, 11687	Panda.....	10051, 10706, 10009, 10208, 10226, 10264, 10508, 10698, 10780, 10817, 10826, 11910
Longjiang.....	10264, 10817	Myryad.....	10556	Pausa.....	10009
Luxman.....	10056	NAD.....	10156, 10178, 10037, 10056, 10361, 10866, 11156	Penney.....	10047, 10156, 10051, 10060, 10178, 10030, 11926, 11919, 11378, 11347, 10135, 10039, 10032, 10027, 10021, 10019, 10018, 10003
Luxor.....	10361	Nanbao.....	10009, 10264, 11910	Petters.....	11523
LXI.....	10047, 10054, 10154, 10156, 10178	Nansheng.....	10264, 10817	Phase.....	10032
M & S.....	10054	National.....	10051, 10208, 10226, 10508	Philco.....	10054, 10463, 10180, 10178, 10030, 10145, 11661, 11911, 10774, 10628, 10474, 10186, 10096, 10074, 10056, 10037, 10032, 10020, 10019
M Electronic.....	10009, 10037, 10109, 10163, 10217, 10287, 10346, 10480	NEC.....	10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 10030, 10474, 10497, 10508, 10704, 10817, 10882, 11150, 11378, 11398, 11456, 11704, 10455, 10381, 10264, 10217, 10186, 10170, 10165, 10056, 10046, 10019, 10009	Philips.....	11454, 10054, 10000, 10051, 10178, 10030, 10092, 11455, 11154, 10774, 10690, 10556, 10554, 10474, 10187, 10186, 10108, 10056, 10037, 10032, 10024, 10020, 10019, 10012
MAG.....	11498, 11687	Neckermann.....	10037, 10554, 10556		
Magnasonic.....	11913, 11928	NEI.....	10037		
Magnavox.....	11454, 10054, 10030, 10706, 11944, 11931, 11913, 11904, 11525, 11365, 11254, 11198, 10802, 10780, 10386, 10187, 10186, 10179, 10096, 10024, 10020	Neovia.....	10865, 11964		
Majestic.....	10016	Nesco.....	10179		
Manesth.....	10217, 10264	Netsat.....	10037		
Marantz.....	10054, 10030, 10037, 10556, 10704, 10854, 10855, 11154, 11398	NetTV.....	10762, 11755		
Mark.....	10037				
Maruman.....	10391, 10627				
Mastro.....	10053, 10706, 10698, 10780				

Phonola.....	10012, 10037	Sampo.....	10154, 10093, 10178, 10030, 10171, 10092, 10009, 10032, 10039, 10052, 10474, 10650, 10700, 10762, 11755	Signet.....	11262
Pilot.....	10030, 10706, 10019, 10039	Samsung.....	10154, 10156, 10060, 10812, 10702, 10178, 10030, 10092, 10618, 10644, 10766, 10774, 10814, 10817, 11060, 11150, 11235, 11249, 11312, 11619, 11630, 11903, 10587, 10556, 10474, 10370, 10264, 10226, 10217, 10208, 10179, 10090, 10056, 10039, 10037, 10032, 10019, 10009	SKY.....	10037
Pioneer.....	10166, 10038, 10109, 10163, 10287, 10423, 10679, 10760, 10866, 11260, 11398, 11457	Sanjian.....	10264	Sky Brazil.....	10880
Polaroid.....	10765, 12002, 11992, 11991, 11687, 11523, 11498, 11385, 11341, 11328, 11327, 11326, 11316, 11314, 11276, 11262, 10865	Sansei.....	10451	Skygiant.....	10180
Portland.....	10092, 10019, 10039	Sansui.....	10463, 10706, 11531, 11904, 11911, 11929	Skysonic.....	10696
Prima.....	10761, 10783, 10815, 10817, 11933	Sanyo.....	10154, 10156, 10180, 10145, 11975, 11974, 11276, 11208, 11179, 11154, 11150, 11142, 10893, 10799, 10798, 10508, 10474, 10424, 10381, 10376, 10280, 10264, 10208, 10159, 10157, 10146, 10088	Skyworth.....	10748, 10009, 10037, 10264, 10696, 10698, 10817
Princess.....	11326	Sanyuan.....	10093, 10009, 10817	Sliding.....	10865, 10880
Princeton.....	10700, 10717	SBR.....	10012, 10037	Solavox.....	10032, 10163
Prism.....	10051	Sceptre.....	10878, 11217, 11360, 11599	Songba.....	10009
Profex.....	10009, 10361	Schaub Lorenz.....	10361	Sonitron.....	10208
Profilo.....	11556	Schneider.....	10037, 10371, 10394, 10668, 11137, 11904	Sonoko.....	10009, 10037
Proscan.....	11447, 10047, 11347, 11922	Scimitsu.....	10019	Sonorol.....	10163, 10208
Protech.....	10009, 10037, 10217, 10264, 10418, 10668	Scotch.....	10178	Sontec.....	10037
Proton.....	10178, 10030, 10003, 10009, 10039, 10052, 10056, 10466, 10474, 10644, 11092	Scott.....	10236, 10180, 10178, 10019, 10179	Sony.....	11100, 10000, 11967, 11966, 11965, 11925, 11904, 11751, 11685, 11651, 11505, 11317, 11300, 11167, 10834, 10810, 10650, 10353, 10111, 10080
Proview.....	11498, 11687	Sears.....	10047, 10054, 10154, 10156, 10178, 10171, 10056, 10146, 10159, 10179, 11904, 11926	Soundesign.....	10180, 10178, 10179, 10186
Pulsar.....	10017, 10019	SEG.....	10217, 10264, 10668, 11037, 11163	Soundwave.....	10037, 10418
Pye.....	10012, 10037	SEI.....	10177	Sowa.....	10156, 10051, 10060, 10178, 10092, 10226, 10474, 11150
Qingdao.....	10051, 10208, 10226, 10264, 10817	Seleco.....	10163	Spectricon.....	10003
Quasar.....	10250, 10051, 10055, 10165, 10650, 11919	Semivox.....	10180	Spectroniq.....	11498, 11687
Quelle.....	10037, 10074, 10361, 10512, 10554	Semp.....	10156, 11356	Squareview.....	10171
R-Line.....	10037	Sentra.....	10035	SSS.....	10180, 10019
Radiola.....	10012, 10037	Shancha.....	10264, 10817	Standard.....	10009, 10217
RadioShack.....	10047, 10154, 10180, 10178, 10030, 10019, 10032, 10039, 10056, 10165, 11904	Shanghai.....	10009, 10208, 10226, 10264, 10817, 11910	Starlite.....	10180
RCA.....	11447, 10047, 11454, 10000, 10060, 10178, 10030, 10092, 12002, 11948, 11922, 11919, 11917, 11547, 11347, 11247, 11147, 11047, 10679, 10618, 10135, 10090, 10038, 10019, 10018	Shaofeng.....	10145, 10817	Stern.....	10163
Realistic.....	10154, 10180, 10178, 10030, 10019, 10032, 10039, 10056, 10165	Sharp.....	10093, 10030, 11917, 11602, 11393, 11193, 11165, 10851, 10818, 10787, 10720, 10689, 10688, 10650, 10491, 10474, 10386, 10256, 10165, 10157, 10039, 10032, 10009	Studio Experience.....	10843
Rediffusion.....	10361	Shen Ying.....	10092, 10003, 10009, 10179, 10474	Sunkai.....	10865
Relisys.....	10865, 10877, 10878, 11206, 11211	Shencai.....	10145, 10009, 10264	Superscan.....	10093, 10864
Reoc.....	10714	Sheng Chia.....	10093, 10236, 10009, 10033, 10179, 10474, 11150	Supra.....	10056
Revox.....	10037	Shenyang.....	10009, 10264, 10696, 10817	Supre-Macy.....	10046
Rex.....	10163, 10264	Sherwood.....	10009	Supreme.....	10000
Rhapsody.....	10185	Shogun.....	10019	Susumu.....	10474
Roadstar.....	10009, 10264, 10418	Siemens.....	10037, 10157, 10195, 10554	SVA.....	10748, 10587, 10768, 10865, 10870, 10871, 10872
Rowa.....	10748, 10009, 10037, 10698, 10712, 10817	Signature.....	10016	Swisstec.....	10880
Runco.....	10017, 10030, 10497, 10603, 11398			Sylvania.....	10054, 10030, 10171, 10020, 10096, 10381, 11271, 11314, 11394, 11931, 11944
Ruyi.....	10817			Symphonic.....	10180, 10171, 11904, 11913, 11944
Saba.....	10109, 10163, 10287, 10335, 10343			Synco.....	10000, 10451, 10093, 10060, 10178, 10092, 10474
Sagem.....	10610			Syntax.....	11144, 11240, 11331, 11610
Saige.....	10009, 10817			Sysline.....	10037
Saisho.....	10009, 10033, 10177, 10264			T+A.....	10447
Salora.....	10163, 10361, 10548			Tacico.....	10178, 10092, 10009, 10179, 10474, 11150

	10217, 10474, 11150, 11156, 11254, 11556, 11756	Universum	10037, 10074, 10264, 10346, 10370, 10474
TCC	10826	V7 Videoseven.....	11755
TCL.....	10706, 10698, 10826, 11537	Vector Research.....	10030
TCM	10808	Vestel.....	10037
Teac.....	10706, 10009, 10037, 10264, 10418, 10455, 10698, 10712, 11037, 11149, 11363, 11755, 11904, 11909, 11913	Victor	10250, 10053, 10160, 10376, 10650, 10653, 11428
Tec.....	10217	Videocon	10037, 10508
Technics	10250, 10051, 10650	Videotechnic.....	10217
Technisson	10714	Vidikron	10054, 11398
Technol Ace.....	10179	Vidtech	10178, 10019
Techview	10847	Viewsonic	10797, 10857, 10864, 10885, 11330, 11578, 11627, 11640, 11755
Techwood.....	10051, 10003, 10056, 11163	Viking.....	10046
Teco.....	10051, 10093, 10178, 10092, 10009, 10264, 10280, 10474, 10653	Viore	11684
Teknika	10054, 10180, 10150, 10060, 10092, 10016, 10019, 10039, 10056, 10179, 10186	Vizio	10864, 10885, 11499, 11756, 11758
Teleavia	10343	Voxson.....	10178, 10163
Telefunken	10702, 10056, 10074, 10109, 10335, 10343, 10625	Waltham	10217
Teletech.....	10009	Wards	10054, 10178, 10030, 10016, 10019, 10020, 10021, 10027, 10056, 10080, 10096, 10111, 10165, 10179, 10866, 11156
Teleton.....	10186, 10217	Warumaia	10391, 10661
Tera	10030, 10092, 10466, 10474	Watson	10037
Tevion.....	10767, 11498, 11687	Waycon	10156
Texla	10780	Weipai.....	10009
Thomas	11904	Westinghouse.....	10003, 10885, 10889, 10890, 11092, 11282, 11577
Thomson	11447, 10109, 10287, 10343, 10560, 10625	Wharfedale	11556
Thorn.....	10035, 10037, 10074, 10343, 10361, 10499, 10512	White Westinghouse.....	10463, 10037, 10186, 10623, 11909
Thorn-Ferguson	10343	World-of-Vision.....	10890
Tiane	10093, 10817	Wyse	11365
TMK.....	10178, 10056, 10177	Xenius.....	10661
TNCi.....	10017	Xiahua	10009, 10264, 10698, 10773, 10817
Tobo	10748, 10009, 10264	Xianghai.....	10009
Tongguang	10264	Xiangyang.....	10264
Tongtel.....	10780	Xiangyu.....	10009
Tophouse.....	10180	Xihu	10264, 10817
Toshiba.....	10154, 11256, 10156, 10093, 10060, 10145, 11306, 11325, 11343, 11356, 11369, 11456, 11508, 11524, 11635, 11656, 11704, 11918, 11936, 11945, 11970, 11971, 10009, 10035, 10161, 10264, 10381, 10508, 10509, 10618, 10644, 10650, 10718, 10832, 10845, 11150, 11156, 11169, 11173	Xingfu	10009
Tosonic.....	10185	Xinghai.....	10264
Totevision	10039	Xinrisong	11910
TRANS-continents	10865	XLogic	10860
Transonic.....	10587, 10698, 10712	Xoro	11196, 11217
Trical.....	10157	Xuelian.....	11910
Trio	11498, 11687	Yamaha	10030, 10019, 10769, 10797, 10833, 10838, 10839
Triumph	10177	Yapshe.....	10250
Tuntex.....	10030, 10092, 10009, 10474	Yingge	10009
TVS.....	10463	Yoko	10037, 10217, 10264
Ultra.....	10391	Yongbao	11910
Universal	10027	Yonggu	10009
		Youlanasi	10817
		Yousida.....	10009, 11910
		Yuhang	10009
		Zenith	10017, 10463, 10178, 10092, 10016, 11904, 11909, 11911, 11929
		ZhuHai.....	10009
		Zonda	10003, 10698

CBL

Cable box
Kabel-tv-modtager
Kabelanlage
Receptor de cable
Terminal câble
Ricevitore via cavo
Kabelbox
Kabelbox

ABC	00003, 00008, 00014, 00007, 00011, 00013, 00017, 00033
Aichi Denshi.....	01512
Allegro	00153, 00315
Americast	00899
Amstrad.....	01222
Archer.....	00153, 00797
Auna	00277
Bell & Howell	00014
Bell South.....	00899
Birmingham Cable Communications	00276
British Telecom.....	00003
Cable & Wireless	01068
Century.....	00153
Citizen.....	00153, 00315
Clearmaster	00883
ClearMax	00883
Colour Voice	00025, 00031
Comtronics.....	00040, 00060
Coolmax	00883
Daeryung.....	01877, 00877, 00477, 00008, 00277
Digeo	01187
Digi	00637
Director.....	00476
Dumont.....	00637
DX Antenna	01500, 01502
Eastern	00002, 00418
Emerson	00797
Everquest	00015, 00040
Fastweb.....	01630
Filmnet.....	00443
Focus.....	00400
Freebox	01482
Fujitsu.....	01497
Garrard	00153
Gehua	00476
Gemini	00015, 00070, 00242, 00797
General Instrument.....	00476, 00810, 00276, 00003, 00014, 00011, 00015, 00024
GMI.....	00015, 00797
GoldStar	00144, 00040
Goodmind	00797
Hamlin	00009, 00273
Hitachi	00014, 00011, 00033
Humax	01813
Hytex	00007
Jasco	00015, 00153, 00315
Jebsee.....	00400

TV

CBL

CBL

SAT

Jerrold..... 00476, 00810, 00276,
00003, 00012, 00014,
00011, 00015, 00024

Kabel Deutschland..... 01981

KNC..... 00008

Kuang Yu..... 00024

Leon..... 00015

LG..... 00144, 00040

Macom..... 00033

Maspro..... 01510

Matav..... 01082

Memorex..... 00000

MNET..... 00443

Motorola..... 01376, 00476, 00810,
00276, 01187, 01254,
01540

MS..... 00015

Multichoice..... 00443

Multitech..... 00883

MultiVision..... 00012

NEC..... 01496

NET..... 00012, 00277, 00797

Nokia..... 01569

Noos..... 00817

NSC..... 00070

NTL..... 00003, 00277, 01060,
01068

Oak..... 00007

Ono..... 01068

Optimus..... 00021

Pace..... 01877, 00237, 00008,
01060, 01068, 01577

Panasonic..... 00000, 00008, 00107,
00021, 00040, 00375,
01488, 01938

Panther..... 00637

Paragon..... 00000

Philips..... 01305, 00317, 00013,
00025, 00031, 00060,
00153, 00242, 00290

Pioneer..... 01877, 00877, 00144,
00533, 00023, 01021,
01500, 01782

Popular Mechanics..... 00400

Pulsar..... 00000

PVP Stereo Visual Matrix..... 00003

Quasar..... 00000

RadioShack..... 00015, 00315, 00797,
00883

RCA..... 01256, 00021

Recoton..... 00400

Regal..... 00279, 00273

Regency..... 00002

Rembrandt..... 00011, 00070

Runco..... 00000

Sagem..... 00817

Samsung..... 00000, 00144, 00040,
00070, 01666

Satbox..... 00375

Scientific Atlanta..... 01877, 00877, 00477,
00008, 00017, 00277,
01510

Signal..... 00015, 00040

Signature..... 00011

SL Marx..... 00040

Sony..... 01006, 01460

Sprucer..... 00021

Starcom..... 00003, 00014, 00015

Stargate..... 00015, 00040, 00797

StarHub..... 00276

Starquest..... 00015

Sumitomo..... 01500, 01503, 01504

Supercable..... 00276

Supermax..... 00883

Tadiran..... 00040

Tele+1..... 00443

Telenet..... 01920

Televue..... 00040

Telewest..... 01068

Tevel..... 01082

Thomson..... 01256

Timeless..... 00040, 00418

Tocom..... 00012, 00013

Torx..... 00003

Toshiba..... 00000, 01509

Trans PX..... 00276, 00153, 00315

Tristar..... 00883

TS..... 00003, 00024

Tusa..... 00015

Unika..... 00153

United Artists..... 00007

United Cable..... 00003

Universal..... 00153

US Electronics..... 00277

V2..... 00883

Viewmaster..... 00883

Viewstar..... 00060

Vision..... 00883

Vortex View..... 00883

XTV..... 01082

Zenith..... 00000, 00525, 00899

Zentek..... 00400

SAT

Satellite receiver
Satellitmodtager
Satellitenempfänger
Receptor de satélite
Récepteur Satellite
Ricevitore satellitare
Satellietontvanger
Satellitmottagare

@sat..... 01300, 01831

@Sky..... 01334

ADB..... 01259, 01367, 01418,
01473, 01491

Aiwa..... 01514, 01515

Alba..... 00455, 01284, 01659

AlphaStar..... 00772

Amstrad..... 00338, 00847, 01113

Ankaro..... 00713

Arion..... 01115

AST..... 00321

Aston..... 01129

Astratec..... 01743

Astro..... 00173

Atsat..... 01300, 01831

AtSky..... 01334

Audioton..... 00364

Austar..... 00642, 01259

Avalon..... 00396

Axil..... 01659

Bang & Olufsen..... 01897

Bell ExpressVu..... 00775, 01170

Black Diamond..... 01284

Blaupunkt..... 00173

Bose..... 01616

Brainwave..... 00332

British Sky Broadcasting..... 00847, 01175, 01662

Bush..... 01284, 01672

Canal Digital..... 00853

Canal Satellite..... 00853, 01339, 01853

Canal+..... 00853

Century..... 00856

CGV..... 01413, 01567

Chaparral..... 00216

Chili..... 01718

CityCom..... 00818

CNS..... 01367

Comag..... 01412

Connexions..... 00396

Coship..... 01457

Crossdigital..... 01109

Cyrus..... 00200

D-box..... 00723

Daeryung..... 00396

Daewoo..... 01743

Dgtec..... 01242, 01542

Digenius..... 00299

Digifusion..... 01645

Digiturk..... 01076

Dilog..... 01116, 01957

DirectTV..... 01377, 00392, 00566,
00639, 01639, 01142,
00247, 00749, 01749,
00724, 00819, 01856,
01076, 01108, 00099,
01109, 01392, 01414,
01442, 01443, 01444,
01609, 01640

Dish Network System.... 01505, 01005, 00775,
01170, 01775

Dishpro..... 01505, 01005, 00775,
01775

Distratel..... 00885

DMT..... 01075

DNT..... 00200, 00396

Dream Multimedia..... 01237

DSTV..... 01433

DX Antenna..... 01530

Echostar..... 01505, 01005, 00775,
00396, 00713, 00853,
01170, 01200, 01775

Elta..... 00364

Expressvu..... 00775, 01775

Ferguson..... 01291

Finlux..... 00455

Foxtel..... 00879, 01356

Freecom..... 00335

Fresat..... 00885

Fuba..... 00396

Funai..... 00338

Galaxis..... 00364, 01111

Gardiner	00818	Multichoice.....	00642, 00879, 01433, 01559, 01560	SEG	01626
GbSAT	01214	Muratto.....	00335	Sharp	00494, 01489, 01513, 01517
GE	00566	Myryad	00200	Siemens.....	00173
General Instrument	00869	Navex	00332	SKY	00856, 01856, 00099, 00847, 00887, 01175, 01662, 01848, 01850
GOI.....	00775, 01775	NEC.....	00496, 01270, 01519, 01617	Sky Brazil.....	00856, 00887
Gold Box	00853	Netgem.....	01322	Skymaster	00605, 00713, 01409, 01611
GoldStar	00335	Netsat	00099, 00887	Skyplus.....	01334, 01412
Goodmans	01246, 01284	Neuf TV	01322	SM Electronic	00713, 01200, 01409
Gradiente	00856, 00887	Next Level	00869	Sony	00639, 01639, 00163, 00196, 00275, 00294, 00847, 01524, 01558, 01640
Grothusen	00335	NextWave	00732, 01143	Star	00887
Grundig	00173, 00847, 01291	Nikko	00713	Star Choice.....	00869
Handan.....	01957	Nokia	00455, 00723, 01023, 01223, 01723	Strong.....	00879, 01159, 01300, 01409, 01626
Hauppauge	01294	Nordmende	01611	Supermax	01143
HDT	01159	OctalTV.....	01505	Supernova	00887
Hirschmann.....	00173, 00396	Opentel.....	01232, 01412	Tantec.....	00455
Hisense	01535	Optex	01283	TCL.....	01143
Hitachi	00819, 00214, 00455, 00489, 00491, 01250, 01284, 01518, 01523, 01525	Orbitech	01100	Teac	01227, 01251, 01322
HTS	00775, 01775	Pace	00455, 00847, 00887, 01175, 01323, 01423, 01717, 01850	TechniSat.....	01100, 01195, 01197
Hughes Network Systems	01142, 00749, 01749, 01442, 01443, 01444	Pacific.....	01375	Technotrend.....	01429
Humax.....	01176, 01427, 01670, 01675, 01743, 01790, 01882, 01915	Panarex	01159	Techwood	01284
Hung Chang	00732	Panasat	00879	Tele System Electronic ..	01409
Huth	00364	Panasonic.....	00247, 00701, 00214, 00340, 00500, 00847, 01304, 01404, 01508, 01526, 01527, 01528	Telesat	00605
Hwalin	00885	Panda	00455	Telestar	01100, 01334
Hyundai	01159	Pansat	01159, 01807	Televisa.....	00887
IEEC	00605	Paysat	00724	Tevion	01409
iLo	01535	Philips.....	01142, 00749, 01749, 00724, 00856, 01076, 00722, 00099, 00200, 00455, 00853, 00887, 01114, 01442, 01672	Thomson	00455, 00853, 01046, 01291, 01534
Indovision.....	00856, 00887	Pioneer	00329, 00853, 01308	Tiny	01672
Innova	00099	ProCaster	01115	Tivo.....	01142, 01442, 01443, 01444
ISkyB.....	00887	Proline	01659	Topfield	01206, 01208, 01545, 01783
JiWon	00364	Promax	00455	Toshiba	00749, 01749, 00790, 00486, 01285, 01501, 01516, 01530
Johansson.....	00332	Proscan	00392, 00566	TPS.....	00820, 01253
JSR.....	00364	Proton	01535	Triad.....	00321, 00335
JVC.....	00775, 00492, 01170, 01507, 01531, 01532, 01775, 01793, 01797	QNS.....	01367, 01404	UEC	00879
Kaon.....	01583	Radiola	00200	UltimateTV.....	01392, 01640
Kathrein.....	00173, 00200, 00480, 00504, 00658, 01416, 01561, 01567, 01706	RadioShack	00869	Uniden	00724, 00722, 01521
Kosmos	00335	Radix	00396, 01113	Unitor.....	00332
Kreiselmeier	00173	RCA	00566, 00855, 00143, 01291, 01392	Universum	00173
Legend	01718	Rebox.....	01214	US Digital.....	01535
Lenco	00335	Saba	00885	USDTV.....	01535
Lenoxx	01611	Sabre.....	00455	Ventana.....	00200
LG	00335, 01226, 01414	Sagem.....	00820, 01114, 01253, 01690	Viasat.....	01682
Lorenzen	00299, 01294	Samsung	01377, 01276, 01108, 01109, 01442, 01458, 01570, 01609, 01795, 01916	Victor	00492
Magnavox	00724, 00722	Sanyo	00493, 01182, 01219	ViewSat.....	01232
Manhattan	00455	SAT	00321	Visiosat	01413, 01457, 01718
Marantz	00200	Sat Control	01300	Voom	00869
Maspro	01520, 01530	Sat Cruiser	01143	VTech.....	00321
Matsui	01284	Sat Partner	00332, 00335	Wavelength.....	01413
Matsushita.....	00214, 00340, 00500	SAT+	01409	Winersat	00332
Maximum	01334	Satcom.....	00605	Wisi.....	00173, 00321, 00396, 00455
MediaSat	00853	Schwaiger	00504, 01111	Xoro	01807
Medion	01232, 01626	Seemann	00396	Xsat	01323
Memorex	00724			Yamada	01718
Metronic	00713, 01283, 01334, 01375			Yes.....	00887
Mitsubishi.....	00749, 00491				
Motorola.....	00869				

Zehnder 00321, 00818, 01075,
01232, 01251, 01334,
01412, 01413
Zenega 01616
Zenith 00856, 01856
Zodiac 00396

DVD

DVD
Dvd
DVD
DVD
DVD
DVD
Dvd
DVD

Accurian 20675
Acoustic Solutions 20713, 20730, 21242
Adcom 21094
Advent 21016
Afreedy 20698
Aim 21177
Akai 20695, 20770, 20899,
21089
Akira 21316
Akura 20898
Alba 20672, 20539, 21610
Alco 20790
Allegro 20869
Altacom 21224
Amisos 20782
Amphion Media Works.. 20872, 21245
Amstrad 20713
AMW 20872, 21245
Apex Digital 20672, 20755, 20794,
20796, 20797, 20830,
21004, 21061, 21100,
21126
Arrgo 21023
Aspire Digital 21168, 21407
Audiologic 20736
Audiovox 20790, 21121, 21122
Axion 21193
B & K 20655, 20662
Bang & Olufsen 21696
BBK 21224
Bel Canto Design 21571
Bellagio 21245
Belson 21086
Blue Parade 20571
Bose 22023
Brainwave 21116
Broksonic 20695, 20868, 21419
Buffalo 21882
Bush 20690, 20713, 21177,
21436
Byd:sign 20872
C-Tech 21152
Cambridge Audio 21109
Cambridge Soundworks 20690

Cary Audio Design 21477
Cat 20789
CAVS 21057
Centrex 20672, 21004
Centrios 21577
Changhong 20627, 21061
Cinego 21399
CineVision 20876, 20833, 20869,
21483
Citizen 20695, 21277
Clatronic 20788
Clayton 20713
Coby 20778, 20852, 21086,
21107, 21177, 21351
Compacts 21107
Curtis Mathes 21087
CyberHome 20714, 20816, 20874,
21023, 21024, 21129,
21502, 21537
Cyductin 21074
Cyrus 21012
D-Link 21881
Daewoo 20784, 20770, 20833,
20869, 21169, 21172,
21234, 21242, 21441,
21443
Dalton 21036
Dansai 20770
Dantax 21089
Daytek 20872
Decca 20770
Denon 20490, 20634, 21282,
21634
Denver 20778, 20898, 21107,
21177, 21316
Desay 21407, 21455
Diamond 20768
Diamond Vision 21316, 21609, 21610
Dick Smith Electronics .. 20833, 21152, 21483,
21730
DigitalMax 21738
Digitor 20690, 21005
Digitrex 20672
Disney 20675, 21270
DSE 20833, 21152, 21483,
21730
Dual 21068, 21085
Durabrand 21127
DVD2000 20521
eBench 21152
ECC 20730
Emerson 20591, 20675, 20821,
21268
Enterprise 20591
ESA 20821, 21268, 21443
Ferguson 20898
Fintec 21169
Fisher 20670
Funai 20675, 21268, 21334
Gateway 21073, 21158, 21194
GE 20522, 20815
Go Video 20744, 20715, 20741,
20783, 20833, 20869,
21044, 21075, 21144,
21158, 21304, 21443,
21483, 21730
GoldStar 20741

Goodmans 20790, 21004, 21177
GPX 20699, 20769
Gradiente 20651
Grundig 20539, 20695, 21177
Grunkel 21316
GVG 21169
H & B 20818, 20841, 20850,
21233, 21421
Harman/Kardon 20582, 20702
Helios 22080
HiMAX 20843
Hitachi 20573, 20664, 20695,
21247, 21664, 21764,
21765, 21766
Hiteker 20672
Hoyo 20665
Humax 21588
Hyundai 20766, 20850, 21228
I-O Data 21405
iLo 21348, 21472
Initial 21472
Innovative Technology... 21542
Insignia 21013, 21268
Integra 20627
IRT 20783
Jaton 20665, 21078
JBL 20702
Jensen 21016
JMB 20695
JSI 21423
JVC 20623, 21164, 21241,
21275, 21590, 21591,
21592, 21594, 21597,
21602
jWin 21049, 21051
Kawasaki 20790
Kenwood 20490, 20534, 20682,
20737
Kiss 20665, 20841
KLH 20790, 21149, 21261
Konka 20711, 20719, 20720,
20721
Koss 20651, 21423
Kreisen 21421
Lasonic 20798, 21173
Leiker 20872
Lenco 21177
Lenox 21127
LG 20591, 20741, 20801,
20869, 21526, 21600
Limit 20768
LiteOn 21058, 21158, 21440,
21656, 21738
Loewe 20511, 20741, 20885
Logix 20783
Lunatron 20741
Magnavox 20503, 20539, 20646,
20675, 20821, 21140,
21177, 21268, 21472,
21506
Malata 20782, 21159
Marantz 20539, 21627
Matsui 20672, 21316
McIntosh 21273
Medion 20652, 21270
Memorex 20695, 21270

SAT

DVD

Metronic 20690
 MiCO 20723, 20751
 Microsoft 20522, 21708
 Minato 20752
 Mintek 20839, 21472
 Mirror 20752
 Mitsubishi 21521, 20521, 21403, 21629
 Momitsu 21082
 Monyka 20665
 MTLogic 21265
 Mustek 20730, 21730
 NAD 20692, 20741
 Nakamichi 21222
 NEC 20785, 20869, 21404
 NeuNeo 20509, 21454
 NexxTech 21402
 Nintaus 21051
 Norcent 21003, 20872, 21107, 21265, 21457
 Nu-Tec 21228
 Olidata 20672
 Omni 21104
 Onkyo 20503, 20627, 20792, 21417, 21418, 21612, 21627
 Opera 21560
 Oppo 21224, 21525
 Orion 21419
 Oritron 20651
 Palsonic 20672, 20852
 Panasonic 20490, 20632, 20703, 21011, 21282, 21362, 21462, 21579, 21632, 21641, 21762
 peeKTon 21224
 Philco 20675, 20690, 20790
 Philips 20503, 20539, 20646, 20675, 20854, 21158, 21260, 21340, 21354, 21506, 21755, 22056, 22084, 21269
 Phonotrend 21177
 Pioneer 20525, 20571, 20142, 20631, 20632, 21460, 21531, 21571, 22052
 Polaroid 21013, 21061, 21086, 21245, 21261, 21316, 21478, 21480, 21482
 Polk Audio 20539
 Portland 20770
 Presidian 20675, 21738
 Prima 21016
 Primare 21467
 Princeton 20674
 Proscan 20522
 ProVision 20778, 21163
 QONIX 21177
 Qwestar 20651
 Raite 20665
 RCA 20522, 20571, 20790, 20822, 21013, 21022, 21132, 21193, 21769
 Recco 20698
 Redstar 20763, 20898
 Reoc 20752
 Revoy 20699

Rio 20869
 RJTech 21360
 Roadstar 21051, 21177
 Rotel 20623, 21178
 Rowa 20823, 21004
 Royal 20690
 Saivod 21367
 Sampo 20698, 20752, 21501
 Samsung 20490, 20573, 20744, 20199, 20820, 20899, 21044, 21075, 21599, 21635
 Sansui 20695, 21230
 Sanyo 20670, 20695, 21583
 SAST 1116
 Schneider 20783
 Schwaiger 20752
 SEG 20763
 Semp 20503
 Sensory Science 21158
 Sharp 20630, 20675, 20752, 21256, 21419, 21556, 21642
 Sherwood 20633, 20770, 21043
 Shinco 21472
 Shinsonic 20533, 20839
 Sigma Designs 20674
 SilverCrest 21152
 Singer 20751
 Sistemas 20672
 Skyworth 20766, 20898
 Slim Art 20784
 SM Electronic 20690, 20730
 Sonic Blue 20869
 Sony 20533, 21533, 20864, 21017, 21033, 21069, 21070, 21431, 21432, 21433, 21516, 21536, 21548, 21633
 Sova 21122
 Starlogic 21005
 Starmedia 21005
 Sungale 21074, 21532
 Superscan 20821
 SVA 20860, 21105
 Sylvania 20675, 20821, 21268
 Symphonic 20675, 20821
 TAG McLaren 20894
 Tatung 20770
 Teac 20571, 20692, 20758, 20759, 20790, 20809, 20833, 21006, 21197, 21483
 Technics 20490, 20703
 Technosonic 20730
 Techwood 20692
 Tedalex 20690
 Terapin 21031
 Tevion 21036, 21227, 21382
 Theta Digital 20571
 Thomson 20522, 20551
 Tivo 21503
 Tokai 20665
 Toshiba 20503, 20695, 21154, 21503, 21510, 21515,

21588, 21595, 21639, 21769
 Tredex 20799, 20800, 20803, 20804, 20843
 Umax 20690
 Universum 20591
 Urban Concepts 20503
 US Logic 20839
 Venturer 20790
 Vialta 21509
 Victor 21241, 21597
 Viewmaster 21224
 Vizio 21064, 21226
 Vocopro 21027, 21360
 Vtrek 21228
 Wesder 20699
 Wilson 21233
 Wyse 21652
 Xbox 20522, 21708
 XMS 20770
 Xoro 21173, 21183
 Xwave 21001
 Yamada 20872, 21004, 21158, 1491
 Yamaha 20490, 20539, 20545, 21282
 Yamakawa 20665
 Zenith 20503, 20591, 20741, 20869
 Zeus 20784
 Zoece 21265

BLU-RAY DVD

BLU-RAY DVD
 BLU-RAY Dvd
 BLU-RAY DVD
 BLU-RAY DVD
 BLU-RAY DVD
 BLU-RAY DVD
 BLU-RAY Dvd
 BLU-RAY DVD

Panasonic 21641
 Philips 22084
 Pioneer 20142, 22052
 Samsung 20199
 Sony 21516

DVD

BLU-RAY DVD

HD-DVD

HD-DVD

HD DVD
HD Dvd
HD DVD
HD DVD
HD DVD
HD Dvd
HD DVD

LG	20741
Panasonic	21641
Philips.....	22084
Pioneer.....	20142, 22052
RCA.....	21769
Samsung.....	20199
Sony.....	21516
Toshiba.....	21515, 21769

VCR

VCR
Videoptager
Videorekorder
VCR
VCR
Videoregistratore
Videorecorder
Video

ABS	21972
Admiral	20048, 20209
Adventura.....	20000
Aiko	20278
Aiwa	20037, 20000, 20124, 20348, 20352, 20468, 20479, 20742, 21137, 21284, 21291, 21332, 21336
Akai	20041, 20053, 20061, 20175, 20315
Akura.....	20271
Alba	20209, 20278, 20020, 20295, 20315, 20352
Alienware.....	21972
Allegro	21137
Ambassador.....	20020
America Action.....	20278
American High.....	20035
Amoisonic	20479
Amstrad.....	20000
Anam	20162, 20037, 20240, 20278, 20226, 20579, 21037
Anam National.....	20162, 20226, 20454, 21562
ASA	20037, 20081
Asha.....	20240
Asuka	20037
Audiovox	20037, 20278
Awa	20043
Baird.....	20000, 20104, 20041

Bang & Olufsen	21697
Basic Line.....	20278, 20020
Beaumarck	20240
Bell & Howell	20104
Blaupunkt	20162, 20034, 20226, 20227
BPL.....	20046
Brandt	20320
Brandt Electronique	20041
Broksonic	20184, 20121, 20209, 20002, 20211, 20295, 20348, 20361, 20479, 21479, 21815
Bush	20209, 20278, 20352
Calix	20037
Canon.....	20035
Capehart	20020
Carver.....	20081
Catron	20020
CCE	20278
CGE.....	20000
Changhong.....	20048, 20081
Cineral	20278
CineVision	21137
Citizen	20037, 20278, 21278
Clatronic	20020
Combitech.....	20352
Condor	20020
Craig.....	20037, 20047, 20240, 20271
Crown.....	20278, 20020
Curtis Mathes	20060, 20035, 20162, 20041, 20760, 21035
Cybernex.....	20240, 20051
CyberPower	21972
Cyrus	20081
Daewoo	20045, 20104, 20278, 20020, 20046, 20210, 20212, 20368, 20561, 20642, 20844, 21137, 21278
Daytron.....	20020
De Graaf	20042, 20166
Decca	20081, 20000
Dell	21972
Denon.....	20042
Dick Smith Electronics ..	20579, 20642
Digitor.....	20579, 20642
DirecTV.....	20739, 22033
DSE	20579, 20642
Dual	20041
Dumont.....	20081, 20000, 20104, 20105
Durabrand	20039, 20038
Dynatech	20000
Elbe	20038
Electrohome	20037
Electroponic	20037
Elin.....	20051
Emerex	20032
Emerson	20035, 20037, 20184, 20240, 20045, 20000, 20121, 20043, 20209, 20002, 20278, 21479, 21278, 20593, 21593, 20561, 20510, 20479, 20361, 20343, 20295, 20294, 20212, 20211,

20208, 20088, 20068, 20061, 20036	
ESA.....	21137
ESC	20240, 20278
Ferguson	20041, 20320
Fidelity	20000
Finlandia.....	20081, 20104, 20110
Finlux	20081, 20000, 20042, 20104, 20105
Firstline	20037, 20045, 20043, 20209
Fisher.....	20047, 20104, 20046, 20054, 20066
Frontech	20020
Fuji.....	20035, 20033
Fujitsu.....	20045, 20000, 20052, 20366
Funai.....	20000, 20593, 21333, 1335, 21593
Garrard	20000
Gateway	21972
GE.....	20060, 20035, 20240, 20065, 20202, 20226, 20760, 20761, 20807, 21035, 21060
GEC	20081
General	20045, 20020, 20052, 20366
Go Video.....	20232, 20432, 20526, 20614, 20643, 21137
GoldStar	20037, 20209, 20038, 20018, 20225, 20226, 21137, 21237
Goodmans.....	20037, 20000, 20278, 20020, 20062, 20343
Gradiente.....	20000, 20008, 21137
Graetz.....	20240, 20104, 20041
Granada.....	20081, 20104, 20046
Grandin.....	20037, 20000
Grundig.....	20081, 20034, 20207, 20226, 20347, 20378
Hanseatic	20037
Haojie	20240
Harley Davidson	20000
Harman/Kardon.....	20081, 20038, 20075
Harwood.....	20068
Headquarter	20046
Hewlett Packard	21972
HI-Q.....	20047
Hinari	20240, 20208, 20352
Hitachi	20037, 20240, 20000, 20042, 20041, 20065, 20082, 20089, 20105, 20140, 20166, 20544, 21037, 21286, 21326, 21718
Howard Computers.....	21972
HP.....	21972
Hughes Network Systems	20042, 20739
Humax	20739
Hush	21972
iBUYPOWER	21972
Imperial.....	20000
Interfunk	20081
ITT	20240, 20104, 20041, 20046, 20384
ITV	20037, 20278
Jensen	20041
JVC.....	20045, 20067, 20041, 20008, 20207, 20366,

HD-DVD

VCR

	20384, 20486, 21279, 21283, 21299, 21707	NEC	20035, 20037, 20048, 20104, 20067, 20041, 20038, 20008, 20082, 20370, 21287, 21288	Quasar	20035, 20162, 20077, 20454, 21035, 21162
Kathrein	21802, 21869, 21870	Neckermann	20081	Quelle	20081
KEC	20037, 20278	Newave	20037	Radiola	20081
Keen	20693	Nikko	20037	RadioShack	20000, 21037
Kendo	20209	Nikon	20034	Radix	20037
Kenwood	20067, 20041, 20038, 20384	Niveus Media	21972	Randex	20037
Kioto	20348	Noblex	20240	RCA	20060, 20035, 20240, 20000, 20042, 20149, 21060, 21035, 20880, 20807, 20761, 20760, 20226, 20202, 20105, 20077, 20065, 20058
Kodak	20035, 20037	Nokia	20240, 20104, 20041, 20046	Realistic	20035, 20037, 20048, 20047, 20000, 20104, 20046, 20062, 20066
Kolin	20043, 20041	Nordmende	20041, 20320, 20384	Reoc	20348
Lenco	20278	Northgate	21972	ReplayTV	20614, 20616
LG	20037, 20045, 20042, 20209, 20038, 20051, 20053, 21037, 21137	Oceanic	20000, 20041	Rex	20041, 20384
Linksys	21972	Okano	20315, 20348	Ricavision	21972
Lloyd's	20000, 20208	Olympus	20035, 20226	Ricoh	20034
Loewe	20037, 20081, 20454, 21562	Onkyo	20222	Rio	21137
Logik	20240	Optimus	21062, 20162, 20037, 20048, 20104, 20058, 20432, 20454, 20593, 21048, 21162, 21262	Roadstar	20037, 20240, 20278
Lunatron	21137	Optonica	20062	Runco	20039
Luxor	20048, 20104, 20043, 20046, 20062	Orion	20184, 20121, 20209, 20002, 20036, 20088, 20208, 20295, 20343, 20348, 20352, 20479, 21479, 21815	Saba	20041, 20207, 20320, 20384
LXI	20037	Osaki	20037, 20000	Saisho	20209, 20036, 20088, 20208
M Electronic	20000, 20038	Otto Versand	20081	Salora	20043, 20046, 20075, 20443
Magnasonic	20593, 21278	Palladium	20037, 20041	Sampo	20037, 20048
Magnavox	20035, 20039, 20081, 20000, 20149, 20110, 20563, 20593, 21335, 21593, 21781	Panasonic	21062, 20035, 20162, 21809, 21808, 21807, 21732, 21562, 21393, 21317, 21308, 21293, 21292, 21262, 21244, 21162, 21035, 20837, 20836, 20616, 20614, 20513, 20454, 20378, 20367, 20227, 20226, 20225, 20077	Samsung	20240, 20045, 20051, 20053, 20210, 20212, 20432, 20739, 20760, 21014
Magnin	20240	Pathe Cinema	20036	Samtron	20643
Manesth	20045	Pathe Marconi	20041	Sanky	20048, 20039
Marantz	20035, 20081, 20062, 20295, 21381	Penney	20035, 20037, 20240, 20042, 20038, 20054, 21035, 21237	Sansui	20000, 20067, 20209, 20041, 20082, 20271, 20479, 21479
Marta	20037	Pentax	20042, 20065, 20105	Sanyo	20047, 20240, 20104, 20046, 20159, 20368, 20369, 21330, 21331
Matsui	20209, 20036, 20088, 20208, 20295, 20348, 20352	Perdio	20000	Saville	20352
Matsushita	20035, 20162, 20226, 20227, 20367, 21162	Philco	20035, 20000, 20209, 20038, 20226, 20479, 20561	SBR	20081
Media Center PC	21972	Philips	20035, 20081, 20000, 20062, 20110, 20226, 20384, 20563, 20593, 20618, 20739, 21081, 21181, 21266, 21381	Schaub Lorenz	20000, 20104, 20041
Medion	20348	Phonola	20081	Schneider	20081, 20000, 20110
MEI	20035	Pilot	20037	Scott	20184, 20045, 20121, 20043, 20210, 20211, 20212
Memorex	20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20047, 20240, 20000, 20104, 20209, 20046, 20348, 20454, 20479, 20579, 21037, 21048, 21162, 21237, 21262	Pioneer	20081, 20042, 20067, 20058, 21337, 21388, 21390, 21803	Sears	20035, 20037, 20047, 20000, 20042, 20104, 20046, 20054, 20066, 20105, 21237
Metronic	20081	Polk Audio	20081	SEG	20240
Metz	20162, 20037, 20227, 20347, 20454, 20836, 21562	Portland	20020	SEI	20081
MGA	20240, 20043, 20061	Presidian	21593	Seleco	20041
MGN Technology	20240	Profitronic	20240	Semp	20045
Microsoft	21972	Proline	20000	Sentra	20020
Mind	21972	Proscan	20060, 20202, 20760, 20761, 21060	Sharp	20048, 20209, 20062, 20363, 20807, 20848, 21048, 21285, 21400, 21742, 21810
Minolta	20042, 20105	Pulsar	20039, 20051	Shinco	20000
Mitsubishi	20081, 20067, 20043, 20041, 20061, 20075, 20173, 20443, 20807, 21343, 21631	Pye	20081	Shintom	20104
Motorola	20035, 20048	Qisheng	20060	Shogun	20240, 20051
MTC	20240, 20000	Quarter	20046	Siemens	20037, 20081, 20104, 20054
Multitech	20000	Quartz	20046	Silva	20037
Murphy	20000			Singer	20045
Myryad	20081			Sinudyne	20081
NAD	20104, 20058			Solavox	20020
National	20226				

Sonic Blue.....	20614, 20616, 21137
Sonorol.....	20046, 20062
Sontec.....	20037
Sony.....	20035, 20032, 20033, 20000, 21972, 21636, 21448, 21447, 21297, 21296, 21295, 21232, 21032, 20640, 20639, 20636, 20586, 20034, 20011
Stack 9.....	21972
STS.....	20042
Sunkai.....	20348
Sunstar.....	20000
Suntronic.....	20000
Sylvania.....	20035, 20081, 20000, 20043, 20110, 20593, 21593, 21781
Symphonic.....	20000, 20593, 21593
Systemax.....	21972
Tagar Systems.....	21972
Tandy.....	20000, 20104
Tashiko.....	20037, 20000
Tatung.....	20081, 20045, 20000, 20067, 20041, 20008, 20366
Teac.....	20000, 20041, 20278, 20526, 20593, 20642, 21593
Tec.....	20020
Technics.....	20035, 20162, 20226
Teco.....	20035, 20037, 20048, 20041, 20038
Teknika.....	20035, 20037, 20000, 20052
Teleavia.....	20041
Telefunken.....	20041, 20320, 20384
Tensai.....	20000
Thomas.....	20000
Thomson.....	20060, 20067, 20041, 20202, 20320, 20384
Thorn.....	20104, 20041, 20036
Tivo.....	20618, 20636, 20739, 21337, 21996
TMK.....	20240, 20036, 20208
Toshiba.....	20081, 20045, 20042, 20067, 20043, 20041, 21996, 21972, 21386, 21384, 21325, 21323, 21290, 21289, 21145, 21008, 20845, 20828, 20544, 20384, 20366, 20212, 20210, 20066, 20008
Totevision.....	20037, 20240
Touch.....	21972
Triumph.....	20208
Uher.....	20240
Unitech.....	20240
Universum.....	20037, 20081, 20240, 20000
Vector.....	20045
Vector Research.....	20038
Victor.....	20067, 20041, 20008, 20384, 21283, 21299
Video Concepts.....	20045, 20061
Videomagic.....	20037
Videosonic.....	20240
Viewsonic.....	21972
Villain.....	20000
Voodoo.....	21972

Wards.....	20060, 20035, 20048, 20047, 20081, 20240, 20000, 20042, 20149, 20062, 20212, 20760
Wharfedale.....	20593
White Westinghouse.....	20209
XR-1000.....	20035, 20000
Yamaha.....	20041, 20038
Yoko.....	20240, 20020
Zenith.....	20039, 20033, 20000, 20209, 20034, 20479, 21137, 21139, 21479
ZT Group.....	21972

DVR

Digital Video Recorder (DVR)
 Digital videoptager (dvr)
 DVR-Empfangsanlage
 DVR
 Enregistreur audio numérique
 Videoregistratori digitali (DVR)
 Digitale videorecorder (DVR)
 DVR

ABS.....	21972
Alienware.....	21972
CyberPower.....	21972
Dell.....	21972
DirecTV.....	20739, 22033
Gateway.....	21972
Go Video.....	20614
Hewlett Packard.....	21972
Hitachi.....	20140, 21718
Howard Computers.....	21972
HP.....	21972
Hughes Network Systems.....	20739
Humax.....	20739
Hush.....	21972
iBUYPOWER.....	21972
JVC.....	21279
Kathrein.....	21802, 21869, 21870
Keen.....	20693
Linksys.....	21972
Media Center PC.....	21972
Microsoft.....	21972
Mind.....	21972
Niveus Media.....	21972
Northgate.....	21972
Panasonic.....	20614, 20616, 21244, 21732, 21807, 21808, 21809
Philips.....	20618, 20739
Pioneer.....	21337, 21803
RCA.....	20880
ReplayTV.....	20614, 20616
Samsung.....	20739
Sharp.....	21742, 21810
Sonic Blue.....	20614, 20616
Sony.....	20636, 21447, 21448, 21636, 21972
Stack 9.....	21972
Systemax.....	21972

Tagar Systems.....	21972
Tivo.....	20618, 20636, 20739, 21337
Toshiba.....	20828, 21008, 21972, 21996
Touch.....	21972
Viewsonic.....	21972
Voodoo.....	21972
ZT Group.....	21972

DVD-R

DVD-R
 Dvd-r
 DVD-R
 DVD-R
 DVD-R
 DVD-R
 Dvd-r
 DVD-R

Accurian.....	20675
Aspire Digital.....	21168
Belson.....	21086
Broksonic.....	21815, 21419
Bush.....	21436
Coby.....	21086
CyberHome.....	21129, 21502
Denon.....	20490
Dick Smith Electronics ..	21730
DigitalMax.....	21738
DSE.....	21730
Emerson.....	20000, 20675
Funai.....	20675, 21334
Gateway.....	21073, 21158, 21194
Go Video.....	20741, 21158, 21304, 21730
H & B.....	21421
Hitachi.....	21664, 21764
iLo.....	21348
JVC.....	21164, 21275, 21597
Kreisen.....	21421
LG.....	20741
LiteOn.....	21158, 21440, 21738
Loewe.....	20741
Magnavox.....	20000, 20646, 20675, 21506
Mitsubishi.....	21403, 21629
Mustek.....	21730
NEC.....	21404
Panasonic.....	20490, 21011, 21579
Philips.....	20646, 21158, 21340, 21506, 21755
Pioneer.....	21803, 20631, 21460
Polaroid.....	21086
Presidian.....	21738
RCA.....	20522
Samsung.....	20490, 21635
Sanyo.....	21583
Sensory Science.....	21158
Sharp.....	21742, 20630, 20675, 21419, 21556, 21642

VCR

DVR

DVD-R

Sony	21033, 21069, 21070, 21431, 21432, 21433, 21536
Sylvania	20675
Tevion	21227
Thomson	20551
Toshiba	21510, 21639
Victor	21597
Yamada	21158
Zenith	20741

A-ACC

Audio accessories
 Audiotillbehör
 Audiozubehör
 Accesorios audio
 Accessoires audio
 Accessori audio
 Audioaccessoires
 Audiotillbehör

Accurian	21106
Altec Lansing	20607, 21056
Apple	21115, 21644
DLO	21155, 21218
Griffin	21891
iDeck	21106
iPort	21917, 22042
Monitor Audio	21106
NaviPod	21644
Sonance	21917, 22042

IPOD

iPod
 iPod
 iPod
 iPod
 iPod
 iPod
 iPod
 iPod

Accurian	21106
Altec Lansing	20607, 21056
Apple	21115, 21644
DLO	21155, 21218
Griffin	21891
iLive	22013
iPort	21917, 22042
NaviPod	21644
Sonance	21917, 22042
TEN Technology	21644

V-ACC

Video accessories
 Videotillbehör
 Videozubehör
 Accesorios de vídeo
 Accessoires vidéo
 Accessori video
 Videoaccessoires
 Videotillbehör

Accurian	01653
AT&T	00858
D-Link	01554, 01731
Dgtec	01363
Epson	01650
Hewlett Packard	01267
Keyspan	01344
LG	01415
Linksys	01365
Macro Image Technology	01383
Microsoft	01805
Motorola	00858, 01363
MyHD	01383
Panasonic	01120
Pioneer	01010
Samsung	01190, 01490
Scientific Atlanta	00858
Sharp	01010
Sony	01364
Viewsonic	01329
Xbox	01805
Zinwell	01363

BOSE RECEIVER

Bose	31629, 32629
------------	--------------

A-ACC

IPOD

V-ACC

BOSE-R

**Combination • Kombination
Kombination • Combinación
Combinaison • Combinazioni
Combinatie • Kombination**

TV/VCR

TV/VCR combination
Tv/videooptager-kombination
Fernseh/Video-Kombination
Combinación de TV/VCR
Combinaison TV/VCR
Unità combinata TV/VCR
Tv-/videorecordercombinatie
TV/VIDEO-kombination

Aiwa	11904, 11910, 11911, 11914, 11976, 11978, 20000, 20468, 20479, 20742, 21332, 21336
America Action.....	10180, 20278
Audiovox	10180, 20278
BPL	20046
Broksonic	11911, 11929, 20002, 20479, 21479
Citizen	11928, 21278
Curtis Mathes.....	11919, 21035
Daewoo.....	11909, 11928, 20844, 21278
Dick Smith Electronics..	20579
Digitor.....	20579
DSE	20579
Emerson.....	10236, 11909, 11911, 11913, 11928, 11929, 20002, 20294, 20479, 20593, 21278, 21479
Funai	11904, 11913, 11977, 20000, 21333
GE	11917, 11919, 11922, 20240, 20807, 21035, 21060
GoldStar.....	11926, 21237
Goodmans	11909, 20343
Gradiente	21137
Harley Davidson.....	11904, 20000
Hitachi.....	11904, 11972, 20000, 21326
JVC.....	11923, 11973
LG	21037
Lloyd's.....	11904, 20000
Magnasonic.....	11913, 11928, 20593, 21278
Magnavox	11904, 11913, 11931, 20000, 20593, 21781
Magnin	20240
Memorex	11926, 20162, 20454, 21037, 21162, 21237, 21262
MGA.....	20240
Mitsubishi.....	11150, 11917, 20043, 20807
Optimus.....	11913, 20162, 20454, 20593, 21162, 21262
Orion	11911, 11929, 20002, 20479, 21479

Panasonic.....	11919, 11968, 11969, 20162, 21035, 21162, 21262, 21308, 21317
Penney	11919, 11926, 20240, 21035, 21237
Philco	20479
Quasar.....	11919, 20162, 21035, 21162
RadioShack.....	11904, 20000, 21037
RCA.....	11917, 11919, 11922, 20240, 20807, 21035, 21060
Samsung.....	20432, 21014
Sansui	11904, 11911, 11929, 20000, 20479, 21479
Sanyo	11974, 11975, 20240, 21330, 21331
Schneider	11904
Sears	11904, 11926, 20000, 21237
Sharp.....	11917, 20807
Sony	11904, 11925, 11965, 11966, 11967, 20000, 21232, 21295, 21296, 21297
Sylvania.....	11931, 21781
Symphonic	11904, 11913, 20000, 20593
Teac.....	11904, 11909, 11913, 20000, 20593
Thomas	11904, 20000
Toshiba.....	11918, 11936, 11970, 11971, 20845, 21145, 21323, 21325
White Westinghouse.....	11909
Zenith	11904, 11909, 11911, 11929, 20000, 20479, 2147

TV/DVD

TV/DVD combination
Tv/dvd-kombination
Fernseh/DVD-Kombination
Combinación de TV/DVD
Combinaison TV/DVD
Unità combinata TV/DVD
Tv-/DVD-combinatie
TV/DVD-kombination

Advent.....	21016, 11933
Akai	20695, 11675
Alba	21610
Apex Digital	20830, 11943
Audiovox	21121, 21122, 11937
Axion	21193, 11937
Broksonic	20695
Bush	20713, 10698, 11037, 11900
Cinego.....	21399
Citizen	20695
Denver.....	10587
Diamond Vision	21610
DMTech	11964
Emerson	20675, 21268, 11394
ESA	21268
Funai.....	21268
Goodmans.....	11900

Grundig.....	20695
Hitachi	21247
iLo.....	21472
Initial	21472
Insignia	21013, 21268, 12002
Jensen	21016, 11933
KLH	21261
Konka	20719, 20720
LG.....	21526
Magnavox.....	21268, 21472
Maxent	11714
Mintek.....	21472
Mirror	11900
Neovia	11964
Panasonic.....	11941
Philips.....	20854, 21260
Polaroid	21013, 21261, 21480, 11523, 11991, 12002
Prima	21016, 11933
RCA	21013, 21022, 21193, 11948, 12002
Saivod	21367
Samsung	20899, 11903
Sansui.....	20695
Shinco	21472
Sova	21122
Sylvania.....	20675, 21268, 11394
Teac	20758
Toshiba	20695, 11635
Trasonic.....	10587

TV/VCR/DVD

TV/VCR/DVD combination
Tv/videooptager/dvd-kombination
Fernseh/Video/DVD-Kombination
Combinación de TV/VCR/DVD
Combinaison TV/VCR/DVD
Unità combinata TV/VCR/DVD
Tv-/videorecorder-/DVD-combinatie
TV/VIDEO/DVD-kombination

Akai.....	20899, 11903
Broksonic	20868, 11938
Diamond Vision	21609
Emerson	20821, 11944
ESA.....	20821, 11944
Funai.....	21334, 21335
Magnavox.....	20821, 11944, 21335
Panasonic.....	21362, 21462, 11946, 11947
Polaroid	21482, 11992
RCA	21132
Sharp.....	20630, 11917, 20807
Superscan	20821
Sylvania	20821, 11944
Symphonic	20821, 11944
Toshiba	11945

CBL/DVR

Cable/DVR combination
 Kabel/DVR-kombination
 Kabel/DVR-Kombination
 Combinación de cable/DVR
 Combinaison Câble/DVR
 Unità combinata cavo/DVR
 Kabel-/DVR-combinatie
 Kabel/DVR-kombination

Americast	00899
Digeo	01187
Freebox	01482
General Instrument	00810
Humax	01813
Jerrold	00810
Motorola	01376, 00810, 01187, 01540
Nokia	01569
Pace	01877, 00237
Pioneer	01877, 00877
RCA	01256
Scientific Atlanta	01877, 00877
Sony	01006
Supercable	00276
Telenet	01920
Thomson	01256
Zenith	00899

SAT/DVR

Satellite/DVR combination
 Digital satellitmodtager/DVR-kombination
 Satellitenempfänger/DVR-Kombination
 Combinación de receptor de DBS/DVR
 Combinaison récepteur DBS/DVR
 Unità combinata ricevitore DBS/DVR
 DBS-ontvanger/DVR-combinatie
 DBS-mottagare/DVR-kombination

@sat	01300
Arion	01115
Atsat	01300
Bell ExpressVu	00775, 01170
British Sky Broadcasting	01175
Canal Satellite	01339
Comag	01412
Digifusion	01645
Digiturk	01076
Dilog	01957
DirecTV	01377, 00392, 00639, 01142, 01076, 00099, 01392, 01442, 01443, 01444, 01640, 20739, 22033
Dish Network System....	01505, 00775
Dishpro	01505, 00775
Dream Multimedia	01237
Echostar	01505, 00775, 01170
Expressvu	00775
Foxtel	01356
GbSAT	01214
Handan	01957

Hughes Network Systems	01142, 01442, 01443, 01444, 20739
Humax	01176, 01427, 01670, 01675
Hyundai	01159
JVC	01170
Kaon	01583
Kathrein	01561, 01706, 21802, 21869, 21870
Maximum	01334
Motorola	00869
Opentel	01412
Pace	01423
Panasonic	01304
Philips	01142, 00099, 01442, 20739
ProCaster	01115
Proscan	00392
RCA	01392
Rebox	01214
Sagem	01253
Samsung	01442, 20739
Sharp	01489, 21810
SKY	01175, 01848, 01850
Skyplus	01412
Sony	00639, 01640
Star Choice	00869
Strong	01300
Thomson	01534
Topfield	01206, 01545, 01783
TPS	01253
Zehnder	01075, 01412

VCR/DVD

VCR/DVD combination
 Videoptager/dvd-kombination
 Video/DVD-Kombination
 Combinación de VCR/DVD
 Combinaison VCR/DVD
 Unità combinata VCR/DVD
 Videorecorder-/DVD-combinatie
 VIDEO/DVD-kombination

Accurian	20675
Allegro	21137, 20869
Apex Digital	21061
Broksonic	21815, 20695, 21419
Bush	21436
CineVision	21137, 20833, 20869, 21483
Daewoo	21137, 20833, 20869, 21443
Dick Smith Electronics ..	20833, 21483
DSE	20833, 21483
Emerson	20000, 21593, 20675
ESA	21443
Funai	20000, 21593, 20675
Go Video	21137, 20744, 20715, 20741, 20833, 20869, 21044, 21075, 21443, 21483
GoldStar	21137, 20741
Hitachi	20000, 20664

JVC	21707, 21164, 21241, 21602
LG	21137, 20741, 20869
LiteOn	21656
Lunatron	21137, 20741
Magnavox	20000, 21593, 20675
Memorex	20695
Orion	21815, 21419
Panasonic	21562, 20490, 21579, 21762
Philips	20593, 21266, 20675, 21755, 21269
Pioneer	21803, 20631, 21460
Polaroid	21061
Presidian	21593, 20675
RCA	20060, 20522, 20822
Rio	21137
Samsung	20744, 20820, 21044, 21075
Sansui	20695
Sanyo	20104, 20670
Sharp	20848, 20630, 21419
Sony	20864, 21033, 21069, 21070, 21431, 21432, 21433
Sylvania	20000, 20593, 21593, 20675
Symphonic	20000, 21593, 20675
Teac	21593, 20833, 21483
Toshiba	20503
Victor	21241, 21597
Zenith	21137, 20741, 20869

DVD/DVR

DVD/DVR combination
 dvd/DVR-kombination
 DVD/DVR-Kombination
 Combinación DVD/DVR
 Combinaison DVD/DVR
 Unità combinata DVD/DVR
 DVD-/DVR-combinatie
 DVD/DVR-kombination

Brainwave	1116
Emerson	20675, 20000
Go Video	21730
Hitachi	21764, 21765, 21766, 21718
Humax	21588
JVC	21597
LG	20741
Medion	20652
Mitsubishi	21403
Mustek	21730
Panasonic	20490, 21011, 21579, 21632, 21732, 21807, 21808, 21809
Philips	20539, 21158, 21340
Pioneer	20631, 21337, 21803
RCA	20522, 20880
Samsung	21635
Sharp	20630, 21256, 21642, 21742
Sony	21033, 21536

Combination • Kombination • Combinación • Combinaison • Combinazioni • Combinatie • Kombination

Combination • Kombination • Combinazione • Combinazioni • Combinazione • Combinazioni • Combinatie • Kombination

Sylvania.....	20675, 20000
Tivo	21337
Toshiba.....	21503, 21510, 21588, 21639, 21008, 21996
Victor	21597

