

L1 Pro FamilyFirmware Update


日本語

L1 Pro8、L1 Pro16、L1 Pro32、Sub1、Sub2のファームウェアのアップデート手順について紹介します。

注: USB-Cケーブルが必要です(製品には付属していません)。L1 Proシリーズの製品は、Thunderbolt 3ケーブルには対応しません。


- 1. パソコンでWebブラウザーを開いて、**btu.bose.com**にアクセスします。 注: Internet ExplorerやSafariには対応しません。
- 2. 「ダウンロード」(Download)をクリックして、ボーズアップデータ(Bose Updater)をダウンロードします。

対応Webブラウザー	
Windows	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Мас	Google Chrome, Mozilla Firefox




- 3. エンドユーザー使用許諾書を確認して、「同意する」(I Agree)をクリックします。
- 4. **アップデータ(Updater)**をインストールします。

Bose Updater




- 5. インストールしたら、アップデータ(Updater)を起動します。
- 6. 製品の電源をオンにします。
- 7. 製品とパソコンをUSB-Cケーブルで接続します。アップデータ(Updater)から製品が自動で認識されます。

8. お使いの製品のソフトウェアアップデートが必要な場合は、「お使いの製品のアップデートがあります。」 (There's an update available for your product!)と表示されます。



9. 「**今すぐ更新」(Update Now)**をクリックします。 **注:** アップデート中に製品の電源をオフにしたり、接続を切断しないでください。



10. アップデートが完了すると、「お使いの製品は最新です。」(Your product is now up-to-date!)と画面に表示されます。

