



SOUNDLINK FLEX SE

START HERE →

①




Download the Bose Connect app to:

Set up your speaker.

Manage *Bluetooth*® devices.


Get updates and new features.

②



Charge your speaker using the USB Type-C® charging cable (wall-charger not provided).

③




Press the Power button  so the app can find your speaker.


①



②



③



DANSK

① **Download Bose Connect-appen for at:**

Konfigurere din højttaler.
Administrere *Bluetooth*-enheder.
Få opdateringer og nye funktioner.

② **Oplad din højttaler** ved hjælp af USB-C®-opladningskablet (vægoplader medfølger ikke).③ **Tryk på tænd/sluk-knappen** ⏻, så appen kan finde din højttaler.

DEUTSCH

① **Laden Sie die Bose Connect-App herunter, um:**

Ihren Lautsprecher einzurichten.
Bluetooth-Geräte zu verwalten.
Updates und neue Funktionen zu erhalten.

② **Laden Sie Ihren Lautsprecher** mithilfe des USB-C-Ladekabels auf (Wandladegerät nicht im Lieferumfang enthalten).③ **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste** ⏻, damit die App Ihren Lautsprecher finden kann.

DUTCH

- ① **Download de Bose Connect-app om:**
De luidspreker te configureren.
Bluetooth-apparaten te beheren.
Updates en nieuwe functies op te halen.
- ② **Laad de luidspreker op** met de USB-C-oplaadkabel (wandoplader niet bijgeleverd).
- ③ **Druk op de aan-uitknop**  zodat de app de luidspreker kan vinden.

ESPAÑOL

- ① **Descargue la aplicación Bose Connect para:**
Configurar el altavoz.
Controlar dispositivos *Bluetooth*.
Acceder a las actualizaciones y nuevas funciones.
- ② **Cargue el altavoz** con el cable de carga USB-C (cargador de pared no suministrado).
- ③ **Presione el botón de encendido**  para que la aplicación pueda encontrar el altavoz.

FINNISH

- ① **Lataa Bose Connect -sovellus, jotta voit** määrittää kaiuttimen asetukset hallita *Bluetooth*-laitteita saada päivityksiä ja uusia ominaisuuksia.
- ② **Lataa kaiutin** USB-C-latausjohdolla (seinälaturi ei sisälly toimitukseen).
- ③ **Paina virtapainiketta** , jotta sovellus löytää kaiuttimen.


FRANÇAIS

- ① **Téléchargez l'application Bose Connect pour :**
configurer votre enceinte ;
gérer les appareils *Bluetooth* ;
obtenir des mises à jour et de nouvelles fonctions.
- ② **Chargez votre enceinte** à l'aide du câble de charge USB-C (chargeur mural non fourni).
- ③ **Appuyez sur la touche d'alimentation**  afin que l'application détecte votre enceinte.

①



②



③



ITALIANO

① **Scarica l'app Bose Connect per:**

Configurare il diffusore.

Gestire i dispositivi *Bluetooth*.

Scaricare aggiornamenti e nuove funzioni.

② **Carica il diffusore** con il cavo di carica USB-C (caricatore da parete non fornito).③ **Premi il pulsante di accensione** per consentire all'app di individuare il diffusore.

MAGYAR

① **Töltse le a Bose Connect alkalmazást a következő feladatok elvégzéséhez:**

A hangszóró üzembe helyezése.

Bluetooth-eszközök kezelése.

Frissítések és új funkciók beszerzése.

② **Töltse fel a hangszórót** az USB-C típusú töltőkábel használatával (a fali töltő nem része a csomagnak).③ **Nyomja meg a főkapcsolót** () , hogy az alkalmazás meg tudja keresni a hangszórót.

- ① **Last ned Bose Connect-appen for å**
konfigurere høyttaleren
administrere *Bluetooth*-enheter
få oppdateringer og nye funksjoner
- ② **Lad høyttaleren** med USB-C-ladekabelen
(veggleder følger ikke med).
- ③ **Trykk på på/av-knappen** ⏻ slik at appen kan
finne høyttaleren.

- ① **Pobierz aplikację Bose Connect, aby korzystać
z następujących funkcji:**
Konfiguracja głośnika.
Zarządzanie urządzeniami *Bluetooth*.
Korzystanie z aktualizacji i nowych funkcji.
- ② **Naładuj głośnik** przy użyciu przewodu USB-C
(brak ładowarki sieciowej w zestawie).
- ③ **Naciśnij przycisk zasilania** ⏻, aby aplikacja
mogła wykryć głośnik.


- ① **Baixe o aplicativo Bose Connect para:**
Configurar seu alto-falante.
Gerenciar dispositivos *Bluetooth*.
Obter atualizações e novos recursos.
- ② **Carregue seu alto-falante** usando o cabo
USB-C (carregador de parede não fornecido).
- ③ **Pressione o botão Liga/Desliga** ⏻ para que
o aplicativo possa localizar seu alto-falante.

- ① **Ladda ner Bose Connect-appen för att:**
Ställa in högtalaren.
Hantera *Bluetooth*-enheter.
Få uppdateringar och nya funktioner.
- ② **Ladda din högtalare** med
USB-C-laddningskabeln (nättdosa
medföljer inte).
- ③ **Tryck på strömknappen** ⏻ för att appen ska
kunna hitta högtalaren.

①



②



③



ไทย

① ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน **Bose Connect** เพื่อ:

ตั้งค่าลำโพงของคุณ
จัดการอุปกรณ์ *Bluetooth*
รับอัปเดตและคุณสมบัติใหม่ๆ

② ชาร์จลำโพงของคุณโดยใช้สายชาร์จ USB-C
(ไม่ได้ให้ที่ชาร์จเสียบผนังมาด้วย)

③ กดปุ่มเปิด/ปิด  เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถค้นพบ
ลำโพงของคุณ

한국어

① **Bose Connect** 앱을 다운로드하여:

스피커를 설치합니다.
Bluetooth 장치를 관리합니다.
업데이트와 새로운 기능을 가져옵니다.

② USB-C 충전 케이블을 사용하여 **스피커를
충전**합니다(콘센트용 충전기는 제공되지 않음).

③ 앱이 스피커를 찾을 수 있도록 **전원 버튼**  을
누릅니다.

- ① **下载 Bose Connect 应用以进行以下操作：**
设置扬声器。
管理 *Bluetooth* 设备。
获取更新和新功能。
- ② **为扬声器充电**，使用 USB-C 充电线（未提供插座充电器）。
- ③ **按电源按钮** ，让应用找到扬声器。

- ① **下載 Bose Connect 應用程式以執行以下操作：**
設定揚聲器。
管理 *Bluetooth* 裝置。
取得更新和新功能。
- ② **為揚聲器充電**，使用 USB-C 充電線（未提供插座充電器）。
- ③ **按下電源按鈕** ，使應用程式能夠找到揚聲器。


- ① **次の機能を使用するため、Bose Connect アプリをダウンロードしてください。**
スピーカーをセットアップする
Bluetooth 対応機器を管理する
アップデートと新機能を適用する
- ② USB-C 充電ケーブルを使って、**スピーカーを充電します**(ウォールチャージャー別売)。
- ③ **電源ボタン**  を押して、アプリでスピーカーを検出できるようにします。

- ① **इसके लिए Bose Connect ऐप डाउनलोड करें:**
अपना स्पीकर सेट करें
Bluetooth डिवाइस प्रबंधित करें
अद्यतन और नई सुविधाएँ प्राप्त करें
- ② **USB-C चार्जिंग केबल** (दीवार-चार्जर प्रदान नहीं किया गया)
का उपयोग करके अपने स्पीकर को चार्ज करें।
- ③ **पावर बटन**  दबाएं ताकि ऐप आपके स्पीकर को ढूँढ सके।

①



②



③



① Загрузите приложение **Bose Connect** в папку, чтобы:

Настроить динамик.

Управлять устройствами *Bluetooth*.

Получить обновления и новые функции.

② Зарядите свой динамик с помощью для зарядки USB-C (зарядное устройство в комплект не входит).

③ Нажмите кнопку питания , чтобы приложение смогло распознать динамик.

① قم بتنزيل تطبيق **Bose Connect** من أجل:

إعداد سماعتك.

إدارة أجهزة *Bluetooth*.

احصل على التحديثات والميزات الجديدة.

② اشحن سماعتك باستخدام كبل الشحن USB-C

(شاحن الجداري غير متوفر).

③ اضغط على زر الطاقة كي يتمكن التطبيق من العثور على سماعتك.



support.Bose.com/soundlink-se-flex



875938-0020