




**SOUNDLINK MICRO**

**START HERE →**

1



**Download the Bose Connect app**  
to set up your speaker.



- a. **Connect to power** to wake up your speaker (wall-charger not provided).
- b. **Press the Power button** ⏪ so the app can find your speaker.

DANSK

---

- ① **Download appen Bose Connect** for at konfigurere din højttaler.
- ② a. **Tilslut til strøm** for at "vække" din højttaler (vægoplader medfølger ikke).
- b. **Tryk på tænd/sluk-knappen** ⏻, så appen kan finde din højttaler.

DEUTSCH

---

- ① **Laden Sie die Bose Connect App** herunter, um den Lautsprecher einzurichten.
- ② a. **Schließen Sie ihn an den Strom an**, um den Lautsprecher wieder zu aktivieren (Wandladegerät nicht mitgeliefert).
- b. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste** ⏻, damit die App Ihren Lautsprecher finden kann.

- ① **Download de Bose Connect-app** om de luidspreker te configureren.
  
- ② a. **Sluit de luidspreker aan op een voedingsbron** om hem te activeren (wandoplader niet bijgeleverd).  
b. **Druk op de aan-uitknop** ⏪ zodat de app de luidspreker kan vinden.

- ① **Descargue la aplicación Bose Connect** para configurar el altavoz.
  
- ② a. **Conecte a la alimentación** para activar el altavoz (cargador de pared no suministrado).  
b. **Presione el botón de encendido** ⏪ para que la aplicación pueda encontrar el altavoz.

FINNISH

---

- ① **Lataa Bose Connect -sovellus** kaiuttimen määrittämistä varten.
- ② a. Herätä kaiutin **liittämällä se sähköpistorasiaan** (laturi ei sisällä toimitukseen).
- b. **Paina virtapainiketta** , jotta sovellus löytää kaiuttimen.

FRANÇAIS

---

- ① **Téléchargez l'application Bose Connect** pour configurer votre enceinte.
- ② a. **Raccordez l'enceinte à une prise secteur** pour l'activer (chargeur mural non fourni).
- b. **Appuyez sur la touche d'alimentation**  afin que l'application détecte votre enceinte.

ITALIANO

---

- ① Scarica l'appBose Connect per configurare il diffusore.
- ② a. Collega il diffusore alla rete elettrica per attivarlo (caricatore da parete non fornito).  
b. Premi il pulsante di accensione (↑) per consentire all'app di individuare il diffusore.

MAGYAR

---

- ① Tölts le a Bose Connect alkalmazást a hangszóró beállításához.
- ② a. Csatlakoztassa az áramforráshoz a hangszóró felébresztéséhez (fali töltő nincs mellékelve).  
b. Nyomja meg a főkapcsoló gombot (↑), hogy az alkalmazás meg tudja keresni a hangszórót.

- ① **Last nedBose Connect-appen** for å konfigurere høyttaleren.
- ②
  - a. **Koble til strøm** for å aktivere høyttaleren (vegglander følger ikke med).
  - b. **Trykk på på/av-knappen** ⏪ slik at appen kan finne høyttaleren.

- ① **Pobierz aplikację Bose Connect**, aby skonfigurować głośnik.
- ②
  - a. **Podłącz do zasilania**, aby obudzić głośnik (brak ładowarki sieciowej w zestawie).
  - b. **Naciśnij przycisk zasilania** ⏪, aby aplikacja mogła wykryć głośnik.

- ① **Baixe o aplicativo Bose Connect** para configurar seu alto-falante.
- ②
  - a. **Conecte à tomada** para ativar seu alto-falante (carregador de parede não fornecido).
  - b. **Pressione o botão Liga/Desliga**  para que o aplicativo possa localizar seu alto-falante.

- ① **Ladda ned appen Bose Connect** för att ställa in högtalaren.
- ②
  - a. **Anslut till strömkälla** för att aktivera högtalaren (väggplattor medföljer ej).
  - b. **Tryck på strömknappen**  för att appen ska kunna hitta högtalaren.

ไทย

---

- ① ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน **Bose Connect** เพื่อตั้งค่าลำโพงของคุณ
- ② a. เสียบปลั๊กไฟ เพื่อเรียกให้ลำโพงทำงาน (อุปกรณ์ชาร์จสำหรับปลั๊กที่ผนังไม่ได้รวมไว้)  
b. กดปุ่มเปิด/ปิด ⏪ เพื่อให้แอพพลิเคชันสามารถค้นพบลำโพงของคุณ

한국어

---

- ① **Bose Connect** 앱을 다운로드하여 스피커를 설치합니다.
- ② a. 전원을 연결하여 스피커를 깨웁니다(콘센트용 충전기는 제공되지 않음).  
b. 스피커를 찾을 수 있도록 **전원 버튼** ⏪을 누릅니다.

简体中文

---

- ① 下载 **Bose Connect 应用**以设置扬声器。
- ② a. **连接到电源**以唤醒扬声器（未随附壁式充电器）。  
b. **按电源按钮**，让应用可以找到扬声器。

繁體中文

---

- ① **下載 Bose Connect 應用程式**以設定揚聲器。
- ② a. **連接至電源**以喚醒您的揚聲器（未隨附壁式充電器）。  
b. **按下電源按鈕**，使應用程式能夠找到揚聲器。

- ① スピーカーをセットアップするために、**Bose Connect** アプリをダウンロードします。
- ② a. 電源に接続して、スピーカーをアクティブな状態にします(電源アダプターは付属しておりません)。  
b. 電源ボタン  を押して、アプリでスピーカーを検出できるようにします。

- ① स्पीकर सेटअप करने के लिए **Bose Connect app** डाउनलोड करें।
- ② a. अपने स्पीकर को वेक अप करने के लिए (दीवार चार्जर उपलब्ध नहीं) पावर से कनेक्ट करें  
b. पावर बटन  दबाएं ताकि ऐप आपके स्पीकर को ढूँढ सके।

- ① Загрузите приложение **Bose Connect**, чтобы настроить динамик.
- ②
  - a. Подсоедините питание, чтобы вывести динамик из спящего режима (зарядное устройство в комплект не входит).
  - b. Нажмите кнопку питания , чтобы приложение смогло распознать динамик.

١. نزّل تطبيق **Bose Connect** لإعداد مكبر الصوت الخاص بك.
٢. أ. اتصل بالطاقة لتشغيل مكبر الصوت (الشاحن الجداري غير مرفق).  
ب. اضغط على زر الطاقة  كي يتمكن التطبيق من العثور على مكبر الصوت الخاص بك.







**global.Bose.com/Support/Micro**



870315-0020