








Please read and keep all safety and use instructions. • Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad. • Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation, et conservez-les en lieu sûr. • 請閱讀並保管好所有安全和使用指示。• 安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。




1. Connect to power.
2. Press .


1. Conexión a la alimentación
2. Presione .

1. Raccordez l'enceinte à la prise secteur.
2. Appuyez sur la touche .



1. 連接至電源。
2. 按 .

1. 電源に接続します。
2.  ボタンを押します。



1. Press **-** or **+** to scroll through available languages.
2. Press and hold **•••** to select your language.

1. Presione **-** o **+** para desplazarse por los idiomas.
2. Mantenga presionado **•••** para seleccionar el idioma.

1. Appuyez sur **-** ou **+** pour faire défiler les langues.
2. Maintenez enfoncée la touche **•••** pour sélectionner votre langue.



1. 按 **-** 或 **+** 以捲動查找可用的語言。
2. 按住 **•••** 以選取語言。

1. 使用したい言語がアナウンスされるまで、**-** ボタンまたは **+** ボタンを押します。
2. **•••** ボタンを長押しして言語を選取します。



1. Select **Bose Revolve SoundLink**.
2. Play music.

1. Seleccione **Bose Revolve SoundLink**.
2. Reproduzca música.

1. Sélectionnez **Bose Revolve SoundLink**.
2. Démarrez la lecture.



1. 選取 **Bose Revolve SoundLink**。
2. 播放音樂。

1. [**Bose Revolve SoundLink**] を選取します。
2. 音楽を再生します。



BOSE® CONNECT



Download the free Bose® Connect app to easily manage *Bluetooth*® connections, unlock features and access future updates.

Descargue la aplicación Bose® Connect gratuita para controlar fácilmente las conexiones *Bluetooth*®, activar funciones y acceder a futuras actualizaciones.

Téléchargez l'application Bose® Connect gratuite pour gérer vos connexions *Bluetooth*®, déverrouiller certaines fonctionnalités et accéder aux prochaines mises à jour, en toute simplicité.

下載免費 Bose® Connect 應用可以方便地管理 *Bluetooth*® 連接、解鎖功能，以及獲取未來的更新。

無料の Bose® Connect アプリをダウンロードすれば、*Bluetooth* 接続を簡単に管理でき、製品の機能を存分に活用できます。アップデートがあれば、アプリから直接入手できます。




reference • referencia • référence • 参考内容 • リファレンス

BOSE

©2024 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA, 01701-9168 USA
AM775127-0020 Rev. 01



775127-0020



Medium to full charge

Carga media a completa

charge moyenne ou complète

中等到完全充電

十分に充電されている



Charging

Cargando

Charge en cours

正在充電

充電中



Medium charge

Carga media

Charge moyenne

充滿一半

バッテリー残量低下




Need to charge

Necesita cargar

Charge nécessaire

需要充電

充電が必要



Ready to pair

Listo para emparejar

Prêt pour le jumelage

準備配對

ペアリングができます



Connecting

Conectándose

Connexion en cours

正在連接

接続中



Connected

Conectado

Connecté

已連接

接続済み



global.Bose.com/Support/SLR

