


1. Connect to power.
2. Press

1. เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
2. กด

1. 전원을 연결합니다.
2. 을 누릅니다.




1. 连接电源。
2. 按 .

1. 連接至電源。
2. 按 .

1. पावर से कनेक्ट करें।
2. दबाएं।

1. التوصيل بمصدر طاقة.
2. اضغط على .



1. Press - or + to scroll through available languages.
2. Press and hold ●●● to select your language.

1. กด - หรือ + เพื่อเลื่อนดูภาษาต่างๆ ที่มีให้เลือก
2. กด ●●● ค้างไว้เพื่อเลือกภาษาของคุณ

1. - 또는 +을 눌러 언어를 탐색합니다.
2. ●●●을 길게 눌러 언어를 선택합니다.

1. - 또는 +을 눌러 언어를 탐색합니다.
2. ●●●을 길게 눌러 언어를 선택합니다.




1. 按 - 或 + 以滚动查找可用的语言。
2. 按住 ●●● 以选择语言。

1. 按 - 或 + 以捲動查找可用的語言。
2. 按住 ●●● 以選取語言。

1. उपलब्ध भाषाओं में स्क्रॉल करने के लिए - या + दबाएं।
2. अपनी भाषा चुनने के लिए ●●● दबाएं और थामे रखें।


1. اضغط على - أو + للتمرير خلال قائمة اللغات المتاحة.
2. اضغط مع الاستمرار على ●●● لاختيار لغتك.



1. Select **Bose Revolve SoundLink**.
2. Play music.

1. เลือก **Bose Revolve SoundLink**
2. เล่นเพลง

1. **Bose Revolve SoundLink**를 선택합니다.
2. 음악을 재생합니다.



1. 选择 **Bose Revolve SoundLink**。
2. 播放音乐。

1. 選取 **Bose Revolve SoundLink**。
2. 播放音樂。

1. **Bose Revolve SoundLink** चुनें।
2. संगीत चारें।

1. حدد **Bose Revolve SoundLink**.
2. قم بتشغيل الموسيقى.

BOSE® CONNECT



Download the free Bose® Connect app to easily manage *Bluetooth*® connections, unlock features and access future updates.

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose® Connect ฟรีเพื่อจัดการการเชื่อมต่อ *Bluetooth*® ปลดล็อกคุณสมบัติต่างๆ และเข้าถึงอัปเดตในอนาคตอย่างง่ายดาย

무료 Bose® Connect 앱을 다운로드하여 *Bluetooth*® 연결을 간편하게 관리하고 기능의 제한을 풀고 향후 업데이트에 액세스합니다.

Download the free Bose® Connect app to easily manage *Bluetooth*® connections, unlock features and access future updates.

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose® Connect 應用可以方便地管理 *Bluetooth*® 連接、解鎖功能，以及獲取未來的更新。

免費 Bose® Connect 應用可以方便地管理 *Bluetooth*® 連接、解鎖功能，以及獲取未來的更新。บลูทูธ® कनेक्शनों के आसान प्रबंधन, सुविधाओं को अनलॉक करने और भविष्य के अद्यतनों तक पहुंच के लिए मुफ्त बोस® कनेक्ट एप्लिकेशन डाउनलोड करें।

قم بتحميل تطبيق Bose® Connect المجاني واستمتع بسهولة إدارة اتصالات *Bluetooth*®, وفتح المزيد من الميزات والوصول إلى التحديثات المستقبلية.




reference • การอ้างอิง • 참조 • 参考内容 • 參考内容 • संदर्भ • المرجع

BOSE

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA, 01701-9168 USA
AM773388-0020 Rev. 00



773388-0020



Medium to full charge มีประจุปานกลางถึงเต็ม 중간-완전 충전 中等电量到满电量 中等到完全充电 मध्यम से पूर्ण चार्ज الشحن متوسط إلى كامل	Charging กำลังชาร์จ 충전 중 正在充电 正在充电 चार्ज हो रहा है جارِ الشحن	Medium charge มีประจุปานกลาง 중간 충전 中等电量 充滿一半 मध्यम चार्ज شحن متوسط	Need to charge ต้องชาร์จ 충전 필요함 需要充电 需要充电 चार्ज करने की जरूरत يحتاج لشحن

Ready to pair พร้อมจับคู่ 쌍 결합 준비됨 准备配对 準備配对 पेयर के लिए तैयार جاهز للإقران	Connecting กำลังเชื่อมต่อ 연결 중 正在连接 正在连接 क्नेक्ट हो रहा है التوصيل	Connected เชื่อมต่อแล้ว 연결됨 已连接 已连接 क्नेक्ट हो गया متصل



global.Bose.com/Support/SLR

