



**FRAMES**

## Anvisning om användning

Solglasögon (receptfria) är enheter som består av glasögonbågar eller clip-ons med absorberande, reflekterande, tonade, polariserande eller fotosensibiliserade linser som bärs för att skydda ögonen från starkt solljus, men inte för att korrigera brytningsfel. Denna enhet säljs över disk.



### Se instruktioner för användning.

## Läs igenom och spara alla anvisningar om skydd, säkerhet och användning.

### Viktiga säkerhetsanvisningar

**CE** Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
8. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
9. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.



### VARNINGAR/TÄNK PÅ

- Använd INTE bågarna med hög volym under en längre tidsperiod.
  - Du undviker hörselskador om du använder bågarna med en bekväm och måttligt hög ljudnivå.
  - Skruva ned volymen på enheten innan du använder bågarna eller placerar dem intill öronen. Skruva sedan upp volymen stegvis tills den når en behaglig nivå.
- Var försiktig när du kör bil och följ gällande lagar angående användning av mobiltelefoner.
- Fokusera på din och andras säkerhet om du använder bågarna när du ägnar dig åt aktiviteter som kräver hela din uppmärksamhet, till exempel när du cyklar eller promenerar i trafiken, vid en byggarbetsplats eller vid en järnväg. Ta av dig bågarna så att du hör ljudet från omgivningen, inklusive larm och varningssignaler.
- Använd INTE bågarna om de utsänder högt, onormalt ljud. Om detta händer ska du stänga av bågarna och kontakta Boses kundtjänst.
- Sänk INTE ned bågarna i vatten och utsätt dem inte för väta under någon längre period eller ha dem på dig när du utövar vattensporter, till exempel när du simmar, åker vattenskidor eller surfar.
- Ta omedelbart av och koppla från bågarna om du märker att de blir varma eller att ljudet försvinner.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd endast produkten med en godkänd nätadapter som uppfyller lokala bestämmelser (till exempel UL, CSA, VDE eller CCC).
- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- Använd INTE bågarna medan de laddas.
- Använd den medföljande trasan eller en torr trasa för att torka av linsernas båda sidor och alla delar av bågarna efter varje användning.

**OBS!** Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/tv-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan detta medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### PPE-förordning (EU) 2016/425

## Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

### Artikel XII

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

### Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

### För Europa:

Frekvensband användning: 2400 till 2483,5 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

*Bluetooth* Low Energy: Maximalt effektspektrum mindre än 10 dBm/MHz EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser vilket gör att SAR-testning inte är nödvändig och undantagen per gällande bestämmelser.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

**Försök INTE** ta ut det uppladdningsbara litiumbatteriet ur produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en kvalificerad tekniker om det behöver tas ut.



**Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter.** Elda inte upp batterier.

**Antal: 1 EA**



**Tillverkad för:** Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Använd inte om förpackningen är skadad.



Produkten innehåller inte latex av naturgummi.



Produkten är inte steril vid leverans.



+45 C

### Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Namn	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polybromerade bifenylter (PBB)	Polybromerad difenyleter (PBDE)
PCB:er	X	0	0	0	0	0
Metall	X	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	X	0	0	0	0	0
Kablar	X	0	0	0	0	0
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

### Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 433948						
Enhet	Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar					
	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polybromerade bifenylter (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metalldelar	-	o	o	o	o	o
Plastdelar	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o
<b>Obs 1!</b> "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet. <b>Obs 2!</b> Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.						

Denna produkt följer ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 och EN ISO 12312-1.

Att använda tonade glasögon vid bilkörning nattetid rekommenderas inte.



**INTE LÄMPLIGA FÖR KÖRNING NÄR DET SKYMMAR ELLER NATTETID. INTE LÄMPLIGA FÖR KÖRNING NATTETID ELLER VID SKUM BELYSNING.**

Denna produkt är utformad för att blockera mer än 99 % UVA- och UVB-strålar. Denna produkt följer ANSI Z80.3.

Endast linser som godkänts av Bose bör användas med Frames Soprano- och Frames Tenor-produkter.

Inte lämpade för att titta direkt mot solen.

Skyddar inte mot artificiella ljuskällor, t.ex. solarium.

Inte till för att användas som skydd mot mekanisk påverkan.

Förvara produkten i det medföljande fodralet när den inte används.

**EU- FILTERKATEGORI:** ISO12312-1 CAT. 2

**AUSTRALIENSISK LINSKATEGORI:** 1067.1 CAT. 2



De här solglasögonen ger bländskydd på medelnivå och bra UV-skydd.

**UV-skydd:** UV 400 cut

### Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Bågarnas serienummer är placerat vid insidan av vänster skalm och modell-/referensnumret på insidan av höger skalm.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten.

Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)



**Tillverkningsdatum:** Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "0" är 2010 eller 2020.

**Kinaimportör:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**EU-importör:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

**Taiwanimportör:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

**Mexikoimportör:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

**Indata:** 5 V --- 500 mA

CMIIT ID finns på den högra främre skalten.



BMD0011

### Säkerhetsinformation



Denna produkt kan ta emot säkerhetsuppdateringar automatiskt från Bose när den är ansluten till Bose Music-appen. För att ta emot säkerhetsuppdateringar via mobilappen måste du slutföra produktinstallationen i Bose Music-appen. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga via [btu.bose.com](https://btu.bose.com)**

Apple, Apple-logotypen, iPad, iPhone, iPod och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. Varumärket "iPhone" används i Japan under licens från Aiphone K.K. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Användning av Made for Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för anslutning till Apple-produkter identifierade i symbolen, och att de har certifierats av producenten samt att de uppfyller Apple-prestandastandarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra standarder.

Namnet *Bluetooth*<sup>®</sup> och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Bose, Bose Frames och Bose Music är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below.

**Zlib license**

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved. The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below.

Apache 2.0 License

**Apache License**

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

**TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION**

1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.



“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  - a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  - b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  - c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  - d. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2020 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

## VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN

Innehåll.....	13
---------------	----

## INSTALLATION AV BOSE MUSIC-APPEN

Ladda ner Bose Music-appen.....	14
Lägga till bågarna till ett befintligt konto.....	14

<b>SVETT- OCH VÄDERTÅLIGA</b> .....	15
-------------------------------------	----

## STRÖMFÖRSÖRJNING

Sätta på.....	16
Stänga av .....	17
Vänd för att stänga av .....	17
Automatisk avstängning med rörelsedetektor .....	17

## BÅGARNAS KONTROLLER

Mediauppspelning .....	18
Volym.....	19
Öka volymen.....	19
Minska volymen.....	19
Telefonsamtal .....	20
Samtalsaviseringar .....	20
Komma åt röstkontroller .....	20

## BATTERI

Ladda bågarna.....	21
Kontrollera bågarnas laddningsnivå.....	21
Batteriaviseringar .....	21
Visa laddningsnivån .....	21

## **BÅGARNAS STATUS**

Anslutningsstatus för <i>Bluetooth</i> ®.....	22
Batteristatus.....	23
Felstatus .....	23

## **BLUETOOTH-ANSLUTNINGAR**

Ansluta via <i>Bluetooth</i> -menyn på den mobila enheten.....	24
Koppla från en mobil enhet .....	25
Återansluta en mobil enhet.....	25
Rensa bågarnas enhetslista .....	25

## **SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL**

Förvara bågarna .....	26
Underhåll bågarna .....	27
Reservdelar och tillbehör.....	28
Begränsad garanti .....	28
Plats för serie- och modell-/referensnummer .....	28

## **FELSÖKNING**


Prova det här först.....	29
Andra lösningar .....	29

## **ETIKETTENS SYMBOLER**

Symboler och beskrivningar.....	32
---------------------------------	----

## INNEHÅLL


Kontrollera att du har följande:



Bose-bågar



Fodral



Laddningskabel



Rengöringsduk

**OBS!** Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Boses kundtjänst.

Besök: [worldwide.bose.com/Support/Soprano](https://www.worldwide.bose.com/Support/Soprano)  
[worldwide.bose.com/Support/Tenor](https://www.worldwide.bose.com/Support/Tenor)

Bose Music-appen låter dig ställa in och kontrollera bågarna från valfri mobil enhet som t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.


I appen kan du göra ströminställningar, välja språk för röstänvisningar och få nya funktioner.

**OBS!** Om du redan har skapat ett Bose-konto via appen för en annan Bose-produkt kan du läsa på "Lägga till bågarna till ett befintligt konto".

## LADDA NER BOSE MUSIC-APPEN

1. Ladda ner Bose Music-appen till din mobila enhet.

**OBS!** Ladda ner appen 音乐 om du befinner dig på Kinas fastland.



2. Följ instruktionerna för appen.

## LÄGGA TILL BÅGARNA TILL ETT BEFINTLIGT KONTO

1. Tryck och håll inne knappen på höger sida tills du hör "Ready to connect" eller ser statuslampan blinka med ett ljusblått sken.
2. Gå till skärmvyn My Product i Bose Music-appen och lägg till dina båggar.

**OBS!** Se "Bose Music-appen hittar inte några båggar" på sidan 30 om appen inte hittar bågarna.

Bågarna är klassade som vattentåliga enligt klass IPX2. De är svettavvisande och vädertåliga mot vattendroppar men inte lämpade att nedsänkas under vatten.

**TÄNK PÅ:**

- Du bör **INTE** simma eller duscha med bågarna.
- Bågarna får **INTE** nedsänkas i vätska.




**OBS!** IPX2 gäller inte permanent utan kan komma att degraderas vid normal användning.

## SÄTTA PÅ

Tryck på knappen vid höger tinning.

Statuslampan blinkar med vitt sken två gånger och lyser sedan i enlighet med *Bluetooth*-anslutningens status (se sidan 22). En röstanvisning anger batteriets laddningsnivå och anslutningsstatus för *Bluetooth*.




**OBS!** Bågarna kommer delvis laddade och kan behöva väckas innan de används för första gången. Anslut bågarna till en strömkälla i två sekunder och koppla sedan från dem för att väcka dem (se sidan 21). Prova sedan att sätta igång dem igen.



## STÄNGA AV


Tryck och håll ned knappen tills du hör en signal.



Statuslampan blinkar två gånger med ett vitt sken och övergår till svart.

### Vänd för att stänga av

Vänd bågarna upp och ned i två sekunder.



Statuslampan blinkar två gånger med ett vitt sken och övergår till svart.

### OBS!


- Efter att bågarna stängts av kan du flytta dem i valfri riktning.
- Du kan inaktivera Vänd för att stänga av i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

### Automatisk avstängning med rörelsedetektor

Bågarna använder rörelsedetektering för att avgöra när de används. Om bågarna inte har rört sig under 10 minuter stängs de automatiskt av.

**OBS!** Du kan inaktivera rörelsedetekteringen i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

Använd knappen och pekytan på höger skalm för att styra uppspelning av media, volym, telefonsamtal och röststyrning.




## MEDIAUPPSPELNING

KONTROLL	ÅTGÄRD
Spela upp/pausa	Tryck på knappen.
Hoppa framåt	Dubbeltryck på knappen.
Hoppa bakåt	Trippeltryck på knappen.

## VOLYM

### Öka volymen


Svep framåt på pekytan.



**OBS!** Du hör en ton när volymen når maxnivån.

### Minska volymen

Svep bakåt på pekytan.



**OBS!** Du hör en ton när volymen når miniminivån.

## TELEFONSAMTAL

KONTROLL	ÅTGÄRD
Besvara/avsluta ett samtal	Tryck på knappen.
Avvisa inkommande samtal	Dubbeltryck på knappen.
Besvara ytterligare ett samtal och parkera det aktuella.	Tryck på knappen under ett samtal.
Avvisa ytterligare ett samtal och stanna kvar i det aktuella.	Dubbeltryck på knappen under ett samtal.

**OBS!** Kör tillgängliga uppdateringar av programvaran i Bose Music-appen för att använda styrning av telefonsamtal.


### Samtalsaviseringar

En röst annonserar inkommande samtal och samtalsstatus.

## KOMMA ÅT RÖSTKONTROLLER

Bågarnas mikrofon fungerar som en mikrofon för din mobila enhet. Använd pekytan på höger skalm för att aktivera röstkontrollen på den bärbara enheten så att du kan ringa upp/ta emot samtal eller be Siri eller Google Assistant att spela musik, tala om vädret, ge dig matchresultat och mycket mera.

Dubbeltryck på pekytan för att komma åt röststyrning på enheten.




Du hör en ton när röststyrningen är aktiverad.

## LADDA BÅGARNA

1. Rikta in stiften på laddningskabeln mot laddningsporten på höger sida.

**OBS!** Stiften måste passa in korrekt mot laddningsporten för att ladda bågarna.



2. Tryck försiktigt stiften mot laddningsporten tills de låses på plats magnetiskt.
3. Anslut den andra änden till en USB-A-laddare (medföljer ej).

**TÄNK PÅ:** Använd endast produkten med en godkänd nätadapter som uppfyller lokala bestämmelser (till exempel UL, CSA, VDE eller CCC).

Statuslampan blinkar vitt under laddning. När batteriet är fulladdat lyser statuslampan med ett fast vitt sken (se sidan 23).

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Bågarna kan inte spela upp ljud under uppladdning.
- Använd inte bågarna medan de laddas.

## KONTROLLER A BÅGARNAS LADDNINGSNIVÅ

### Batteriaviseringar


Varje gång du sätter på bågarna hörs en röstanvisning som anger batteriets laddningsnivå.

När du använder bågarna hör du en röstanvisning om batteriet behöver laddas upp.

### Visa laddningsnivån

- Kontrollera hemskärmen i Bose Music-appen.
- När statuslampan blinkar med rött sken behöver bågarna laddas.

Bågarnas statuslampa finns på insidan av höger skalm.



## ANSLUTNINGSTATUS FÖR *BLUETOOTH*

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status för mobila enheter.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Blinkar långsamt blått	Klar för att anslutas
Blinkar snabbt blått	Ansluter
Fast blått sken (10 sekunder)	Ansluten

## BATTERISTATUS

Visar batteriets laddningsnivå.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Blinkar med rött sken (10 sekunder)	Behöver laddas upp
Blinkar med vitt sken	Laddar
Fast vitt sken	Fulladdat

## FELSTATUS

Visar felstatus.


LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Blinkar med rött och vitt sken (upprepat)	Fel. Kontakta Bose kundtjänst

## ANSLUTA VIA *BLUETOOTH*-MENYN PÅ DEN MOBILA ENHETEN

Du kan lagra upp till åtta enheter i bågarnas enhetslista. Du kan endast ansluta och spela ljud från en enhet i taget.

**OBS!** Installera och anslut din mobila enhet med Bose Music-appen för att få ut det bästa av hörlurarna (se sidan 14).

1. Tryck och håll inne knappen på höger skalm, med bågarna på, tills du hör "Ready to connect" eller statuslampan blinkar med ett ljusblått sken.




2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

**OBS!** *Bluetooth*-funktionen hittar du vanligtvis i menyn Inställningar.

3. Välj bågarna i enhetslistan.

**OBS!** Leta efter namnet som du angav för bågarna i Bose Music-appen. Om du inte gav bågarna något namn kommer standardnamnet att visas.



Efter anslutning hör du "Connected to <mobilens enhetsnamn>" eller så ser du statuslampan lysa med ett fast blått sken och övergå till svart.



## KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd Bose Music-app för att koppla från din mobila enhet.

**TIPS:** Du kan även använda *Bluetooth*-inställningar för att koppla från din enhet. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

## ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET

När bågarna sätts på kommer de automatiskt att försöka ansluta till den senast anslutna enheten.

**OBS!** Enheten måste vara inom räckvidd (9 m) och påslagna.


## RENSA BÅGARNAS ENHETSLISTA

1. Med bågarna påslagna håller du knappen på höger skalm nedtryckt i 10 sekunder tills du hör "*Bluetooth device list cleared*" eller ser statuslampan blinka med blått sken.
2. Ta bort bågarna från *Bluetooth*-listan på enheten.  
Alla enheter tas bort och bågarna är klara för att anslutas.

## FÖRVARA BÅGARNA

Bågarna går att fälla ihop för att enkelt kunna förvaras smidigt.

1. Fäll in skalmarna mot linserna så att de glasögonen blir platta.
2. Placera bågarna i fodralet med linserna riktade mot fodralets framsida.



### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Stäng av bågarna när du inte använder dem.
- Se till att bågarnas batteri är fulladdat om du ska lägga undan dem i flera månader.

## UNDERHÅLL BÅGARNA

Använd den medföljande rengöringstrasan eller en torr trasa för att torka av linsernas båda sidor och alla delar av bågarna efter varje användning.

### TÄNK PÅ:

- Använd INTE sprayer i närheten av bågarna.
- Använd INTE några lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt INTE vätska tränga in i några öppningar.

## RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Boses kundtjänst.

Besök: [worldwide.Bose.com/Support/Soprano](http://worldwide.Bose.com/Support/Soprano)  
[worldwide.Bose.com/Support/Tenor](http://worldwide.Bose.com/Support/Tenor)

**OBS!** Se instruktionerna som medföljde lensens tillbehör för information om hur du byter linser.


## BEGRÄNSAD GARANTI

Bågarna omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty).

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

## PLATS FÖR SERIE- OCH MODELL-/REFERENSNUMMER

Serienumret är placerat vid insidan av vänster skalm och modell-/referensnumret på insidan av höger skalm.



## PROVA DET HÄR FÖRST

Om du får problem med bågarna:

- Sätt på bågarna (se sidan 16).
- Anslut bågarna till en strömkälla i två sekunder och koppla sedan från dem för att väcka dem (se sidan 21).
- Ladda batteriet (se sidan 21).
- Kontrollera läget för statusindikatorerna (se sidan 22).
- Kontrollera att enheten har stöd för *Bluetooth*-anslutningar.
- Ladda ner Bose Music-appen och alla uppdateringar.
- Öka volymen i bågarna, på den mobila enheten och/eller i musik-/Ijudappen.
- Ansluta en annan mobil enhet (se sidan 24).

## ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.






















Besök: [worldwide.Bose.com/Contact](http://worldwide.Bose.com/Contact)

PROBLEM	ÅTGÄRD
<b>Bågarna ansluter inte till den mobila enheten</b>	<p>På enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen och sätt sedan på den igen.</li> <li>• Ta bort bågarna från <i>Bluetooth</i>-listan på enheten. Anslut igen (se sidan 24).</li> </ul> <p>Flytta enheten närmare bågarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder.</p> <p>Anslut en annan mobil enhet (se sidan 24).</p> <p>För att se instruktionsfilmer, besök: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Tenor">worldwide.Bose.com/Support/Tenor</a> eller <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Soprano">worldwide.Bose.com/Support/Soprano</a></p> <p>Rensa bågarnas enhetslista (se sidan 25). Anslut igen.</p>
<b>Bose Music-appen fungerar inte på min enhet</b>	<p>Kontrollera att Bose Music-appen är kompatibel med din enhet.</p> <p>Avinstallera Bose Music-appen från din enhet och återinstallera den sedan (se sidan 14).</p>
















PROBLEM	ÅTGÄRD
<b>Bose Music-appen hittar inte några båggar</b>	<p>Sätt på bågarna (se sidan 16).</p> <p>Tryck och håll inne knappen på höger sida tills du hör "Ready to connect" eller statuslampan blinkar med ett ljusblått sken.</p> <p>Kör tillgängliga uppdateringar av programvaran i Bose Music-appen.</p>
<b>Intermittent Bluetooth-anslutning</b>	<p>Rensa bågarnas enhetslista (se sidan 25). Anslut igen (se sidan 24).</p> <p>Flytta enheten närmare bågarna.</p>
<b>Inget ljud</b>	<p>Tryck på uppspelningsknappen på mobilenheten för att vara säker på att du spelar upp ett ljud.</p> <p>Flytta enheten närmare bågarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder.</p> <p>Försök med en annan musikkälla.</p> <p>Anslut en annan enhet (se sidan 24).</p>
<b>Dålig ljudkvalitet</b>	<p>Försök med en annan musikkälla.</p> <p>Anslut en annan bärbar enhet.</p> <p>Flytta enheten närmare bågarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder.</p> <p>Inaktivera ljudförbättringsfunktioner på enheten eller i ljud-/musikappen.</p>
<b>Mikrofonen tar inte upp något ljud</b>	<p>Kontrollera att mikrofonöppningen på höger sida inte är blockerad.</p> <p>Försök ringa ett telefonsamtal till.</p> <p>Försök med en annan kompatibel enhet.</p>
<b>Bågarna laddas inte upp</b>	<p>Kontrollera att stiften på laddningskabeln är korrekt inriktade mot laddningsporten på bågarna och att de låsts på plats magnetiskt.</p> <p>Kontrollera att båda ändarna på laddningskabeln sitter som de ska.</p> <p>Om bågarna har utsatts för höga eller låga temperaturer ska du låta dem återfå rumstemperatur och sedan prova att ladda upp dem igen.</p> <p>Försök med en annan USB-laddare.</p>

PROBLEM	ÅTGÄRD
<b>Bågarna reagerar inte på pekstyrning</b>	<p>Kontrollera att du trycker på rätt pekyta (se sidan 18).</p> <p>Se till att händerna är torra.</p> <p>Se till att ditt hår inte vidrör pekytan om det är vått.</p> <p>Om du har handskar på måste du ta av dem innan du vidrör pekytan.</p>
<b>Kan inte justera volymen</b>	<p>Kontrollera att du sveper på rätt pekyta (se sidan 18).</p> <p>Se till att händerna är torra.</p> <p>Se till att ditt hår inte vidrör pekytan om det är vått.</p> <p>Om du har handskar på måste du ta av dem innan du vidrör pekytan.</p>
<b>Kan inte använd styrning av telefonsamtal</b>	<p>Kör tillgängliga uppdateringar av programvaran i Bose Music-appen.</p>
<b>Enheten svarar inte på knapptryckningar</b>	<p>Kör tillgängliga uppdateringar av programvaran i Bose Music-appen.</p> <p>För flertrycksfunktioner: Variera hastigheten på nedtryckningarna.</p> <p>Kontrollera att musikappen har stöd för funktionen.</p> <p>Stäng av och sätt på dina bågar.</p> <p>På enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen och sätt sedan på den igen.</li> <li>• Ta bort bågarna från <i>Bluetooth</i>-listan på enheten. Anslut igen (se sidan 24).</li> </ul> <p>Försök med en annan kompatibel enhet.</p>

## SYMBOLER OCH BESKRIVNINGAR

SYMBOL	BESKRIVNING
	Bluetooth
	CE-certifiering
	Kvänningsrisk
	Katalognummer
	Kina RCHS-batteri
	Kundtjänst
	Tillverkningsdatum
	Dokumentation
	Använd inte om förpackningen är skadad
	Innehåller inte latex
	Nerladdningar
	Verifiering av energieffektivitet
	FCC-certifiering
	Forum
	Bra solskydd
	Green Dot-varumärkessymbol
	Japansk batteriåtervinning
	KCC-certifiering
	Håll torr
	Magnetisk störning
	Tillverkare



<b>SYMBOL</b>	<b>BESKRIVNING</b>
	NCC-certifiering
	NOM NYCE-certifiering
	Icke-sterilt
	INTE LÄMPLIGA FÖR KÖRNING NÄR DET SKYMMAR ELLER NATTETID
	Telefon
	Märkning gällande efterföljande av förordningar
	Se instruktioner för användning
	Säkerhetsinformation
	Serienummer
	Singapor IMDA-efterlevnad
	Taiwan batteriåtervinning
	Temperaturgräns
	Videoklipp
	Varningar/tänk på
	Riktningssymbol för avfall av elektrisk och elektronisk utrustning



856770-0010