

BOSE[®]



Bose[®] SoundLink[®]

耳罩式藍牙[®] 耳機

安全須知

請閱讀本使用者指南

請務必認真遵守本使用者指南中的指示。它有助於您正確安裝和操作本系統，享用它的進階功能。請保留本指南，以便日後參考。



警告：

- 包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。
- 本產品中包含磁鐵，可能對心臟起搏器佩戴者造成傷害。
- 為降低失火或電擊風險，請勿使本產品受雨淋或受潮。
- 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。請勿讓液體滲入系統的任何部分，就像對待所有的電子產品一樣。液體可能導致故障和/或火災。
- 請勿將任何明火源（如點燃的蠟燭）置於本裝置上或靠近本裝置。
- 若您在開車或在進行任何需要集中精神的活動時要使用耳機，請務必小心。了解並遵守當地有關耳機使用的法律。有些地方的法律對在駕駛時使用此類產品有特別限定，如單耳承的組態。
- 當使用耳機時，有些提示音或報警音會有一些不尋常的特點。了解這些聲音的區別，從而可以在需要時識別出來。
- 請勿使用手機配接器來連接耳機和飛機座椅插孔，因為由此產生的過熱會導致灼傷等人身傷害，或財產損失。若您產生了熱感或聽不到聲音，請立即取下並斷開連接。
- 除非情況緊急，否則 Bose 建議您不要將這些耳機當作航空通訊耳機使用，原因是：
 - 電池電量耗盡或者安裝不正確時，無法聽到傳來的音訊。這可能導致在駕駛飛機時漏掉通訊資訊。
 - 許多螺旋槳飛機的噪音通常都極其高，可能妨礙您接收傳來的音訊通訊，尤其是在起飛和爬升階段。
 - Bose® SoundLink® 耳罩式藍芽® 耳機的設計初衷並非在非商用飛機上常見的噪音條件、海拔、溫度及其它環境條件下使用，在這些條件下使用可能對關鍵通訊造成干擾。
- 請勿將耳機浸入水中或長時間暴露在潮濕環境下，或在游泳、滑水、衝浪等水上運動中配戴。
- 不使用的時候請勿將電池長時間充電。



小心：

- 請參閱使用者指南獲取相關的安全資訊。
- 請勿改裝本系統或配件。未經授權的改裝可能會對安全性、法規符合性和系統性能造成負面影響。
- 長時間高音量收聽音樂可能會造成聽力損傷。使用耳機，尤其是時間較長時，應避免音量過高。
- 僅能使用符合當地規範要求且有關機構認可的電源（如：UL、CSA、VDE、CCC）。
- 請參閱電源使用者指南獲取相關的安全資訊。
- 當駕駛機動車時請勿使用耳機，否則全然聽不到外部聲音會給自身或他人帶來危險。
- 謹防耳機墜落、被壓坐或者被水浸濕。
- 確保耳罩埠的清潔，謹防耳罩受潮。
- Bose SoundLink 耳罩式藍芽® 耳機無需定期清潔。如果必須清潔，只需用軟布擦拭其外表面即可。

 Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有適用於歐盟指令要求中的基本要求和相關規定。您可以從 www.Bose.com/compliance 找到完整的符合聲明。

重要安全性指示

- 閱讀這些指示。
- 保留這些指示。
- 注意所有警告。
- 請遵守所有指示。
- 不要在水邊使用此裝置。
- 只能用幹布清潔。
- 只能使用製造商指定的附件/配件。
- 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置在任何方面受到損壞均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體滲入或物體落入裝置內；本裝置受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大工業 RF 輻射限制。不能與其他天線或發射器位於同一地點或與這些設備一起使用。

在美國：

本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能輻射無線電頻率能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），建議採取以下一種或多種措施來嘗試消除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大本設備和接收器的間距。
- 將本設備和接收器電源線插入不同線路上的插座。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得幫助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本設備的權利失效。

在美國和加拿大：

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大工業免稅法 RSS 標準。本裝置的工作情況可能出現下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾 (2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括造成裝置工作不正常的干擾。

此 B 類數位裝置符合 CAN ICES-3 B / NMB-3 B 規範。

輸出功率小於 6.3mW (8 dBm)。

其他機構標記

FCC ID : A94BA1

IC : 3232A-BA1

美國設計

中國製造

滿足 IDA 要求



有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
零件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0
0: 表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。						
X: 表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。						


使用耳機	4
簡介	4
感謝您購買本產品	4
耳機隨附	4
控制模組功能	4
給電池充電	5
延長電池壽命的提示	5
連接耳機到藍芽裝置	6
配對耳機和您的裝置	6
找到藍芽裝置清單	7
電池充電水平（適用於 iOS 裝置）	7
配對額外裝置	7
使用多個裝置	7
耳機的佩戴方法	7
識別燈光和聲音	8
藍芽指示器	8
電池指示器	8
音訊提示音	8
播放和通話動作	8
使用選配的音訊連接線	9
連接音訊連接線	9
參考內容	10
維護	10
電池養護	10
清潔耳機	10
更換零件和配件	10
重新安裝耳罩墊	11
疑難排解	11
客戶服務處	12
有限質保	12
技術資訊	12

簡介


感謝您購買本產品

感謝您選擇 Bose® SoundLink® 耳罩式藍芽® 耳機。此無線立體聲耳機具有卓越的音訊效能，符合您對 Bose 耳機佩戴舒適的要求，而且與音源的距離沒有限制。


耳機隨附




藍芽®控制模組（可拆卸）



可選音訊連接線




便攜包



USB 充電連接線

控制模組功能



多功能按鈕

音量上調

音量下調

藍芽指示器

電池指示器

電源開關


USB 充電連接器

給電池充電


儘管電池在出廠前已部分充電，但仍建議您在首次使用前為電池充足電。充足電最長需要 3 小時。

1. 將 USB 線較小的一端插入耳機。
2. 將 USB 線較大的一端插入有關機構認證的牆式充電器（未提供）或電腦上通電的 USB。

備註：控制模組也可在從耳罩上取下後充電。



3. 充足電最長需要 3 小時。
電池指示器在充電時發出閃爍的琥珀色光，充電完成時變成綠色。



電池指示器顏色	表示：
綠色（穩定）	• 電池電量可續航半小時至 7 小時
琥珀色（穩定）	• 電池電量續航時間少於半小時
紅色（閃爍）	• 請立即給耳機充電
琥珀色（閃爍）	• 耳機正在充電
綠色（充電時）	• 耳機完全充滿電
紅色（充電時）	• 耳機不在可接受的溫度範圍內

備註：充電時耳機不會工作。

備註：充電之前，確保耳機處在 41°F (5°C) 至 104°F (40°C) 之間的室溫下。

延長電池壽命的提示

在充滿電時，您的 Bose® SoundLink® 耳罩式藍芽®耳機可以提供大約 7 小時的無線音訊續航時間。

- 不使用耳機時，始終滑動關閉電源開關。這有助於延長電池壽命。
- 請注意，某些音訊源耗盡電池電量的時間短於其他源。
- 不要長期不為電池充電。請在儲存前完全充滿電池。


使用耳機

連接耳機到藍芽裝置



若要將 SoundLink® 耳罩式藍芽耳機用於藍芽裝置（例如智慧型手機或平板電腦），必須首先在耳機和裝置間建立無線連接。此過程被稱作“配對”。在耳機和裝置配對後，它們會在下一次使用時自動重新連接。

配對耳機和您的裝置



1. 將控制模組電源開關滑動至打開位置。



2. 同時按住**多功能**和**音量 +**按鈕直到藍芽指示器閃爍紫色。耳機現在可被發現且準備好配對。



3. 啟動裝置上的藍芽並查看藍芽裝置列表。(有關說明，見第 7 頁上的「找到藍芽裝置清單」)。
4. 從裝置清單中選擇“Bose SoundLink 耳罩式”。若您的裝置要求密鑰，請輸入「0000」。無線連接建立後，藍芽指示器會變為穩定的藍色。



備註：若藍芽指示器沒有變為穩定的藍色，則無線連接尚未建立。將耳機關閉並重複步驟 1 到 4，或見第 11 頁上的「疑難排解」。

找到藍芽裝置清單

iOS 5 : Settings (設定) > General (常規) > *Bluetooth* (藍芽) > ON (打開) > 「Bose AE SoundLink」

iOS 6 : Settings (設定) > *Bluetooth* (藍芽) > ON (打開) > 「Bose AE SoundLink」

安卓 : Settings (設定) > Wireless & Networks (無線與網路) > *Bluetooth* (藍芽) 或 *Bluetooth Settings* (藍芽設定) > ON (打開) > Search or Scan for Devices (搜尋或掃描裝置) > 「Bose AE SoundLink」

黑莓 : Home (主頁) > Manage Connections (管理連接) > Set Up *Bluetooth* (設定藍芽) > Search (搜尋) > 「Bose AE SoundLink」

Mac OS X: System Preferences (系統喜好設定) > *Bluetooth* (藍芽) > ON (打開) > 「Bose AE SoundLink」


Windows 7: Start (開始) > Control Panel (控制面板) > Hardware and Sound (硬體和聲音) > View Devices and Printers (檢視裝置和印表機) > Add a Device (新增裝置) > 「Bose AE SoundLink」

Windows XP: Start (開始) > Control Panel (控制面板) > *Bluetooth Devices* (藍芽裝置) > 「Bose AE SoundLink」

備註：有關找到裝置列表的詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用者手冊。

電池充電水平 (適用於 iOS 裝置)

在連接到 SoundLink® 耳罩式藍芽耳機後，iOS 裝置會在螢幕右上角顯示 SoundLink 耳罩式藍芽充電水平。



配對額外裝置

您最多可為耳機配對 8 個藍芽裝置。若要為耳機配對額外的裝置，請為每一裝置重複第 6 頁上的第 2-3 步。僅 2 個音訊裝置可同時連接。


使用多個裝置

若耳機連接了兩個音訊裝置，您可方便地停止聆聽一個裝置並開始聆聽另一個裝置。您只需停止或暫停第一個裝置的音樂或視訊，然後開始播放第二個裝置上的音樂或視訊即可。耳機會切換到正在播放的裝置。

若在聆聽連接的音訊源時，連接的手機上接到電話，音訊源會為此呼叫暫停並在呼叫結束後恢復。詳細資訊，請參閱第 8 頁上的「播放和通話動作」。

耳機的佩戴方法

配戴 SoundLink 耳罩式藍芽耳機時，將左 (L) 耳罩和控制模組戴至左耳。您可用左手方便地使用控制模組，如圖所示。用拇指控制音量和電源開關；用食指控制多功能按鈕。



使用耳機

識別燈光和聲音

藍芽指示器


顏色	表示：
紫色（閃爍）	• 發現可配對的耳機。
藍色（閃爍）	• 耳機正在嘗試連接藍芽裝置。
藍色（穩定）	• 耳機已連接到藍芽裝置。

電池指示器

顏色	表示：
綠色（穩定）	• 電池電量可續航半小時至 7 小時
琥珀色（穩定）	• 電池電量續航時間少於半小時
紅色（閃爍）	• 請立即給耳機充電
琥珀色（閃爍）	• 耳機正在充電
綠色（充電時）	• 耳機完全充滿電

音訊提示音

提示音	表示：
兩聲音量遞增提示音	• 耳機可發現
三聲音量遞增提示音	• 耳機已經連接到裝置。
四聲音量遞增提示音	• 電源打開
四聲音量遞減提示音	• 關閉電源
三聲音量遞減提示音	• 無線連接結束
一聲提示音	• 低電池電量警告
兩聲音量遞減提示音	• 來電



播放和通話動作

音訊/視訊播放動作	耳機控制
播放或暫停	• 按一次 多功能按鈕
下一曲	• 按兩次 多功能按鈕
上一曲	• 按三次 多功能按鈕
調節音量	• 按 音量 + 或 音量 -
快進	• 按下，然後按住 多功能按鈕
快退	• 按下兩次，然後按住 多功能按鈕
通話動作	耳機控制
接聽或結束通話	• 按一次 多功能按鈕
拒絕接聽	• 按住 多功能按鈕
接聽第二個呼叫	• 按 多功能按鈕
拒絕第二個呼叫	• 按住 多功能按鈕
啟動語音控制	• 按住 多功能按鈕
多裝置動作	耳機控制
暫停主裝置上的音訊並接聽第二個裝置上的呼叫	• 按一次 多功能按鈕
拒絕第二個裝置上的來電並重新啟動主裝置上的音訊	• 按住 多功能按鈕


使用選配的音訊連接線

SoundLink®耳罩式藍芽耳機隨附一條相容大多數音樂源的 3.5 mm 音訊連接線。音訊連接線可用於：

- 不支援藍芽技術的所需音訊源。
- 電池未充電的耳機。
- 處於禁用藍芽連接的區域。

連接音訊連接線

1. 將電源開關滑動至關閉位置。
2. 從耳機上輕輕拉出藍芽控制模組，將其移除。
3. 將音訊連接線插頭 (A) 插入耳機上的連接器直到完全插入。
4. 將音訊連接線插頭 (B) 插入音訊源上的 3.5 mm 耳機連接器中直到完全插入。



維護

電池養護

不使用時，請確保關閉耳機。長期存放耳機之前，請確保電池電量充滿。

清潔耳機

Bose® SoundLink® 耳罩式藍芽耳機無需定期清潔。如果需要清潔，只需使用一塊潮濕的布擦拭外表面即可。不要讓水汽進入耳罩或音訊輸入連接器。不要使用液體或噴霧劑。


更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務處更換零件和配件。請參見本指南中包括的您所在地區的聯絡資訊。

部件名稱	部件產品代碼
Carry bag	329585-0010
更換耳罩墊套件	329586-0010
USB 充電連接線	330816-0010
音訊連接線 (3.5 mm)	329583-0010
牆式充電器	329341-0010
牆式充電器加配接器	329342-0010

重新安裝耳罩墊

耳罩墊由一個安裝法蘭固定到位，該法蘭嵌入各耳罩內側邊緣周圍的 8 個小垂片下，以此方式進行固定。若一個耳罩墊部分或全部分離，則可以將耳罩墊的安裝法蘭片推回到耳罩中。使用食指或拇指按安裝法蘭片的邊緣，確保它在耳罩的整個周邊卡入到位。



疑難排解

問題	措施
耳機不充電	• 充電時，確保 USB 的兩端均已牢固連接。 • 若使用電源插座，確保電源連接牢固且插座有電。 • 若使用電腦，確保電腦已連接電源並且 USB 埠有電。 • 若穩定的紅色指示器亮起，則耳機溫度過高或過低。充電前恢復室溫條件。 • 打開耳機，然後關閉。斷開和重新連接 USB 連接線。
耳機和藍芽裝置無法配對	• 確保耳機沒有接入充電器並且電源開關處於打開位置。 • 關閉耳機，然後再次打開。 • 開啟裝置的藍芽功能。 • 關閉與耳機配對的其他裝置上的藍芽功能。 • 按住多功能按鈕和音量 - 按鈕 10 秒以清除耳機中的配對裝置列表。 • 請參閱第 6 頁上的「配對耳機和您的裝置」。 • 嘗試與其他裝置配對以確保耳機正常工作。
耳機和藍芽裝置無法連接	• 確保耳機沒有接入充電器並且電源開關處於打開位置。 • 確保裝置上的藍芽功能打開。 • 確保耳機在裝置的範圍內：最遠 33 英尺（10 米）。 • 關閉與耳機配對的其他裝置上的藍芽功能。 • 關閉耳機後再次打開，耳機應自動連接到裝置。若沒有自動重新連接，則在裝置的配對列表中選擇「Bose AE SoundLink」。 • 關閉耳機，然後再次打開。 • 嘗試連接其他配對裝置以確保耳機正常工作。
流音訊源/應用程式沒有聲音或音質不佳	• 確保流音訊源打開並且正在播放。 • 確保音訊裝置支援 A2DP 音訊流。 • 嘗試其他流音訊源/應用程式或嘗試另一曲目。 • 確保裝置的藍芽音量打開並且沒有靜音。 • 讓裝置更靠近耳機（33 英尺或 10 米內）。 • 讓裝置和耳機遠離任何可能造成干擾的裝置，例如另一部藍芽裝置、無繩電話、微波爐或無線電腦網路路由器。 • 減少裝置上運行的應用程式數量。禁用裝置上的 Wi-Fi 功能也可能改善音質。
已接入的裝置沒有聲音或聲音品質很差	• 若使用藍芽裝置，確保控制模組牢固地連接到耳機。 • 若使用 3.5 mm 音訊連接線，確保音訊連接線兩頭牢固地插入。 • 嘗試另一個音樂應用程式或另一曲目。 • 嘗試使用其他音訊裝置。 • 確保兩側耳罩墊均牢固固定。
音訊與視訊不同步	• 嘗試其他流音訊裝置/應用程式或嘗試另一曲目。有些源或應用程式可能出現延遲。
耳罩墊變形	• 在自然位置下，高密度耳罩泡沫在數分鐘後會恢復其最初的形狀。

參考內容

問題	措施
電池供電時間短	- 將耳機完全充滿電。充電完成後，電源指示燈將發出穩定的綠光（在充電器上時）。 - 在充滿後，SoundLink®耳罩式藍芽耳机可提供約 7 小時的無線音訊續航時間或約 200 小時的待機時間。 - 您的裝置可能會頻繁向耳機發送聲音和通知，請禁用其此類功能。 - 請注意，耳機在某些裝置上的耗電可能快於在其他裝置上的耗電。 - 有關電池的性能，詳見本文件的第 5 頁。

客戶服務處

或線上瀏覽：owners.Bose.com（美國）或 global.Bose.com（美國以外）。

要透過電話聯絡 Bose，請參閱產品包裝箱中附帶的地址列表。

要在解決問題方面獲得額外協助，請聯絡您的 Bose® 經銷商。

有限質保

您的 Bose® SoundLink 耳罩式耳機享受有限質保。包裝箱中隨附的產品登記卡上提供了有限質保的詳細內容。有關如何登記的說明，請參見產品註冊卡。未進行註冊並不影響您的保修期權利。

獲得有限質保服務

按以下程式將產品連同 Bose 授權經銷商出具的購買憑證返回：

有關具體的返回和運輸說明，請聯絡所在國家/地區的 Bose 支援部門（有關所在國家/地區 Bose 支援的聯絡資訊，請瀏覽 Global.Bose.com）。

為產品貼標籤，並在預付運費後將其運至您所在國家 Bose 支援提供的地址處。

在包裝箱外部醒目位置處貼上任何必要的返回授權號。我們拒絕接收沒有產品返回授權編號（如有要求）的包裝箱。

序號位於左耳罩內部和原產品包裝上。

技術資訊

溫度範圍：

只能在 -4°F 至 113°F（-20°C 至 45°C）的溫度範圍之間操作本產品。

只能在 -4°F 至 113°F（-20°C 至 45°C）的溫度範圍之間存放本產品。

只能在 41°F 至 104°F（5°C 至 40°C）的溫度範圍之間給電池充電。

電池：可充電、不可置換的鋰離子聚合物。

充電時間：充足電需要 3 小時。

工作時間：大約 7 小時。

工作範圍：最遠距離裝置 33 英尺（10 米）。

藍芽®

版本 4.0

設定檔包括：耳機 (HSP 1.1)；免提 (HFP 1.5)；進階播音設定檔 (A2DP 1.2)；音訊/視訊遠端控制設定檔 (AVRCP 1.4)。

藍芽® 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。



735822-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM735822 修訂版 01