



VIDEOPAR VB-S

Firmware Update Instructions

Instrucciones para la actualización de firmware

Instructions de mise à jour du firmware

Anleitung für Firmware-Updates

Istruzioni per l'aggiornamento del firmware

Instructies voor firmware-update

Instruksjoner for fastvareoppdatering

Instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego

固件更新指南

韌體更新指示

ファームウェアアップデート手順

إرشادات حول تحديث البرنامج الثابت


Firmware Update Instructions

To ensure the best experience with the Bose Videobar VB-S, we recommend that you keep its firmware up to date. Follow the steps in this guide to update the firmware.


Note: To update the firmware of multiple Bose Videobar devices at the same time, use the Bose Work Management app. Refer to the user guide in the app for more information.

- 1 On your computer, go to PRO.BOSE.COM/VBSDownloads and download the **Bose Work Configuration** app.


PRO.BOSE.COM/VBSDownloads



- 2 Connect the **USB** port of the Bose Videobar VB-S to a USB port on your computer.



- 3 Use the included power supply to connect the VB-S to a power outlet. Wait for the VB-S to power on.



- 4 Open the **Bose Work Configuration** app.



- 5 Click the **Administrator** icon.



- 6 Enter the password **Bose123!** and then click **Sign In**.

Password

Bose123!

Sign In

- 7 Click the **Configuration** icon.



The current firmware version will be shown in the window.

Installed Firmware v1.0.0

- 8 If the latest firmware is already installed on the VB-S, a message that the firmware is up to date will be shown under it.

Your firmware is up to date.

If newer firmware is available, the new firmware version number, release notes, and **Install** button will be shown under it.

Firmware v1.1.0 is now available.

Install

> Release Notes

Click **Install**.

- 9 Click **Continue** to update the firmware or **Cancel** to return to the previous window.

Cancel

Install

Important: During the firmware update, do not disconnect the VB-S from your computer or from the power supply.

When the firmware update is complete, the progress meter will disappear and the **Install** button will be disabled.

Total Progress




Instrucciones para la actualización de firmware

Para garantizar la mejor experiencia con la Bose Videobar VB-S, recomendamos mantener el firmware actualizado. Siga los pasos de esta guía para actualizar el firmware.


Nota: Para actualizar el firmware de varios dispositivos Bose Videobar al mismo tiempo, utilice la aplicación Bose Work Management. Consulte la guía del usuario en la aplicación para obtener más información.

- 1 En su computadora, vaya a PRO.BOSE.COM/VBSDownloads y descargue la aplicación **Bose Work Configuration**.


PRO.BOSE.COM/VBSDownloads



- 2 Conecte el puerto **USB** de la Bose Videobar VB-S a un puerto USB de tu computadora.



- 3 Utilice el cable de alimentación incluido para conectar la VB-S a una toma de corriente. Espere a que la VB-S se encienda.



- 4 Abra la aplicación **Bose Work Configuration**.



- 5 Haga clic en el ícono **Administrator** (Administrador).



- 6 Ingrese la contraseña **Bose123!** y, a continuación, haga clic en **Sign In** (Iniciar sesión).

Password

Bose123!

Sign In

- 7 Haga clic en el ícono **Configuration** (Configuración).



La versión actual del firmware se mostrará en la ventana.

Installed Firmware v1.0.0

- 8 Si el firmware más reciente ya está instalado en la VB-S, aparecerá un mensaje que indica que el firmware está actualizado.

Your firmware is up to date.

Si hay firmware más reciente disponible, el nuevo número de versión de firmware, las notas de la versión y el botón **Install** (Instalar) aparecerán debajo.

Firmware v1.1.0 is now available.

Install

> Release Notes

Haga clic en **Install** (Instalar).

- 9 Haga clic en **Continue** (Continuar) para actualizar el firmware o en **Cancel** (Cancelar) para volver a la ventana anterior.

Cancel

Install

Importante: Durante la actualización del firmware, no desconecte la VB-S de su computadora ni de la fuente de alimentación.

Cuando se complete la actualización del firmware, desaparecerá el medidor de progreso y el botón **Install** (Instalar).

Total Progress



Instructions de mise à jour du firmware


Pour garantir une expérience optimale avec le Bose Videobar VB-S, nous vous recommandons de maintenir son firmware à jour. Suivez les instructions fournies dans ce guide pour mettre à jour le firmware.

Remarque : Pour mettre à jour simultanément le firmware de plusieurs périphériques Bose Videobar, utilisez l'application Bose Work Management. Pour plus d'informations, consultez le guide utilisateur dans l'application.

1


Sur votre ordinateur, rendez-vous sur **PRO.BOSE.COM/VBSDownloads** et téléchargez l'application **Bose Work Configuration**.

PRO.BOSE.COM/VBSDownloads




2

Connectez le port **USB** du Bose Videobar VB-S à un port USB de votre ordinateur.



- 3 Utilisez le câble d'alimentation fourni pour brancher le Bose Videobar VB-S à une prise murale. Attendez la mise sous tension du Bose Videobar VB-S.



- 4 Lancez l'application **Bose Work Configuration**.



- 5 Cliquez sur l'icône **Administrator** (Administrateur).



- 6 Saisissez le mot de passe **Bose123!** puis cliquez sur **Sign In** (Se connecter).

Password

Bose123!

Sign In

7 Cliquez sur l'icône **Configuration**.



La version actuelle du firmware sera indiquée dans la fenêtre.

Installed Firmware v1.0.0

8 Si le Bose Videobar VB-S possède déjà la dernière version du firmware, un message indiquant que le firmware est à jour s'affichera en dessous.

Your firmware is up to date.

Si un nouveau firmware est disponible, son numéro et ses notes de version s'afficheront en dessous, ainsi que le bouton **Installer** (Install).

Firmware v1.1.0 is now available.

Install

> Release Notes

Cliquez sur **Install** (Installer).

9 Cliquez sur **Continue** (Continuer) pour mettre à jour le firmware ou sur **Cancel** (Annuler) pour revenir à la fenêtre précédente.

Cancel

Install

Important : Pendant la mise à jour du firmware, ne déconnectez pas le Bose Videobar VB-S de votre ordinateur ou de l'alimentation électrique.

Une fois la mise à jour du firmware terminée, la barre de progression et le bouton **Install** (Installer) disparaîtront.

Total Progress



63%


Anleitung für Firmware-Updates

Für eine optimale Nutzung der Bose Videobar VB-S wird empfohlen, die Firmware auf dem neuesten Stand zu halten. Um ein Update der Firmware durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritte in dieser Anleitung.


Hinweis: Um mehrere Bose Videobar Geräte gleichzeitig zu aktualisieren, nutzen Sie bitte die Bose Work Management App. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Benutzerhandbuch der App.

- 1 Öffnen Sie im Browser Ihres Computers die Website **PRO.BOSE.COM/VBSDownloads** und laden Sie die **Bose Work Configuration** App herunter.


PRO.BOSE.COM/VBSDownloads



- 2 Verbinden Sie die Bose Videobar VB-S über den **USB**-Anschluss mit Ihrem Computer.



- 3 Schließen Sie die VB-S mithilfe des mitgelieferten Netzteils an eine Steckdose an. Warten Sie, bis sich die VB-S einschaltet.



- 4 Öffnen Sie die **Bose Work Configuration** App.



- 5 Klicken Sie auf das **Administrator**-Symbol.



- 6 Geben Sie das Passwort **Bose123!** ein und klicken Sie auf **Sign In** (Anmelden).

Password

Bose123!

Sign In

- 7 Klicken Sie auf das **Configuration**-Symbol (Konfiguration).



Im Fenster wird die aktuelle Version der Firmware angezeigt.

Installed Firmware v1.0.0

- 8 Wenn die auf der VB-S installierte Firmware auf dem neuesten Stand ist, wird darunter eine entsprechende Meldung angezeigt.

Your firmware is up to date.

Wenn eine neuere Version der Firmware verfügbar ist, werden die entsprechende Versionsnummer sowie die Versionshinweise und eine Schaltfläche zum **Install** (Installieren) angezeigt.

Firmware v1.1.0 is now available.

Install

> Release Notes

Klicken Sie auf **Install** (Installieren).

- 9 Klicken Sie auf **Continue** (Fortfahren), um die Firmware zu aktualisieren, oder auf **Cancel** (Abbrechen), um zum vorherigen Fenster zurückzukehren.

Cancel

Install

Wichtig: Trennen Sie die VB-S während des Firmware-Updates nicht von Ihrem Computer oder von der Stromversorgung.

Sobald die Installation des Firmware-Updates abgeschlossen ist, verschwinden die Fortschrittsanzeige und die Schaltfläche zum **Install** (Installieren).

Total Progress




Istruzioni per l'aggiornamento del firmware

Per garantire un'esperienza ottimale con la Bose Videobar VB-S, si consiglia di mantenere aggiornato il firmware. Attenersi alla procedura indicata in questa guida per aggiornare il firmware.


Nota: per aggiornare contemporaneamente il firmware di più dispositivi Bose Videobar, utilizzare la app Bose Work Management. Per ulteriori informazioni, consultare la guida utente dell'app.

- 1 Dal computer, accedere a PRO.BOSE.COM/VBSDownloads e scaricare l'app **Bose Work Configuration**.


PRO.BOSE.COM/VBSDownloads



- 2 Collegare la porta **USB** della Bose Videobar VB-S a una porta USB del computer.



- 3 Utilizzare l'alimentatore in dotazione per collegare la VB-S a una presa di corrente. Attendere l'accensione della VB-S.



- 4 Aprire la app **Bose Work Configuration**.



- 5 Fare clic sull'icona **Administrator** (Amministratore).



- 6 Inserire la password **Bose123!** e fare clic su **Sign In** (Accedi).

Password

Bose123!

Sign In

- 7 Fare clic sull'icona **Configuration** (Configurazione).



Nella finestra sarà indicata la versione attuale del firmware.

Installed Firmware v1.0.0

- 8 Se sulla VB-S è già installata la versione più recente del firmware, sarà mostrato un messaggio indicante che il firmware è aggiornato.

Your firmware is up to date.

Se è disponibile una versione del firmware più recente, sotto sarà mostrato il numero della nuova versione, le note sulla versione e il pulsante **Install** (Installa).

Firmware v1.1.0 is now available.

Install

> Release Notes

Cliccare su **Install** (Installa).

- 9 Cliccare su **Continue** (Continua) per aggiornare il firmware o su **Cancel** (Annulla) per tornare alla finestra precedente.

Cancel

Install

Importante: durante l'aggiornamento del firmware, non scollegare la VB-S dal computer o dall'alimentatore.

Una volta completato l'aggiornamento, l'indicatore di progresso e il pulsante **Install** (Installa) scompariranno.

Total Progress



63%

Instructies voor firmware-update


Voor de beste ervaring met de Bose Videobar VB-S raden we aan de firmware up-to-date te houden. Volg de stappen in deze handleiding om de firmware bij te werken.

Opmerking: Gebruik de Bose Work Management-app als u de firmware van meerdere Bose Videobar-apparaten tegelijkertijd wilt bijwerken. Raadpleeg de gebruikershandleiding in de app voor meer informatie.

1


Ga op de computer naar PRO.BOSE.COM/VBSDownloads en download de **Bose Work Configuration**-app.

PRO.BOSE.COM/VBSDownloads




2

Sluit de **USB**-poort van de Bose Videobar VB-S aan op een USB-poort op uw computer.



- 3 Gebruik de meegeleverde voeding om de VB-S aan te sluiten op een stopcontact. Wacht tot de VB-S is ingeschakeld.



- 4 Open de **Bose Work Configuration**-app.



- 5 Klik op het pictogram **Administrator** (Beheerder).



- 6 Voer het wachtwoord **Bose123!** in en klik vervolgens op **Sign In** (Aanmelden).

Password

Bose123!

Sign In

- 7 Klik op het pictogram **Configuration** (Configuratie).



De huidige firmwareversie wordt in het venster weergegeven.

Installed Firmware v1.0.0

- 8 Als de nieuwste firmware al op de VB-S is geïnstalleerd, wordt eronder een bericht weergegeven dat de firmware up-to-date is.

Your firmware is up to date.

Als er nieuwere firmware beschikbaar is, worden het versienummer van de nieuwe firmware, de releaseopmerkingen en de knop **Install** (Installeren) eronder weergegeven.

Firmware v1.1.0 is now available.

Install

> Release Notes

Klik op **Install** (Installeren).

- 9 Klik op **Continue** (Doorgaan) om de firmware bij te werken of op **Cancel** (Annuleren) om terug te keren naar het vorige venster.

Cancel

Install

Belangrijk: Koppel de VB-S tijdens de firmware-update niet los van uw computer of van de voeding.

Wanneer de firmware-update is voltooid, verdwijnt de voortgangsbalk en verdwijnt de knop **Install** (Installeren).

Total Progress



Instruksjoner for fastvareoppdatering


For å sikre den beste opplevelsen med Bose Videobar VB-S, anbefaler vi at du holder fastvaren oppdatert. Følg fremgangsmåten i denne veiledningen for å oppdatere fastvaren.

Merk: Hvis du vil oppdatere fastvaren til flere Bose Videobar-enheter samtidig, bruker du Bose Work Management-appen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken i appen.

1


Gå til PRO.BOSE.COM/VBSDownloads på datamaskinen din, og last ned **Bose Work Configuration**-appen.

PRO.BOSE.COM/VBSDownloads




2

Koble **USB**-porten på Bose Videobar VB-S til en USB-port på datamaskinen.



- 3 Koble VB-S til en stikkontakt med den medfølgende strømledningen. Vent til VB-S slås på.



- 4 Åpne **Bose Work Configuration**-appen.



- 5 Klikk på **Administrator**-ikonet.



- 6 Skriv inn passordet **Bose123!** og klikk på **Sign In** (Logg på).

Password

Bose123!

Sign In

- 7) Klikk på **Configuration**-ikonet (Konfigurasjon).



Versjonsnummeret for den gjeldende fastvaren vises i vinduet.

Installed Firmware v1.0.0

- 8) Hvis den nyeste fastvaren allerede er installert på VB-S, vises en melding under om at fastvaren er oppdatert.

Your firmware is up to date.

Hvis en nyere fastvareversjon er tilgjengelig, vises det nye fastvareversjonsnummeret, utgivelsesmerknadene og **Install**-knappen (Installer) under.

Firmware v1.1.0 is now available.

Install

> Release Notes

Klikk på **Install** (Installer).

- 9) Klikk på **Continue** (Fortsett) for å oppdatere fastvaren eller **Cancel** (Avbryt) for å gå tilbake til forrige vindu.

Cancel

Install

Viktig: Under fastvareoppdateringen må du ikke koble VB-S fra datamaskinen eller strømforsyningen.

Når fastvareoppdateringen er fullført, forsvinner både fremdriftsmåleren og **Install**-knappen (Installer).

Total Progress



63%

Instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego


Aby zapewnić sobie najlepsze możliwe wrażenia podczas korzystania z urządzenia Bose Videobar VB-S, zalecamy aktualizowanie jego oprogramowania układowego do najnowszych wersji. Aby zaktualizować oprogramowanie układowe, wykonaj kroki opisane w tej instrukcji.

Uwaga! Aby jednocześnie zaktualizować oprogramowanie układowe wielu urządzeń Bose Videobar, skorzystaj z aplikacji Bose Work Management. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku użytkownika w aplikacji.

1


Na komputerze otwórz stronę PRO.BOSE.COM/VBSDownloads i pobierz aplikację **Bose Work Configuration**.

PRO.BOSE.COM/VBSDownloads




2

Połącz urządzenie Bose Videobar VB-S z komputerem za pomocą przewodu **USB**.



- 3 Podłącz urządzenie VB-S do gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego przewodu zasilającego. Poczekaj, aż urządzenie VB-S się włączy.



- 4 Otwórz aplikację **Bose Work Configuration**.



- 5 Kliknij ikonę **Administrator**.



- 6 Wpisz hasło **Bose123!** i kliknij **Sign In** (Zaloguj się).

Password

Bose123!

Sign In

- 7 Kliknij ikonę **Configuration** (Konfiguracja).



W oknie wyświetli się bieżąca wersja oprogramowania układowego.

Installed Firmware v1.0.0

- 8 Jeśli na urządzeniu VB-S jest już zainstalowane najnowsze oprogramowanie układowe, pod spodem zobaczysz komunikat informujący, że oprogramowanie układowe jest aktualne.

Your firmware is up to date.

Jeśli dostępne jest nowsze oprogramowanie układowe, pod spodem wyświetli się numer nowej wersji oprogramowania, informacje o wydaniu oraz przycisk **Install** (Zainstaluj).

Firmware v1.1.0 is now available.

Install

> Release Notes

Kliknij przycisk **Install** (Zainstaluj).

- 9 Kliknij **Continue** (Kontynuuj), aby zaktualizować oprogramowanie układowe, lub **Cancel** (Anuluj), aby wrócić do poprzedniego okna.

Cancel

Install

Ważne! W trakcie aktualizowania oprogramowania układowego nie odłączaj urządzenia VB-S od komputera ani zasilania.

Po zakończeniu aktualizacji pasek postępu oraz przycisk **Install** (Zainstaluj) znikną.

Total Progress



63%




固件更新指南

为确保使用 Bose Videobar VB-S 获得最佳体验，我们建议您始终更新至最新版本的固件。遵循本指南的步骤更新固件。


注意：如要同时更新多个 Bose Videobar 设备，请使用 Bose Work Management 管理应用程序。参阅应用程序中的用户手册了解详情。

- 1 在电脑上，前往 PRO.BOSE.COM/VBSDownloads，下载 **Bose Work Configuration** 配置应用程序。


PRO.BOSE.COM/VBSDownloads



- 2 将 Bose Videobar VB-S 的 **USB** 端口连接至您电脑的 USB 端口。



- 3 使用随附的电源线将 VB-S 连接至电源插座。等待 VB-S 开机。



- 4 打开 **Bose Work Configuration** 配置应用程序。



- 5 点击 **Administrator** (管理员) 图标。




- 6 输入密码 **Bose123!**，点击 **Sign In** (注册)。

Password

Bose123!

Sign In

7 点击 **Configuration**（配置）图标。



窗口中会显示当前的固件版本。

Installed Firmware v1.0.0

8 如果 VB-S 已安装了最新的固件，则窗口下方将显示消息“固件为最新版”。

Your firmware is up to date.

如果有更新版的固件，新的固件版本编号、发行说明、**Install**（安装）按钮将显示在下方。

Firmware v1.1.0 is now available.

> Release Notes

Install

点击 **Install**（安装）。

9 点击 **Continue**（继续）更新固件，或点击 **Cancel**（取消）返回前一个窗口。

Cancel

Install

重要提示：固件更新期间，不要断开 VB-S 与计算机或电源的连接。
固件更新完成后，进度条与 **Install**（安装）按钮都将消失。

Total Progress



韌體更新指示

為確保 Bose Videobar VB-S 全功能會議設備能提供最佳使用體驗，建議您將韌體保持最新狀態。請依照本指南中的步驟進行韌體更新。


備註：若要同時更新多台 Bose Videobar 設備的韌體，請使用 Bose Work Management 應用程式。如需更多相關資訊，請參見應用程式中的使用者指南。

- 1 在您的電腦上，前往 **PRO.BOSE.COM/VBSDownloads**，並下載 **Bose Work Configuration** 應用程式。


PRO.BOSE.COM/VBSDownloads



- 2 將 Bose Videobar VB-S 的 **USB** 連接埠與電腦的 USB 連接埠相互連接。



- 3 使用隨附的電源線將 VB-S 連接至電源插座。等待 VB-S 電源開啟。



- 4 開啟 **Bose Work Configuration** 應用程式。



- 5 按一下 **Administrator** (管理員) 圖示。




- 6 輸入密碼「**Bose123!**」，然後按一下「**Sign In**」(登入)。

Password

Bose123!

Sign In

- 7 按一下 **Configuration** (設定) 圖示。



視窗中會顯示目前的韌體版本。

Installed Firmware v1.0.0

- 8 若您的 VB-S 已安裝最新韌體，其下方會顯示韌體為最新版本的訊息。

Your firmware is up to date.

如有可用的更新版本韌體，則下方會顯示最新韌體版本的編號、版本資訊以及「**Install**」(安裝) 按鍵。

Firmware v1.1.0 is now available.

Install

> Release Notes

按一下「**Install**」(安裝)。

- 9 按一下「**Continue**」(繼續) 以進行韌體更新，或按一下「**Cancel**」(取消) 以返回上一個視窗。

Cancel

Install

重要提示：在更新韌體的過程中，請勿拔下您的 VB-S 與電腦或電源之間的連接線。

韌體更新完成後，進度條與「**Install**」(安裝) 按鍵即會消失。

Total Progress



ファームウェアアップデート手順

Bose Videobar VB-S を快適にお使いいただくために、常に最新のファームウェアにアップデートしてください。このガイドの手順に従ってファームウェアをアップデートしてください。


注: 複数のBose Videobar製品のファームウェアを一括でアップデートするには、Bose Work Managementアプリを使用してください。詳しくは、アプリのユーザーガイドをご覧ください。

- ① お使いのコンピューターから、[PRO.BOSE.COM/VBSDownloads](https://pro.bose.com/vbsdownloads)にアクセスして、**Bose Work Configuration**アプリをダウンロードします。


PRO.BOSE.COM/VBSDownloads



- ② コンピューターのUSBポートとBose Videobar VB-Sの**USB**ポートを接続します。



- ③ 付属の電源コードを使用してVB-Sをコンセントに接続します。VB-Sの電源がオンになるまで待ちます。



- ④ Bose Work Configurationアプリを開きます。



- ⑤ Administrator (管理者) アイコンをクリックします。



- ⑥ パスワードに「**Bose123!**」と入力し、「**Sign In**」(サインイン)をクリックします。

Password

Bose123!

Sign In

- 7 **Configuration** (設定) アイコンをクリックします。



ウィンドウ内にファームウェアの現行バージョンが表示されます。

Installed Firmware v1.0.0

- 8 VB-Sに最新ファームウェアがインストールされている場合は、最新ファームウェアだと分かるメッセージが下に表示されます。

Your firmware is up to date.

最新ファームウェアが適用されていない場合は、最新ファームウェアのバージョン番号、リリースノート、そして「**Install**」(インストール) ボタンが下に表示されます。

Firmware v1.1.0 is now available.

> Release Notes

Install

「**Install**」(インストール)をクリックします。

- 9 「**Continue**」(続行)をクリックしてファームウェアをアップデートするか、「**Cancel**」(キャンセル)をクリックして元のウィンドウに戻ります。

Cancel

Install

重要: ファームウェアアップデート中は、コンピューターとVB-Sの接続ケーブルを外さないでください。また、電源コードも外さないでください。

ファームウェアアップデートが完了すると、画面から進捗メーターと「**Install**」(インストール)ボタンが消えます。

Total Progress




إرشادات حول تحديث البرنامج الثابت

لضمان أفضل تجربة مع Bose Videobar VB-S، نوصيك بإبقاء البرنامج الثابت الخاص به محدثًا. اتبع الخطوات الواردة في هذا الدليل لتحديث البرنامج الثابت.


ملاحظة: لتحديث البرنامج الثابت الخاص بأجهزة Bose Videobar متعددة في الوقت نفسه، استخدم تطبيق Bose Work Management. راجع دليل المستخدم في التطبيق لمزيد من المعلومات.

1 على الكمبيوتر لديك، انتقل إلى PRO.BOSE.COM/VBSDownloads واعد إلى تنزيل تطبيق **Bose Work Configuration**.


PRO.BOSE.COM/VBSDownloads



2 اعد إلى توصيل منفذ **USB** على Bose Videobar VB-S بمنفذ USB على الكمبيوتر.



3 استخدم سلك التغذية الكهربائية المرفق لتوصيل VB-S بأخذ طاقة. انتظر حتى يتم تشغيل VB-S.



4 افتح تطبيق **Bose Work Configuration**.



5 انقر فوق أيقونة **Administrator** (المدير).



6 أدخل كلمة المرور **Bose123!** ثم انقر فوق **Sign In** (تسجيل الدخول).

Password

Bose123!

Sign In

انقر فوق أيقونة **Configuration** (تكوين).

7



سيظهر إصدار البرنامج الثابت الحالي في النافذة.

Installed Firmware v1.0.0

في حال كان أحدث برنامج ثابت مثبتًا مسبقًا على VB-S، فستظهر رسالة تفيد بأن البرنامج الثابت محدث تحته.

8

Your firmware is up to date.

إذا كان البرنامج الثابت الأحدث متوفرًا، فسيظهر رقم إصدار البرنامج الثابت الجديد والملاحظات حول الإصدار وزر **Install** (تنزيل) تحته.

Firmware v1.1.0 is now available.

Install

> Release Notes

انقر فوق **Install** (تثبيت).

انقر فوق **Continue** (متابعة) لتحديث البرنامج الثابت أو فوق **Cancel** (إلغاء) للعودة إلى النافذة السابقة.

9

Cancel

Install


هام: خلال تحديث البرنامج الثابت، لا تفصل VB-S عن الكمبيوتر أو عن التغذية الكهربائية. عند اكتمال تحديث البرنامج الثابت، سيختفي مقياس التقدم ومعه زر **Install** (تثبيت).

Total Progress



63%





878423-0010