



**BASS MODULE 500**

## Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso.

### Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Fare in modo che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
11. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
12. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

### AVVISI/AVVERTENZE



Questo simbolo sul prodotto indica la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno dell'involucro del prodotto e del conseguente rischio di scosse elettriche.



Questo simbolo sul prodotto indica importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.



Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, EVITARE di esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità.
- NON esporre il prodotto a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- NON utilizzare all'interno di veicoli o imbarcazioni.
- Il cavo dei diffusori e i cavi per i collegamenti forniti in dotazione con il sistema non sono approvati per l'installazione a parete. Consultare le norme locali per l'edilizia per individuare i tipi di cavi richiesti per l'installazione a parete.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- A causa dei requisiti di ventilazione, Bose sconsiglia di posizionare il prodotto in spazi chiusi o angusti, ad esempio una nicchia a parete o un armadietto.
- L'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.

**NOTA:** questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e ISED Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radiofrequenza. Il trasmettitore non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard ISED (Innovation, Science and Economic Development) Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5250 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in luoghi chiusi, per evitare di causare potenziali interferenze dannose a sistemi satellitari mobili che impiegano lo stesso canale.

Categoria ricevitore = 2

**CE** Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Il prodotto, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia, è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento (CE) n. 1275/2008, emendato dal Regolamento (UE) n. 801/2013.

Informazioni richieste sullo stato di alimentazione	Modalità di alimentazione	
	Standby	Standby in rete
Consumo energetico nella modalità di alimentazione specificata, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Bose wireless < 2,0 W
Tempo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente in modalità	< 2,5 ore	≤ 20 minuti
Consumo energetico in modalità standby in rete con tutte le porte di rete cablate collegate e tutte le porte di rete wireless attivate, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	N/D	< 2,0 W
Procedure di disattivazione/attivazione delle porte di rete. La disattivazione di tutte le reti abilita la modalità standby.	Come da Allegato II 3(a) del Regolamento 801/2013 ("Lotto 26", emendamento della norma 1275/2008), il requisito di disattivazione di una porta wireless "non si applica ai prodotti che si affidano a un'unica connessione di rete wireless per l'uso previsto e non sono dotati di connessione di rete cablata."	

**Per l'Europa:**


**Banda di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz:**

- Bluetooth/Wi-Fi: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

**Bande di frequenza di funzionamento: 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz:**

- Wi-Fi: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5350 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente all'interno, in tutti gli stati membri dell'UE elencati nella tabella.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

**Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza**

**Articolo XII**


Ai sensi della "Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza", senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza.

**Articolo XIV**

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà eliminare immediatamente qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Act (Legge sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti).

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.

**Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Cina)**

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difeniletere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Diffusori	X	0	0	0	0	0
Cavi	X	0	0	0	0	0
Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364. 0: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572. X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						

### Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Taiwan)

Nome dispositivo: Modulo bassi wireless, designazione del tipo: 425843						
Sostanze soggette a restrizioni e relativi simboli chimici						
Unità	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr+6)	Bifenili polibromurati (PBB)	Difenileteri polibromurati (PBDE)
Circuiti stampati	-	o	o	o	o	o
Parti di metallo	-	o	o	o	o	o
Parti di plastica	o	o	o	o	o	o
Diffusori	-	o	o	o	o	o
Cavi	-	o	o	o	o	o

**Nota 1:** “o” indica che il contenuto percentuale delle sostanze soggette a restrizioni non supera il valore di presenza della percentuale di riferimento.

**Nota 2:** il trattino “-” indica che la sostanza soggetta a restrizioni corrisponde all’esenzione.

#### Compilare e conservare le seguenti informazioni

Questi numeri sono riportati sul fondo del modulo bassi.

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Numero di modello: \_\_\_\_\_

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito <http://global.Bose.com/register>

**Data di produzione:** l’ottava cifra del numero di serie corrisponde all’anno di produzione; ad esempio, “9” indica 2009 o 2019.

**Importatore per la Cina:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importatore per l’UE:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

**Importatore per Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Numero di telefono: +886-2-2514 7676

**Importatore per il Messico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

**Assorbimento in entrata:** 100-240 V ~ 50/60 Hz, 55 W

Android, Google Play e il logo Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.



I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

ADAPTiq, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, il logo Bose Music, Bose Soundbar, SoundTouch, il disegno della nota wireless e Virtually Invisible sono marchi commerciali di Bose Corporation.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Sommario.....	9
---------------	---

**COLLOCAZIONE DEL MODULO BASSI**

Consigli .....	10
----------------	----

**POWER**

Collegare il modulo bassi all'alimentazione.....	11
--------------------------------------------------	----

**COLLEGARE A UNA SOUNDBAR**

Scegliere il metodo di connessione .....	12
Connessione mediante l'app Bose Music .....	13
Cosa fare se non si conosce l'app Bose Music? .....	13
Connessione mediante il telecomando SoundTouch 300 .....	14
Verifica dell'audio .....	14

**CALIBRAZIONE AUDIO ADAPTIQ**

Scegliere il metodo di calibrazione audio preferito .....	15
Eeguire la calibrazione audio ADAPTIQ mediante l'app Bose Music .....	16
Configurazione iniziale .....	16
Uso del menu Settings.....	16
Eeguire la calibrazione audio ADAPTIQ mediante il telecomando SoundTouch 300.....	17

**IMPOSTAZIONE BASSI**

Scegliere il metodo di regolazione dei bassi .....	19
Regolare i bassi mediante l'app Bose Music .....	20
Regolare i bassi mediante il telecomando SoundTouch 300 .....	20
Ripristinare i bassi .....	21

**STATO DEL MODULO BASSI**

Spia di stato .....	22
---------------------	----

## **MANUTENZIONE**

Pulire il modulo bassi.....	23
Parti di ricambio e accessori .....	23
Garanzia limitata .....	23


## **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

Provare prima queste soluzioni .....	24
Altre soluzioni .....	24
Impossibile completare la calibrazione ADAPTIQ con la soundbar SoundTouch 300.....	26
Ripristinare la connessione alla soundbar.....	27
Ripristinare il modulo bassi.....	28
Eseguire la connessione con un cavo audio.....	29



## SOMMARIO

Verificare che i seguenti componenti siano inclusi:



Bose Bass Module 500



Cavo di alimentazione\*

\*La confezione potrebbe includere più cavi di alimentazione. Utilizzare quello adatto al proprio paese.

**NOTA:** se il prodotto presenta parti danneggiate, NON utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.

Visitare: [worldwide.Bose.com/Support/BASS500](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500)

## CONSIGLI

Per garantire prestazioni ottimali, attenersi a questi consigli durante il posizionamento del modulo bassi:

**NON** collocare oggetti sopra il modulo dei bassi.

Per evitare interferenze wireless, tenere tutti gli altri apparati wireless a 0,3 - 0,9 m dal modulo bassi. Collocare il modulo bassi fuori e lontano da cabinet metallici e da altri componenti audio/video nonché da fonti dirette di calore.


Collocare il modulo bassi su una superficie stabile e piana. Le vibrazioni possono infatti causare lo spostamento del modulo, soprattutto su superfici lisce come marmo, vetro o legno molto levigato.

Collocare il modulo bassi lungo la stessa parete del televisore o contro una delle pareti nel terzo frontale della stanza.


Tenere il lato posteriore del modulo bassi (lato opposto a quello del logo Bose) a una distanza di almeno 7,6 cm da qualsiasi altra superficie. L'ostruzione della porta alla base di questo lato può compromettere le prestazioni acustiche del modulo.

Per potenziare l'uscita dei bassi, avvicinare il modulo a pareti e angoli. Per ridurre l'uscita dei bassi, allontanare il modulo bassi da pareti e angoli.

Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).




**ATTENZIONE:** NON appoggiare il modulo bassi sul lato superiore o sui lati quando è in uso.



## COLLEGARE IL MODULO BASSI ALL'ALIMENTAZIONE

1. Collegare il cavo di alimentazione al connettore **POWER** del modulo bassi.



2. Inserire l'estremità opposta del cavo di alimentazione nella presa di corrente CA.

## SCEGLIERE IL METODO DI CONNESSIONE

La modalità di connessione del modulo bassi dipende dalla soundbar in uso. Scegliere il metodo di connessione dalla tabella in basso.

SOUNDBAR	METODO DI CONNESSIONE
<b>Bose Soundbar 500 o Bose Soundbar 700</b>	Effettuare la connessione mediante l'app Bose Music (vedere pagina 13). <b>NOTA:</b> se non è possibile accedere o si incontrano problemi nella connessione con l'app Bose Music, vedere "Risoluzione dei problemi" a pagina 24.
<b>Soundbar SoundTouch 300</b>	Effettuare la connessione mediante il telecomando della soundbar in uso (vedere pagina 14).

## CONNESSIONE MEDIANTE L'APP BOSE MUSIC

1. Se si utilizza l'app Bose Music, dalla schermata **My Bose** selezionare la soundbar in uso.
2. Fare clic sull'immagine della soundbar, nell'angolo inferiore destro della schermata.
3. Fare clic su **Settings > Accessory Speakers > Add Bose Accessory Speakers**.  
Seguire le istruzioni dell'applicazione.



### Cosa fare se non si conosce l'app Bose Music?


1. Scaricare l'app Bose Music sul dispositivo mobile in uso.




2. Seguire le istruzioni dell'app.

## CONNESSIONE MEDIANTE IL TELECOMANDO SOUNDTOUCH 300

1. Sul telecomando della soundbar, premere il pulsante SoundTouch .
2. Premere e tenere premuto 7 fino a quando la spia di connessione  posta sulla soundbar non lampeggia in bianco.



Una volta effettuata la connessione, si attiva un segnale acustico. La spia posta sul retro del modulo bassi e la spia  sulla soundbar si accendono in bianco.

**NOTE:** la connessione potrebbe richiedere diversi minuti.

Se la connessione del modulo bassi alla soundbar non dovesse riuscire, vedere “Risoluzione dei problemi” a pagina 24.

### Verifica dell'audio

**NOTA:** per evitare che il suono venga distorto, disattivare gli altoparlanti del televisore. Per ulteriori informazioni, consulti le istruzioni per l'uso del televisore.

1. Accendere il televisore.
2. Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare o un'altra sorgente secondaria:
  - a. Accendere la sorgente.
  - b. Se questa sorgente è collegata al televisore, selezionare l'ingresso appropriato sul televisore.
3. Accendere la soundbar.

Si percepisce il suono proveniente dal modulo bassi.

**NOTA:** se il modulo non emette alcun suono, vedere “Risoluzione dei problemi” a pagina 25.

Dopo aver configurato il modulo bassi ed averlo collegato alla soundbar, eseguire una calibrazione audio ADAPTiq per garantire prestazioni acustiche ottimali. La calibrazione audio ADAPTiq consente di personalizzare il suono del sistema di diffusori in base all'acustica dell'area di ascolto, rilevando cinque misurazioni dell'audio. Per eseguire una calibrazione audio, sono necessari 10 minuti e un ambiente silenzioso.

Durante la calibrazione audio ADAPTiq, un microfono posto in cima alle cuffie ADAPTiq (in dotazione alla soundbar) misura le caratteristiche sonore della stanza per determinare la qualità audio ottimale.

Se non si dispone più delle cuffie ADAPTiq, contattare il servizio clienti Bose per richiederne delle altre.

## SCEGLIERE IL METODO DI CALIBRAZIONE AUDIO PREFERITO

La modalità di esecuzione della calibrazione audio ADAPTiq dipende dalla soundbar in uso. Scegliere il metodo di calibrazione audio dalla tabella in basso.

SOUNDBAR	METODO DI CALIBRAZIONE AUDIO
<b>Bose Soundbar 500 o Bose Soundbar 700</b>	Eseguire la calibrazione audio ADAPTiq mediante l'app Bose Music (vedere pagina 16).
<b>Soundbar SoundTouch 300</b>	Eseguire la calibrazione audio ADAPTiq mediante il telecomando della soundbar (vedere pagina 17).

## ESEGUIRE LA CALIBRAZIONE AUDIO ADAPTiq MEDIANTE L'APP BOSE MUSIC

### Configurazione iniziale

Dopo aver collegato il modulo bassi alla soundbar, l'app Bose Music richiede l'esecuzione della calibrazione audio ADAPTiq. Seguire le istruzioni dell'applicazione.

### Uso del menu Settings


Se in un secondo tempo si dovessero collegare i diffusori surround Virtually Invisible 300 o i diffusori surround Bose opzionali, oppure spostare il modulo bassi o eventuali arredi, eseguire la calibrazione audio ADAPTiq per garantire una qualità audio ottimale.

1. Se si utilizza l'app Bose Music, dalla schermata **My Bose** fare clic sulla soundbar in uso.
2. Fare clic sull'immagine della soundbar, nell'angolo inferiore destro della schermata.
3. Fare clic su **Settings > ADAPTiq > Run ADAPTiq**.
4. Seguire le istruzioni dell'app.






## ESEGUIRE LA CALIBRAZIONE AUDIO ADAPTiq MEDIANTE IL TELECOMANDO SOUNDTOUCH 300


1. Inserire il cavo delle cuffie ADAPTiq nel connettore ADAPTiq sul lato posteriore della soundbar SoundTouch 300.





2. Indossare le cuffie ADAPTiq.

3. Sul telecomando, premere il pulsante SoundTouch .
4. Premere e tenere premuto 8 fino a quando la spia  sul televisore e la spia del Bluetooth®  sulla soundbar non si accendono in verde.

Ha inizio la calibrazione audio ADAPTiq.



**NOTA:** se la lingua non è quella desiderata, premere  e  sul pad di navigazione per scorrere tra le diverse lingue. Per reimpostare la lingua, premere e tenere premuto 8 per 10 secondi.

5. Seguire le istruzioni vocali finché la procedura ADAPTiq non è stata completata.

Se si sente un messaggio di errore e non si riesce a completare la calibrazione audio ADAPTiq, vedere pagina 26.

6. Scollegare le cuffie ADAPTiq dalla soundbar e custodirle in un posto sicuro.

**SUGGERIMENTO:** se in un secondo tempo si dovessero collegare i diffusori surround Virtually Invisible 300 o i diffusori surround Bose opzionali, oppure spostare il modulo bassi o eventuali arredi, eseguire nuovamente la calibrazione audio ADAPTiq per garantire una qualità audio ottimale.

## SCEGLIERE IL METODO DI REGOLAZIONE DEI BASSI

La modalità di regolazione dei bassi dipende dalla soundbar in uso. Scegliere il metodo di regolazione dei bassi dalla tabella in basso.

SOUNDBAR	METODO DI REGOLAZIONE DEI BASSI
<b>Bose Soundbar 500 o Bose Soundbar 700</b>	Regolare i bassi mediante l'app Bose Music (vedere pagina 20).
<b>Soundbar SoundTouch 300</b>	Regolare i bassi mediante il telecomando della soundbar (vedere pagina 20).  <b>NOTA:</b> per ottenere una qualità audio ottimale nei programmi costituiti solamente da dialoghi, ad esempio telegiornali e talk show, abilitare la modalità dialogo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni di SoundTouch 300.  Visitare: <a href="http://global.Bose.com/Support/ST300">global.Bose.com/Support/ST300</a>

## REGOLARE I BASSI MEDIANTE L'APP BOSE MUSIC

**NOTA:** la regolazione dei bassi mediante l'app è fattibile solo se il modulo bassi in uso è connesso a Bose Soundbar 500 o Bose Soundbar 700.









1. Se si utilizza l'app Bose Music, dalla schermata **My Bose** selezionare la soundbar in uso.
2. Fare clic sull'immagine della soundbar, nell'angolo in basso a destra della schermata.
3. Per regolare i bassi fare clic su **Adjustments**.

## REGOLARE I BASSI MEDIANTE IL TELECOMANDO SOUNDTOUCH 300

1. Sul telecomando SoundTouch 300 premere **BASS**.



Le spie poste sulla soundbar si illuminano in base all'impostazione bassi corrente.

IMPOSTAZIONE BASSI	ATTIVITÀ DELLE SPIE
+4	
+3	
+2	
+1	
0 (predefinito)	
-1	
-2	
-3	
-4	

2. Regolare i bassi eseguendo una delle procedure indicate:


Premere pulsante di aumento del volume  $\overset{+}{\text{VOL}}$  per incrementare i bassi.

Premere pulsante di riduzione del volume  $\overset{-}{\text{VOL}}$  per diminuire i bassi.

3. Premere **BASS**.

La soundbar salva le impostazioni bassi correnti.


### Ripristinare i bassi

Sul telecomando, premere e tenere premuto **BASS** fino a quando la spia SoundTouch  sulla soundbar non lampeggia due volte.

Viene ripristinata l'impostazione dei bassi predefinita.

## SPIA DI STATO

La spia sul retro del modulo mostra lo stato del sistema.



ATTIVITÀ DELLE SPIE	STATO DEL SISTEMA
<b>Bianco fisso</b>	Connesso alla soundbar
<b>Bianco lampeggiante</b>	Download di un aggiornamento software in corso
<b>Ambra fisso</b>	Standby di rete (connessione wireless)
<b>Arancione lampeggiante</b>	Pronto alla connessione alla soundbar
<b>Spenta</b>	Modalità di risparmio energetico (connessione cablata)
<b>Rosso lampeggiante</b>	Errore - contattare l'assistenza clienti Bose

## **PULIRE IL MODULO BASSI**

Pulire la superficie esterna del modulo bassi con un panno morbido e asciutto.

### **AVVERTENZE:**

NON versare liquidi sul modulo bassi o nelle aperture.

NON utilizzare prodotti spray vicino al modulo bassi.

NON utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.

NON far cadere oggetti nelle aperture.

## **PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI**

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.

Visitare: [worldwide.Bose.com/Support/BASS500](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500)

## **GARANZIA LIMITATA**

Il modulo bassi è coperto da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty).

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

## PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI

Se si dovessero riscontrare problemi con il modulo bassi:

Scollegare i cavi di alimentazione dal modulo dei bassi e dalla soundbar, attendere 30 secondi, quindi collegarli a una presa di corrente CA attiva.

Fissare bene tutti i cavi.

Controllare lo stato del modulo bassi (vedere pagina 22).

Allontanare il modulo dei bassi e la soundbar da possibili fonti di interferenze (router wireless, telefoni cordless, televisori, microonde, ecc.).

Posizionare il modulo dei bassi come indicato nelle linee guida sul posizionamento (vedere pagina 10).

## ALTRE SOLUZIONI

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

Visitare: [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

SINTOMO	SOLUZIONE
<b>L'app Bose Music non funziona sul dispositivo mobile</b>	Assicurarsi che il dispositivo mobile sia compatibile con l'app Bose Music e rispetti i requisiti minimi di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare l'app store del dispositivo mobile.
<b>Il modulo bassi non si connette alla soundbar</b>	<p>Confermare che la spia di stato lampeggi in color ambra, ad indicare che il modulo bassi è pronto per la connessione (vedere pagina 22).</p> <p>Ripetere la procedura di connessione (vedere pagina 12).</p> <p>Se in precedenza il modulo bassi era collegato alla soundbar, ripristinare la connessione del modulo (vedere pagina 27).</p> <p>Scollegare i cavi di alimentazione dal modulo dei bassi e dalla soundbar, attendere 30 secondi, quindi collegarli a una presa di corrente CA attiva.</p> <p>Collegare il modulo bassi alla soundbar utilizzando un cavo audio da 3,5 mm (vedere pagina 29).</p> <p><b>NOTA:</b> se non si dispone di un cavo audio da 3,5 mm (di norma utilizzato per le cuffie e i dispositivi mobili), contattare il servizio clienti Bose per richiederne uno. È anche possibile acquistare il cavo presso un qualsiasi rivenditore di prodotti elettronici.</p>



SINTOMO	SOLUZIONE
<b>Audio intermittente o assente</b>	<p>Riattivare l'audio del sistema.</p> <p>Aumentare il volume.</p> <p>Confermare che la soundbar riproduca l'audio. In caso contrario, per la risoluzione dei problemi fare riferimento al manuale di istruzioni della soundbar. Visitare:</p> <p>Bose Soundbar 500: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB500">worldwide.Bose.com/Support/SB500</a></p> <p>Bose Soundbar 700: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB700">worldwide.Bose.com/Support/SB700</a></p> <p>Soundbar SoundTouch 300: <a href="http://global.Bose.com/Support/ST300">global.Bose.com/Support/ST300</a></p> <p>Confermare che la spia di stato lampeggi in bianco fisso, ad indicare che il modulo bassi è connesso alla soundbar (vedere pagina 22).</p> <p>Provare diverse sorgenti (se disponibili).</p> <p>Assicurarsi che l'audio riprodotto presenti frequenze dei bassi, ad esempio musica o film.</p> <p>Ripetere la procedura di connessione (vedere pagina 12).</p> <p>Se in precedenza il modulo bassi era collegato alla soundbar, ripristinare la connessione del modulo (vedere pagina 27).</p> <p>Posizionare il modulo dei bassi come indicato nelle linee guida sul posizionamento (vedere pagina 10).</p>
<b>Audio scarso o distorto proveniente dal modulo bassi</b>	<p>Provare diverse sorgenti (se disponibili).</p> <p>Posizionare il modulo dei bassi come indicato nelle linee guida sul posizionamento (vedere pagina 10).</p> <p>Rimuovere tutte le pellicole protettive dal modulo dei bassi.</p> <p>Eseguire la calibrazione audio ADAPTiQ (vedere pagina 15).</p> <p><b>NOTA:</b> se non si dispone più delle cuffie ADAPTiQ (in dotazione con la soundbar), contattare il servizio clienti Bose per richiederne la sostituzione.</p>
<b>I bassi sono troppo carichi o bassi</b>	<p>Regolare i bassi (vedere pagina 19).</p> <p>Eseguire la calibrazione audio ADAPTiQ (vedere pagina 15).</p> <p><b>NOTA:</b> se non si dispone più delle cuffie ADAPTiQ (in dotazione con la soundbar), contattare il servizio clienti Bose per richiederne la sostituzione.</p> <p>Allontanare il modulo dei bassi da pareti e angoli.</p>

## IMPOSSIBILE COMPLETARE LA CALIBRAZIONE ADAPTIQ CON LA SOUNDBAR SOUNDTOUCH 300

Se non è possibile portare a termine la calibrazione audio ADAPTIQ con la soundbar SoundTouch 300, seguire le istruzioni vocali relative ai seguenti messaggi di errore:

MESSAGGIO D'ERRORE	PROBLEMA	AZIONE
<b>1</b>	Il microfono delle cuffie ADAPTIQ non rileva il suono.	<p>Fissare bene tutti i cavi.</p> <p>Scollegare il cavo delle cuffie ADAPTIQ e ricollegarlo saldamente al connettore ADAPTIQ della soundbar.</p> <p>Verificare che l'apertura del microfono nella parte superiore delle cuffie ADAPTIQ non sia ostruita.</p> <p>Le cuffie ADAPTIQ potrebbero essere danneggiate. Contattare l'assistenza clienti Bose per richiedere le parti di ricambio.</p>
<b>2</b>	Nella stanza c'è troppo rumore.	Eseguire di nuovo la calibrazione audio ADAPTIQ quando nella stanza torna il silenzio.
<b>3</b>	Le cuffie ADAPTIQ sono troppo vicine ai diffusori.	Allontanare le cuffie ADAPTIQ dai diffusori.
<b>4</b>	Le posizioni di ascolto sono troppo simili.	Allontanarsi di 0,3 - 0,6 m dalla posizione di ascolto precedente.
<b>5</b>	Le cuffie ADAPTIQ non riescono a prendere le misure perché sono in movimento.	Tenere ferma la testa.


Dopo aver corretto il problema, è necessario eseguire di nuovo la calibrazione audio ADAPTIQ (vedere pagina 15).

Se si sente un messaggio di errore diverso, contattare l'assistenza clienti Bose per ricevere ulteriori istruzioni.

## RIPRISTINARE LA CONNESSIONE ALLA SOUNDBAR

Se il modulo bassi non si connette più alla soundbar, ripristinare la connessione wireless del modulo. Ripristinando la connessione wireless, la soundbar ritenta il collegamento al modulo bassi, il che può risolvere i problemi di connessione.

Per ripristinare la connessione wireless premere il pulsante posto sul retro del modulo bassi.




Quando il modulo bassi si ricollega alla soundbar, si attiva un segnale acustico e la spia posta sul retro del modulo bassi si illumina in bianco.

## RIPRISTINARE IL MODULO BASSI

Il ripristino del modulo bassi elimina qualsiasi dato relativo alla connessione, riportando il modulo alle impostazioni originali di fabbrica.

1. Premere e tenere premuto il pulsante posto sul retro del modulo bassi fino a quando la spia di stato del sistema non lampeggia in bianco.



Terminato il ripristino, la spia lampeggia in color ambra.


2. Collegare il modulo bassi alla soundbar (vedere pagina 12).

## ESEGUIRE LA CONNESSIONE CON UN CAVO AUDIO

Per connettere il modulo alla soundbar è possibile utilizzare anche un cavo audio da 3,5 mm (non in dotazione).

Se non si dispone di un cavo audio da 3,5 mm (di norma utilizzato per le cuffie e i dispositivi mobili), contattare il servizio clienti Bose per richiederne uno. È anche possibile acquistare il cavo presso un qualsiasi rivenditore di prodotti elettronici.

1. Collegare un'estremità di un cavo audio da 3,5 mm al connettore **BASS IN** del modulo bassi.




2. Collegare l'altra estremità del cavo al connettore corrispondente sul retro della soundbar (vedere pagina 30).


**SOUNDBAR**

**POSIZIONE DEL CONNETTORE DEL MODULO BASSI**

**Bose Soundbar 500**



**Bose Soundbar 700**



**SOUNDBAR**

**POSIZIONE DEL CONNETTORE DEL MODULO BASSI**

**Soundbar  
SoundTouch 300**

