

***BOSE***<sup>®</sup>



---

**Acoustimass<sup>®</sup> 6 series V**  
**Acoustimass<sup>®</sup> 10 series V**  
home theater speaker systems

---

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruiksaanwijzing | Omistajan opas | Guía del usuario  
Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni | Felhasználói útmutató | Podręcznik użytkownika | Guia dos proprietários | Bruksanvisningen

# Fontos biztonsági információk

**Olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, ha a későbbiekben szüksége lenne segítségre.**



A háromszögbe rajzolt, nyílban végződő villámszimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a rendszer burkolatán belül veszélyes nagyságú, szigetelés nélküli feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.



A rendszeren feltüntetett, háromszögben ábrázolt felkiáltójel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a jelen használati útmutatóban fontos üzemeltetési és karbantartási utasítások találhatók.



## VIGYÁZAT:

- Tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékre ne csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A készülékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt. Mint minden elektronikus termék esetében, ügyeljen rá, hogy a rendszer semmilyen részébe ne kerüljön folyadék. A termékbe kerülő folyadék meghibásodáshoz vezethet, és tüzet is okozhat.
- Ne helyezzen a készülékre vagy annak közelébe nyílt lánggal működő eszközt (pl. gyertyát).



## FIGYELEM!

- Ne kísérelje meg a termék illetéktelen módosítását. Az illetéktelen módosítások kedvezőtlenül befolyásolhatják a biztonságot, a jogszabályi megfelelést és a rendszer teljesítményét, valamint a garancia érvénytelenítését vonhatják maguk után.



**VIGYÁZAT:** A termék mágneses anyagot tartalmaz. Ha szeretné tudni, hogy a mágneses anyag befolyásolhatja-e az Ön beültetett orvosi eszközének működését, forduljon orvosához.

## MEGJEGYZÉSEK:

- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülécsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.
- A termék csak zárt helyiségben használható. A berendezés nem használható szabadterén, lakóautóban, illetve hajón, mert az ilyen irányú használatot nem tesztelték.
- A rendszerhez mellékelt hangszóró- és összekötőkábelek fali beépítésre nincsenek jóváhagyva. Fali beépítés esetén tekintse meg a helyi építési előírásokat a megfelelő vezeték és kábel kiválasztásához.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A hulladékká vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.



A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 1999/5/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

## Fontos biztonsági tudnivalók

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg ezeket az utasításokat.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés (ideértve az erősítőket) közelébe.
9. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csípődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a ponton, ahol a tápkábel kilép a készülékből.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
11. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
12. A javítási munkákat bízva szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozószinórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

## Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek a termékben

Alkatrész neve	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű krom (Cr(VI))	Polibrominált bifetil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	0	0	0	0	0
Fémrészek	X	0	0	0	0	0
Műanyag részek	0	0	0	0	0	0
Hangszórók	X	0	0	0	0	0
Kábelek	X	0	0	0	0	0

0: azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el az SJ/T 11363-2006 által meghatározott határértéket.

X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga az SJ/T 11363-2006 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.

## Kérjük, jegyezze fel és őrizze meg a következő adatokat.

A sorozatszám és a típuszám az Acoustimass® modul csatlakozópaneljén található.

Sorozatszám: \_\_\_\_\_

Típuszám: \_\_\_\_\_

A vásárlás dátuma: \_\_\_\_\_

A bizonylatot tartsa a felhasználói útmutató mellett.

A Blu-ray Disc™ és a „Blu-ray™” a Blu-ray Disc Association védjegye.

A HDMI a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

©2015 Bose Corporation. A jelen kiadványt tilos írásos engedély nélkül részeiben vagy egészében sokszorosítani, módosítani, terjeszteni, illetve azt bármilyen más módon felhasználni.

**Bevezetés**

Köszönjük! .....	4
A doboz kicsomagolása .....	4

**Üzembe helyezés**

A hangszórók elhelyezése a valóság-hű házimozzi-hangzás érdekében .....	5
Bal első és jobb első hangszórók.....	6
Középső hangszóró .....	6
Hátsó hangszórók.....	6
Aktív Acoustimass® modul.....	6
Csatlakoztatás .....	7
A hangszórók csatlakoztatása az Acoustimass modulhoz .....	7
Az Acoustimass® modul csatlakoztatása a vevőegységhez .....	8
A kapcsolatok ellenőrzése .....	9

**A rendszer használata**

A házimozzi hangszórókban rejlő lehetőségek kiaknázása .....	10
A mélyhang- és elhelyezés-kompenzáció beállítása.....	10
Az LFE-szint beállítása .....	10
Digitális térhangzású vevőegység beállítása .....	11
Digitális audiojel fogadása .....	11
Analóg térhangzású vevőegység beállítása .....	11

**Egyéb tudnivalók**

Hibaelhárítás .....	12
Ügyfélszolgálat .....	13
Tisztítás.....	13
A korlátozott garanciával kapcsolatos információk.....	13
Tartozékok .....	13
Műszaki adatok .....	14
Hangsugárzó összeállítás.....	14
A rendszer áramellátási paraméterei .....	14
Csatlakoztathatóság: .....	14

## Köszönjük!


Örömmel szolgálunk, hogy a Bose® Acoustimass® 6 széria V vagy az Acoustimass 10 széria V házimozzi hangszórórendszert választotta. Az Acoustimass 6 öt kisméretű kockahangszórával rendelkezik, az Acoustimass 10 rendszerhez pedig négy kockahangszóró-sor és egy középső első hangszóró tartozik. Ezek a hangszórók az Acoustimass modullal kombinálva erőteljes és valóságos házimozziélményt biztosítanak.

## A doboz kicsomagolása


Óvatosan csomagolja ki a doboz tartalmát:

1. Vegye ki a hangszórókat tartalmazó barna belső dobozt.
2. Óvatosan fordítsa a dobozt az oldalára és húzza ki az Acoustimass modult.


**VIGYÁZAT:** A sérülések elkerülése érdekében kellő óvatossággal emelje fel a modult, melynek tömege körülbelül 14 kg.




Aktív Acoustimass modul



Egy 6,1 m-es rendszerbemeneti kábel




Három 6,1 m-es kábel az első hangszórókhoz




Két 15,2 m-es kábel a hátsó hangszórókhoz

### Az Acoustimass 6 rendszer része



Öt Virtually Invisible® széria II hangszóró

### Az Acoustimass 10 rendszer része



Négy Direct/Reflecting® széria II hangszóró és egy vízszintes középcsatornás hangszóró

### Tápkábel (1)



Egyesült Államok/Kanada



Európa



Egyesült Királyság/Szingapúr



Ausztrália


Ez egy kiváló alkalom arra, hogy ráírja a termék sorozatszámát a garanciajegyre. Őrizze meg az összes csomagolóanyagot, a jövőben szüksége lehet rá.

**VIGYÁZAT:** A hangszórók becsomagolásához használt műanyag zacskók fulladást okozhatnak, ezért tartsa őket gyermekektől elzárva.

## A hangszórók elhelyezése a valóságű házimozsi-hangzás érdekében

Vegye figyelembe az alábbi tanácsokat a hangszórók helyének megválasztásakor:

- Az interferencia kiküszöbölése érdekében az Acoustimass® modul és a televízió között legalább 6 méteres távolságot kell hagyni.
- A hangszórókat stabil és sík felületre helyezze.
- Az Acoustimass 10 rendszer középcsatornás hangszóróját a szoba első részében célszerű használni, közel a TV-készülék közepéhez. A többi hangszóró egyforma, így tetszés szerint elhelyezhetők a szobában.
- Az Acoustimass 6 rendszer esetében mind az öt hangszóró egyforma, így tetszőlegesen elhelyezhetők a szobában.
- A szoba alakja és mérete, valamint a bútorok helye befolyásolja a hangszórók elhelyezését. Az alábbi példa irányelvként szolgál a házimozsi elemeinek elhelyezéséhez.



Acoustimass 10 széria V rendszer

# Üzembe helyezés

## Bal első és jobb első hangszórók

A cél az, hogy a képernyőnél szélesebb hangképet hozzanak létre, amelyet a szoba bármely pontjáról természetesnek érzékel a néző.

- Helyezze ezt a két hangszórót a TV-készülék két oldalára.
- Hagyjon köztük legalább 2-5 m távolságot, és úgy helyezze el őket, hogy legalább 15 cm távolságra legyenek bármely CRT (képcsöves) TV-készüléktől.

## Középső hangszóró

A képernyőn látható jeltek és párbeszédok valóságú megjelenítése érdekében a középső hangszóróból szoló hangnak olyan érzetet kell keltenie, mintha a kép belsejéből érkezne.

- A középső hangszórót helyezze a TV-készülék fölé vagy alá, vagy pedig a TV tetejére. NE támassza a TV-készüléket teljes súlyával a hangszóróra.
- A párbeszédok lehető legpontosabb lejátszása érdekében a hangszórót lehetőleg a TV függőleges középvonalával egy vonalban helyezze el.
- Hagyjon legalább 15 cm távolságot a hangszóró és bármely CRT (képcsöves) TV-készülék között.

## Hátsó hangszórók

Habár a hátsó (térhatású) hangszórók is részt vehetnek a párbeszédok közvetítésében, elsődleges funkciójuk az elkülönített (diszkrét) hangok és a speciális hangeffektusok megszólaltatása, melyek tágítják a hangképet. Ezzel elősegítik azt, hogy a hang körülvegye a nézőt.


Praktikus és kényelmes helyet válasszon, figyelembe véve az alábbi ajánlásokat:

- Úgy helyezze el a jobb és bal oldali hangszórókat, hogy a néző mindkét oldalról hallja a hangot, ne csak a háta mögül.
- A hangszórókat egy ülő ember fülmagasságában vagy annál magasabban helyezze el.


## Aktív Acoustimass® modul

Az Acoustimass hangszóró technológiájának köszönhetően nehéz beazonosítani, hogy a modul által kibocsátott alacsony frekvenciájú hang honnan érkezik. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan elrejtetheti a modult. Helyezze el a modult az alábbi irányelveknek megfelelően:


- Tegye a szobának abba a végébe, ahol a TV-készülék is van.
- Az interferencia megelőzése érdekében hagyjon legalább 6 m távolságot a modul és a TV között.
- Ha az első nyílást a fal felé fordítja, a mély hangok felerősödnek; ha pedig elfordítja a faltól, akkor mérséklődnek.
- Az első nyílás és a szellőzőrácsok egyaránt a modul alján legyenek, legalább 5 cm távolságra bármely egyéb felülettől.
- Ne zárja el a modul alján található szellőzőnyílásokat. A szellőzés akadályozása a modul mélyhang kibocsátásának csökkenéséhez vezethet.



Preferált



Másodlagos



## Csatlakoztatás

Csak az Acoustimass® modul csatlakozik a vevőegységhez. A hangszórók mind közvetlenül az Acoustimass modulhoz csatlakoznak.

**VIGYÁZAT:** Ne csatlakoztassa a hangszórókat a vevőegységhez. Ha így tesz, az károsíthatja a rendszert és esetleg áramütéshez vezethet.


### A hangszórók csatlakoztatása az Acoustimass modulhoz

Dugja be a hangszórókábelek dugóit a modul csatlakozóiba. Az egyes csatlakozókhoz a megfelelő címkével ellátott dugókat csatlakoztassa.


1. A három első hangszóróhoz a mellékelt 6,1 m-es hangszórókábeleket használja.
  - Dugja be az **R** jelű dugót a **Right Front** (jobb első) feliratú aljzatba.
  - Dugja be a **C** jelű dugót a **Center Front** (középső első) feliratú aljzatba.
  - Dugja be az **L** jelű dugót a **Left Front** (bal első) feliratú aljzatba.
2. A mellékelt 15,2 m-es kábeleket a szoba hátsó részében elhelyezett hangszórókhoz használja.
  - Dugja be az **RR** jelű dugót a **Right Rear** (jobb hátsó) feliratú aljzatba.
  - Dugja be az **LR** jelű dugót a **Left Rear** (bal hátsó) feliratú aljzatba.
3. A kábelek másik végét dugja be a megfelelő hangfalak csatlakozóiba, úgy, hogy a jelzés lefelé nézzen.

**Megjegyzés:** Az egyes hangszórókábeleken keresse meg a feliratot, amely jelzi, hogy melyik hangszóróhoz tartozik:

A hangszórókábel jelzése	
L a bal első hangszóróhoz	LR a bal hátsó hangszóróhoz
R a jobb első hangszóróhoz	RR a jobb hátsó hangszóróhoz
C az első középső hangszóróhoz	



Acoustimass 6 széria V rendszer




Acoustimass 10 széria V rendszer

# Üzembe helyezés

## Az Acoustimass® modul csatlakoztatása a vevőegységhez

**FIGYELEM:** A csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a vevőegységet, hogy az Acoustimass® modul csatlakoztatásakor ne keletkezzenek nem kívánt zajok.


A rendszer bemeneti kábele 6,1 m hosszú, és a térhangzású vevőegységhez csatlakozik. A hangszórókábelektől eltérően ez a bemeneti kábel soktűs csatlakozóval rendelkezik, amely a modul **Audio Input** aljzatába illeszkedik.



A rendszer bemeneti kábelének másik végén a vezetékpárok szétválaszthatók, hogy könnyebben elérjenek és bedughatók legyenek a vevőegység aljzataiba. A piros perem azt jelzi, hogy a vezeték pozitív (+).

**FIGYELEM:** NE csatlakoztassa a modult olyan TV-készülékhez, amely nem rendelkezik a szükséges erősítéssel.


A szimpla RCA-dugó ezen a kábelvégen **KIZÁRÓLAG** olyan vevőegységgel használható, amely tudja kezelni az alacsony frekvenciájú hangeffektusokat és rendelkezik **LFE/SUBWOOFER** csatlakozóval.





## Csatlakoztatás:

1. Dugja be a rendszer bemeneti kábelének soktűs dugóját az Acoustimass® modul bemeneti csatlakozójába. A kapcsolat rögzítéséhez húzza meg a két szorítócsavart.
  2. A bemeneti kábel másik végén lévő vezetékpárokat csatlakoztassa a térhangzású vevőegységhez, amelynek az alábbiak szerint jelölt hangbemeneti csatlakozókkal kell rendelkeznie:
    - Right (jobb), Left (bal) és Center (középső) az első hangcsatornákhöz.
    - Right Surround (jobb térhang) és Left Surround (bal térhang) a hátsó csatornákhöz. Az Ön vevőegységén látható jelzések valamelyest eltérőek lehetnek.
- FIGYELEM:** Vigyázzon, hogy a csupasz vezetékek ne dörzsölődjenek egymáshoz. Ez károsíthatja a vevőegységet.
3. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozóknál a polaritásjelzések megfelelően illeszkedjenek (+ jel a + jelhez, és – jel a – jelhez).
    - Csatlakoztassa a piros karimás vezetéket (+) a megfelelő + jelzésű aljzathoz.
    - Csatlakoztassa a jelöletlen vezetéket (–) a megfelelő – jelzésű aljzathoz.
  4. Dugja be a bemeneti kábel **LFE** jelzésű RCA-dugóját a térhangzású vevőegység **LFE/SUBWOOFER OUT** aljzatába, ha van ilyen aljzat a vevőn. Először távolítsa el a fedelet.



## A csatlakozások ellenőrzése

Mielőtt bedugná az Acoustimass modult, ellenőrizze a vevőegység és a modul, valamint a modul és a hangszórók között létrehozott összes kapcsolatot.

- Győződjön meg róla, hogy minden hangszóró a szobában elfoglalt helyének megfelelő aljzathoz csatlakozik.
- Ellenőrizze, hogy a térhangzású vevőegységhez csatlakozó vezetékek polaritásjelzései megfelelően illeszkednek-e (+ jel a + jelhez, és – jel a – jelhez). A helytelen vezetékvezetés következtében előfordulhat, hogy a modul egyáltalán nem szól.
- Még a vevőegység bedugása és bekapcsolása előtt javítson ki minden vezetékvezetési hibát.

Ha meggyőződött róla, hogy minden kapcsolat megfelelő, dugja be az Acoustimass modul tápkábelét egy váltakozó áramú hálózati aljzatba. Dugja be a vevőegységet is.

**Megjegyzés:** A Bose azt javasolja, hogy alkalmazzon megfelelő minőségű túláramvédőt minden elektronikai eszköznél. A feszültség-ingadozás és a feszültségimpulzusok bármilyen rendszer elektronikus részegységeiben kárt tehetnek. Egy jó minőségű túláramvédő használatával a teljesítményimpulzus miatt jelentkező hibák túlnyomó többsége kiküszöbölhető (a túláramvédő kapható az elektronikai szaküzletekben).


## A rendszer használata

### A házimozsi hangszórókban rejlő lehetőségek kiaknázása

Miután csatlakoztatta a rendszer elemeit és bedugta a modult, az Acoustimass® rendszer készen áll a használatra.

Ismerje meg a vezérlőelemeket és a beépített védelmi megoldásokat, amelyek szabályozzák a rendszer hangzását. Ezek olyan lehetőségeket kínálnak, amelyek megfelelnek az Ön egyéni ízlésének és használati szokásainak.

**FIGYELEM:** A rendszert ellátták egy automata védőáramkörrel, amely hozzájárul az elektromos impulzusok és rendszer túlterhelése miatti károk megelőzéséhez. Magas hangerő esetén a rendszer működésbe lép, hogy csökkentse a kimenő teljesítményt, ami kis mértékű halkulást eredményez. Ha a hangerő ilyen jellegű csökkenését tapasztalja, ne feledje, hogy a rendszer rendeltetésének megfelelően működik. A hangerő ilyen mérséklése azt is jelzi, hogy a rendszer áramfelvétele esetleg meghaladja a biztonságos szintet. Nem ajánlott huzamosabb ideig ilyen hangerőn hallgatni a rendszert.



### A mélyhang- és elhelyezés-kompenzáció beállítása

Miután elhelyezte az Acoustimass modult a kívánt helyre, elvégezheti az adott pozíciónak megfelelő finombeállításokat. Ezt a beállítást csak szükség szerint használja.

Például:

- Ha a rendszer mélyhang teljesítménye túl alacsony, fordítsa el a BASS szabályzógombot (lásd fent) az óramutató járásával megegyező irányba a modul alacsony frekvenciájú kibocsátásának növeléséhez.
- Ha túl hangsúlyosak a mélyhangok, fordítsa el a gombot az óramutató járásával ellentétesen a modul alacsony frekvenciájú kibocsátásának csökkentéséhez.

A gyári beállítások a legtöbb átlagos elrendezésű helyiségben megfelelnek.

### Az LFE-szint beállítása

Az LFE-szint szabályzója (lásd fent) csak LFE/SUBWOOFER csatornával rendelkező vevőegységekkel használható

A gomb elfordításával szabályozhatja a filmek hangsávjaiból érkező alacsony frekvenciájú effektusok relatív szintjét. Ezzel a gombbal a többi hangszóró-csatorna hangerejéhez igazíthatja az LFE-csatorna hangerejét.

A digitális térhangzású vevő „test tones” funkciójával ellenőrizheti az összes szintet. A funkció használatával kapcsolatos tudnivalókat a térhangzású vevőegység felhasználói útmutatójában találja.

## Digitális térhangzású vevőegység beállítása

Az Acoustimass® 6 széria V és az Acoustimass 10 széria V hangszórói teljes mértékben kompatibilisek a digitális térhangzású vevőegységek hangkimenetével. A rendszer beépített jelfeldolgozása minden csatornáról támogatja a teljes alacsony frekvenciás lejátszást.

Tanácsos néhány beállítást módosítani a vevőegységen, annak érdekében, hogy maximálisan kihasználhassa a rendszer képességeinek köszönhető előnyöket. A módosítások végrehajtásához használja a vevőegység digitális megjelenítő menüjét és kövesse az alábbiakban felsorolt beállítási ajánlásokat.

Hangszóró	Vevőegység beállításai
Bal és jobb	LARGE (nagy)
Középső	LARGE (nagy)
Bal és jobb térhang	LARGE (nagy)
LFE/Subwoofer	ON (be)


**Megjegyzés:** Ha a vevőegység rendelkezik ilyen funkcióval, akkor az LFE vagy SUBWOOFER opciót kapcsolja be (ON), és a keresztelési (crossover) értéket állítsa a lehető legalacsonyabbra, ami általában 80 Hz.

### Digitális audiojel fogadása

Ahhoz, hogy a más forrásokból érkező (Blu-ray™ vagy DVD lejátszó, CBL/SAT dekóder, játékkonzol stb.) audiojel eljusson a térhangzású vevőegységhez, szükség van egy audiokapcsolatra a forrás és a vevő között.

- Használja a vevőegység HDMI®, optikai vagy koaxiális bemenetét a további forrás digitális kimenetének csatlakoztatásához. Ne használjon egynél több kapcsolatot.
- Ügyeljen rá, hogy a forrás telepítési menüjében a digitális kimenet legyen kiválasztva.

A további üzembe helyezési és kezelési információkat a térhangzású vevőegységhez mellékelt felhasználói útmutató tartalmazza.



## Analóg térhangzású vevőegység beállítása

Analóg (nem digitális) térhangzású vevőrendszerek esetében azt javasoljuk, hogy a vevőegység térhangzású üzemmódjánál a Wide (széles) lehetőséget állítsa be. A beállítás módosítására vonatkozó utasításokat a térhangzású vevőegységhez mellékelt felhasználói útmutató tartalmazza.

## Hibaelhárítás

Az Acoustimass® hangszórórendszerrel kapcsolatos probléma esetén kapcsolja ki a hangforrást és próbálja ki az alábbi megoldásokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon Bose® viszonteladójához a javítás megszervezése céljából. A Bose közvetlen elérhetőségeit a dobozban található elérhetőségi tájékoztató tartalmazza.

Probléma	Teendő
A rendszer egyáltalán nem működik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Győződjön meg róla, hogy a vevőegység és az aktív Acoustimass modul be van dugva egy működő elektromos aljzatba, és a vevőegység be van kapcsolva.</li><li>• Ellenőrizze, hogy ki van-e választva a hangforrás a vevőegységen (Blu-ray vagy DVD lejátszó, CBL/SAT dekóder, játérendszer stb.)</li></ul>
Nincs hang.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Növelje a hangerőt.</li><li>• Húzza ki a fejhallgató(ka)t.</li><li>• Ellenőrizze a hangszórók csatlakozását a mélyhang-modulnál, a vevőegységnél és a hangszóróknál.</li><li>• Győződjön meg róla, hogy az aktív Acoustimass modul és a vevőegység is be van kapcsolva.</li><li>• Digitális hang esetén ügyeljen rá, hogy a hangforrás digitális kimenete egy HDMI, koaxiális, vagy optikai kábelen keresztül csatlakozzon a vevőegység digitális bemenetéhez.</li><li>• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hangforrás van-e kiválasztva. A DVD hangjának megszólaltatásához például a DVD hangforrást válassza ki a vevőegységen.</li></ul>
Nincs térhatású hang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ellenőrizze, hogy a forrásként szolgáló adathordozó térhatású hangot tartalmaz-e.</li><li>• Ha a vevőegység Dolby Pro-Logic módját használja, győződjön meg róla, hogy a térhatású hang be van kapcsolva.</li><li>• Ellenőrizze, hogy a forrás (Blu-ray™ vagy DVD -lejátszó, CBL/SAT dekóder, játérendszer stb.) Dolby Digital kódolású-e.</li><li>• Győződjön meg róla, hogy a vevőegység feldolgozza a sztereó TV-készülék, a LaserDisc, a Blue-ray lejátszó, a DVD-lejátszó vagy egyéb térhangzású hangforrás által kibocsátott jeleket.</li><li>• Ha digitális programozást alkalmaz, ellenőrizze, hogy a vevőegység beállításai megfelelőek-e.</li></ul>
Nincs mélyhang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Győződjön meg róla, hogy a vevőegység és az erősítő kapcsolatánál helyesek a fázisok, a piros karimás vezeték a piros aljzathoz csatlakozik (+ jel a + jelhez, és – jel a – jelhez).</li><li>• Ellenőrizze, hogy a vevőegységen a hangszóró beállítása „large” (nagy).</li></ul>
Nem elég vagy túl sok mélyhang	<ul style="list-style-type: none"><li>• A mélyhangok növeléséhez tegye az Acoustimass modult közelebb a falhoz vagy a sarokhoz. A mélyhangok csökkentéséhez húzza távolabb az Acoustimass modult a faltól vagy a saroktól.</li><li>• Állítsa át az LFE-szintet vagy az elhelyezés-kompenzációt (Room Compensation).</li></ul>
A hang torz.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Győződjön meg róla, hogy a hangszóró kábele ép.</li><li>• Halkítsa le a vevőegységhez csatlakoztatott külső komponenseket.</li></ul>

---

## Ügyfélszolgálat

---

A problémamegoldással kapcsolatos további segítségért forduljon a Bose® Ügyfélszolgálat helyi irodájához. Az elérhetőségi információk a dobozban találhatóak.

---

## Tisztítás

---

Az Acoustimass® hangszórórendszer készülékzeit csak puha, száraz kendővel szabad tisztítani. Ne használjon semmilyen spray-t a rendszer közelében, és ügyeljen rá, hogy ne kerülhessen folyadék a nyílásokba. Ne használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy súrolószert tartalmazó tisztítószert sem.

A rácsot szükség esetén óvatosan kiporszívózhatja. Ne feledje, hogy a hangsugárzók közvetlenül a rács mögött helyezkednek el, és megsérülhetnek, ha nem jár el kellő körültekintéssel.

---

## A korlátozott garanciával kapcsolatos információk

---

Az Acoustimass® hangszórórendszerre korlátozott garancia vonatkozik. A garancia részletes leírása megtalálható a rendszerhez kapott garancialevélben. Töltse ki a lap információs részét, és postázza azt a Bose címére. Ennek elmulasztása azonban nem érinti az Ön jogait.

A termékhez mellékelt garanciális útmutatón szereplő feltételek Ausztráliában és Új-Zélandon nem érvényesek. Az Ausztráliában és Új-Zélandon érvényes garanciával kapcsolatos részletes tudnivalókért keresse fel weboldalunkat a [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) vagy a [www.bose.com.nz/warranty](http://www.bose.com.nz/warranty) címen.

---

## Tartozékok

---

A rendszerhangszórókat felszerelheti a falra a fali rögzítővel, vagy elhelyezheti őket asztali állványokon vagy padlóra helyezett állványokon. A tartozékokat beszerezheti a Bose® helyi viszonteladójánál, vagy a [www.Bose.com](http://www.Bose.com) webhelyről.

Ha az alábbi tartozékokra van szüksége:

- Adapter a bementi kábelhez arra az esetre, ha az Acoustimass modult a vevőegységgel összekötő vezetékek a falban futnak
- 6,1 m-es hosszabbító kábel az Acoustimass modul és a vevőegység összekötéséhez
- Adapterek a hangszórókábelekhöz falban futó vezetékek esetén

Forduljon egy hivatalos Bose viszonteladóhoz. A közvetlen kapcsolatfelvételhez tekintse meg a dobozban megtalálható adatlapot, amelyen megtalálja a Bose elérhetőségeit.

### Hangsugárzó összeállítás

#### Acoustimass® 10 rendszer:

- Kockahangszóró-sorok és középső első hangszóró:  
Két 6,35 cm-es Twiddler™ hangszóró
- Aktív Acoustimass modul:  
Két 13 cm-es hangsugárzó

#### Acoustimass 6 rendszer:

- Kockahangszórók:  
Egy 6,35 cm-es Twiddler™ hangszóró
- Aktív Acoustimass modul:  
Egy 13 cm-es hangsugárzó

### A rendszer áramellátási paramétere

#### Acoustimass 10 rendszer:

Egyesült Államok/Kanada: 100-127 V ~ 50/270 Hz 60 W

Európa/Ausztrália: 220-240 V ~ 50/270 Hz 60 W

#### Acoustimass 6 rendszer:

Egyesült Államok/Kanada: 100-127 V ~ 50/135 Hz 60 W

Európa/Ausztrália: 220-240 V ~ 50/135 Hz 60 W

### Csatlakoztathatóság:

#### Acoustimass 10 rendszer:

Kompatibilis a következő névleges értékekkel bíró A/C vevőegységekkel és erősítőkkel: 10-200 watt csatornánként, 4-8 ohm

#### Acoustimass 6 rendszer:

Kompatibilis a következő névleges értékekkel bíró A/C vevőegységekkel és erősítőkkel: 10-150 watt csatornánként, 4-8 ohm

#### Acoustimass 10 rendszer:

Kockahangszóró-sor és középső első hangszóró: 1 kg darabonként

kockahangszóró-sor: 18,95 cm(ma.) x 8,32 cm(szé.) x 8,49 cm(mé.)

középső első hangszóró: 8,70 cm(ma.) x 18,68 cm(szé.) x 8,27 cm(mé.)

modul: 15,8 kg

41,4 cm(ma.) x 20,6 cm(szé.) x 64,3 cm(mé.)

#### Acoustimass 6 rendszer:

kockahangszóró: 0,45 kg darabonként

9,5 cm(ma.) x 8,3 cm(szé.) x 8,4 cm(mé.)

Modul: 12,2 kg

41,4 cm(ma.) x 20,6 cm(szé.) x 56,6 cm(mé.)





***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>  
©2015 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM717626 Rev. 02