

BOSE[®]



Acoustimass[®] 6 series V
Acoustimass[®] 10 series V
home theater speaker systems

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruiksaanwijzing | Omistajan opas | Guía del usuario
Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni | Felhasználói útmutató | Podręcznik użytkownika | Guia dos proprietários | Bruksanvisningen

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, wie es auf dem System angebracht ist, soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam machen.



WARNUNG:

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere gelangen. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen und/oder Bränden kommen.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.



VORSICHT:

- Keine nicht autorisierten Veränderungen am Produkt vornehmen. Diese können die Sicherheit, die Einhaltung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen. In diesem Fall kann die Garantie ungültig werden.



WARNUNG: Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

HINWEISE:

- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Dieses Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie es nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten o. ä.
- Die mit dem System mitgelieferten Lautsprecherdrähte und Verbindungskabel sind nicht für den Wandeinbau zugelassen. Bitte sehen Sie in Ihren örtlichen Bauvorschriften wegen des korrekten Draht- und Kabeltyps nach, der für den Wandeinbau erforderlich ist.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.



Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
10. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
11. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
12. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente

Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertig (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metallteile	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0

0: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.

X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf.

Die Seriennummer und Modellnummer befinden sich auf der Rückseite des Acoustimass®-Moduls.

Seriennummer: _____

Modellnummer: _____

Kaufdatum: _____

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf.

Blu-ray Disc™ und Blu-ray™ sind Marken der Blu-ray Disc Association.

HDMI ist eine Marke oder eingetragene Marke von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

© 2015 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.=

Einführung

Vielen Dank4
 Auspacken des Kartons4

Aufbau

Aufstellen der Lautsprecher für realistischen Heimkino-Sound.....5
 Vordere linke und rechte Lautsprecher6
 Center-Lautsprecher6
 Hintere Lautsprecher6
 Aktives Acoustimass®-Modul6
 Anschließen der Kabel7
 Anschließen der Lautsprecher an das Acoustimass-Modul7
 Anschließen des Acoustimass®-Moduls an den Receiver8
 Überprüfen der Anschlüsse9

Verwendung Ihres Systems

Optimale Nutzung der Heimkinolautsprecher10
 Einstellen der Bass-/Raumanpassung.....10
 Anpassen des LFE-Pegels.....10
 Einstellungen für den digitalen Surround Sound-Receiver11
 Empfang von digitalen Audiosignalen.....11
 Einstellungen für den analogen Surround Sound-Receiver11

Referenz

Fehlerbehebung.....12
 Kundendienst.....13
 Reinigung.....13
 Eingeschränkte Garantie.....13
 Zubehör13
 Technische Daten.....14
 Lautsprecher-Treiber.....14
 Systemnennleistung.....14
 Anschlussmöglichkeiten14

Vielen Dank


Mit dem Heimkino-Lautsprechersystem Bose® Acoustimass® 6 Serie V oder Acoustimass 10 Serie V haben Sie eine gute Wahl getroffen. Das Acoustimass 6 umfasst fünf kleine Cube-Lautsprecher, während das System Acoustimass 10 vier Cube Speaker Array und einen vorderen Center-Lautsprecher beinhaltet. Zusammen mit dem Acoustimass-Modul sorgen diese Lautsprecher für kräftigen und realistischen Heimkino-Sound.

Auspacken des Kartons


Packen Sie den Inhalt vorsichtig aus:

1. Entnehmen Sie den braunen inneren Karton, der die Lautsprecher enthält.
2. Kippen Sie den Karton vorsichtig auf die Seite und ziehen Sie das Acoustimass-Modul heraus.


WARNUNG: Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie beim Hochheben des Moduls vorsichtig – es wiegt ca. 14 kg.




Aktives Acoustimass-Bassmodul



Systemeingangskabel
(6,1 m)




Drei Kabel für die vorderen Lautsprecher (6,1 m)




Zwei Kabel für die hinteren Lautsprecher (15,2 m)

Beim System Acoustimass 6



Fünf Virtually Invisible® Serie II-Lautsprecher

Beim System Acoustimass 10



Vier Direct/Reflecting® Serie II-Lautsprecher und ein horizontaler Center Channel-Lautsprecher

Netzkabel (1)



USA/Kanada



Europa



GB/Singapur



Australien


Sie sollten sich nun die Seriennummern des Produkts auf der Garantiekarte notieren. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial zur späteren Verwendung auf.

WARNUNG: Halten Sie die Plastikverpackung der Lautsprecher von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Aufstellen der Lautsprecher für realistischen Heimkino-Sound

Beachten Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie sich entscheiden, wo Sie die Lautsprecher aufstellen:

- Das Acoustimass®-Modul sollte mindestens 60 cm vom Fernsehgerät entfernt aufgestellt werden, um Störungen zu vermeiden.
- Wählen Sie für die Lautsprecher jeweils eine stabile und ebene Oberfläche aus.
- Bei einem Acoustimass 10-System wird der Center Channel-Lautsprecher im vorderen Bereich des Raums und in der Nähe der Mitte des Fernsehgeräts aufgestellt. Die anderen Lautsprecher sind baugleich und können austauschbar im Raum aufgestellt werden.
- Bei einem Acoustimass 6-System sind alle fünf Lautsprecher baugleich und können austauschbar im Raum aufgestellt werden.
- Grundriss und Größe des Raums sowie die Aufstellung der Möbel darin sollten die Wahl des Standorts für die Lautsprecher ebenfalls beeinflussen. Das Beispiel unten ist als Orientierungshilfe für die Einrichtung eines Heimkinos gedacht.



System Acoustimass 10 Serie V

Aufbau

Vordere linke und rechte Lautsprecher

Diese Lautsprecher sollen ein Klangbild erzeugen, das breiter als der Bildschirm ist und Zuschauern überall im Raum natürlich vorkommt.

- Stellen Sie diese beiden vorderen Lautsprecher auf beiden Seiten des Fernsehgeräts auf.
- Stellen Sie sie 2 m bis 5 m voneinander entfernt und mindestens 15 cm von CRT-Fernsehgeräten (Röhrengeräten) entfernt auf.

Center-Lautsprecher

Der Klang vom Center-Lautsprecher sollte scheinbar vom Bild des Fernsehgeräts kommen, damit Dialoge und Sound möglichst realistisch wirken.

- Stellen Sie den Center-Lautsprecher über, auf oder unter dem Fernseher auf. Lassen Sie das Gewicht des Fernsehgeräts dabei aber NICHT auf dem Lautsprecher lasten.
- Stellen Sie den Lautsprecher möglichst in einer Linie mit der vertikalen Mitte des Bildschirms auf, um Dialoge naturgetreu wiederzugeben.
- Stellen Sie die Lautsprecher mindestens 15 cm von CRT-Fernsehgeräten (Röhrengeräten) entfernt auf.

Hintere Lautsprecher

Die rückwärtigen (Surround-) Lautsprecher übertragen zwar ggf. auch Dialog, hauptsächlich jedoch Sound und Spezialeffekte, die das Bild erweitern. Der Zuschauer hat so das Gefühl, in die Mitte des Geschehens versetzt zu werden.




Wählen Sie praktische Aufstellungsorte und orientieren Sie sich dabei an diesen Empfehlungen:

- Stellen Sie die linken und rechten Lautsprecher so auf, dass sie den Klang zu beiden Seiten des Zuschauers statt direkt hinter ihm übertragen.
- Stellen Sie diese Lautsprecher ungefähr in Ohrhöhe des sitzenden Zuschauers oder höher auf.

Aktives Acoustimass®-Modul

Dank der Acoustimass-Lautsprechertechnologie ist es schwierig, die Quelle der tiefen Töne zu orten. Sie können das Modul also nach Belieben verstecken. Beachten Sie beim Aufstellen des Moduls die folgenden Richtlinien:

- Am gleichen Ende des Raums wie der Fernsehbildschirm.
- Mindestens 60 cm vom Fernsehgerät entfernt, um Störungen zu vermeiden.
- Um die Basseffekte zu verstärken, drehen Sie die Öffnung zur Wand hin; um die Basseffekte abzuschwächen, drehen Sie die Öffnung von der Wand weg.
- Achten Sie darauf, dass die vordere Öffnung und das Lüftungsgitter unten am Modul jeweils mindestens 5 cm Abstand zu jeder anderen Oberfläche haben.
- Blockieren Sie die Lüftungsgitter unten am Modul nicht. Durch mangelnde Lüftung kann die Ausgabe der Bassfrequenzen vom Modul beeinträchtigt werden.



Anschließen der Kabel

Nur das Acoustimass®-Modul wird an den Receiver angeschlossen. Die Lautsprecher werden alle direkt an das Acoustimass-Modul angeschlossen.

WARNUNG: Schließen Sie die Lautsprecher nicht an einen Receiver an. Dies könnte das System beschädigen oder sogar zu einem Stromschlag führen.

Anschließen der Lautsprecher an das Acoustimass-Modul



Stecken Sie den Stecker der einzelnen Lautsprecherkabel in den Anschluss am Modul. Richten Sie beim Anschließen nach der Beschriftung am Stecker.

1. Verwenden Sie die mitgelieferten Lautsprecherkabel (6,1 m) für die vorderen Lautsprecher.
 - Schließen Sie den Stecker **R** an den Anschluss mit der Bezeichnung **Right Front** an.
 - Schließen Sie den Stecker **C** an den Anschluss mit der Bezeichnung **Center Front** an.
 - Schließen Sie den Stecker **L** an den Anschluss mit der Bezeichnung **Left Front** an.
2. Verwenden Sie die mitgelieferten Lautsprecherkabel (15,2 m) für die Lautsprecher im rückwärtigen Raumbereich.
 - Schließen Sie den Stecker **RR** an den Anschluss mit der Bezeichnung **Right Rear** an.
 - Schließen Sie den Stecker **LR** an den Anschluss mit der Bezeichnung **Left Rear** an.

3. Schließen Sie die einzelnen Kabel an den Anschluss am jeweiligen Lautsprecher und mit der Beschriftung nach unten an.

Hinweis: Suchen Sie die Beschriftung auf dem Lautsprecherkabel, das dem Lautsprecher entspricht:

Beschriftung des Lautsprecherkabels	
L für den Lautsprecher links vorne	LR für den Lautsprecher links hinten
R für den Lautsprecher rechts vorne	RR für den Lautsprecher rechts hinten
C für den Lautsprecher in der Mitte vorne	




Aufbau

Anschließen des Acoustimass®-Moduls an den Receiver

ACHTUNG: Schalten Sie den Receiver aus, bevor Sie das Acoustimass®-Modul daran anschließen, um unerwünschte Geräusche zu verhindern.


Das Systemeingangskabel ist 6,1 m lang und wird an den Surround Receiver angeschlossen. Anders als die Lautsprecherkabel verfügt dieses Eingangskabel über einen mehrpoligen Stecker, der in den Anschluss **Audio Input** des Moduls gesteckt wird.



Am anderen Ende des Systemeingangskabels lassen sich mehrere Leitungspaare wie ein Reißverschluss leicht auseinanderziehen. Diese werden in die Anschlüsse am Receiver gesteckt. Die rote Markierung kennzeichnet positive (+) Leiter.


ACHTUNG: Schließen Sie das Modul NICHT an das Fernsehgerät an, da dieses nicht über die erforderliche Verstärkung verfügt.

Der einzelne Cinch-Stecker an diesem Ende ist NUR für die Verwendung mit einem Receiver gedacht, der mit Tieftoneffekten umgehen kann und über einen Anschluss **LFE/SUBWOOFER** verfügt.



So stellen Sie die Verbindungen her:

- Schließen Sie den mehrpoligen Stecker des Systemeingangskabels an den Eingangsanschluss am Acoustimass®-Modul an. Ziehen Sie die beiden Schrauben fest, um die Verbindung zu sichern.
- Schließen Sie die einzelnen Kabelpaare am anderen Ende des Systemeingangskabels an den Surround-Receiver an, dessen Audioausgänge wie folgt gekennzeichnet sein sollten:
 - Right, Left und Center für die vorderen Audiokanäle
 - Right Surround und Left Surround für die rückwärtigen Kanäle. Ihr Receiver ist möglicherweise leicht abweichend gekennzeichnet.**ACHTUNG:** Freiliegende Kabel dürfen einander nicht berühren, da dies den Receiver beschädigen könnte.
- Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+ an + und – an –).
 - Schließen Sie die rot markierten Kabel (+) an die entsprechenden Anschlüsse (+) an.
 - Schließen Sie die nicht gekennzeichneten Kabel (–) an die entsprechenden Anschlüsse (–) an.
- Schließen Sie den mit **LFE** gekennzeichneten Cinch-Stecker des Systemeingangskabels an den Anschluss **LFE/SUBWOOFER OUT** des Surround-Receiver an, falls vorhanden. Nehmen Sie zuerst die Schutzvorrichtung ab.



Überprüfen der Anschlüsse

Bevor Sie das Acoustimass-Modul anschließen, überprüfen Sie noch einmal alle Verbindungen vom Receiver zum Modul und vom Modul zu den Lautsprechern.

- Stellen Sie sicher, dass alle entsprechend ihrer Position im Raum mit den richtigen Anschlüssen verbunden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel mit der richtigen Polarität (+ an + und – an –) an den Surround Receiver angeschlossen sind. Eine falsche Verkabelung kann zu einer völligen Auslöschung des Signals führen.
- Beheben Sie etwaige Verkabelungsfehler, bevor Sie den Receiver einschalten.

Nachdem Sie alle Verbindungen überprüft und ggf. korrigiert haben, stecken Sie das Netzkabel des Acoustimass-Moduls in eine Steckdose. Schließen Sie auch den Receiver an eine Steckdose an.

Hinweis: Bose empfiehlt die Verwendung eines Marken-Spannungsschutzgeräts an jedem elektronischen Gerät. Spannungsschwankungen und -spitzen können elektronische Komponenten in den allermeisten Systemen beschädigen. Durch die Verwendung eines hochwertigen Spannungsschutzes (im Elektronikfachhandel erhältlich) lassen sich die meisten durch Spannungsschwankungen verursachten Schäden vermeiden.


Verwendung Ihres Systems

Optimale Nutzung der Heimkinolautsprecher

Nachdem Sie die Systemverbindungen hergestellt und das Modul an die Stromversorgung angeschlossen haben, ist Ihr Acoustimass®-System jetzt einsatzbereit.

Machen Sie sich mit den Steuerungen und integrierten Schutzvorrichtungen vertraut, mit denen das Audio des Systems geregelt wird. Mithilfe dieser Einrichtungen können Sie das System an Ihre Art der Verwendung und an Ihre Vorlieben anpassen.

ACHTUNG: Dieses System ist mit einer automatische Überlastschutzschaltung ausgestattet, um Schäden durch elektrische Überlastung zu vermeiden. Diese Schaltung reduziert bei sehr hohen Lautstärkepegeln die Tonwiedergabe, was sich in einem leichten Abfallen der Lautstärke bemerkbar macht. Falls Ihnen die Verringerung der Lautstärke auffällt, handelt es sich nicht um einen Systemfehler. Die verringerte Lautstärke ist auch ein Zeichen dafür, dass die Stromaufnahme des Systems möglicherweise außerhalb des sicheren Bereichs liegt. Von längerem Hören solcher Lautstärkepegel ist abzuraten.



Einstellen der Bass-/Raumanpassung

Nachdem Sie das Acoustimass-Modul am gewünschten Platz aufgestellt haben, können Sie bei Bedarf die Feinabstimmung für diesen Standort vornehmen. Nehmen Sie diese Einstellungen nur dann vor, wenn es notwendig ist.

Beispiel:

- Wenn das System zu wenig Bass liefert, drehen Sie den Regler BASS (oben dargestellt) im Uhrzeigersinn, um den Tieftonpegel des Moduls zu erhöhen.
- Wenn der Klang zu basslastig ist, drehen Sie diesen Regler gegen den Uhrzeigersinn, um den Tieftonpegel des Moduls zu verringern.

Die werkseitige Einstellung eignet sich für die meisten Räume.

Anpassen des LFE-Pegels

Der Regler für die LFE-Einstellung (oben abgebildet) ist nur für die Verwendung mit Receivern, die mit einem LFE/SUBWOOFER-Kanal ausgestattet sind.

Durch Drehen des Reglers stellen Sie den relativen Pegel von Tieftoneffekten bei Filmsoundtracks ein. Stellen Sie damit die Lautstärke des LFE-Kanals entsprechend der Lautstärke der anderen Lautsprecherkanäle ein.

Sie können alle Pegel mithilfe der Testtonfunktion Ihres digitalen Surround Sound-Receivers überprüfen. Nähere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung des Receivers.

Einstellungen für den digitalen Surround Sound-Receiver

Die Lautsprecher der Systeme Acoustimass® 6 Serie V oder Acoustimass 10 Serie IV sind mit dem Audioausgang von digitalen Surround-Receivern vollständig kompatibel. Die integrierte Signalverarbeitung des Systems unterstützt die volle Tieftonwiedergabe von allen Kanälen.

Um diese Vorteile optimal zu nutzen, möchten Sie möglicherweise einige Einstellungen an Ihrem Receiver ändern. Verwenden Sie dazu das digitale Display-Menü des Receivers. Orientieren Sie sich an der nachstehenden Liste der empfohlenen Einstellungen.

Lautsprecher	ReceiverEinstellung
Links und rechts	LARGE
Center	LARGE
Surround links und rechts	LARGE
LFE/Subwoofer	ON


Hinweis: Falls diese Option bei Ihrem Receiver vorhanden ist, sollte die Einstellung für LFE oder Subwoofer ON lauten und die Frequenzweiche (Crossover) auf den kleinstmöglichen Wert, in der Regel 80 Hz, gesetzt werden.

Empfang von digitalen Audiosignalen

Damit das digitale Audiosignal von zusätzlichen Quellen (Blu-ray™- oder DVD-Player, Kabel-/Satellitenanlage, Spielesystem usw.) den Surround-Receiver erreichen kann, benötigen Sie eine digitale Audioverbindung zwischen der zusätzlichen Quelle und dem Receiver.

- Verwenden Sie entweder den HDMI™-, optischen oder koaxialen Eingang des Receivers, um den digitalen Ausgang von der zusätzlichen Quelle anzuschließen. Verwenden Sie nicht mehr als eine Verbindung.
- Wählen Sie im Setup-Menü der zusätzlichen Quelle den digitalen Ausgang.

Weitere Hinweise zur Einstellung und zum Betrieb finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie mit Ihrem Surround-Receiver erhalten haben.



Einstellungen für den analogen Surround Sound-Receiver

Bei analogen (nicht digitalen) Surround Sound-Anwendungen empfiehlt es sich, den Surround Sound-Center-Modus des Receivers auf WIDE (Breit) zu stellen. Nähere Informationen zum Ändern dieser Einstellung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Receivers.

Fehlerbehebung

Falls es Probleme mit Ihrem Acoustimass®-Lautsprechersystem gibt, schalten Sie die Audioquelle ab, und orientieren Sie sich an den folgenden Lösungsvorschlägen. Falls das Problem weiterhin besteht, vereinbaren Sie mit Ihrem Bose®-Fachhändler einen Wartungstermin. Wenn Sie sich direkt an Bose wenden möchten, verwenden Sie das Blatt mit Kontaktinformationen im Karton.

Problem	Lösung
System funktioniert überhaupt nicht	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass Receiver und aktives Acoustimass Modul an eine funktionierende Steckdose angeschlossen sind und dass der Receiver eingeschaltet ist.• Wählen Sie am Receiver eine Audioquelle (Blu-ray- oder DVD-Player, Kabel-/Satellitenanlage, Spielesystem usw.) aus.
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none">• Erhöhen Sie die Lautstärke.• Falls Kopfhörer angeschlossen sind, entfernen Sie diese.• Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse am Bassmodul, am Receiver und an den Lautsprechern.• Vergewissern Sie sich, dass das Acoustimass-Modul und der Receiver an Steckdosen angeschlossen sind.• Stellen Sie bei digitalem Sound sicher, dass der digitale Ausgang der Audioquelle über ein HDMI-, optisches oder koaxiales Kabel mit dem digitalen Eingang des Receivers verbunden ist.• Überprüfen Sie, ob die ausgewählte Audioquelle korrekt ist. Wählen Sie z. B. DVD-Audio am Receiver, um DVD-Sound zu hören.
Kein Surround Sound	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass das Quellmaterial Surround Sound enthält.• Wenn Sie am Receiver den Dolby Pro Logic-Modus verwenden, stellen Sie sicher, dass Surround Sound eingeschaltet ist.• Achten Sie darauf, dass das Quellenmaterial (Blu-ray™- oder DVD-Player, Kabel-/Satellitenanlage, Spielesystem usw.) Dolby Digital-kodiert ist.• Stellen Sie sicher, dass der Receiver ein Signal von einem Sterefernseher, LaserDisc-, Blue-ray- oder DVD-Player oder einer anderen Surround Sound-Quelle verarbeitet.• Achten Sie auf die richtigen Einstellungen am Receiver, falls Sie eine digitale Quelle verwenden.
Keine Basswiedergabe	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob die Lautsprecherverbindungen vom Receiver zum Verstärker korrekt hergestellt wurden: die rot markierten Leitungen müssen mit dem roten Anschluss verbunden sein (+ an + und – an –).• Überprüfen Sie, ob die Lautsprechergröße im Receiver zu groß eingestellt ist.
Zu schwache oder zu starke Basswiedergabe	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie das Acoustimass-Modul näher an eine Wand oder in eine Ecke, um den Bass zu verstärken. Stellen Sie es weiter entfernt von Wänden oder Ecken auf, um den Basseffekt zu verringern.• Ändern Sie den LFE-Pegel oder die Klangregelung zur Raumanpassung.
Ton ist verzerrt	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecherkabel nicht beschädigt sind.• Verringern Sie die Lautstärke von externen Komponenten, die an den Receiver angeschlossen sind.

Kundendienst

Sollten Sie weitere Unterstützung bei der Fehlerbehebung benötigen, wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst, der für Ihre Region zuständig ist. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.

Reinigung

Die Gehäuse des Acoustimass®-Lautsprechersystems dürfen nur mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden. Benutzen Sie keine Sprays in der Nähe des Systems, und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Öffnungen gelangen. Verwenden Sie außerdem weder Lösungsmittel noch Chemikalien noch Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Polituren enthalten.

Die Gitterabdeckungen an den Lautsprechern können bei Bedarf vorsichtig mit einem Staubsauger gereinigt werden. Beachten Sie, dass sich die Treiber direkt hinter den Gittern befinden und bei unvorsichtiger Behandlung leicht beschädigt werden können.

Eingeschränkte Garantie

Für das Acoustimass®-Lautsprechersystem gilt eine eingeschränkte Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der Garantiekarte, die dem System beiliegt. Füllen Sie bitte den Informationsteil der Karte aus, und schicken Sie diese an Bose. Ihre Garantierechte sind jedoch unabhängig davon gültig.

Die mit diesem Produkt angegebenen Garantieinformationen gelten nicht in Australien und Neuseeland. Nähere Informationen zu unserer Garantie in Australien und Neuseeland finden Sie auf unserer Website unter www.bose.com.au/warranty oder www.bose.com.nz/warranty.

Zubehör

Sie können die Systemlautsprecher auf Wandhalterungen, Tischständer oder Bodenständer stellen. Diese Zubehörteile können Sie bei Ihrem Bose®-Händler oder unter www.Bose.com erwerben.

Für das folgende Zubehör:

- Eingangskabeladapter zur Verwendung mit Unterputzkabeln vom Acoustimass-Modul zum Receiver
- Verlängerungskabel (6,1 m) zur Verwendung zwischen dem Acoustimass-Modul und dem Receiver
- Lautsprecherkabeladapter für die Verwendung mit Unterputzkabeln.

Setzen Sie sich mit Ihrem Bose-Vertragshändler in Verbindung. Oder, wenn Sie sich direkt an Bose wenden möchten, verwenden Sie das Blatt mit Kontaktinformationen im Karton.

Lautsprecher-Treiber

Acoustimass® 10-System:

- Cube Speaker Arrays und vorderer Center-Lautsprecher:
Zwei 2,5" (6,35 cm) Twiddler™-Lautsprecher
- Aktives Acoustimass Modul:
Zwei 5,25" (13 cm) Woofer

System Acoustimass 6:

- Cube-Lautsprecher:
Ein 2,5" (6,35 cm) Twiddler™-Lautsprecher
- Aktives Acoustimass Modul:
Ein 5,25" (13 cm) Woofer

Systemnennleistung

System Acoustimass 10:

USA/Kanada: 100 - 127 V ~ 50/270 Hz, 60 W

Europa/Australien: 220 - 240 V ~ 50/270 Hz, 60 W

System Acoustimass 6:

USA/Kanada: 100 - 127 V ~ 50/135 W, 60 W

Europa/Australien: 220 - 240 V ~ 50/135 W, 60 W

Anschlussmöglichkeiten

System Acoustimass 10:

Kompatibel mit AV-Receiver und Verstärkern mit 10 - 200 Watt Leistung pro Kanal an 4 - 8 Ohm.

System Acoustimass 6:

Kompatibel mit AV-Receiver und Verstärkern mit 10 - 150 Watt Leistung pro Kanal an 4 - 8 Ohm.

System Acoustimass 10:

Cube Speaker Arrays und vorderer Center-Lautsprecher: jeweils 1 kg

Cube Speaker Array: 18,95 cm x 8,32 cm x 8,49 cm (B x T x H)

Mittlerer vorderer Lautsprecher: 8,70 cm x 18,68 cm x 8,27 cm (B x T x H)

Modul: 15,8 kg

41,4 cm x 20,6 cm x 64,3 cm (B x T x H)

System Acoustimass 6:

Cube-Lautsprecher: jeweils 0,45 kg

9,5 cm x 8,3 cm x 8,4 cm (B x T x H)

Modul: 12,2 kg

41,4 cm x 20,6 cm x 56,6 cm (B x T x H)



BOSE[®]
Better sound through research[®]
©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM717626 Rev. 02