



SMART SOUNDBAR 700


安全およびセキュリティ上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

CE Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

UK RA この製品は、すべての適用される電磁両立規則2016およびその他すべての適用される英国の規制に準拠しています。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

Bose Corporationはここに、この製品が無線機器規則2017の必須要件およびその他すべての適用される英国の規制に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

安全上の留意項目

1. 本書をよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れは乾いた布を使用して行ってください。
7. 通気孔は塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。
8. ラジエーター、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発生する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。
9. 電源コードが踏まれたり挟まれたりしないように保護してください。特に電源プラグやテーブルタップ、機器と電源コードの接続部などにはご注意ください。
10. 必ず指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。
11.  メーカーが指定する、または製品と一緒に購入されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、または台のみをご使用ください。カートを使用する場合、製品の載ったカートを移動する際には転倒による負傷が起きないように十分注意してください。
12. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
13. 修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、たとえば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への侵入、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、ただちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

警告/注意



この表示は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の原因となる可能性があることをお客様に注意喚起するものです。



この表示は、この取扱説明書の中に製品の取り扱いとメンテナンスに関する重要な項目が記載されていることを注意喚起するものです。



のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。



この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。



この製品には強化ガラスが使用されています。取り扱う際には衝撃を与えないようにご注意ください。破損した場合は、割れたガラスで怪我をしないように注意して処理してください。

- 火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。
- 水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。
- 火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- 許可なく製品を改造しないでください。
- 車内や船上などで使用しないでください。
- 万が一の事故や故障に備えるために、よく見えて手が届く位置にあるコンセントに電源プラグを接続してください。



標高2000mを超える高地での使用には適していません。

- 付属のバッテリーは、取り扱いを誤った場合、火災や化学火傷の原因になる恐れがあります。
- バッテリーが液漏れしている場合は、漏れた液に触れたり目に入らないようにしてください。液が身体に付着した場合は、医師の診断を受けてください。
- バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。
- 本製品を壁掛け設置するには、次の金具のみを使用してください: Bose Soundbar Wall Bracket

注: 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示どおりに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをお勧めします。

- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 本機と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダ イノベーション・科学経済開発省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります:
 (1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

このデバイスは、FCCおよびカナダ イノベーション・科学経済開発省が一般用途向けに定めた電磁波放出制限に準拠しています。本機は、ラジエーターと身体の間を20cm以上離して設置して動作させる必要があります。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

5150 ~ 5250MHzを使用するこのデバイスは、同一チャンネルの他の移動体衛星システムへの有害な干渉の恐れを低減するため、屋内専用です。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

本製品は、エネルギー関連製品のエコデザイン要件に関する指令 2009/125/EC に従い、以下の基準または文書に準拠しています: Regulation (EC) No. 1275/2008、改正版 Regulation (EU) No. 801/2013

| 電力状態に関する必須情報 | 電力モード | |
|--|--|-----------------------|
| | スタンバイ* | ネットワーク待機 |
| 当該電力モードでの消費電力(230V/50Hz入力) | <0.5W | すべてのネットワークタイプ ≤ 2.0 W |
| 機器が自動的にモードに切り替わるまでの時間 | <2.5時間 | ≤ 20分 |
| すべての有線ネットワークポートが接続され、すべてのワイヤレスネットワークポートが有効な場合の、ネットワーク待機モードの消費電力(230V/50Hz入力) | N/A | ≤ 2.0W |
| ネットワークポートの有効化/無効化手順。すべてのネットワークを無効にすると、スタンバイモードが有効になります。* | Wi-Fi *: 無効化するには、リモコンのBose Music ボタンとトラック送りボタンを同時に長押しします。有効化するには、もう一度長押しします。 Bluetooth *: 無効化するには、リモコンのBluetooth® ボタンを10秒間長押しして、ペアリングリストを消去します。有効化するには、Bluetooth® ソース機器とペアリングします。 Ethernet : 無効化するには、Ethernet ケーブルを外します。有効化するには、Ethernet ケーブルを差し込みます。 | |

ヨーロッパ向け:

運用周波数 2400 ~ 2483.5 MHz、5150 ~ 5350 MHz、および 5470 ~ 5725 MHz


最大送信出力 20 dBm EIRP 未満


運用周波数帯: 5725 ~ 5850 MHz

最大送信出力 14 dBm (25mW) EIRP 未満

最大送信出力が規制値を下回っているため、SARテストは不要で、適用される規制ごとに免除されます。

このデバイスを 5150 ~ 5350 MHz の周波数範囲で運用する場合、表に記載されているすべての EU 加盟国で屋内使用に限定されています。

|  | | | | | | | | | |
|---|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|
| BE | DK | IE | UK(NI) | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

 この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることとなります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。

低電力無線デバイスの管理規制

第12条

「低電力無線デバイスの管理規制」により、会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。

第14条

低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまでただちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信法に基づいて運用される無線通信を意味します。


低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。



廃電池請回収

使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。焼却しないでください。

中国における有害物質の使用制限表

| 有毒/有害物質または成分の名称および含有量 | | | | | | |
|--|--------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|---|
| パーツ名 | 有毒/有害物質および成分 | | | | | |
| | 鉛 (Pb) | 水銀 (Hg) | カドミウム (Cd) | 六価クロム (CR(VI)) | ポリ臭化ビフェニル (PBB) | ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) |
| PCB | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金属パーツ | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プラスチック パーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スピーカー | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ケーブル | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。 0: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有害/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。 X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有害/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。 | | | | | |  |

台湾における有害物質の使用制限表

| 機器名: Powered Speaker、型式: 425842 | | | | | | |
|---|----------------|------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| ユニット名 | 制限される物質および化学記号 | | | | | |
| | 鉛 (Pb) | 水銀 (Hg) | カドミウム (Cd) | 六価クロム (Cr+6) | ポリ臭化ビフェニル (PBB) | ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) |
| PCB | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属パーツ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プラスチック パーツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピーカー | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケーブル | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 注1: 「○」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。 注2: 「-」は、制限される物質が免除に該当することを示します。 | | | | | | |

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「0」は2010年または2020年です。

中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EUにおける輸入元: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: +886-2-2514 7676

メキシコにおける輸入元: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

英国における輸入元: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

入力定格: 100 ~ 240V \sim 50/60 Hz、65W

CMIIT IDはサウンドバー背面の製品ラベルに記載されています。

製品情報の控え

シリアル番号とモデル番号は、サウンドバーの背面に記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: _____

この取扱説明書と共に、ご購入時の領収書を保管することをお勧めします。
製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。

セキュリティ情報



この製品は、Boseから自動セキュリティアップデートを受信することができます。自動セキュリティアップデートを受信するには、Bose Musicアプリで製品のセットアップを完了し、製品をインターネットに接続する必要があります。**セットアップを完了しない場合は、Boseが公開するセキュリティアップデートをお客様ご自身でインストールする必要があります。**

Amazon、Alexa、Amazon Musicおよびそれらに関連するすべてのロゴは、Amazon, Inc. またはその関連会社の商標です。

Apple、Appleのロゴ、Apple Music、およびAirPlayはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Works with Appleバッジの使用は、アクセサリーがバッジに記載されている技術に対応するよう専用設計され、Apple社が定める性能基準に適合しているとデベロッパによって認定されていることを示します。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

Dolby Audio この製品はDolby Laboratoriesのライセンスに基づいて製造されています。Dolby、Dolby Audio、およびダブルDマークはDolby Laboratories Licensing Corporationの商標です。



DTSの特許については、<http://patents.dts.com>をご覧ください。この製品はDTS, Inc.のライセンスに基づいて製造されています。DTS、Digital Surround、およびDTSのロゴは、DTS, Inc.のアメリカ合衆国および他の国々における登録商標または商標です。© 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Google、Google Play、およびGoogle PlayのロゴはGoogle LLCの商標です。



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIのロゴはHDMI Licensing Administrator, Inc.の米国および他の国々における商標または登録商標です。

この製品はiHeartRadioサービスに対応しています。iHeartRadioはiHeartMedia, Inc.の登録商標です。

この製品はMicrosoftの特定の知的財産権によって保護されています。Microsoftから使用許諾を受けずに、保護対象の技術をこの製品以外で使用または配布することは禁じられています。

QuickSetは、米国およびその他の国におけるUniversal Electronics Inc.の登録商標です。© UEI 2000-2020

PandoraはPandora Media, Inc.の商標または登録商標であり、許可を得て使用しています。

この製品にはSpotifyソフトウェアが組み込まれており、次のサイトに掲載されたサードパーティのライセンスが適用されます：www.spotify.com/connect/third-party-licenses

SpotifyはSpotify ABの登録商標です。

Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。

Acoustimass、ADAPTIQ、Bose、Bose Bass Module、Bose Music、Bose Noise Cancelling Headphones、Bose Smart Soundbar、Bose Soundbar、Bose Soundbar Universal Remote、Bose Soundbar Wall Bracket、Bose Surround Speakers、QuietComfort、SimpleSync、SoundLink、SoundLink Revolve、Virtually Invisible、およびVoice4VideoはBose Corporationの商標です。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

Bose Smart Soundbar 700の製品コンポーネントとして含まれるサードパーティ製ソフトウェアパッケージに適用されるライセンスの開示内容を表示するには、次の手順を実行します。

1. リモコンのBluetoothボタンとトラック戻しボタンK1を5秒間長押しします。
2. USBケーブルをサウンドバーの背面にあるSERVICE端子に接続します。
3. ケーブルのもう一方をパソコンに接続します。
4. パソコンのブラウザーウィンドウに「<http://203.0.113.1/opensource>」と入力して、エンドユーザー使用許諾契約書(「EULA」)とライセンス開示情報を表示します。

内容物の確認

| | |
|-----------|----|
| 内容物 | 14 |
|-----------|----|

サウンドバーの設置

| | |
|----------------------|----|
| 推奨事項 | 15 |
| サウンドバーを壁に取り付ける | 16 |

電源

| | |
|----------------------|----|
| サウンドバーを電源に接続する | 17 |
| ネットワーク待機状態 | 17 |

BOSE MUSICアプリのセットアップ

| | |
|------------------------------|----|
| Bose Musicアプリをダウンロードする | 18 |
|------------------------------|----|

BOSE MUSICアプリを既にお使いのユーザー

| | |
|----------------------------|----|
| 既存のアカウントにサウンドバーを追加する | 19 |
| 別のWi-Fi®ネットワークに接続する | 19 |

ADAPTiQ自動音場補正

| | |
|--------------------------|----|
| ADAPTiQ自動音場補正を実行する | 20 |
|--------------------------|----|

サウンドバーの操作

| | |
|------------------------------|----|
| 音声アシスタントの操作 | 21 |
| リモコンの機能 | 22 |
| 電源 | 23 |
| ソース機器 | 24 |
| プリセット | 25 |
| メディアの再生、チャンネル切り替え、音量調節 | 26 |
| CATV/BS/CS用チューナーの機能 | 27 |
| 低音を調整する | 27 |
| 他社製リモコンをプログラムする | 27 |

音声アシスタント

| | |
|-----------------------------------|----|
| 音声アシスタントのオプション | 28 |
| 音声アシスタントのセットアップ | 28 |
| Amazon Alexaにアクセスする | 29 |
| 音声で操作する | 29 |
| サウンドバーの操作ボタンを使用する | 30 |
| Voice4Video™でオーディオをコントロールする | 31 |
| Voice4Video™をセットアップする | 31 |
| Googleアシスタントにアクセスする | 33 |
| 音声で操作する | 33 |
| サウンドバーの操作ボタンを使用する | 34 |
| Googleアシスタントで音楽を再生する | 35 |
| デフォルトの音楽サービスを選択する | 35 |

プリセットのカスタマイズ

| | |
|------------------|----|
| プリセットを設定する | 36 |
| プリセットを再生する | 38 |

BLUETOOTH® 接続

| | |
|---------------------------|----|
| モバイル機器を接続する | 39 |
| モバイル機器の接続を解除する | 40 |
| モバイル機器を再接続する | 40 |
| 別のモバイル機器を接続する | 41 |
| サウンドバーのデバイスリストを消去する | 41 |

AIRPLAYによる音楽のストリーミング再生

| | |
|----------------------------------|----|
| コントロールセンターから音楽をストリーミング再生する | 42 |
| アプリから音楽をストリーミング再生する | 42 |

サウンドバーの状態

| | |
|---------------------|----|
| Wi-Fiの状態..... | 43 |
| Bluetooth接続の状態..... | 43 |
| 音声アシスタントの状態..... | 44 |
| マイクオフインジケータ | 44 |
| メディアの再生と音量調節..... | 45 |
| アップデートとエラーの状態..... | 45 |

高度な機能

| | |
|--------------------------|----|
| サウンドバーをアップデートする..... | 46 |
| Wi-Fi機能のオン/オフを切り替える..... | 46 |

BOSE製品への接続

| | |
|---|----|
| アクセサリ機器を接続する..... | 47 |
| Bose SoundLink Bluetooth speakerまたはBose headphonesを接続する.. | 47 |
| 特長..... | 47 |
| 対応製品..... | 47 |
| Bose Musicアプリを使用して接続する..... | 48 |
| Bose SoundLink Bluetooth speakerまたはBose headphonesを 再接続する..... | 48 |

補足事項

| | |
|----------------------|----|
| リモコンの電池の挿入..... | 49 |
| サウンドバーのお手入れについて..... | 50 |
| 交換部品とアクセサリ..... | 50 |
| 保証..... | 50 |

トラブルシューティング

| | |
|--------------------|----|
| 最初にお試しいただくこと..... | 51 |
| その他の対処方法..... | 51 |
| サウンドバーをリセットする..... | 59 |

付録: セットアップガイド

| | |
|--|----|
| 接続オプション..... | 60 |
| サウンドバーをテレビに接続する..... | 61 |
| オプション1(推奨): HDMI eARC端子またはARC端子接続..... | 61 |
| オプション2: 光デジタル接続..... | 62 |
| 音が出ることを確認する..... | 63 |

内容物

下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。




Bose Smart Soundbar 700




Bose Soundbar Universal Remote




単三形乾電池(4本)



電源コード*



HDMIケーブル



光ケーブル



クリーニングクロス



ADAPTiQ用ヘッドセット

*電源コードは2つ以上付属する場合があります。お使いの国・地域に適したものをお使いください。


注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合、または、サウンドバーのガラス部分が割れていた場合は使用せず、ただちに買い上げになった販売店までご連絡ください。

次のサイトをご参照ください: worldwide.Bose.com/Support/SB700


推奨事項

最高のパフォーマンスを発揮するには、サウンドバーを設置する際に次の推奨事項に従ってください。

- サウンドバーの上には物を置かないでください。
- ワイヤレス信号の干渉を回避するには、ほかのワイヤレス機器から30～90 cmほど離れた場所に設置します。サウンドバーは金属製キャビネットや他のAV機器、熱源などから離れた場所に設置してください。キャビネットの中には置かないでください。
- サウンドバーは、グリルを部屋の中央に向けた状態で、テレビの真下(推奨)または真上に配置します。
- サウンドバーは、ゴムベース面を下にして安定した水平な面に設置してください。正しく設置するには、両側の足が台の上にとっかりと載っている必要があります。特に大理石やガラス、磨き上げた木などの滑りやすい表面では、音の振動でサウンドバーの位置がずれることがあります。
- サウンドバーの背面を壁や家具などから1 cm以上離してください。背面にある開口部が塞がれると、音響性能が低下する恐れがあります。
- 電源コンセントが近くにある場所に設置してください。
- 最高の音質をお楽しみいただくため、サウンドバーを戸棚の中に設置したり、お部屋の角に斜めに設置したりしないでください。
- サウンドバーを本棚やテレビ台などに置く場合は、最適なオーディオ性能を得るために、できるだけ棚や台の前面に近づけてください。



注意: サウンドバーの前面や背面、または天面を下にした状態で使用しないでください。



サウンドバーを壁に取り付ける


サウンドバーは壁に取り付けることができます。Bose Soundbar Wall Bracketは、お近くのボーズ製品取扱店、または弊社Webサイトでお求めいただけます。

次のサイトをご参照ください: worldwide.bose.com/Support/SB700

注意: 純正以外のアクセサリーを使用してサウンドバーを設置しないでください。

サウンドバーを電源に接続する



1. 電源コードをサウンドバーの背面にある POWER 端子に接続します。
2. 電源コードの反対側を、壁のコンセントに差し込みます。



サウンドバーの電源がオンになり、ライトバーがオレンジ色に点灯します。

ネットワーク待機状態

音楽の再生を停止してボタンを20分間操作しないと、サウンドバーがネットワーク待機状態になります。サウンドバーをネットワーク待機状態から復帰するには、次のいずれかの操作を行います。

- モバイル機器またはBose Musicアプリでオーディオを再生または再開します。
- Amazon AlexaまたはGoogleアシスタントに話しかけます。
- リモコンの電源ボタン 、ソースボタン(24ページを参照)、またはBose Music ボタン  を押してからプリセットボタン(25ページを参照)を押します。

注:

- ネットワーク待機状態で音声アシスタントにアクセスするには、Bose Musicアプリを使用してサウンドバーを設定し、マイクをオンにしておきます(28ページを参照)。
- Bose Musicアプリを使用してスタンバイタイマーを無効にすることができます。

Bose Musicアプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器からサウンドバーのセットアップや操作を行うことができます。

このアプリを使用して、音楽のストリーミング再生、プリセットの設定と変更、音楽サービスの追加、インターネットラジオ局の検索、Amazon AlexaやGoogleアシスタントの設定、サウンドバーの設定の管理を行うことができます。

注: Bose Musicアプリで別のボーズ製品用のBoseアカウントを既に作成してある場合は、「Bose Musicアプリを既にお使いのユーザー」(19ページ)をご覧ください。

BOSE MUSICアプリをダウンロードする

1. モバイル機器でBose Musicアプリをダウンロードします。





2. アプリの手順に従ってください。

既存のアカウントにサウンドバーを追加する

Bose Music アプリの[製品]画面で、Bose Smart Soundbar 700を追加します。

別のWI-FIネットワークに接続する

ネットワーク名やパスワードを変更した場合や、他のネットワークに変更する、または追加する場合は、異なるネットワークに接続します。

1. ライトバーがオレンジに点灯するまで、リモコンのTVボタン  とトラック戻しボタン  を同時に長押しします。
2. お使いのモバイル機器で、Wi-Fi設定を開きます。
3. [Bose Soundbar 700]を選択します。
4. Bose Music アプリを開いて、アプリに表示される手順に従います。

注: アプリでセットアップ画面が表示されない場合は、[製品]画面を開いてサウンドバーを追加します。

Bose Music アプリを使用してサウンドバーを設定し終わったら、システムの音響性能を最大限に引き出すため、ADAPTiQ 自動音場補正の実行を求めるメッセージが表示されます。ADAPTiQ 自動音場補正は、システムが設置されている部屋の5箇所で測定を行い、音場を補正します。音場補正を実行するには、お部屋を10分ほど静かな状態に保つ必要があります。

ADAPTiQ 自動音場補正は、最適な音場にするために ADAPTiQ 用ヘッドセット (サウンドバーに付属) に内蔵されたマイクでお部屋の音響特性を測定します。


ADAPTiQ 自動音場補正を実行する

ベースモジュールやサラウンドスピーカーを後で接続した場合や、サウンドバーまたは家具を移動した場合は、ADAPTiQ 自動音場補正を再度実行して音質を調整してください。

ADAPTiQ 自動音場補正を実行するには、Bose Music アプリを使用します。このオプションは設定メニューから設定できます。

サウンドバーの操作は、サウンドバー天面のボタンとリモコンで行います。

注: Bose Music アプリを使用してサウンドバーを操作することもできます。



音声アシスタントの操作

アクションボタン ○ とマイクオフボタン ✕ を使用して、Amazon Alexa (30ページを参照) または Google アシスタント (34ページを参照) を操作することができます。

リモコンの機能

リモコンを使用して、サウンドバーの操作、サウンドバーに接続したソース機器の操作、Bluetooth接続、プリセットの設定と操作を行います。


サウンドバーの電源を
オン/オフします
(23ページを参照)

選択したソース機器の
電源をオン/オフします
(24ページを参照)

インターネットテレビの
ホームページまたは現在の
機器のホームメニュー
を表示します

ビデオに録画されている
番組を一覧表示します

ミュート/ミュート解除
(26ページを参照)



テレビに接続した機器を
選択します

ソースボタン(24ページを参照)

CATV/BS/CSチューナー用機能ボタン
(26ページを参照)

ナビゲーションパッド

音量調節ボタン
(26ページを参照)

チャンネル操作ボタン
(26ページを参照)


前のチャンネル/チャプター/
トラックに移動します
(26ページを参照)

メディアの再生コントロールボタン
(26ページを参照)

数字キーパッド
1~6は、プリセット設定したス
トリーミング音楽ソースの再生に
使用します(38ページを参照)

注: Bose Music アプリを使用してリモコンをプログラムします。


電源

サウンドバーの電源をオンまたはオフにするには、リモコンの電源ボタン  を押します。

電源をオンにすると、最後に使用したソースに応じてリモコンのボタンが点灯します。




注:

- サウンドバーを電源コンセントに接続すると、サウンドバーの電源が自動的にオンになります。
- 初めてサウンドバーの電源をオンにしたとき、サウンドバーのソースはTV  になります。
- Bose Music アプリを使用して音声アシスタントが設定されていて、マイクがオンになっていれば、サウンドバーの電源がオフになっていても音声アシスタントにアクセスできます(28ページを参照)。

ヒント: Voice4Video™機能を使用して、サウンドバーの電源をオンまたはオフにすることもできます(31ページを参照)。

ソース機器

リモコンにはプログラム可能なソースボタン(□、≡、☁、📺)があります。これらのボタンをプログラムして、テレビ、CATV/BS/CS用チューナー、ゲーム機、DVD/Blu-ray Disc™プレーヤーなどの機器を操作できます。リモコンを使ってテレビ入力を切り替え、ソースを切り替えることができます。



1. リモコンの該当するソースボタン(□、≡、☁、📺)を押します。
選択したソースに応じて、リモコンのボタンが点灯します。
2. SOURCE ボタンを押します。
ソース機器の電源がオンになります。
3. TV INPUT ボタンを押します。
4. 適切なテレビ入力を選択します。

注:

- テレビのCEC機能が有効の場合、ソースの電源をオンにすると、テレビ入力が自動的にソースに切り替わることがあります。
- リモコンのソースボタンを押しても、テレビ入力を切り替えることはできません。これらのボタンは、サウンドバーの電源をオンにして、選択したソース機器の操作できるようにリモコンのモードを切り替えるためのものです。
- Bose Music アプリを使用してセットアップするときに、リモコンでテレビを操作できるようにプログラムします。テレビを交換する場合は、Bose Music アプリを使用してリモコンに新しいテレビをプログラムします。

ヒント: Voice4Video™機能を使用して、ソース機器を選択することもできます(31ページを参照)。

プリセット

サウンドバーには6つのプリセットがあり、お気に入りの音楽サービスを自由に設定できます。設定しておくことで、リモコンのボタンやBose Musicアプリを使用して、音楽をいつでも簡単に再生できます。



プリセットの詳細については、「プリセットのカスタマイズ」(36ページ)をご覧ください。

メディアの再生、チャンネル切り替え、音量調節



機能

操作方法

| | |
|------------------------|--|
| 再生/一時停止 | ▷ ボタンを押します。 一時停止すると、再生を再開するまでの間、ライトバーの両端が白に点灯します。 |
| トラック戻し | ◀◀ ボタンを押します。 |
| トラック送り | ▶▶ ボタンを押します。 |
| 前のチャンネル/チャプター/トラックへの移動 | ◀ ボタンを押します。 |
| 音量を上げる | + ボタンを押します。 注: 音量をすばやく上げるには、+ ボタンを長押しします。 |

| 機能 | 操作方法 |
|----------------|---|
| 音量を下げる | — ボタンを押します。 注: 音量をすばやく下げるには、— ボタンを長押しします。 |
| ミュート/ミュート解除ボタン | ⌘ ボタンを押します。 ミュートすると、ミュート解除するまでの間、ライトバーの左端が白に点灯します。 注: + ボタンを押して、ミュート解除することもできます。 |
| 次のチャンネルへ移動 | △ ボタンを押します。 |
| 前のチャンネルへ移動 | ▽ ボタンを押します。 |

ヒント: Voice4Video™機能を使用して、特定ソースのメディアの再生と音量調節を行うこともできます(31ページを参照)。

CATV/BS/CS用チューナーの機能

リモコンの赤、緑、黄、青の各ボタンは、CATV/BS/CS用チューナーのカラーボタンの機能に対応しています。CATV/BS/CS用チューナーの取扱説明書をご覧ください。

低音を調整する

低音を調節するには、Bose Musicアプリを使用します。このオプションは設定メニューから設定できます。

他社製リモコンをプログラムする

CATV/BS/CS用チューナーのリモコンなど、他社製リモコンをプログラムして、サウンドバーを操作することができます。手順については、他社製リモコンの取扱説明書またはWebサイトをご覧ください。

プログラムが完了すると、電源のオン/オフや音量など、サウンドバーの基本的な機能を他社製リモコンで操作できるようになります。

注: すべての他社製リモコンがサウンドバーに対応しているわけではありません。他社製リモコンでサウンドバーを操作するには、リモコンがIR(赤外線)信号を送信する必要があります。

音声アシスタントのオプション

Amazon AlexaまたはGoogleアシスタントにすばやく簡単にアクセスできるようにサウンドバーを設定することができます。

注: 一部の言語や国ではAmazon AlexaやGoogleアシスタントをご利用になれません。

| オプション | 使用方法 |
|--------------|-----------------------------------|
| Amazon Alexa | 話しかけるか、アクションボタン○を使います (30ページを参照)。 |
| Googleアシスタント | 話しかけるか、アクションボタン○を使います (34ページを参照)。 |

注: Amazon AlexaとGoogleアシスタントに同時にアクセスできるようにサウンドバーを設定することはできません。

音声アシスタントのセットアップ

始める前に、モバイル機器とサウンドバーが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。

音声アシスタントを設定するには、Bose Musicアプリを使用します。このオプションは設定メニューから設定できます。

注: 音声アシスタントを設定するときは、Bose Musicアプリで使用したのと同じ音楽サービスのアカウントを必ず使用してください。

AMAZON ALEXAにアクセスする

Alexaは、サウンドバーに話しかけて操作できるインテリジェントなクラウドベースの音声サービスです。Alexaにリクエストするだけで、音楽を再生したり、ニュースを聞いたり、タイマーを設定したり、スマートホームデバイス进行操作したりできます。Alexaはプライバシーを保護するようにも設計されており、Alexaアプリでいつでも音声リクエストの内容を確認して、削除することができます。

Alexaでできることの詳細については、次のサイトをご覧ください：

<https://www.amazon.com/usealexa>


注：一部の言語や国ではAlexaを利用できません。


音声で操作する

最初に「アレクサ」と呼びかけて、次のように話しかけます。

| できること | 呼びかけ方の例 |
|-----------------|---|
| Alexaに話しかける | 使い方を教えて。 |
| 音楽を再生する | ロックをかけて。 注： Amazon Musicがデフォルトの音楽サービスとして設定されています。デフォルトの音楽サービスを変更するには、Alexaアプリを使用します。 |
| 音楽を一時停止する | 一時停止。 |
| 音量を調節する | 音量アップ。 |
| 次の曲にスキップする | スキップ。 |
| 特定の音楽サービスから再生する | TuneInでNPRラジオをかけて。 (音楽サービスによってはサービスしていない国や地域があります。) 注： Amazon Alexaがサポートしていない音楽サービスもあります。 |
| 特定のスピーカーで再生する | キッチンでジャズをかけて。 注： Bose Musicアプリで設定したスピーカー名を必ず話してください。複数のスピーカーが同じ名前の場合は、Alexaアプリで設定した名前を使用するか、Bose Musicアプリで名前を変更します。 |
| タイマーをセットする | タイマーを5分にセットして。 |
| 他のスキルを調べる | 何が得意なの？ |
| Alexaを停止する | ストップ。 |

サウンドバーの操作ボタンを使用する

Alexaを操作するには、アクションボタン○とマイクオフボタンを使用します。操作ボタンはサウンドバーの天面にあります。



| できること | 操作方法 |
|-----------------------|---|
| Alexaに話しかける | ○ボタンを押して、リクエストを言います。 できることについては、次のサイトをご覧ください： https://www.amazon.com/usealexa |
| アラームやタイマーを停止する | ○ボタンを押します。 |
| Alexaを停止する | ○ボタンを押します。 |
| マイクをオンまたはオフにする |  ボタンを押します。 注: マイクをオフにすると、マイクオフインジケータが赤に点灯し、Alexaにアクセスできなくなります。 |

VOICE4VIDEO™でオーディオをコントロールする

Bose Voice4Video™により、Amazon Alexaの音声コントロール機能を拡張することで、他のサウンドバーでは不可能な機能が実現します。Smart Soundbarを操作するだけでなく、声だけでテレビやCATV/BS/CSチューナーを操作することができます。Alexaにリクエストを言うだけで、テレビやSmart Soundbarの電源をオンにしたり、ネットワーク名やチャンネル番号で選局したり、お気に入りの番組をすぐに見始めたりすることができます。Bose Voice4Video™を使えば、技術に詳しくない子供や高齢者でもエキスパートのように操作できるので、紛失しがちなリモコンや、リモコン操作の説明書は不要になります。

Voice4Video™をセットアップする

Voice4Video™をセットアップするには、Bose Musicアプリを使用します。

注: Voice4Video™をセットアップする前に、Bose MusicアプリでAlexaを設定する必要があります(28ページを参照)。

音声で操作する

最初に「アレクサ」と呼びかけて、次のように話しかけます。

| できること | 呼びかけ方の例 |
|---------------------------|------------------|
| テレビの電源オン | テレビをつけて。 |
| テレビの電源オフ | テレビを消して。 |
| ビデオを再生する | 再生。 |
| ビデオを一時停止する | 一時停止。 |
| ビデオを再開する | 再開。 |
| ビデオを早送りする | 早送り。 |
| ビデオを巻き戻す | 巻き戻し。 |
| 入力を Bluetooth オーディオに切り替える | Bluetooth に切り替え。 |
| チャンネル名を指定して見る* | NFL ネットワークをつけて。 |
| チャンネル番号を指定して見る* | チャンネル 802 をつけて。 |
| 次のチャンネルに送る* | 次のチャンネル。 |
| 前のチャンネルに戻す* | 前のチャンネル。 |

*CATV/BS/CS チューナーでのみ使用できます。

GOOGLEアシスタントにアクセスする

Bose Smart Soundbar 700はGoogleアシスタントに対応しており、ハンズフリーでさまざまな情報を確認できます。また、話しかけるだけでお気に入りのメディアを再生、一時停止できます。

Googleアシスタントのできることの詳細については、次のサイトをご覧ください：
<https://support.google.com/assistant>

注:



- 一部の言語や国ではGoogleアシスタントを利用できません。
- Googleアシスタントで音楽を再生する方法については、「Googleアシスタントで音楽を再生する」(35ページ)をご覧ください。


音声で操作する


最初に「OK Google」と呼びかけてから、リクエストを言います。

| できること | 呼びかけ方の例 |
|------------------|-------------------------|
| Googleの知恵を借りる | スペイン語で友達って何て言うの？ |
| 家族で楽しむ | 象の鳴き声を聞かせて。 |
| リマインダーをセットする | 木曜日にお母さんに電話するってリマインドして。 |
| 予定表をチェックする | 今日の予定は？ |
| スマートホームデバイスを操作する | ライトを消して。 |

サウンドバーの操作ボタンを使用する

アクションボタン  とマイクオフボタン  を使用して、Googleアシスタントを操作することができます。操作ボタンはサウンドバーの天面にあります。



| できること | 操作方法 |
|--------------------|--|
| Googleアシスタントに話しかける | ○ ボタンを押して、リクエストを言います。 できることについては、次のサイトをご覧ください： https://support.google.com/assistant |
| アラームやタイマーを停止する | ○ ボタンを押します。 |
| Googleアシスタントを停止する | ○ ボタンを押します。 |
| マイクをオンまたはオフにする |  ボタンを押します。 注: マイクをオフにすると、マイクオフインジケータが赤に点灯し、Googleアシスタントにアクセスできなくなります。 |

GOOGLEアシスタントで音楽を再生する

Googleアシスタントに話しかけて、デフォルトの音楽サービスまたは特定の音楽サービスから音楽を再生できます。

最初に「OK Google」と呼びかけてから、リクエストを言います。

| できること | 呼びかけ方の例 |
|-----------------|--|
| 音楽を再生する | <p>ジャズをかけて。</p> <p>注: Googleアシスタントはデフォルトの音楽サービスを使用します。デフォルトの音楽サービスを変更するには、Googleアシスタントアプリを使用します。</p> |
| スピーカーを操作する | <p>音量を上げて。</p> |
| 特定の音楽サービスから再生する | <p>TuneInでNPRラジオをかけて。 (音楽サービスによってはサービスしていない国や地域があります。)</p> <p>注: Googleアシスタントがサポートしていない音楽サービスもあります。</p> |
| 特定のスピーカーで再生する | <p>キッチンでヒップホップをかけて。</p> <p>注: Bose Musicアプリで設定したスピーカー名を必ず話してください。複数のスピーカーが同じ名前の場合は、Googleアシスタントアプリで設定した名前を使用するか、Bose Musicアプリで名前を変更します。</p> |

デフォルトの音楽サービスを選択する


Googleアシスタントの初期設定中に、Googleアシスタントアプリからデフォルトの音楽サービスの選択を求められます。Bose製品でGoogleアシスタントを使用する場合、サポートされているデフォルトのサービスはPandoraとSpotifyだけです。セットアップ中には他の音楽サービスもリストに表示されていますが、それらはサポートされていません。


デフォルトの音楽サービスには、PandoraまたはSpotifyを選択してください(音楽サービスによってはサービスしていない国や地域があります)。サポートされていない音楽サービスを選択した場合、音楽の再生をリクエストするとエラーメッセージが聞こえます。

Bose Music アプリやリモコンを使用して、プリセットを操作できます。

注: Bluetooth モードをプリセットに設定することはできません。

プリセットを設定する


1. Bose Music アプリを使用して音楽をストリーミング再生します。
2. リモコンの Bose Music ボタン  を押します。



3. ビープ音が聞こえるまで、プリセットボタンを長押しします。



プリセットを再生する

1. リモコンのBose Music ボタン  を押します。
2. 音楽を再生するには、プリセットボタンを押します。



Bluetoothワイヤステクノロジーにより、スマートフォン、タブレット、パソコンなどの音楽をワイヤレス再生することができます。モバイル機器から音楽をストリーミング再生するには、モバイル機器とサウンドバーを接続する必要があります。

モバイル機器を接続する

1. リモコンのBluetooth ボタンを押します。



ライトバーが青に点滅します。

2. モバイル機器のBluetooth機能をオンにします。

ヒント: 通常、Bluetoothメニューは設定メニューにあります。

3. デバイスリストからお使いのサウンドバーを選択します。

ヒント: Bose Music アプリでサウンドバーに付けた名前を探してください。サウンドバーに名前を付けていない場合は、デフォルトの名前が表示されます。



接続すると、ピープ音が聞こえます。ライトバーが白に点灯してから次第に消灯します。モバイル機器のリストにサウンドバーの名前が接続済みと表示されます。

モバイル機器の接続を解除する

モバイル機器の接続を解除するには、Bose Music アプリを使用します。

ヒント: モバイル機器の Bluetooth 設定を使用することもできます。Bluetooth 機能を無効にすると、他の機器との接続もすべて解除されます。

モバイル機器を再接続する

リモコンの Bluetooth ボタンを押します。

サウンドバーは、最後に接続していた機器に自動的に再接続します。

注:

- モバイル機器の Bluetooth 機能が有効であることを確認します。
- 機器との距離が 9 m 以内で、電源がオンになっている必要があります。

別のモバイル機器を接続する

サウンドバーのデバイスリストには、機器を最大8台まで登録でき、同時に2台まで接続できます。

注: ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。

1. リモコンのBluetooth ボタン※を長押しします。



ライトバーが青に点滅します。

2. モバイル機器で、デバイスリストから本製品を選択します。

注: モバイル機器のBluetooth機能が有効であることを確認します。

サウンドバーのデバイスリストを消去する

1. ライトバーが白で2回点滅してから次第に消灯するまで、※ ボタンを10秒間長押しします。

ライトバーが青に点滅します。

2. モバイル機器のBluetooth リストからスピーカーを削除します。


すべての機器が消去され、スピーカーが新しい機器と接続可能な状態になります(39ページを参照)。

このサウンドバーはAirPlay 2オーディオの再生に対応しており、お持ちのApple製品からこのサウンドバーに音楽を簡単にストリーミング再生することができます。複数のスピーカーで再生することも可能です。


注:

- AirPlay 2を使用するには、iOS 11.4以降を実行しているApple製品が必要です。
- Apple製品とサウンドバーは同じWi-Fiネットワークに接続されている必要があります。
- AirPlayの詳細情報については、次のサイトをご覧ください：
<https://www.apple.com/airplay>


コントロールセンターから音楽をストリーミング再生する

1. Apple製品でコントロールセンターを開きます。
2. 画面の右上隅にあるオーディオカードを長押しして、AirPlayアイコン  をタップします。
3. サウンドバーまたはスピーカーを選択します。

アプリから音楽をストリーミング再生する

1. 音楽アプリ(Apple Musicなど)を開き、再生する曲を選択します。
2.  をタップします。
3. サウンドバーまたはスピーカーを選択します。

サウンドバーの前面にあるLEDライトバーには、サウンドバーの状態が表示されます。



注: ライトバーには1つの選択機器の状態のみ表示されます。

WI-FIの状態

サウンドバーのWi-Fi接続の状態を示します。

| ライトバーの状態 | システムの状態 |
|---------------|--------------|
| 白の点滅 | Wi-Fiに接続中 |
| 白に点灯してから次第に消灯 | Wi-Fiに接続しました |






BLUETOOTH接続の状態

モバイル機器のBluetooth接続の状態を示します。


| ライトバーの状態 | システムの状態 |
|------------------|----------------|
| 青の点滅 | モバイル機器に接続できません |
| 白の点滅 | モバイル機器に接続中 |
| 白に点灯してから次第に消灯 | モバイル機器に接続しました |
| 白のライトが2回点滅してから消灯 | デバイスリストを消去中 |

音声アシスタントの状態

音声アシスタントの状態を示します。

| ライトバーの状態 | | システムの状態 |
|-----------------|---|-----------------------|
| 消灯 |  | 音声アシスタントはアイドル状態です |
| 白のライトが中央に移動して点灯 |  | 音声アシスタントがリクエストを待っています |
| 白のライトが両端に移動 |  | 音声アシスタントが考えています |
| 白の点滅(フル) |  | 音声アシスタントが話しています |
| 黄色の点滅 |  | 音声アシスタントから通知があります |

マイクオフインジケータ







マイクオフインジケータ

| インジケータの状態 | システムの状態 |
|-----------|----------|
| 赤の点灯 | マイクがオフです |

メディアの再生と音量調節

メディアの再生と音量を操作しているときのサウンドバーの状態を示します。

| ライトバーの状態 | | システムの状態 |
|----------------|---|---------|
| 中央の2つのライトが白で点灯 |  | 再生/一時停止 |
| ライトバーの右端が白で点滅 |  | 音量を上げる |
| ライトバーの左端が白で点滅 |  | 音量を下げる |
| ライトバーの左端が白で点灯 |  | ミュート |

アップデートとエラーの状態



ソフトウェアのアップデート状態とエラーの警告を示します。

| ライトバーの状態 | | システムの状態 |
|---------------|---|-----------------------------------|
| オレンジの点灯 |  | Wi-Fiセットアップを実行中です |
| 白のライトが右から左へ移動 |  | アップデートをダウンロードしています |
| 白のライトが左から右へ移動 |  | サウンドバーをアップデートしています |
| オレンジの4回点滅 |  | ソースエラー、Bose Musicアプリを参照してください |
| 赤の4回点滅 |  | 一時的にリクエストが受け付けられません。後でやり直してください |
| 赤の点灯 |  | サウンドバーのエラー、Boseカスタマーサービスに連絡してください |

サウンドバーをアップデートする

サウンドバーがBose Musicアプリに接続され、Wi-Fiネットワークに接続されている場合、サウンドバーは自動的にアップデートされます。

WI-FI機能のオン/オフを切り替える

ライトバーが白で2回点滅してから次第に消灯するまで、リモコンのBose Music ボタン  とトラック送りボタン  を同時に長押しします。



アクセサリ—機器を接続する

以下のアクセサリ—機器をサウンドバーに接続することができます。詳細については、アクセサリ—機器の取扱説明書をご覧ください。

- **Bose Bass Module 500:** worldwide.Bose.com/Support/BASS500
- **Bose Bass Module 700:** worldwide.Bose.com/Support/BASS700
- **Acoustimass 300 bass module:** global.Bose.com/Support/AM300
- **Bose Surround Speakers:** worldwide.Bose.com/Support/WSS
- **Bose Surround Speakers 700:** worldwide.Bose.com/Support/WSS700
- **Virtually Invisible 300 wireless surround speakers:**
global.Bose.com/Support/VI300

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SPEAKER または BOSE HEADPHONES を接続する

Bose SimpleSync™テクノロジーにより、一部のBose SoundLink *Bluetooth* speaker またはBoseヘッドホンをサウンドバーに接続して、新しい方法で音楽や映画を楽しむことができます。

特長

- **テレビの音をヘッドホンで楽しむ:** Boseヘッドホンをサウンドバーに接続して、他の人に迷惑をかけずにテレビの音を聴くことができます。製品ごとの音量を個別に調節できるので、ヘッドホンの音量はそのままにして、サウンドバーの音量を下げたりミュートしたりできます。
- **別の部屋で音楽を同時に楽しむ:** Bose SoundLink *Bluetooth* speaker をサウンドバーに接続して、同じ曲を2つの部屋で同時に聴くことができます。

注: SimpleSync™テクノロジーは、9 mの*Bluetooth*通信範囲内で機能します。壁や建材の種類によって受信状態が変わる場合があります。

対応製品

ほとんどのBose SoundLink *Bluetooth* speaker と、一部のBoseヘッドホンをサウンドバーに接続できます。

対応製品の例:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* speaker
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* speaker
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* speaker
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 wireless headphones

新しい製品も随時追加されます。全製品のリストと詳細については、次のサイトをご覧ください。 worldwide.Bose.com/Support/Groups

Bose Music アプリを使用して接続する

Bose SoundLink *Bluetooth* speaker または Bose ヘッドホンを接続するには、Bose Music アプリを使用します。詳しくは、次のサイトをご覧ください：

worldwide.Bose.com/Support/Groups

注:

- 接続する製品の電源がオンになっていて、サウンドバーから9 m以内にあり、他のデバイスに接続できる状態になっていることを確認してください。詳細については、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。
- サウンドバーと一度に接続できる製品は1台だけです。

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SPEAKER または BOSE HEADPHONES を再接続する

Bose SoundLink *Bluetooth* speaker または Bose headphones の電源をオンにします。


スピーカーやヘッドホンは、最後に接続していた *Bluetooth* 機器 (サウンドバーなど) への接続を試みます。

注:


- サウンドバーが通信範囲内 (9 m) にあり、電源が入っている必要があります。
- スピーカーを接続できない場合は、「以前に接続されていた Bose SoundLink *Bluetooth* speaker とサウンドバーを再接続できない」(57 ページ) をご覧ください。
- ヘッドホンを接続できない場合は、「以前に接続されていた Bose ヘッドホンとサウンドバーを再接続できない」(57 ページ) をご覧ください。

リモコンの電池の挿入

1. リモコンの裏側にある電池カバーをスライドして開きます。



2. 付属の単三形アルカリ乾電池4本を入れます。電池ケースに表示されている＋と－の向きと、乾電池の＋と－の向きを正しく合わせてください。



3. 電池カバーをスライドして元に戻します。

サウンドバーのお手入れについて

サウンドバーの外装は付属のクリーニングクロスや柔らかい布でから拭きしてください。

注意:

- システムの上に液体がこぼれたり、開口部に液体が入り込んだりしないようにしてください。
- システムに空気を吹き付けしないでください。
- システムに掃除機をかけないでください。
- システムの近くでスプレー等を使用しないでください。
- 溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。
- 開口部に異物が入り込まないようにしてください。

交換部品とアクセサリー

交換部品とアクセサリーは、ボーズ製品取扱店、弊社Webサイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。

次のサイトをご参照ください。 worldwide.Bose.com/Support/SB700

保証

製品保証の詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

最初にお試しいただくこと

サウンドバーに問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

- サウンドバーが接続されているコンセントに電源が供給されていることを確認します。
- すべてのケーブルをしっかりと接続します。
- ライトバーの状態を確認します(43ページを参照)。
- サウンドバーを干渉源になるような電気製品(無線ルーター、コードレス電話、テレビ、電子レンジなど)から30～90 cm以上離します。
- サウンドバーが正しく動作するように、無線ルーターやモバイル機器の推奨通信範囲内へ移動します。
- 設置ガイドに沿ってサウンドバーを設置します(15ページを参照)。

その他の対処方法

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。それでも問題が解決できない場合は、Boseカスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください: worldwide.Bose.com/contact

| 症状 | 対処方法 |
|------------------------------------|--|
| テレビにHDMI eARC (ARC)端子や光デジタル音声端子がない | 同軸デジタルケーブル、3.5 mmステレオ音声ケーブル、アナログ-ステレオケーブルなどを使用して、オーディオコンバーターを介してテレビを接続します(別途ご購入ください)。必要なコンバーターとケーブルの種類は、お持ちのテレビで使用できる音声出力端子の種類によって異なります。 |
| サウンドバーの電源が入らない | 電源ケーブルを別のコンセントに差し込みます。 リモコンを使用してサウンドバーの電源をオンにします(23ページを参照)。 サウンドバーとオプションのベースモジュールまたはサラウンドスピーカーの電源コードを抜き、30秒間待ってから、電源コンセントにしっかりと差し込みます。 |

症状

対処方法

リモコンが正しく機能しないことがある、またはまったく機能しない

電池ケースに表示されている+と-の向きと、乾電池の+と-の向きを正しく合わせてください(49ページを参照)。

リモコンのCATV/BS/CSチューナー用機能ボタンが点滅している場合は、電池の残量が低下しています(26ページを参照)。電池を交換します(49ページを参照)。


リモコンがサウンドバーの操作可能範囲内(6m以内)にあることを確認します。


リモコンとサウンドバーの間に障害物がないことを確認します。

リモコンの音量ボタンを押して、正しいソース機器ボタンが点滅するかどうか確認します。

サウンドバーのアクションボタン○を5秒間長押しして、リモコンとサウンドバーをペアリングします。リモコンに電池を入れます(49ページを参照)。リモコンがオンになり、ソース機器ボタンが点灯します。

注: この解決策は、音声アシスタントがセットアップされていない場合、Ethernet接続がない場合、または他のネットワーク接続がない場合にのみ有効です。

| 症状 | 対処方法 |
|-------------------------------------|--|
| 音が途切れる/聞こえない | <p>ライトバーの左端が白く点灯している場合、サウンドバーはミュートされています。ミュート/ミュート解除ボタン  を押して、サウンドバーのミュートを解除します。</p> <p>お使いのモバイル機器がミュートされていないことを確認します。</p> <p>サウンドバーの音量(26ページを参照)またはモバイル機器の音量を上げます。</p> <p>別のソースに切り替えてみます(24ページを参照)。</p> <p>別のアプリケーションまたは音楽サービスからオーディオを再生します。</p> <p>Wi-Fiソースからのオーディオの場合は、ルーターをリセットします。</p> <p>モバイル機器を再起動します。</p> <p>対応しているBluetoothモバイル機器を使用していることを確認します。</p> <p>注: Bluetoothヘッドホンサウンドバーに接続することはできません。</p> <p>サウンドバーのHDMIケーブルがテレビのeARCまたはARC (Audio Return Channel)と表示されている端子に接続されていることを確認します。標準HDMI端子には接続しないでください。テレビにHDMI eARC端子またはARC端子がない場合は、光デジタルケーブルを使用してサウンドバーに接続します(62ページを参照)。</p> <p>サウンドバーがテレビのHDMI eARC端子またはARC端子に接続されている場合は、テレビのシステムメニューでConsumer Electronics Control (CEC)機能が有効になっていることを確認します。CEC機能はメーカーによって別の名称で呼ばれていることがあります。テレビの取扱説明書をご覧ください。</p> <p>サウンドバーのHDMIケーブルをテレビのHDMI eARC端子またはARC端子から取り外して、再度接続します。</p> <p>光デジタルケーブルをテレビの音声出力(OutputまたはOUT)端子に接続します。音声入力(InputまたはIN)端子には接続しないでください。</p> <p>サウンドバーとオプションのベースモジュールまたはサラウンドスピーカーの電源コードを抜き、30秒間待ってから、電源コンセントにしっかりと差し込みます。</p> |
| サウンドバーとベースモジュールまたはサラウンドスピーカーを接続できない | <p>トラブルシューティングについては、ベースモジュールまたはサラウンドスピーカーの取扱説明書をご覧ください(47ページを参照)。</p> <p>ベースモジュールまたはサラウンドスピーカーがサウンドバーに対応していることを確認します(47ページを参照)。</p> <p>サウンドバーとオプションのベースモジュールまたはサラウンドスピーカーの電源コードを抜き、30秒間待ってから、電源コンセントにしっかりと差し込みます。</p> |
| ベースモジュールまたはサラウンドスピーカーから音が聞こえない | <p>ベースモジュールまたはサラウンドスピーカーがサウンドバーに対応していることを確認します(47ページを参照)。</p> <p>Bose Musicアプリでソフトウェアが最新のものであることを確認します。</p> <p>Bose Musicアプリを使用して低音を調整します(27ページを参照)。</p> <p>別のソースに切り替えてみます(24ページを参照)。</p> |

| 症状 | 対処方法 |
|--|---|
| テレビから音が出る | <p>サウンドバーのHDMIケーブルがテレビのeARCまたはARC (Audio Return Channel)と表示されている端子に接続されていることを確認します。テレビにHDMI eARC端子またはARC端子がない場合は、光デジタルケーブルを使用してサウンドバーに接続します(62ページを参照)。</p> <p>テレビの内蔵スピーカーをオフにします。テレビの取扱説明書をご覧ください。</p> <p>サウンドバーがテレビのHDMI eARC端子またはARC端子に接続されている場合は、テレビのシステムメニューでConsumer Electronics Control (CEC)機能が有効になっていることを確認します。CEC機能はメーカーによって別の名称で呼ばれていることがあります。テレビの取扱説明書をご覧ください。</p> <p>サウンドバーのHDMIケーブルをテレビのHDMI eARC端子またはARC端子から取り外して、再度接続します。</p> <p>テレビの音量を最小に設定します。</p> <p>HDMIケーブル(61ページを参照)と光デジタルケーブル(62ページを参照)を両方使用してサウンドバーに接続します。</p> |
| 音質が良くない、音が歪む | <p>別のソース機器で試してみます(可能な場合)。</p> <p>テレビがサラウンドサウンド出力に対応していることを確認します。テレビの取扱説明書をご覧ください。</p> <p>別の機器からオーディオが再生されている場合は、その機器の音量を下げます。</p> <p>Bose Musicアプリを使用して低音を調整します(27ページを参照)。</p> <p>テレビの内蔵スピーカーをオフにします。テレビの取扱説明書をご覧ください。</p> <p>ADAPTIIQ自動音場補正を実行します(20ページを参照)。</p> |
| サウンドバーで正しいソース機器からの音が再生されない、またはしばらくしてから正しくないソース機器に切り替わる | <p>Bose Musicアプリを使用して、CEC機能を「Alternate (個別指定)」に設定します。</p> <p>ソース機器のCEC機能を無効にします(詳細については、接続機器の取扱説明書をご覧ください)。</p> <p>HDMIケーブル(61ページを参照)と光デジタルケーブル(62ページを参照)を両方使用してサウンドバーに接続します。</p> |
| サウンドバーとソース機器の電源を同時にオン/オフできない | <p>リモコンで、同期していないソース機器に対応するボタンを押します。</p> <p>電源ボタン  を押して、ソース機器の電源をオン/オフします。</p> |

症状

対処方法

サウンドバーをWi-Fiネットワークに接続できない

Bose Music アプリで、正しいネットワーク名を選択して、ネットワークのパスワードを入力します(大文字と小文字を区別して入力してください)。サウンドバーとモバイル機器が同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。

ネットワークの設定情報を変更した場合は、19ページをご覧ください。

セットアップに使用するモバイル機器のWi-Fi機能を有効にします。

モバイル機器で開いている他のアプリケーションを終了します。

モバイル機器とルーターを再起動します。

ルーターが2.4GHz帯と5GHz帯の両方に対応している場合は、モバイル機器とサウンドバーが同じ周波数帯を使用して接続していることを確認します。

注: 各周波数帯に固有の名前を付けて、正しい周波数帯に接続していることを確認してください。

ルーターをリセットします。

サウンドバーとオプションのベースモジュールまたはサラウンドスピーカーの電源コードを抜き、30秒間待ってから、電源コンセントにしっかりと差し込みます。モバイル機器でBose Musicアプリをアンインストールして再インストールし、セットアップをやり直します。

Ethernetケーブルを使用してネットワークに接続します。

サウンドバーをBluetooth機器に接続できない

モバイル機器のBluetooth機能をオフにしてから、オンにします。Bluetoothリストからサウンドバーを削除します。もう一度接続してみます(39ページを参照)。

別のモバイル機器と接続して試してみてください(39ページを参照)。

対応しているBluetoothモバイル機器を使用していることを確認します。

注: Bluetoothヘッドホンサウンドバーに接続することはできません。

モバイル機器のBluetoothペアリングリストからサウンドバーを削除して、接続し直します(39ページを参照)。

サウンドバーのデバイスリストを消去して(「サウンドバーのデバイスリストを消去する」(41ページ)を参照)、接続し直します(41ページを参照)。


AirPlayを使用して音楽をストリーミング再生できない

サウンドバーの電源がオンになっていて、通信範囲内にあることを確認します(15ページを参照)。

Apple製品とサウンドバーが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。

Apple製品をアップデートします。

サウンドバーが最新の状態であることを確認します(46ページを参照)。

ストリーミング再生する音楽アプリでAirPlayアイコン  が見つからない場合は、コントロールセンターから音楽をストリーミング再生してください。

その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください:

<https://www.apple.com/airplay>

| 症状 | 対処方法 |
|--|---|
| モバイル機器でBose Musicアプリが動作しない | <p>お使いのモバイル機器がBose Musicアプリに対応しており、システム最小要件を満たしていることを確認します。詳細については、モバイル機器のアプリストアをご参照ください。</p> <p>モバイル機器でBose Musicアプリをアンインストールしてから、アプリを再インストールします(18ページを参照)。</p> |
| 別のBoseアカウントに追加する際にサウンドバーが表示されない | <p>Bose Musicアプリを使用して、サウンドバーの共有が有効であることを確認します。</p> <p>サウンドバーとモバイル機器が同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。</p> |
| Alexaが反応しない | <p>AlexaがBose Musicアプリを使用して設定されていることを確認します(28ページを参照)。</p> <p>注: Bose Musicアプリを使用してサウンドバーを設定し、Wi-Fiネットワークに接続する必要があります。</p> <p>Amazon Alexaが利用可能な国にいることを確認します。</p> <p>マイクオフインジケータが赤に点灯していないことを確認します。マイクをオンにするには、30ページをご覧ください。</p> <p>モバイル機器をWi-Fiに接続します。</p> <p>最新バージョンのAmazon Alexaアプリを使用していることを確認します。</p> <p>お使いのモバイル機器に対応していることを確認します。</p> <p>音声による起動が有効であることを確認します(29ページを参照)。</p> <p>Bose Musicアプリを使用して、サウンドバーからAlexaを削除します。もう一度Alexaを追加します。</p> <p>Bose Musicアプリで設定した名前を言っていることを確認します。複数のスピーカーが同じ名前の場合は、Alexaアプリで設定した名前を使用するか、Bose Musicアプリで名前を変更します。</p> <p>Voice4Video™を使用している場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> • サウンドバー、テレビ、CATV/BS/CSチューナーの間に障害物がないことを確認します。 • サウンドバーがHDMIケーブルで接続されていることを確認します(61ページを参照)。 • Bose Musicアプリを使用してこの機能を設定し、テレビやCATV/BS/CSチューナーが接続されていることを確認します。 • 郵便番号とCATV/BS/CSチューナーのサービスプロバイダが入力されていることを確認します。 <p>その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください。 https://www.amazon.com/usealexa</p> |

| 症状 | 対処方法 |
|---|--|
| <p>Google アシスタントが反応しない</p> | <p>Google アシスタントが Bose Music アプリを使用して設定されていることを確認します (28 ページを参照)。</p> <p>モバイル機器を Wi-Fi に接続します。</p> <p>Google アシスタントが利用可能な国にいることを確認します。</p> <p>最新バージョンの Google アシスタント アプリを使用していることを確認します。</p> <p>お使いのモバイル機器が対応していることを確認します。</p> <p>Bose Music アプリを使用して、サウンドバーから Google アシスタントを削除します。その後、もう一度 Google アシスタントを追加します。</p> <p>デフォルトの音楽サービスとして、Pandora または Spotify を選択します (35 ページを参照)。</p> <p>Bose Music アプリと Google アシスタント アプリでは、必ず同じ音楽サービスのアカウントを使用してください。</p> <p>Google アシスタントがリクエストをサポートしていない場合があります。新しい機能も随時追加されます。</p> <p>その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください： https://support.google.com/assistant</p> |
| <p>Google アシスタントのアカウントに基づく情報の設定を変更する</p> | <p>アカウントに基づく情報を無効にしたり、使用するアカウントを変更したりするには、Google アシスタント アプリの [設定] メニューを使用します。</p> |
| <p>プリセットが反応しない</p> | <p>プリセットが設定されていることを確認します (36 ページを参照)。</p> |
| <p>サウンドバーと Bose SoundLink Bluetooth speaker または Bose ヘッドホン を接続できない</p> | <p>スピーカーやヘッドホンの電源がオンになっていて、サウンドバーから 9 m 以内にあり、他のデバイスに接続できる状態になっていることを確認してください。詳細については、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。</p> |
| <p>以前に接続されていた Bose SoundLink Bluetooth speaker とサウンドバーを再接続できない</p> | <p>スピーカーで、製品コントロールを使用して、サウンドバーの名前が聞こえるまで製品のデバイスリストを順に切り替えます。具体的な製品に関する説明については、スピーカーの取扱説明書をご覧ください。</p> |
| <p>以前に接続されていた Bose ヘッドホンとサウンドバーを再接続できない</p> | <p>Bose Music アプリを使用して接続します。このオプションは設定メニューから設定できます。</p> |

症状

対処方法

接続したBose SoundLink Bluetooth speakerやBose headphonesから音が遅れて再生される

一部のスピーカーやヘッドホンでは、サウンドバーに接続して完璧に同期した状態でオーディオを再生できない場合があります。お使いの製品が対応しているかどうかを確認するには、次のサイトをご覧ください。
worldwide.Bose.com/Support/Groups

スピーカーやヘッドホンのソフトウェアアップデートがあればインストールします。アップデートを確認するには、モバイル機器で製品に該当するBoseアプリを開くか、パソコンからbtu.Bose.comにアクセスします。

サウンドバーをリセットする

工場出荷時の設定にリセットすると、ソース、音量、ネットワーク、ADAPTiQ自動音場補正などのすべての設定がサウンドバーから消去され、工場出荷状態となります。

1. ライトバーが白で2回点滅してから次第に消灯するまで、リモコンの電源ボタン \mathcal{P} とトラック送りボタン \mathcal{R} を同時に5秒間長押しします。



サウンドバーが再起動します。リセットが完了すると、ライトバーがオレンジ色に点灯します。

2. サウンドバーのネットワーク設定とオーディオ設定を元に戻すには、以下の手順に従います。
 - a. モバイル機器でBose Musicアプリを起動し、サウンドバーをネットワークに追加します(19ページを参照)。
 - b. Bose Musicアプリを使用してADAPTiQ自動音場補正を実行します。

接続オプション

以下の接続オプションからどちらかを選択して、テレビとサウンドバーを接続します。


オプション1(推奨): HDMI eARC端子またはARC (Audio Return Channel)端子接続

オプション2: 光デジタル接続

注: 推奨されるオプションは、HDMIケーブルを使用してサウンドバーをテレビのHDMI eARC端子またはARC端子に接続することです。

1. テレビの背面にある**HDMI IN**端子および**Audio OUT** (光デジタル)端子パネルを探します。

注: お使いのテレビによっては、端子パネルが図と異なる場合があります。端子の形状で確認してください。



オプション1(推奨)
HDMI eARC端子またはARC
端子接続: この接続には
 HDMIケーブルを使用します。

オプション2
光デジタル接続: お持ちのテレビに
 HDMI eARC端子またはARC端子が
 ない場合は、この接続に光デジタル
 ケーブルを使用します。

2. 音声ケーブルを選択します。

サウンドバーをテレビに接続する


音声ケーブルを選択したら、サウンドバーとテレビを接続します。

オプション1 (推奨): HDMI eARC 端子または ARC 端子接続

1. HDMIケーブルのプラグをテレビの**HDMI eARC**端子または**ARC**端子に接続します。

注: HDMIケーブルはテレビのHDMI eARC端子またはARC端子に差し込んでください。標準のHDMI端子には接続しないでください。お持ちのテレビにHDMI eARC端子またはARC端子が無い場合は、62ページをご覧ください。


2. ケーブルの反対側を、サウンドバーの**HDMI (ARC)**端子に差し込みます。



オプション2: 光デジタル接続


お持ちのテレビにHDMI eARC端子またはARC端子がない場合は、光デジタルケーブルを使用してサウンドバーとテレビを接続します。

1. 光ケーブル両端のプラグから保護キャップを取り外します。



注意: プラグの向きを間違えて挿し込むと、プラグや端子が破損する恐れがあります。

2. 光ケーブルのプラグをテレビの**OPTICAL OUT**端子に接続します。
3. 光ケーブルの反対側のプラグを持ちます。
4. プラグの向きをサウンドバーの**OPTICAL IN**端子に合わせて、慎重に差し込みます。




注: 端子にはカバーが付いていて、プラグを差し込むとカバーが開きます。

5. カチッと音が聞こえるか、指先に感触があるまでプラグをしっかりと差し込みます。




音が出ることを確認する

注：音響パフォーマンスを十分にお楽しみいただくためには、テレビの内蔵スピーカーをオフにしてください。詳細については、テレビの取扱説明書をご覧ください。

1. テレビの電源をオンにします。
2. CATV/BS/CS用チューナーやその他の外部機器を使用する場合：
 - a. ソース機器の電源をオンにします。
 - b. テレビの入力を正しく選択します。
3. サウンドバーの電源がオンになっていない場合は、リモコンの電源ボタン  を押します。

ソース機器の音がサウンドバーから聞こえます。

4. ミュート/ミュート解除ボタン  を押します。

テレビの内蔵スピーカーやサウンドバーから音が聞こえなくなります。

注：サウンドバーをミュートしてもテレビの内蔵スピーカーから音が聞こえる場合は、54ページをご覧ください。

